

GV-Edge Recording Manager

Uživatelský manuál





1. Přidání hostitele

Pro připojení GV-DVR / GV-NVR / GV-VMS, ověřte, že jsou zapnuty služby **Control Center** a **Remote ViewLog**. Služby zapnete v síťovém nastavení GV-DVR/NVR/VMS.

and the second se
WebCam Server (W)
Connect to CenterV2 (V) Connect to VSM (G) Connect to Backup Center Backup Server (B)
Control Center Server
Network Port Information
Stop All Network Server



- 1. Spustte GV-Edge Recording Manager
- 2. Při prvním spuštění se automaticky otevře skenovací okno, které naskenuje veškeré GV zařízení, připojené do stejné sítě, jako Edge Recording Manager.



ázev hostitele	IP	MAC		10	Verze firmware	NAS	Model	
💭 DYLAN	192.168.4.16		16	1		ITAO	GV-System	
JOBS	192.168.5.91		1	0			GV-System	
JOETEAM-3MON	192.168.1.119		32	0			GV-System	
TESTPC-152	192.168.5.156		32	1			GV-System	
5300	192.168.7.53	GV Edge Recording M	lanager		X	0	GV-FD5300	
Controller 2	192.168.5.45	of ange decording it	and get				GV-CS1310	
DVR-FE420	192.168.2.101						GV-FE420/FE421	
DVR-FE420/FE421	192.168.2.201	1.					GV-FE420/FE421	
GV-ANPR1200	192.168.2.130		-lledání d	okonče	no!		GV-ANPR1200	
😂 GV-BX10600	192.168.1.89				ALCON	0	GV-BX10600	
GV-BX120D/BX120D-E	192.168.7.56					1960	GV-BX120D/BX120D-E	
B GV-BX1300/BX1300-E	192.168.3.56						GV-BX1300/BX1300-E	
GV-BX130D/BX130D-E	192.168.0.66				OK		GV-BX130D/BX130D-E	
GV-BX1500	192.168.4.198						GV-BX1500	
GV-BX1500	192.168.3.55	UUI3EZUBOEZF	1	1	V2.14 2014-00-20		GV-BX1500	
GV-BX220D/BX220D-E	192.168.1.252	0013E2031A7E	1	1	v2.14 2014-09-30		GV-BX220D/BX220D-E	
GV-BX2400	192.168.6.158	0013E20B7D22	1	1	v3.00 2014-10-21	0	GV-BX2400	
GV-BX2600	192.168.7.98	0013E2FF154A	1	1	v1.00 2014-10-09		GV-BX2600	
GV-BX2600	192.168.7.94	0013E2FF0E7B	1	1	v1.00 2014-10-16		GV-BX2600	
GV-BX2600	192.168.7.95	0013E2FF0B1B	1	1	v1.00 2014-10-09		GV-BX2600	
GV-BX2600	192,168,7,96	0013E2EE1552	1	1	v1.00.2014-10-21		GV-BX2600	

- 3. Po dokončení skenování potvrďte OK
- 4. Zaškrtnutím 🔲 vyberete hostitele, které chcete přidat.
- 5. Zadejte ID a Heslo přidaného zařízení a potvrďte OK.

-			_
F	Prosím zadejte uživa	atelské ID a heslo	x
	ID	1	
	Heslo		
	Prosím zadeite už	ivatelské ID a heslo	
		OK Zrušit	

- 6. Pro přidání více hostitelů opakujte krok 4 a 5.
- 7. Klikněte na Přidat vybrané hostitele a potvrďte OK.



lázev hostitele	IP	MAC		10	Verze firmware	NAS	Model	
GV-EFD2100	192.168.7.192	0013E2FF12C8	1	0	v1.02 2014-10-20	0	GV-EFD2100	
GV-FD120D/FD121D	192.168.6.160	0013E204C28A	1	1	v2.14 2014-09-30		GV-FD120D/FD121D	
🔤 GV-FD2410	192.168.7.77	0013E2FF0804	1	1	v3.00 2014-09-16	0	GV-FD2410	
W GV-FD5300	192.168.7.54	0013E2FF082F	1	1	v2.14 2014-09-18		GV-FD5300	
GV-FE110/FE111	192.168.7.92	0013E20485AC	1	1	v1 08 2011-11-17		GeoVision GV-FE110 Series	
GV-FE3402/3	192.168.4.153	GV Edge Recording N	/anager		×		GV-FE3402/3	
W GV-FE3402/3	192.168.4.41	1 T	-				GV-FE3402/3	
GV-FE520	192.168.7.90	1.					GV-FE520/FE521	
GV-FE5302/3	192.168.3.154	A Vybra	ný hostite	hvl ús	něšně nřidán		GV-FE5302/3	
GV-IPSpeedDome	192.168.4.255					GeoVision GV-SD010		
GV-IPSpeedDome	192.168.2.28	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					GeoVision GV-SD010	
GV-IPSpeedDome	192.168.0.136						GeoVision_GV-SD010	
WWFD520	192.168.4.92				ОК	0	GV-MFD520	
GV-PT110D	192.168.5.222		_				GeoVision_GV-PT110D	
W-PT220D	192.168.1.122	0013E20550E1	1	1	v2.14 2014-09-18		GV-PT220D	
GV-PTZ010D	192.168.7.55	0013E20233A1	1	1	v1.09 2013-10-07		GeoVision_GV-PTZ010D	
📾 GV-SD220	192.168.5.168	0013E2093BC3	1	1	v1.04 2014-05-14		GV-SD220-IPCAM	
GV-UBL2511	192.168.4.103	0013E2FF0C00	1	1	v2.14 2014-10-27		GV-UBL2511	
W GV-UN2500P	192.168.4.152	0013E2FF1885	1	0	v3.00 2014-08-08	0	GV-UN2500P	
WW GV-UN2600	192.168.4.138	0013E2FF1836	1	0	v3.00 2014-10-02	0	GV-UN2600	
GV-UN2600	192,168,5,250	0013E2EE1833	1	0	v3.00 2014-09-17	0	GV-UN2600	

Poznámky:

Porty pro komunikaci při skenování zařízení:

• TCP/IP port 5201 (pro hledání GV-DVR/NVR / GV-VMS) a 5202 (pro hledání IP zařízení)

Multicast port 5200



2. Hlavní okno



Č.	Název	Popis
1	Nástrojová lišta	Lišta pro rychlý přístup nastavení a nástrojů
2	Seznam hostitelů	Adresář s hostiteli
3	Živý pohled	Okno s ovládacím panelem pro živé zobrazení

1. Nástrojová lišta



Č.	Název	Popis
1	Konfigurace	Systémové nastavení
2	Průvodce aktualizacemi	Nastavení IP adresy a názvu zařízení, nahrávání na GV-NAS, informace o disku, časová synchronizace
3	Hledat hostitele	Skenování všech geovision zařízení ve stejné síti
4	Seznam hostitelů	Adresář s hostiteli
5	IO list	Pro spínání výstupního kontaktu připojených zařízení
6	Remote playback	Přehrávání záznamu



2. Seznam hostitelů



Č.	Název	Popis
1	Uložit	Uloží nastavení adresáře
2	Smazat	Odstraní vybrané hostitele
3	Přidat skupinu	Vytvoří skupinu pod vybraným typem hostitele
4	Přidat hostitele	Ručně přidá hostitele
5	Nastavení hostitele	Upravení nastavení hostitele
6	Živý pohled	Živé zobrazení vybrané kamery
7	Vzdálené přehrávání	Záznam z vybrané kamery
8	Mikrofon	Povolení audia
9	Vzdálený viewlog	Spustí Remote Viewlog (musí být nainstalovaný)



3. Živý pohled



Č.	Název	Popis
1	Rozvržení pohledů	Vyberte rozvržení obrazovky (rozvržení 49 a 64 kanálů pouze s licenčním klíčem)
2	Oblíbené	Uložení nastavených rozvržení
3	Nastavení živého pohledu	Nastavení pro živý pohled
4	Přizpůsobit okno	Roztáhne obraz kamer
5	Zachovat poměr obrazu	Zachová poměr obrazu kamer
6	Celá obrazovka	Přepnutí do celé obrazovky
7	Zavřete všechny videa	Zavře všechny připojené kamery
8	Uložit jako obrázek	Uloží obrázek z pohledu kamery
9	Nahrávání	Zapne záznam všech kamer
10	Vypnout všechna sledování	Vypne záznam všech kamer



Kliknutím pravého tlačítka myši do obrazu kamery se zobrazí nabídka:

Č.	Název	Popis
1	Ulož jako obrázek	Uloží obrázek vybrané kamery
2	Pokročilá kontrola	Zobrazí živý pohled v dalším okně
3	PTZ	Zapne PTZ funkce (u otočných kamer)
4	Vzdálené přehrávání	Záznam z kamery
5	Audio	Povolení zvukové komunikace
6	Zavřít	Zavře vybrané okno
7	Umístění na seznamu účastníků	Zobrazí kameru v adresáři
8	Nahrávání	Zapne záznam kamery
9	Zoom	Zvětší kameru přes celou obrazovku
10	PIP pohled	Digitální přiblížení obrazu
11	PAP pohled	Okénka výřezu obrazu
12	Geo FishEye	FishEye funkce (pro FE kameru)
13	IMV1 Panomorph	FishEye funkce (pro kamery s 360° objektivem)
14	Opravení zkreslení širokoúhlého pohledu	Zapnutí opravy širokoúhlého obrazu
15	Nastavení širokoúhlého pohledu	Narovnání širokoúhlého obrazu

3.1 Živý pohled u FE kamery

V případě připojení FishEye kamer můžete v živém zobrazení sledovat 360° záběr nebo pohled digitálně upravit a vybrat si jeden ze 4 prohlížecích módů. Kliknutím pravým tlačítkem myši do obrazu kamery a zaškrtnutím Geo FishEye tuto funkci aktivujete.

Pro změnu FishEye módu znovu klikněte pravým tlačítkem a zvolte FishEye volby – Kamerové módy

Úprava prohlížecích módů je možná i v záznamovém okně.



3. Záznam





Název	Funkce				
	Reálný čas – pro rychlé a plynulé přehrávání záznamu				
	Audio – zapnutí/vypnutí zvuku				
ivioù prenravani	Play speed – rychlost přehrávání				
	Auto play příštích 5 minut – pokračovat v přehrávání				
	Úprava přehrávaného obrazu				
Render	Použít popis a čas – zobrazí čas ve videu				
	FishEye – funkce pro FishEye kamery				
	Celá obrazovka – přepne do režimu celé obrazovky				
	Uložit jako obrázek – vytvoří snímek				
Nástroje	Uložit jako Avi – export videa do Avi				
	Stáhnout – stažení původního video klipu z GV systému				