

Řada GV-CMS

Uživatelská příručka V18.4.1



© 2023 GeoVision, Inc. Všechna práva vyhrazena.

Podle zákonů o autorských právech nesmí být tato příručka kopírována jako celek ani po částech bez písemného souhlasu společnosti GeoVision.

Vynaložili jsme veškeré úsilí, abychom zajistili, že informace v této příručce jsou přesné. Společnost GeoVision, Inc. neposkytuje žádnou výslovnou ani předpokládanou záruku a nenese žádnou odpovědnost za chyby nebo opomenutí. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za náhodné nebo následné škody vzniklé v důsledku používání informací nebo výrobků obsažených v této příručce. Funkce a specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

GeoVision, Inc. 9F, No. 246, Sec. 1, Neihu Rd., Neihu District, Taipei, Taiwan Tel: +886-2-8797-8377 Fax: +886-2-8797-8335 http://www.geovision.com.tw

Ochranné známky použité v této příručce: *GeoVision*, logo *GeoVision* a produkty řady GV jsou ochranné známky společnosti GeoVision, Inc.

prosinec 2023

Naskenujte následující QR kódy pro získání informací o záruce na produkt a pravidlech technické podpory:





[Záruka]

[Zásady

technické podpory]

Obsah

Před	dmlu	va		vi
Pojr	menc	ování a d	efinice	vii
Spe	cifika	ace dekć	dování GPU	viii
Poz	náml	ka k aktı	ualizaci softwaru GV-Software	xi
Кар	itola	1 Středi	sko V2	1
	1.1	Minimálı	ní požadavky na systém	2
	1.2	Instalace)	4
	1.3	Okno Ce	nter V2	6
	1.4	Účet pře	dplatitele	12
		1.4.1	Vytvoření odběratele	13
		1.4.2	Nastavení odběratele	15
		1.4.3	Nastavení režimu připojení	17
		1.4.4	Záhlaví kanálu	21
	1.5	Připojen	í k centru V2	22
		1.5.1	Nastavení normálního režimu	
		1.5.2	Nastavení nouzového tlačítka	
		1.5.3	Zjišťování stavu vstupu	
	1.6	Zivý náh	led	
	1.7	Nahrává	ní	
	1.8	Přehrává	ání	
		1.8.1	Místní přehrávání	
		1.8.2	Vzdálené přehrávání	
	1.9	Obousm	ěrný zvuk	
	1.10	Pokroc	ile monitorovani a sprava	
		1.10.1	Zobrazení stavu I/O	
		1.10.2	Okno pro ovládání kamery/zvuku	
		1.10.3	Monitor kamery	
		1.10.4	Zodrazeni informaci o odberateli	
		1.10.5	Zakázání odběru	
	1.11	Harmo	nogram předplatitelů	57
		1.11.1	Nastavení harmonogramu	
		1.11.2	Plánování upozornění	

1.12	Zpráva o poplachu		60
	1.12.1	Vytvoření zprávy o alarmu	60
	1.12.2	Úprava kategorií hlášení poplachů	
	1.12.3	Tisk poplachových hlášení	63
1.13	Seznam	událostí	64
	1.13.1	Označení událostí barevnými vlajkami	64
	1.13.2	Používání karet Událost	66
	1.13.3	Nastavení úrovní upozornění zpráv o událostech	69
1.14	Prohlíže	eč protokolu událostí	71
	1.14.1	Otevření protokolu událostí	73
	1.14.2	Filtrování protokolu událostí	74
	1.14.3	Zálohování protokolu událostí	76
	1.14.4	Nastavení protokolu událostí	
	1.14.5	Tisk protokolu událostí	79
1.15	Konfigu	ırace systému	80
	1.15.1	Obecná nastavení	80
	1.15.2	Nastavení rozvržení	83
	1.15.3	Nastavení sítě	84
	1.15.4	Nastavení nahrávání	86
	1.15.5	Nastavení odesílacího serveru	89
1.16	Nastave	ení oznámení	90
1.17	Výstup	ní upozornění	92
	1.17.1	Konfigurace místní jednotky GV-I/O	
	1.17.2	Konfigurace virtuálního pole GV-I/O	
	1.17.3	Spouštění výstupů podle události	
	1.17.4	Ruční spouštění výstupů	
1.18	Upozor	nění SMS	96
	1.18.1	Nastavení serveru SMS	
	1.18.2	Připojení k serveru SMS	
	1.18.3	Odesílání SMS	
	1.18.4	Vložení informací o zařízení	101
1.19	E-mailo	vá upozornění	103
	1.19.1	Nastavení poštovní schránky	
	1.19.2	Odesílání e-mailů	
	1.19.3	Vložení informací o zařízení	

1.20	Upozornění na e-mapu		106
	1.20.1	Okno vzdálené mapy E-Map	
	1.20.2	Konfigurace vzdálené mapy E-Map	
1.21	Graf ud	álostí	110
	1.21.1	Přístup ke grafu událostí	
	1.21.2	Graf událostí	113

GeoUision

1.22	Server s podporou převzetí služeb při selhání	114
1.23	Přiřazení účastníka jinému středisku V2	116
1.24	Zobrazení kanálu na jiném monitoru	117

Kapitola	2 Dispečerský server	118
2.1	Minimální požadavky na systém	119
2.2	Instalace	121
2.3	Okno odeslání Sever	123
2.4	Účet předplatitele	125
2.5	Spuštění služby	128
2.6	Připojení centra V2 k dispečerskému serveru	130
2.7	Připojení k dispečerskému serveru	131
2.8	Připojení zařízení GV-IP k dispečerskému serveru	132
2.9	Nastavení primárního serveru Center V2	136
2.10	Dotaz na událost	136
2.11	Seznam událostí	137
2.12	Harmonogram předplatného	140
2.13	Živý náhled	141
2.14	Prohlížeč protokolů	142
	2.14.1 Prohlížeč záznamů o expedici	142
	2.14.2 Prohlížeč protokolu událostí	143
2.15	Konfigurace systému	144
2.16	Upozornění SMS	147
2.17	E-mailová upozornění	148
2.18	Graf událostí	149
2.19	Server s podporou převzetí služeb při selhání	151

Kapitola	3 Monit	tor životních funkcí	152
3.1	Minimá	lní požadavky na systém	153
3.2	Instalac	e	155
3.3	Okno m	onitoru životních funkcí	
3.4	3.4 Účet předplatitele		
3.5 Spuštění služby		162	
3.6	Připoje	ní k monitoru vitálních funkcí	
	3.6.1	Rozšířená nastavení pro předplatné	
	3.6.2	Zjišťování stavu vstupu	
3.7	Sledová	iní odběratelů	174
	3.7.1	Zobrazení stavu účastníka	

	3.7.2 Zobrazení informací o úložišti			
	3.7.3	Zakázání odběru		
3.8	Harmone	ogram předplatitelů	178	
3.9	Zpráva o	poplachu	179	
3.10	Vzdále	né přehrávání	180	
3.11	Seznan	n událostí	181	
	3.11.1	Přidání karet událostí		
	3.11.2	Nastavení karty Vlastní událost		
	3.11.3	Nastavení úrovně upozornění zpráv o událostech		
3.12	Prohlíž	eč protokolu událostí	184	
3.13	Konfigu	urace systému	185	
	3.13.1	Nastavení systému		
	3.13.2	Nastavení hesla		
	3.13.3	Nastavení protokolu událostí		
	3.13.4	Nastavení oznámení		
	3.13.5	Nastavení intervalu výstrah		
3.14	Výstup	ní upozornění	191	
	3.14.1	Konfigurace místní jednotky GV-I/O		
	3.14.2	Konfigurace virtuálního pole GV-I/O		
	3.14.3	Spouštění výstupů podle události		
	3.14.4	Ruční spouštění výstupů		
3.15	Upozor	nění SMS	193	
	3.15.1	Nastavení serveru SMS		

3.19	Server s	200	
3.18	Graf ud	álostí	199
3.17	Teplotn	í alarm	197
	3.16.3	Vložení informací o zařízení	
	3.16.2	Odesílání e-mailů	
	3.16.1	Nastavení poštovní schránky	
3.16	E-mailo	vá upozornění	195
	3.15.3	Vložení informací o zařízení	
	3.15.2	Odesílání SMS	

Příloh	a	201
Α	. Popis hardwarového klíče	202
	Možnosti hardwarového klíče pro Center V2	
	Možnosti hardwarového klíče pro dispečerský server	
	Možnosti hardwarového klíče pro monitor vitálních funkcí	
в	. Aktualizace černého hardwarového klíče	204
С	. Rychlé zálohování a obnovení	206
v	Instalace programu FBR	

GeoUision

	Zálohování a obnovení nastavení	207
D.	Důkaz vodoznakem	209
Ε.	Ovládání PTZ pomocí GV-Joystick V2	210
F.	Velikost obrázku na středu V2	211
G.	Nastavení UPnP	212
н	Podporované značky a protokoly zařízení IP	214
I.	Nástroj MultiLang pro překlad textu	215
I. J.	Nástroj MultiLang pro překlad textu Specifikace	215 219
I. J.	Nástroj MultiLang pro překlad textu Specifikace Středisko V2	215 219 219
I. J.	Nástroj MultiLang pro překlad textu Specifikace Středisko V2 Dispečerský server	215 219 219 219

Předmluva

Řada GeoVision Center Monitoring System (CMS) zahrnuje Center V2, Dispatch Server, Vital Sign Monitor, Control Center a GIS. Příručka představuje **Center V2**, **Dispatch Server** a **Vital Sign Monitor**. Informace o Control Center a GIS naleznete v *uživatelské příručce GV-Control Center a uživatelské příručce GV-GIS*.

DŮLEŽITÉ: Počínaje verzí V18.4.1 budou funkce související s AI (příjem událostí AI a PVD z GV-VMS, GV-AI Guard a GV-Cloud Bridge), události SDK z GV-VMS a služby GV-AI Inference Server (GV-AIS) podporovány individuálně. Podrobnosti vám sdělí náš obchodní zástupce.

Pojmenování a Definice

Dohledový systém	Vztahuje se na strážní dohledové systémy GV- NVR, GV-VMS a GV-AI.
Předplatitel	Vztahuje se na dohledové systémy, zařízení GV-IP, která jsou kompatibilní s centrálními monitorovacími systémy GeoVision pro centrální monitorování. řízení.

Specifikace dekódování GPU

Dekódování pomocí GPU (Graphics Processing Unit) může snížit zatížení CPU a zvýšit celkovou snímkovou frekvenci podporovanou systémem GV-CMS. Dekódování GPU může být prováděno vestavěnou grafickou jednotkou, externí grafickou jednotkou nebo oběma, a to podle následujících specifikací.

Pro kompresi videa H.264

Vestavěný grafický procesor: Dekódování GPU je podporováno pouze při použití následujících čipových sad Intel:

- 2nd ~ 8th Generace procesorů Intel Core i3 / i5 / i7 pro stolní počítače
- 9th ~ 13th Generace stolních procesorů Intel Core i3 / i5 / i7 / i9

Pro kompresi videa H.265

Vestavěný grafický procesor: Dekódování GPU je podporováno pouze při použití následujících čipových sad Intel:

- 6th ~ 8th Generace stolních procesorů Intel Core i3 / i5 / i7
- 9th ~ 13th Generace stolních procesorů Intel Core i3 / i5 / i7 / i9

Poznámka: Chcete-li dosáhnout nejlepšího výkonu procesoru Intel 12th generace nebo novějších verzí, nezapomeňte aktualizovat GV-Center V2 na verzi V18.4 nebo novější.

Externí GPU: Grafické karty NVIDIA s výpočetní kapacitou 3.0 nebo vyšší a pamětí 2 GB nebo vyšší. Chcete-li zjistit výpočetní kapacitu grafických karet NVIDIA, podívejte se na: <u>https://developer.nvidia.com/cuda-gpus.</u>

Poznámka:

- Podporována je jedna externí grafická karta NVIDIA, která provádí dekódování GPU zdarma.
- 2. GeForce GTX1060 není podporována.

Vestavěný GPU + externí GPU: Aby dekódování prováděly jak integrovaný, tak externí GPU, musí GPU splňovat své příslušné specifikace uvedené výše.

Poznámka:

- Pokud máte nainstalovaný jak integrovaný, tak externí grafický procesor.
 Pro dekódování H.264 / H.265 pomocí GPU musí být vestavěný GPU připojen k monitoru.
- Pro zajištění optimálního výkonu je vyžadována výpočetní schopnost CUDA 5.0 nebo vyšší.

Specifikace softwaru

Dekódování pomocí GPU je podporováno pouze v následujícím operačním systému, rozlišení a kodeku.

		2 nd Gen	3 rd ~ 4 th Gen	6 th ~ 13 th Gen
OS	64bitové	Windows 10 / 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022		
Rozlišení		1 MP / 2 MP	1 MP / 2 MP / 3 MP / 4 MP / 5 MP / 8 MP / 12 MP	1 MP / 2 MP / 3 MP/ 4 MP / 5 MP / 8 MP / 12 MP
Kodek		H.264		H.264 / H.265

Poznámka k aktualizaci softwaru GV-Software

Chcete-li upgradovat GV-Center V2, GV-Dispečink Server nebo GV-Vital Sign Monitor, spusťte **instalační program** (setup.exe), který je součástí nejnovějších souborů ke stažení z našich <u>webových stránek</u>. Pro spuštění vyberte možnost **Upgrade / Reinstall**. Níže je uveden příklad instalačního programu GV-Center V2.

Center V2 - InstallShield Wizard	\times
Welcome	
Upgrade / Reinstall or remove the program.	
Welcome to the Center V2 Setup Maintenance program. This program lets you modify the current installation. Click one of the options below.	
Upgrade / Reinstall	
Reinstall all program features installed by the previous setup.	
ORemove	
Remove all installed features.	
InstallShield	
< Back Next > Cancel	

Kapitola 1 Středisko V2

Centrum V2 umožňuje rychlé nasazení centrální monitorovací stanice (CMS) integrací několika dohledových systémů GV-NVR, GV-VMS a GV-AI Guard a zařízení GV-IP do jediného rozhraní. Hlavní funkcí systému Center V2 je možnost prohlížení živého videa a přijímání videodůkazů (ve formátu přílohy), když obdrží výstrahy z monitorovaných míst. To usnadňuje vzdálenému operátorovi určit povahu výstrahy.

1.1 Minimální požadavky na systém

Před instalací se ujistěte, že váš počítač splňuje následující minimální požadavky.

Standardní verze (připojení až 5 účastníků a 160 kanálů)

OS	64bitové	Windows 10 / 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022				
CPU		Intel Core i3 2130, 3,4 GHz				
Pamè	śť	4 GB Dual Channels				
Pevn	ý disk	500 GB				
Grafická karta PCI-Express, 1024 x 768, 32bitové barvy		PCI-Express, 1024 x 768, 32bitové barvy				
Direc	tΧ	9.0c				
Softw	Software .Net Framework 3.5 SP1 a ovládací prvek Chart Control					
Pozn	Poznámka: Chcete-li provést dekódování GPU, přečtěte si část Specifikace					
dekó	dekódování GPU dříve v příručce.					

Profesionální verze (umožňuje připojení až 500 účastníků a 800 kanálů)

os	64bitové	Windows 10 / 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022			
CPU		Intel Core i7 2600, 3,4 GHz			
Paměť		8 GB Dual Channels			
Pevn	ý disk	500 GB			
Grafi	cká karta	PCI-Express, 1024 x 768, 32bitové barvy			
Direc	DirectX 9.0c				
Hard	ware	Interní nebo externí hardwarový klíč GV-USB			
Softv	vare	.Net Framework 3.5 SP1 a ovládací prvek Chart Control			
Pozn	ámka:				
 Nedoporučuje se instalovat GV-Center V2 Pro a GV-Control Center na stejný počítač. Spuštění obou softwarů na stejném počítači může vést l chybě přetížení procesoru nebo selhání systému. 					
2.	 Chcete-li provést dekódování pomocí GPU, přečtěte si část Specifikace dekódování pomocí GPU dříve v části příručku 				



Softwarová licence pro profesionální verzi

Volná licence	NEUPLATŇUJE SE		
Maximální licence	500 předplatitelů, 800 kanálů		
Přírůstek pro každou licenci	NEUPLATŇUJE SE		
Kombinace	Centrum V2 Pro		
	Centrum V2 Pro + monitor životních funkcí		
Poznámka: Doporučujeme používat interní hardwarový klíč GV-USB, abyste			
měli k dispozici funkci Hardware Watchdog, která restartuje počítač při pádu			
nebo zamrznutí systému Windows.			

Kompatibilní produkty (předplatitelé)

- GV-VMS
- GV-Al Guard
- GV-SNVR: GV-SNVR0412 / 0812 / 1612
- GV-Video Server: GV-VS21600 (dekodér HD videa)
- Kamera GV-IP (Pokud kamera nemá stránku nastavení Center V2, je nutné použít GV-Cloud Bridge k propojení mezi kamerou a zařízením. kamera a GV-Center V2)



1.2 Instalace

Instalace ze softwarového DVD

- Vložte disk DVD se softwarem do počítače. Spustí se automaticky a zobrazí se okno.
- 2. Vyberte možnost Instalovat primární aplikace GeoVision.
- 3. Klikněte na GV-Center V2 a postupujte podle pokynů na obrazovce.
- Chcete-li nainstalovat .Net Framework 3.5 SP1, vyberte možnost Stáhnout Microsoft .NET Framework 3.5.
- Chcete-li nainstalovat Microsoft Chart Controls, vyberte možnost Stáhnout Microsoft Chart Controls [pro .Net Framework 3.5].
- 6. Pro instalaci profesionální verze je nutné:
 - A. Připojte hardwarový klíč GV-USB k počítači.
 - B. Nainstalujte ovladač pro GV-USB Dongle. Na softwarovém DVD vyberte možnost Instalovat nebo odebrat ovladač GeoVision GV-Series Driver a vyberte možnost Instalovat ovladač zařízení GeoVision USB.

Stáhnout z webových stránek GeoVision

1. Přejít na http://www.geovision.com.tw/download/product/GV-Center%20V2



 V rozevíracím seznamu vyberte možnost Primární aplikace a klikněte naikonu Stáhnout GV-Center V2.

Show 50	~ entries	Primary Applications	~		
Туре		Title	Ver.	Size	Download
ZIP	GV-Center V	2	V15.10	201MB	쓰

Obrázek 1-1

- Stáhněte si a nainstalujte .Net Framework 3.5 SP1 ze stránek http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=25150.
- Stáhněte si a nainstalujte Microsoft Chart Controls ze stránek <u>http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=14422.</u>
- 5. Pro instalaci profesionální verze je nutné:
 - A. Připojte hardwarový klíč GV-USB k počítači.
 - B. Nainstalujte ovladač pro klíč. Na webové stránce vyberte v rozevíracím seznamu položku Ovladač a klikněte na ikonu
 Stáhnout ovladače karet řady GV / ovladače zařízení GV-USB.



1.3 Okno Center V2



Obrázek 1-2

Ovládací prvky v okně Center V2:

Č. Ná	izev	Popis
1	Monitorování	
	Okno	
		Uvádí datum, čas, zbývající místo na disku a celkový
2	Stavový panel	počet online kanálů v porovnání s dostupnými kanály.
2	Find A Subscriber	Do pole Aktuální účastník zadejte požadované ID.
-9		a klikněte na toto tlačítko pro vyhledávání.



Č. Název		Popis
4	Seznam předplatitelů	Zobrazuje ID jména účastníků a jejich stav online. Modrá ikona: Označuje, že je účastník online. Šedá ikona: Označuje, že je účastník off-line. Ikona alarmu: Signalizuje, že došlo k pohybu. zjištěno nebo byl u účastníka spuštěn vstup/výstup.
5	Nástroje	Přístup do protokolu událostí, seznamu událostí a grafu událostí, QView, ovládání zvuku a mikrofonu, SMS Server
		konfigurace a upozornění na krátké zprávy.
6	Informace o hostiteli	Zobrazuje stav připojení účastníků.
7	Účty	Přidává, odstraňuje nebo upravuje účty účastníků.
8	Preference Nastavení	หื่อรู่สุร∕e่มง†อาญอรัญญรุ่น่อ£ัญญาี่อยหาลุกลรงรรษ์ทานes/dálost nastavení e-mailu, přizpůsobení hlášení alarmu, nastave SMS, zařízení I/O, podpora automatického přepnutí na jinou verzi a informace o verzi.
9	Předchozí strán	kaZobrazí předchozí stránku zobrazení kamery.
10	Další	stránkaZobrazí další stránku zobrazení kamery.
11	Obnovit kanál C	bnoví stav připojení.

 V rozlišení 1024 x 768 vyberte 6, 15 nebo 24 dílků obrazovky pro jeden monitor; 9, 25 nebo 36 dílků obrazovky pro dva monitory. V rozlišení 1280 x 1024 vyberte 6, 12 nebo 24 dělení obrazovky pro jeden monitor; 9, 20 nebo 42 dělení obrazovky pro dva monitory. V rozlišení 1600 x 1200 vyberte 6, 12 nebo 24 dělení obrazovky pro jeden monitor; 9, 16 nebo 36 dělení obrazovky pro dva monitory. V rozlišení 1680 x 1050, 1920 x 1200 a 1440 x 900. rozlišení, vyberte 6, 15 nebo 28 dělení obrazovky pro pro jeden monitor; 9, 20 nebo 42 dělení obrazovky pro dva monitory. V rozlišení 1920 x 1200 vyberte 6, 15 nebo 28 dělení obrazovky pro pro jeden monitor; 9, 20 nebo 42 dělení obrazovky pro dva monitory. V rozlišení 1920 x 1200 vyberte 6, 15 nebo 28 dělení obrazovky pro dva monitory. V rozlišení 1920 x 1200 vyberte 6, 15 nebo 28 dělení obrazovky pro dva monitory. V rozlišení 1920 x 1200 vyberte 6, 15 nebo 28 dělení obrazovky pro dva monitory. V rozlišení 1920 x 1200 vyberte 6, 15 nebo 28 dělení obrazovky pro dva monitory. V rozlišení 1280 x 800 vyberte 6, 12, 24 obrazovek. dělení pro jeden monitor; 9, 16, 30 dělení obrazovky pro dva monitory. 	Č. Název		Popis			
	12	Rozdělený režim	V rozlišení 1024 x 768 vyberte 6, 15 nebo 24 dílků obrazovky pro jeden monitor; 9, 25 nebo 36 dílků obrazovky pro dva monitory. V rozlišení 1280 x 1024 vyberte 6, 12 nebo 24 dělení obrazovky pro jeden monitor; 9, 20 nebo 42 dělení obrazovky pro dva monitory. V rozlišení 1600 x 1200 vyberte 6, 12 nebo 24 dělení obrazovky pro jeden monitor; 9, 16 nebo 36 dělení obrazovky pro jeden monitory. V rozlišení 1680 x 1050, 1920 x 1200 a 1440 x 900. rozlišení, vyberte 6, 15 nebo 28 dělení obrazovky pro pro jeden monitor; 9, 20 nebo 42 dělení obrazovky pro pro zelišení 1920 x 1200 vyberte 6, 15 nebo 28 dělení obrazovky pro jeden monitor; 9, 20 nebo 42 dělení obrazovky pro dva monitory.			

Informace o rozlišení naleznete v části *Nastavení rozložení* dále v této kapitole.

13	Exit	Zavře nebo minimalizuje okno Center V2.
14	Vlajka	Označí událost pro pozdější použití.
15	Schránka	Zobrazí dialogové okno Hlášení alarmu.
		Označuje událost s přílohou záznamu od účastníka
16	Videoklip	nebo živý záznam ve středisku V2.
		Chcete-li otevřít soubor se záznamem, dvakrát klikněte na událost.



Č. N	ázev	Popis
17		IDOznačuje ID účastníka.
		Označuje typ události: Označuje událost: Alarm, Záznam
18	Typ události	Připojení, Přihlášení/odhlášení, Pohyb, Systém,
		Spoušť a Data Wiegand.
19	Zpráva	Uvádí související informace pro každý typ události.
20	-Čas	-zprávyUrčuje, kdy středisko Center V2 obdrží událost.
	×	Označuje, kdy dojde k události v
21	Cas zahájení	stránky předplatitele.
22	Kategorie událostí	Třídí události podle typů, včetně Všechny, Systém, Pohyb, Spoušť, Připojení, Alarm, Přihlášení/odhlášení, Záznam, Data Wiegand, Ztráta zařízení, Událost offline, PVD, Al a Vlastní událost. Funkce je k dispozici pouze pro verzi Professional. Podrobnosti naleznete v části <i>1.13.2 Používání karet událostí</i> .
Pozr	námka:	

- Do kategorií PVD a Al jsou zařazovány analytické události PVD (detekce pohybu osob a vozidel) a Al systému GV-VMS a GV-Al Guard.
- Kategorie Záznam zahrnuje přílohy s nahrávkami od předplatitelů a živé nahrávky v Centru V2.



Typy a zprávy zobrazené na displeji Center V2:

Тур	Zpráva
	MotionCamera xx detekovala pohyb.
Spuštěn	TriggerModule xx.
	Kamera xx ztratila video; Modul xx I/O ztratil; Síťová
	abnormalita; Nepodařilo se přihlásit k dispečerskému
	serveru; Dispečerský server je vypnut; Video signál xx byl
	obnoven;
Připojení	Modul xx se vrátil do normálního stavu; Nepodařilo se
	přihlásit k SMS serveru; Nepodařilo se odeslat krátkou
	zprávu; SMS server je vypnutý.
	Disk plný; Restartování se nezdařilo; Multicam uzavřen;
	Není dostatek místa pro nahrávání; Multicam Surveillance
	System byl uzavřen; V Multicam Surveillance System došlo
Alarm	k neočekávané chybě. (Kód chyby: 1, 2, 3, 4,
	5, 6, 7, 103 a 104); Je zde vetřelec; Objekt chybí; Objekt bez
	dozoru; Výstražná zpráva POS; Změna scény.
	Spuštění/ukončení služby; změna IP; záznam se nezdařil;
	změna stavu monitorovací kamery. Zapnuto: xx Vypnuto: xx
	/ (Podle plánu); Zastavení/spuštění monitorování všech
	kamer; Spuštění/ zastavení monitorování I/O. / (Podle
	plánu); Spuštění plánu; Zastavení plánu. Všechna
Systém	monitorovací zařízení jsou také zastavena. Start monitoring
	all type events (Spustit monitorování všech typů událostí);
	Stop monitoring all type events (Zastavit monitorování
	všech typů událostí); Subscriber session is not established
	- (Relace účastníka není vytvořena). Wait-time expired;
	Unexpected logout before subscriber session is completed;
	Nelze najít USB Protection Key.
Záznam	Záznamový soubor fotoaparátu
xx. Data Wiegand	Kartač. xxxxxx (kamera xx)



Poznámka:

- Kód chyby 1 označuje chybu kodeku.
- Kód chyby 2 znamená, že uživatelé nemohou zapisovat nebo zaznamenávat data z důvodu selhání pevného disku nebo nedostatečných uživatelských oprávnění.
- Kód chyby 3 označuje, že uživatelé nemohou zapisovat nebo nahrávat data kvůli problémům během procesu nahrávání.
- Chybový kód 4 znamená, že HD není detekován.
- Chybový kód 5 indikuje selhání připojeného hostitelského softwaru.
- Kód chyby 6 označuje selhání databáze.
- Chybový kód 7 označuje abnormalitu disku.
- Chybový kód 103 označuje, že hostitel obnovil činnost po chybovém kódu 3.
- Chybový kód 104 označuje, že hostitel obnovil činnost z chybového kódu 4.

1.4 Účet předplatitele

Před spuštěním služeb Center V2 vytvořte alespoň jednoho účastníka. V okně Center V2 klikněte na tlačítko **Accounts** (č. 7, obrázek 1-2). Zobrazí se okno Adresář.

030	•	$\bullet \bullet$				
S Address Book						
😫 🛸 🔝 🗙 📚	> 🖄	🕑 💼				
Sea Address Book	ID	Name	Telephone (H)	Telephone (O)	Mobile Phone	E-mail
😑 🔞 London	1					
- 1 <u> </u>	admin	GeoVision	2-87978377			geo@geovisio
admin						
- 😥 New York						
- 😥 Taipei						
	<					>
Ready					Group: 3 Su	bscriber: 2

Obrázek 1-3

Tlačítka v adresáři:

Č. I	Vázev	Popis	
1	1 Přidat skupinuPřidá skupinu.		
2	Přidat odběratelePřidá odběratele.		
	Zebrozit / uprovit	Označte jednoho účastníka a klikněte na toto tlačítko	
	odběratele	pro otevření adresáře odběratelů pro prohlížení a	
3	Adresář	úpravy.	
		Označte skupinu nebo účastníka a kliknutím na	
4	Odstranit	toto tlačítko jej odstraňte.	
•	Skupina / odběratel		
5	Najít	účastníkaVyhledá účet účastníka.	
	Import / export		
6	Adresář	Importuje nebo exportuje data adresáře.	
7		Označte jednoho účastníka a kliknutím na toto	
	Nastavení odběratele	tlačítko nakonfigurujte nastavení formátů videa a	
		upozornění.	
8		Plán odběruNastavení plánů odběru.	



1.4.1 Vytvoření odběratele

- 1. Kliknutím na tlačítko **Přidat skupinu** (č. 1, obrázek 1-3) vytvoříte skupinu.
- Klikněte na tlačítko Přidat účastníka (č. 2, obrázek 1-3). Zobrazí se toto dialogové okno.

Subscriber Address Book				
Login ID: Password:	• ?			
Items Name Address E-mail 2 Country Caling Code Fax Telephone (H) Telephone (O) Mobile Phone Mobile Phone 2 Pager	Content GeoVision			
Note	OK Cancel			

Obrázek 1-4

 Zadejte přihlašovací ID a heslo. To budou ID a Heslo účastníka pro přihlášení do Centra V2.



- 4. Do zbývajících polí můžete volitelně zadat kontaktní údaje účastníka.
 - Pokud chcete účastníkovi zasílat e-mailová upozornění, zadejte jeho e-mailové účty. Pro jednoho účastníka lze vytvořit až dva emailové účty. Nastavení e-mailu najdete v části *E-mailová* upozornění dále v této kapitole.
 - Pokud chcete účastníkovi zasílat upozornění SMS, zadejte kód země a čísla mobilních telefonů. Pro jednoho účastníka lze vytvořit až dvě sady mobilních čísel. Nastavení serveru SMS naleznete v části Upozornění SMS dále v této kapitole.
- 5. Kliknutím na tlačítko OK nastavení uložte. Zobrazí se toto dialogové okno.

Subscriber Settings - 1		
Monitor Option		
Image Size: Normal 👻 🗓		
Auto Record Video		
Record Mode		
Live Mode Settings		
OAttachment Mode Settings		
O Both (Live & Attachment)		
Note		
Any changes of this property will be applied in next trigger.		
Color of Channel Caption Storage Group		
Storage 1 🗸		
OK Cancel		

Obrázek 1-5

 Přiřaďte skupinu úložišť pomocí rozevíracího seznamu. Podrobnosti naleznete v části

Nastavení nahrávání, 1.15 Konfigurace systému.

 Možnosti v dialogovém okně (obrázek 1-5) jsou popsány později. Výchozí nastavení můžete nyní přijmout a později je změnit klepnutím na tlačítko Nastavení účastníka (č. 7, obrázek 1-3) na panelu nástrojů. Po klepnutí na tlačítko OK se účet účastníka vytvoří.



1.4.2 Nastavení předplatitele

[Možnost monitoru]

Velikost obrázku: Nastaví velikost videa od účastníka. Každá velikost obrázku nastavená u odběratele odpovídá konkrétní velikosti zobrazené v Centru V2. Například pokud má videoproud z účastníka rozměry 704 x 576 a vyberete možnost Střední, bude velikost obrazu

zobrazené na displeji Center V2 bude 720 x 288. Podrobnosti o velikosti obrazu naleznete v části *Velikost obrazu na Center V2, Dodatek*.

Centrum V2 podporuje megapixelové rozlišení. Pokud účastník nastaví rozlišení na megapixel a operátor centra V2 si přeje zobrazovat videa ve stejné velikosti, může zvolit možnost **Actual Size**. Upozorňujeme, že toto nastavení bude vyžadovat velkou šířku pásma. Tuto funkci doporučujeme povolit v prostředí LAN.

Poznámka: Možnosti Velikost obrazu se nevztahují na kamery GV-IP a GV-Video Server. Velikost obrazu těchto účastníků zobrazená na Centru V2 se liší podle velikosti streamu 1. Chcete-li zobrazit velikost obrazu streamu 2, vyberte možnost Normal (Normální) a povolte Enable Stream 2 (Povolit stream 2) z nabídky Video Server a IP kamera (Nastavení předvoleb (č. 8, Obrázek 1-2) > Konfigurace systému > Síť).

 Automatický záznam videa: Centrum V2 automaticky zaznamenává události na základě následujících Režim záznamu.

[Režim záznamu]

Režim Live: Přenáší živé video do centra V2. Toto je výchozí režim nahrávání v Centru V2. Ujistěte se, že máte dostatek šířka pásma pro příjem videa v přímém přenosu. Chcete-li nastavit maximální délku trvání videosouboru nahraného v Centru V2, klikněte na tlačítko Nastavení.

- Režim připojení: Před odesláním do centra V2 se zaznamená definovaný čas události. Příloha bude odeslána okamžitě jakmile je váš účastník připojen k Centru V2. Režim přílohy také poskytuje několik možností spojených s přílohou. Klepnutím na tlačítko Nastavení vyvoláte dialogové okno Nastavení záznamu - Režim přílohy. Další nastavení naleznete v části Nastavení režimu přílohy později.
- Obojí (živé a přílohové): Odesílá živé video i soubory příloh.

[Barva titulku kanálu]

Změní barvu nadpisů kanálů. Další nastavení naleznete v části Záhlaví kanálů dále v této kapitole.



1.4.3 Režim připojení Nastavení

Můžete nastavit počet videoklipů připojených k oznamovací zprávě, když dojde k událostem na místě účastníka. V seznamu událostí se zobrazí zpráva s přílohami jako v příkladech níže.

Dvojím kliknutím na zprávu se video okamžitě přehraje.

P	Ø	9	ID	Туре	Message
-		0	Guard	Record	Record file of Camera4. [Live Record]
-		0	Guard	Record	Record file of Camera4. [Pre-Event Attachment]
		0	Guard	Record	Record file of Camera4. [Live Record]



Poznámka: Existují čtyři typy přílohových zpráv: [Attachment] pro záznamy pohybu, [Input-trigger Attachment] pro záznamy spuštěné vstupním zařízením, [Pre-Event Attachment] pro záznamy před událostí a [Post-Event Attachment] pro záznamy po události.

V dialogovém okně Nastavení účastníka (obrázek 1-5) vyberte možnost **Režim připojení** a klikněte na tlačítko **Nastavení** vedle. Zobrazí se toto dialogové okno.

Record Settings - Attachment Mode			
Record Option (per camera)			
Pre-Rec Total Frames:	Pre-Rec Total Frames:		
Pre-Rec Frames/Sec 1 imitation	Pro-Per Frames/Sec imitation:		
Motion Frames/Sec. Limitation:		5 🤤 🛄	
Recording Quality:	Recording Quality:		
Attachment Option (Record by M	otion)		
Max. Video Clip:		30 🛟 Sec.	
Post-Rec Motion:		5 🛟 Sec.	
Alerts Interval:		10 😂 Min.	
Attachment Option (Record by I/O Trigger)			
Max. Video Clip: 60 🗧 Sec.			
Post-Rec Motion:	[10 🍣 Sec.	
Alerts Interval:	[10 🤤 Min.	
Subscriber's Recorded Files			
Event Type	Pre-Event Att	Post-Event At	
Video signal has resum	0	0	
Missing Object	15	15	
Instanded Object	0	0	
Craud Detection	0	0	
	U	U V	
Note: Up to 15 minutes of pre-event or post-event recording can be attached.			
Default	ОК	Cancel	

Obrázek 1-7



[Možnosti záznamu (na kameru)]

- Pre-Rec Celkový počet snímků: Určuje celkový počet předem nahraných snímků ve videopříloze.
- Omezení počtu snímků před obnovením: Určuje počet snímků za sekundu v předtočeném období.

Poznámka: Vydělením celkového počtu snímků Pre-Rec limitem Pre-Rec Frames/Sec získáte celkový čas videopřílohy.

- Omezení počtu snímků pohybu za sekundu: Určuje snímkovou frekvenci videa, které má být odesláno jako příloha.
- Kvalita záznamu: Pomocí posuvníku nastavte kvalitu videa ve 3 úrovních.

[Možnost přílohy (Záznam podle pohybu)] Definuje dobu trvání videopřílohy doručené při pohybu.

- Max video Klip: Určuje délku trvání videopřílohy.
- Návrh Pos-Rec: Určuje, kolik sekund videa má být odesláno po zastavení pohybu.
- Interval výstrah: Určuje interval mezi upozorněními připojenými k videoklipům.

[Možnost přílohy (Záznam po spuštění I/O)] Definuje délku trvání videopřílohy, která se zobrazí po spuštění I/O. Tři možnosti jsou stejné jako v položce [Attachment option (Record by Motion)] výše.

[Nahrané soubory účastníka] Přijme až 15 minut záznamů před událostí a po události pro vybranou událost od tohoto účastníka. Tyto videopřílohy informují operátora střediska Center V2 o tom, co se stalo před a po události. Všimněte si, že tato funkce je použitelná pouze pro tyto typy událostí: Pohyb, Spuštění vstupu/výstupu, Obnovení videosignálu, Narušení, Detekce davu, Neobsluhovaný objekt, Změna scény, Chybějící objekt, Pokročilý neobsluhovaný objekt, Pokročilá změna scény a Pokročilý chybějící objekt.



Vyberte požadovaný typ události, klikněte na tlačítko **Pre-Event Attachment** nebo sloupec **Post-Event Attachment** a vyberte počet klipů, které mají být připojeny k oznamovací zprávě. Pokud je například účastník nastaven na nahrávání po dobu 1 minuty na klip a příloha před událostí je nastavena na 15 (jak je znázorněno na obrázku 1-7), obdržíte 15 oznámení s přílohami, když nastane vybraná událost. Pokud je však účastník nastaven na nahrávání po dobu 5 minut na klip, obdržíte 3 oznámení s přílohami.

Poznámka: Aby bylo možné pořizovat záznamy před událostí a po ní, musí účastník nahrávat v režimu nepřetržitého provozu.



1.4.4 Kanál Záhlaví

Pro snadnou identifikaci můžete definovat barvu pozadí nadpisů kanálů pro každého účastníka.

- V okně Středisko V2 klikněte na tlačítko Účty (č. 7, obrázek 1-2), označte účastníka a klikněte na tlačítko Nastavení účastníka na panelu nástrojů. Zobrazí se dialogové okno Nastavení účastníka (obrázek 1-5).
- Klikněte na tlačítko Barva titulku kanálu. Zobrazí se dialogové okno Barva.
- Vyberte barvu, kterou chcete použít, a klikněte na tlačítko OK. Tlačítko Barva nadpisu kanálu nyní zobrazuje vybranou barvu.
- V okně Center V2 klikněte na tlačítko Nastavení předvoleb (č. 8, obrázek 1-2) a vyberte možnost Konfigurace systému. Zobrazí se dialogové okno Předvolby (obrázek 1-56).
- Klikněte na kartu Obecné a vyberte možnost Použít barvu nastavení účastníka jako pozadí. Barva pozadí záhlaví kanálu bude v barvě, kterou jste vybrali.



Obrázek 1-8

1.5 Připojení ke středisku V2

K jednomu dohledovému systému GV-NVR / GV-VMS / GV-Al Guard Ize současně připojit až dva systémy Center V2 pro centrální monitorování. Chceteli dohledový systém nakonfigurovat pro vzdálený přístup k Centru V2, postupujte podle následujících kroků:

- 1. Přístup k přihlašovacímu dialogovému oknu Center V2 v dohledovém systému:
 - Na hlavní obrazovce GV-NVR: Klikněte na tlačítko Sít a vyberte možnost Připojit k Centru V2. Zobrazí se toto dialogové okno.
 - Na hlavní obrazovce systému GV-VMS / GV-Al Guard: Klepněte na tlačítko Domů, Panel nástrojů, Síť a poté vyberte možnost Připojit k centru V2. Zobrazí se toto dialogové okno.

Login Information	
CenterV2 IP:	
User ID:	
Password:	
Port	5547 Default
	Save Password
(OK Cancel

Obrázek 1-9



 Zadejte IP adresu Centra V2, ID účastníka a heslo vytvořené v Centru V2. V případě potřeby upravte výchozí port. Klikněte na tlačítko OK. Zobrazí se toto dialogové okno.

Connect to CenterV2		
Connect	Exit 😡	
Mode: Normal	Configure	
🗖 Login after 🗌	30 seconds	
✓ Monitor all type events		
CenterV2 IP	Status	
127.0.0.1	-	
192.168.0.115		
+×/		

Obrázek 1-10

- Chcete-li se připojit k druhému centru V2, klikněte na tlačítko a přidejte druhé centrum V2.
- Chcete-li upravit přihlašovací údaje vytvořeného účtu, vyberte účet v části CenterV2 IP a klikněte na tlačítko.
- Chcete-li odstranit vytvořený účet, vyberte účet v části CenterV2 IP a klikněte na tlačítko .
- Po dokončení nastavení klikněte na tlačítko Připojit a začněte. Po navázání spojení začne Centrum V2 přijímat události, živé obrazy nebo přílohy od účastníka.


1.5.1 Nastavení normálního režimu

Chcete-li dále definovat podmínky komunikace mezi účastníkem a centrem V2, vyberte v dialogovém okně Připojit k centru V2 (obrázek 1-10) možnost Normální režim a poté klikněte na tlačítko Konfigurovat nastavení. Rozbalovací nabídka obsahuje dvě možnosti: General Settings (Obecná nastavení) a Advance Settings (Předběžná nastavení). Dialogové okno Advance Settings (Předběžná nastavení) obsahuje tyto karty: (1) Camera (Kamera), (2) Other (Ostatní) a (3) I/O Device (Vstupně-výstupní zařízení).

1.5.1.1 Obecná nastavení

Nastavení definuje režimy opakování a komunikační porty mezi dohledovým systémem a Centrem V2.

General Settings			\mathbf{X}
Connection Broken-			Codec
Maximum Retries:	3 🚣		Geo Mpeg4
Retry Interval:	5 ÷ s	Bec.	C Geo H264
🔽 Retry until conne	cted		
🔲 Retry in the back	ground		
Connective Port ▶			
Command Port:	5548	Def	ault
Data Port:	5549	Def	ault
Connection Port:	5545	Def	ault
Temp Folder			
Path: ENDVR V83	3_Release\G\	/-84\~CI	CTemp 🛄
			OK Cancel

Obrázek 1-11



[Přerušené spojení]

- Maximální počet opakování: Nastavuje počet opakování, pokud není připojení okamžitě dostupné.
- Interval opakování: Nastavuje interval mezi opakovanými pokusy.
- Opakujte pokus, dokud se nepřipojíte: Pokračuje ve zkoušení dohledového systému, dokud se nepřipojí k Centru V2.
- Opakujte pokus na pozadí: Skryje opakování na pozadí.

[Kodek] Jako metodu komprese videa odesílaného do centra V2 vyberte Geo Mpeg 4 (výchozí) nebo Geo H264.

[Connective Port] Zobrazí porty používané pro komunikaci. Doporučuje se ponechat výchozí nastavení, pokud není nutné jinak.

Chcete-li tyto porty automaticky nakonfigurovat na směrovači pomocí technologie UPnP, klikněte na tlačítko **Šipka**. Podrobnosti o nastavení UPnP naleznete v části Nastavení UPnP, Dodatek.

[Temp Folder] Do této složky se dočasně ukládají přílohy, které čekají na odeslání do střediska V2. V případě přerušení spojení by se zde mohly nacházet přílohy určené k odeslání do Centra V2. Jakmile se spojení obnoví, události uložené v Temp Folder budou okamžitě odeslány.



1.5.1.2 Rozšířená nastavení

Fotoaparát

Na kartě **Kamera** můžete definovat podmínky kamery, za kterých je systém Center V2 upozorňován. Ve výchozím nastavení je systém Center V2 upozorňován na všechny typy událostí. Chcete-li toto nastavení změnit, nejprve zakažte možnost **Sledovat všechny typy událostí** (obrázek 1-10).

Ivanced Settings	>
Camera Other I/O Device	
Camera	
GV-BX2700-FD Camera 1-test 🗸 🊰	
Send to CenterV2 when PVD and Motion events are detected	
Send PVD Motion events only	
Event Type: Emergency ~	
Allow CenterV2 to View Live Camera	
Event Type: Emergency V	
Allow CenterV2 to Control PTZ Camera	
Notify CenterV2 when the following events come up (Intruder, Missing Object, Unattended Object, Scene Change)	
Event Type: Emergency ~	
	OK Cancel

Obrázek 1-12

 Fotoaparát: Klepnutím na rozevírací seznam vyberte kameru, která má být nakonfigurována. Nebo můžete kliknutím na tlačítko Prst použít nastavení na všechny

fotoaparáty.



- Odeslání do střediska Center V2 při detekci událostí PVD a Motion: Odesílá oznámení (video a textové zprávy) do centra V2, když je detekován pohyb a/nebo pohyb PVD.
- Odesílat pouze události PVD Motion: Odesílá oznámení (video a textové zprávy) do centra V2 pouze při detekci pohybu PVD.

Typ události: Chcete-li centrum V2 vždy informovat o událostech pohybu nebo PVD, vyberte možnost **Emergency**. Chcete-li centrum Center V2 informovat o zadaných událostech pouze v případě, že dojde ke spuštění přiřazeného vstupu nebo v rámci stanoveného plánu, vyberte možnost Normální.

- Povolit Centru V2 zobrazení živé kamery: Umožňuje Centru V2 kdykoli zobrazit kameru.
- Povolit Centru V2 ovládat kameru PTZ: Umožňuje Centru V2 ovládat kameru PTZ. Nezapomeňte správně nastavit kameru nejprve mapování. Viz Mapování PTZ kamer, kapitola 1, Uživatelská příručka GV-DVR na DVD se softwarem.
- Upozorněte středisko Center V2 na následující události: Upozorní Center V2, když nastane některá z těchto výstražných událostí: Narušitel, Pohřešovaný objekt, Nepozorovaný objekt, Změna scény, Detekce davu, Pokročilý pohřešovaný objekt, Pokročilý nepozorovaný objekt a Pokročilá změna scény.

Typ události: Chcete-li vždy upozornit centrum V2 na výstražné události, vyberte možnost **Emergency**. Pokud chce účastník upozornit centrum V2 na výstražné události pouze v případě, že je spuštěn přiřazený vstup, nebo v rámci stanoveného plánu, vyberte možnost **Normální**.

Poznámka: Chcete-li přiřadit vstup nebo nastavit plán pro zasílání oznámení o spuštění, viz část Bezpečnostní služba, [I/O zařízení] a Plán monitorování.



Další

Definujte další podmínky komunikace mezi dohledovým systémem a centrem V2.

Advance Settings
Camera Other 1/0 Device
Audio
C Accept Audio-In from CenterV2
Other
Allow CenterV2 to Get System Information
Send Alert Message of POS's Loss Prevention to CenterV2
☐ Time synchronization with CenterV2
I Notify CenterV2 when storage is full
I Notify Center V2 when Wiegand Events occur
OK Cancel

Obrázek 1-13

[Zvuk]

Použití kterékoli z těchto dvou možností může vyvolat problémy s ochranou osobních údajů. Než provedete jakýkoli výběr, přemýšlejte.

Povolení výstupu zvuku do CenterV2: Umožňuje Centru V2 poslouchat zvuk z

dohledový systém.

 Přijímání vstupu Audio-In z CenterV2: Umožňuje Centru V2 použít funkci zpětného hovoru v případě nouze.



[Ostatní]

- Povolit Centru V2 získávat systémové informace: Umožňuje Centru V2 získávat systémové informace z dohledového systému.
- Odeslání výstražné zprávy o prevenci ztrát POS na středisko V2: Upozorňuje středisko V2 na události týkající se prevence ztráty pokladny. Všimněte si, že tuto funkci může podporovat pouze dohledový systém s funkcemi POS.
- Synchronizace času s Centrem V2: Synchronizuje čas dohledového systému s časem centra V2.
- Upozornit středisko Center V2 na zaplnění úložného prostoru: Upozorní středisko V2, když je úložný prostor dohledového systému nedostatečný.
- Upozornit středisko Center V2, když dojde k události Wiegand: Tato možnost se používá pro aplikaci řízení přístupu s GV-Wiegand Capture. Když dohledový systém obdrží číslo karty z GV-Wiegand Capture, obdrží číslo karty také centrum V2. Všimněte si, že tuto funkci může podporovat pouze dohledový systém s funkcí Wiegand. funkce.

Poznámka: Pokud je vybrána **synchronizace času s Centrem V2**, synchronizace času se aktivuje při spuštění Centra V2 a znovu se aktivuje každých 12 hodin.

Zařízení I/O

Nastavení určuje, která I/O podmínka má upozornit centrum V2. Chcete-li tato nastavení nakonfigurovat, nejprve zakažte možnost **Sledovat všechny typy událostí** na obrázku 1-10. Všimněte si, že tato karta je přístupná pouze v případě, že je v dohledovém systému nainstalováno alespoň jedno I/O zařízení.



Advanced Settings
Camera Other I/O Device
Modde1 Image: Constraint of Allow Center/2 to Enable / Disable //O Input 1 Image: Constraint of Center/2 when i/O is triggered Image: Constraint of Center/2 when i/O is triggered Image: Center/2 when i/O is triggered Image: Center/2 when i/O is triggered Image: Center/2 when i/O is triggered Image: Center/2 when i/O is triggered Image: Center/2 when i/O is triggered Image: Center/2 when i/O is triggered Image: Center/2 when i/O is triggered Image: Center/2 when i/O is triggered Image: Center/2 when i/O is triggered Image: Center/2 when i/O is triggered Image: Center/2 when i/O is triggered Image: Center/2 when i/O is triggered Image: Center/2 when i/O is triggered Image: Center/2 when i/O is triggered Image: Center/2 when i/O is triggered Image: Center/2 when i/O is triggered Image: Center/2 when i/O is triggered Image: Center/2 when i/O is triggered Image: Center/2 when i/O is triggered Image: Center/2 when i/O is triggered Image: Center/2 when i/O is triggered Image: Center/2 when i/O is triggered Image: Center/2 when i/O is triggered Image: Center/2 when i/O is triggered Image: Center/2 when i/O is triggered Image: Center/2 when i/O is triggered Image: Center/2 when i/O is triggered Image: Center/2 when i/O is triggered Image: Center/2 when i/O is triggered Image: Center/2 when i/O is triggered
Event Type: Emergency
Security Service
✓ monitoring normal events when the selected pin is triggered: Mod. 1 ▼ Pin. 1 ▼
Stop monitoring normal events when the selected pin is triggered: Mod. 1 V Pin. 1 V
Maintained Mode Start monitoring normal events when the selected pin is ON Stop monitoring normal events when the selected pin is OFF Mod 1 Pin 1
C Schedule Mode Setting
OK Cancel

Obrázek 1-14

[I/O zařízení]

Upozorňuje středisko Center V2 na spuštění I/O zařízení. Pomocí tlačítek se **šipkami** můžete konfigurovat jednotlivá I/O zařízení, nebo kliknutím na tlačítko **Prst** použít pro všechna I/O zařízení.

Povolit středisku Center V2 povolit/zakázat I/O: Umožňuje Centru V2 ručně zapnout/vypnout všechna I/O zařízení v místě účastníka bez přerušení monitorování.

Například když se v místě účastníka spustí alarm, může jej operátor centra V2 na dálku deaktivovat dříve, než na místo dorazí bezpečnostní služba. Dohledový systém mezitím zůstává pod dohledem.

Odeslání do střediska V2 při spuštění I/O: Upozorní středisko V2, když



je spuštěn libovolný vybraný vstup.

S kamerou (kamerami): Po spuštění vybraného vstupu odešle video z kamery do centra V2. Kliknutím na tlačítko Set Camera(s) (Nastavit kamery) přiřadíte kamery pro danou aplikaci.

Typ události: Pokud chce odběratel vždy dostávat oznámení o spuštění vstupu Center V2, vyberte možnost **Emergency**. Pokud chce odběratel, aby bylo centrum Center V2 informováno o spuštění vstupu pouze v případě, že je přiřazený vstup spuštěn, vyberte možnost **Normální**. **Tlačítko se šipkou doprava:** Nastaví dobu zpoždění pro oznámení spuštění vstupu Center V2. Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že je zvolen typ **Normal**.

- Zpoždění při odchodu: Tato funkce poskytuje účastníkovi časový interval pro opuštění prostor, dokud je systém aktivován.
 Během této doby je zadaný vstup (např. odchodové/vstupní dveře) neaktivní. Po uplynutí odchodového zpoždění bude vstup plně zastřežen.
- Zpoždění vstupu: Když je systém aktivován, tato funkce poskytuje časový interval pro vstup předplatitele do objektu. Během této doby je zadaný vstup (např. výstupní/vstupní dveře) neaktivní, takže účastník může systém deaktivovat. Pokud tak účastník neučiní, po uplynutí vstupní prodlevy dostane centrum V2 oznámení o spuštění vstupu.
- Výstupní modul: Při aktivaci vybraného vstupního modulu se aktivuje přiřazený výstupní modul.
 V příkladu na obrázku 1-14 se při aktivaci I/O zařízení (modul 1, vstup 4) současně aktivuje výstup (modul 1, pin 3).

Tlačítko se šipkou doprava: Nastaví dobu zpoždění pro spuštění přiřazeného výstupního modulu.

Typ události: Pokud chce odběratel vždy dostávat oznámení o spuštění výstupu, vyberte možnost **Emergency**. Pokud chce odběratel, aby bylo centrum Center V2 informováno o spuštění výstupu pouze v případě, že je spuštěn přiřazený vstup, vyberte možnost **Normální**.

GeoVision

Poznámka:

- Nastavení vstupního spouštěče pro oznamování událostí Normal viz. [Bezpečnostní služba] níže.
- Nastavení zpoždění v položkách Odeslat do centra V2 při aktivaci vstupně-výstupního modulu a Výstupní modul umožňuje zadat prostory a zakázat vstupně-výstupní modul před jeho aktivací. Pro vypnutí předchozích nastavení I/O může účastník ukončit připojení k Centru V2 nebo použít funkci Zastavit sledování běžných událostí při spuštění vybraného pinu na obrázku 1-14.
- Povolit středisku V2 vynutit výstup: Umožňuje Centru V2 ručně spouštět výstupní zařízení účastníka.

[Bezpečnostní služba] Definuje typ vstupu nebo plán. Pokračujte v konfiguraci nastavení vstupu a plánu.

- Momentální režim: Tlačítkové spínače, které jsou normálně otevřené a zůstávají zavřené pouze po dobu stisknutí tlačítka. Momentové spínače umožňují zapnutí nebo vypnutí z více míst.
 Některé prostory mají například určené vstupní/výstupní dveře. Když zaměstnanci vstoupí do vstupních dveří, systém spustí monitorování. Když zaměstnanci odcházejí výstupními dveřmi, systém monitorování ukončí.
 Udržovaný režim: Tlačítkové spínače, které zůstávají otevřené, dokud
- Održovaný rezimi. Hacitove spínace, které zústavají oteviene, dokud nejsou vyhozeny, a poté zůstávají zavřené, dokud nejsou znovu vyhozeny. Udržovaný spínače jsou vhodné pouze pro jedno umístění spínače. Například v pracovní době, kdy jsou dveře otevřené, systém přestane monitorovat; v mimopracovní době, kdy jsou dveře zavřené, systém začne monitorovat.



 Režim plánování: Nastaví časový rozvrh pro upozornění střediska Center V2 na

události, které nastanou v definovaných časech. Kliknutím na tlačítko **Nastavení plánu** můžete nastavit zvláštní dny a přizpůsobit až 4 časová rozpětí.

Monitoring Schedule		×
Enable		
Time Span Setup		
🔽 Span1:	PM 18:00 - ~ 🗹 AM 08:30 -	
🔽 Span2:	PM 12:00 - ~ PM 13:30 -	
🔲 Span3:	PM 17:37 * ~ PM 17:37 *	
🗖 Span4:	PM 17:37 👻 🎽 PM 17:37 👘	
- Holiday and Weeken	d	
Saturday	Enable according to time span 👻	
Sunday	Enable all day	
Holiday	Enable according to time span 👻 📖	
Priority	Weekend 🚽 🛄	
	OK Cancel	

Obrázek 1-15

Harmonogram monitorování

l bez instalace jakéhokoli vstupně-výstupního zařízení můžete nastavit časový rozvrh, který upozorní centrum Center V2 na události, které nastanou v definovaných časech. Klepnutím na tlačítko **Nastavení časového plánu** vpravo definujte časová rozpětí. Zobrazí se dialogové okno Plán monitorování (obrázek

Advanced Settings				
Camera Other Monitoring Schedule Security Service				
© Schedule Mode	L Schedule Setting			



Obrázek 1-16



1.5.2 Nastavení tlačítka Panic

Do sledovacího systému můžete přidat tlačítko tísňového poplachu. V případě nouze stisknutím tlačítka odešlete související video do centra V2.

Chcete-li nastavit panický poplach, vyberte v rozevíracím seznamu Režim v dialogovém okně Připojit k centru V2 (obrázek 1-10) možnost **Panické tlačítko**, klikněte na tlačítko **Konfigurovat** a vyberte možnost **Pokročilá nastavení**. Zobrazí se toto dialogové okno.

Settings for Panic Button						
Panic Button Trigger by VO: Mod. 1 ▼ Pin. 1 ▼ ▼ Output Module: Mod. 3 ▼ Pin. 4 ▼						
Ser	nd which	Camera(s) to Centerv	2		
	1	5	9	13		
	2	6	10	14		
	3	7	11	15		
	4	8	12	16		
OK Cancel						

Obrázek 1-17

[Tlačítko paniky] Přiřadí vstupní zařízení jako tlačítko panického poplachu.

- Spouštění pomocí I/O: Přiřadí vstupní modul a číslo pinu.
- Výstupní modul: Při stisknutí tlačítka paniky se aktivuje přiřazený výstupní modul.

V příkladu na obrázku 1-17 se po stisknutí tlačítka paniky (modul 1, pin 1) současně spustí výstupní modul (modul 3, pin 4).

[Odeslat kameru (kamery) do centra V2] Vyberte, který obraz z kamery má být odeslán do centra V2 po stisknutí tlačítka panického poplachu.



1.5.3 Zjišťování stavu vstupu

Funkce je navržena tak, aby monitorovala všechny vstupy na změnu stavu, kdykoli účastník spustí živé monitorování prostřednictvím Centra V2. Změna z dříve definovaného stavu (N/O na N/C nebo N/C na N/O) aktivuje stav alarmu.

V dialogovém okně Připojit ke středisku V2 klikněte na (obrázek 1-10). Podrobnosti naleznete v části *Detekce vstupního stavu*, kapitola 6, *Uživatelská příručka GV-DVR* na disku DVD se softwarem.



1.6 Živé zobrazení

Živá zobrazení se automaticky zobrazují v okně Center V2, když jsou u účastníka detekovány události a pohyb. V okně Center V2 můžete také povolit stálé zobrazování živých pohledů.

Povolení živého náhledu kamery:

- Dohledový systém musí udělit středisku Center V2 oprávnění umožňující živé sledování.
 - V zařízení GV-NVR: Klikněte na tlačítko Sít Připojit k Centru V2 > Konfigurace > Rozšířená nastavení > karta Kamera. Zobrazí se dialogové okno Rozšířená nastavení.
 - V systému GV-VMS / GV-Al Guard: Klepněte na tlačítko Domů > Panel nástrojů > Síť > Připojit k Centru V2 > Konfigurace > Rozšířená nastavení > karta Kamera. Zobrazí se dialogové okno Rozšířená nastavení.
- 2. Vyberte možnost Povolit středisku V2 zobrazit živou kameru.
- 3. Chcete-li nastavení použít pro všechny kamery, klikněte na tlačítko Prst.
- 4. Připojte dohledový systém ke středisku Center V2.
- V okně Center V2 klikněte pravým tlačítkem myši na kameru pod účastníkem a vyberte možnost Live View.



Obrázek 1-18



Když je účastník zaostřen, můžete povolit živé zobrazení pro všechny jeho kamery.

- Klikněte na účastníka v seznamu a vyberte možnost Zaměřit se pouze na tohoto účastníka.
- Znovu klikněte na účastníka a vyberte možnost Zobrazit všechny kamery (živě).



Obrázek 1-19

Poznámka: Barevnost živých snímků můžete vylepšit. Viz možnost Povolit přímé kreslení v dialogovém okně Obecná nastavení (obrázek 1-56).



1.7 Nahrávání

Centrum V2 ve výchozím nastavení zaznamenává všechny události a pohyb účastníka. V seznamu událostí se při nahrávání videa zobrazí zpráva [Live

P	٢	0	ID	Туре	Message
		0	Guard	Record	Record file of Camera4. [Live Record]
		0	Guard	Record	Record file of Camera4. [Live Record]
		0	Guard	Record	Record file of Camera4. [Live Record]

Record].

Obrázek 1-20

Poznámka: Výchozí cesta k nahraným souborům je:\\Center V2\Data\subscriber\ Live

Nahrávání můžete spustit také ručně a okamžitě, jakmile uvidíte podezřelé živé snímky. Ruční spuštění nahrávání:

- Chcete-li kdykoli ručně spustit nahrávání, musí být již povolen živý náhled. Viz 1.6 Živý náhled.
- Chcete-li spustit nahrávání, přesuňte kurzor do živého zobrazení a klikněte na ikonu v záhlaví kanálu.
- Chcete-li zastavit nahrávání, přesuňte kurzor do živého zobrazení a klikněte na ikonu v záhlaví kanálu.
- 4. V seznamu událostí se zobrazí zpráva označená nápisem [Manual].

0	Guard	Record	Record file of Camera4. [Manual]
		Obrázel	k 1-21

Poznámka: Výchozí cesta pro ručně iniciované nahrávky je :\\Centrum V2\ Data\odběratel\Ručně

Související nastavení nahrávání a ukládání viz 1.15.4 Nastavení nahrávání.



1.8 Přehrávání

Videa uložená v Centru V2 můžete přehrát kliknutím na události s videoklipy (č. 16, obrázek 1-2) v seznamu událostí nebo můžete video přehrát na dálku ze vzdáleného účastníka.

1.8.1 Místní přehrávání

Po kliknutí na událost s videoklipem ze seznamu událostí se zobrazí přehrávač EZ pro operace přehrávání.





č. I	Název	Popis	
1	Nástr oje	Přidá do obrázku efekty, včetně možností Jas, Kontrast, Vyhladit, Zaostřit, Stupně šedi a Zrušit. Mezi další možnosti patří Kopírovat, Uložit jako (obrázek nebo soubor .avi), Tisk a Nastavení.	
2	PřiblížitPřiblíží	video.	
3	Zvětšení zvětšení videa		



Č. I	Vázev	Popis
4	Move	Kliknutím a podržením tohoto tlačítka přesunete okno přehrávače EZ Player.
5		PřehrátPřehraje soubor videa.
6		PozastaveníPozastaví soubor videa.
7		StopZastaví soubor videa.
8	Předchozí	snímekPřejde na předchozí snímek souboru videa.
9	Další	snímekPřejde na další snímek souboru videa.
10	Horní	snímekPřejde na začátek souboru videa.
11	Koncový	snímekPřejde na konec souboru videa.
12		Ovládání rychlostiOvládá rychlost přehrávání.

- Zobrazení PIP: Vztahuje se na obraz v obraze. Video si můžete přiblížit. Viz 4.17 Zobrazení PIP a PAP.
- Pohled PAP: Vztahuje se na Obrázek a Obrázek. Můžete vytvořit efekt rozděleného videa s více přiblíženými pohledy na video. Viz 4.17 PIP
- 13 Nabídka pravého tlačítka myši

a PAP View

- Odclonění širokoúhlého objektivu: Koriguje zkreslení obrazu. Viz část Úprava zkresleného zobrazení v této části.
- Vhodná velikost okna: Upraví velikost obrázku tak, aby se vešel na obrazovku.



Změna režimu přehrávání

Můžete si vybrat, zda chcete přehrávat video postupně v jednom přehrávači,

nebo v samostatných přehrávačích současně.

1. Klikněte na tlačítko **Nástroje** na přehrávači EZ (č. 1, obrázek 1-22) a klikněte na tlačítko

Nastavení z kontextové nabídky. Zobrazí se toto dialogové okno.

Setup 🔀
View Open each video in the same windows Open each video in its own windows
OK Cancel

Obrázek 1-23

- Chcete-li přehrávat jedno video najednou ve stejném přehrávači, vyberte možnost Otevřít každé video ve stejných oknech.
- Chcete-li přehrávat více videí současně v oddělených přehrávačích, vyberte každé video ve vlastním okně.

Úprava zkreslených zobrazení

Při prohlížení videí prostřednictvím přehrávače EZ mohou být snímky v rozích zakřivené. Ke korekci zkreslení obrazu použijte funkci Dewarping širokoúhlého objektivu.

 V přehrávači EZ klikněte pravým tlačítkem myši na obraz videa a výběrem možnosti Wide Angle Lens Dewarping tuto funkci povolte.



 Znovu klikněte pravým tlačítkem myši na obraz videa a vyberte možnost Wide Angle Lens Dewarping Settings. Zobrazí se dialogové okno.



Obrázek 1-24

- Posunutím posuvníku v dolní části korigujte míru zkreslení. Upravené zobrazení je zobrazeno vpravo.
- 4. Klikněte na tlačítko **OK** a dokončete.



1.8.2 Vzdálené přehrávání

Můžete načíst nahrané video od vzdáleného účastníka. Pokud nechcete povolit nahrávání na Centru V2, ale chcete si videa prohlížet pro referenci, je tato funkce nezbytná.

Aby vzdálené přehrávání fungovalo, musí mít účastník povolenou následující funkci:

- GV-NVR / GV-VMS / GV-AI Guard: Remote ViewLog Service
- GV-Video Server: ViewLog Server
- GV-Compact DVR: ViewLog Server

Poznámka: Vzdálené přehrávání (Remote ViewLog) není k dispozici pro události s připojenými videoklipy.

 Dvakrát klikněte na událost bez videoklipu v seznamu událostí. Zobrazí se toto dialogové okno.



Obrázek 1-25



2. Klikněte na tlačítko Vzdálené přehrávání. Zobrazí se toto dialogové okno.



Obrázek 1-26

3. Vyberte fotoaparát. Zadejte ID, heslo a IP adresu účastníka. Port ponechte jako výchozí hodnotu 5552 nebo jej upravte tak, aby odpovídal příslušnému portu u účastníka. Pokud chcete přehrávat videa nahraná v období letního času, vyberte možnost DST Rollback. Klikněte na tlačítko OK. Zobrazí se tento přehrávač.



Obrázek 1-27





Kliknutím pravým tlačítkem myši na okno Přehrávání získáte následující funkce:

Název	Funkce			
	 Snímek po snímku: Přehrává video snímek po snímku. V reálném čase: Přehrává video v reálném čase. Tento režim šetří čas čekání na vykreslování, ale vypouští snímky, aby se vytvořil dojem přehrávání v reálném čase. 			
Režim přehrávání	 Klíčový rám: Přehrává video pouze s klíčovými snímky. Hladké přehrávání: Rovnoměrné rozložení 30 snímků za sekundu. Pokud se přehrávání jeví jako trhané, vyberte tuto možnost pro zvýšení plynulosti. Zvuk: Zapne nebo vypne zvuk videa. Automatické přehrávání následujících 5 minut: Přehrává video až 5 minut. 			
Render	 Odstranění prokladu: Převede prokládané video na neprokládané video. Měřítko: Při zvětšování přehrávaného videa vyhladí mozaikové čtverce a použije barevný režim pro zlepšení barevnosti. Odblokování: Odstraňuje blokové artefakty z nekvalitního a vysoce komprimovaného videa. Odmlžování: Zlepšuje viditelnost obrazu. Stabilizátor: Snižuje chvění fotoaparátu. Název a čas textového překryvu fotoaparátu: Překrývá název kamery a čas na videu. Překrytí textu je POS/GV-Wiegand: Překrývá P O S 			



	nebo GV-Wiegand Capture na video.
	 Na celou obrazovku: Přepne na zobrazení přes celou obrazovku.
	 Odclonění širokoúhlého objektivu: Koriguje
	zkreslení obrazu. Podrobnosti o nastavení najdete v
	části Úprava zkresleného zobrazení, 1.7 Záznam.
	 Rybí oko: Pro výběr režimu fotoaparátu zvolte Geo Fisheye.
	Zobrazení megapixelů: Povoluje zobrazení PIP nebo PA
	Zobrazení GPS: Zobrazí místo na mapě, kde
	bylo video pořízeno pomocí GPS.
	 Vyberte možnost Mapa GPS (Použít po
	restartu): Zvolte typ mapy GPS, která se má použít.
	Na celou obrazovku: Přepne na zobrazení přes celou
Nástr	obrazovku.
oje	 Snímek: Uloží obraz videa.
	 Uložit jako AVI: Uloží video ve formátu avi.
	 Stáhnout: Stáhne videoklip z DVR nebo IP
	videozařízení do místního počítače.

Poznámka: Funkce Odmlžování a Stabilizátor fungují pouze v případě, že byly

použity na záznam z DVR.



1.9 Obousměrný zvuk

Operátor centra V2 může provádět obousměrný přenos zvuku s účastníky.

Poznámka: Pro GV-NVR je tato funkce podporována pouze verzí 8.0 nebo novější.

- Dohledový systém musí středisku V2 udělit oprávnění umožnit obousměrnou komunikaci.
 - Na GV-NVR: Klikněte na Síť > Připojit k Centru V2 > Konfigurovat.
 Rozšířená nastavení > karta Ostatní. Zobrazí se dialogové okno Rozšířená nastavení (obrázek 1-13).
 - V systému GV-VMS / GV-Al Guard: Klepněte na tlačítko Domů > Panel nástrojů > Síť > Připojit k Centru V2 > Konfigurace > Rozšířená nastavení > karta Ostatní. Zobrazí se dialogové okno Rozšířená nastavení. (Obrázek 1-13).
- V části Zvuk vyberte možnost Povolit výstup zvuku na střed V2 a.
 Povolení vstupu zvuku z centra V2. Klepněte na tlačítko OK.
- 3. Připojte dohledový systém k Centru V2.

4. Přesuňte kurzor do živého zobrazení. **Mikrofon** a zvuk v levén ním rohu se objeví ikony.



Obrázek 1-28



 Chcete-li mluvit s účastníkem, klikněte na ikonu Mikrofon a zapněte ji. Zobrazí se ovládací panel.



Stav mikrofonuZmenšit toto okno na ikonu

Obrázek 1-29

 Chcete-li poslouchat zvuk od účastníka, klikněte na ikonu Zvuk a zapněte ji. Zobrazí se ovládací panel.



Obrázek 1-30

 Chcete-li přepnout na jiného účastníka, klikněte na ikonu účastníka na ovládacím panelu Mikrofon nebo Zvuk, zadejte ID účastníka do dialogového okna Hledat účet a klikněte na tlačítko GO.



Obrázek 1-31



1.10 Pokročilé monitorování a správa

Tato část popisuje sledování a správu účastníků v těchto částech: (1) Zobrazení a ovládání stavu I/O, (2) Ovládání kamery/zvuk, (3) Jednoduché panely mikrofonu a zvuku (4) Monitor kamery (5) Zobrazení informací o účastníkovi (6) Ovládání předplatného.

1.10.1 Zobrazení stavu I/O

Stav vstupních zařízení a silových výstupů si můžete prohlédnout na stránkách odběratele.

Poznámka: Tato funkce platí pro klientská zařízení GV IP těchto verzí firmwaru:

- GV-Compact DVR: Firmware V1.43 nebo vyšší
- Kamera GV-IP: Firmware V1.05 nebo vyšší
- GV-Video Server: Firmware V1.45 nebo vyšší

Operátor centra V2 může ručně zapnout nebo vypnout zabezpečení I/O zařízení instalovaných u účastníků, aniž by přerušil monitorování. Pro použití této aplikace musí odběratel nejprve povolit možnosti **Povolit Centru V2 povolit/zakázat I/O** a **Povolit Centru V2 vynutit výstup**, aby byl Centru V2 umožněn přístup. Podrobnosti viz obrázek 1-14.



V seznamu účastníků (č. 4, obrázek 1-2) klikněte pravým tlačítkem myši na jednoho online účastníka a výběrem možnosti **Zobrazit stav I/O** zobrazte toto okno.

📼 I/O Status 🛛 🔀
Module 1 Module
OK Cancel Apply

Obrázek 1-32

[Modul] Zobrazí stav I/O modulu.

[Input] Zobrazí stav vstupního zařízení. Modrá ikona znamená, že vstup je deaktivován; červená svítící ikona znamená, že vstup je aktivován. [Výstup] Zobrazuje stav výstupního zařízení nebo slouží k ručnímu vynucení výstupu nebo resetování výstupu instalovaného v místě účastníka.

Chcete-li ručně vynutit spuštění výstupu, klikněte na požadovaný výstup a na tlačítko **Vynutit výstup.** Nebo vyberte požadovaný výstupní kolík a klikněte na tlačítko **Vynutit výstup.** Chcete-li výstup resetovat, klikněte na požadovaný výstupní kolík a vyberte možnost **Resetovat**. Nebo klikněte na tlačítko **Resetovat výstup** a vyberte požadovaný modul a výstupní kolík.



1.10.2 Ovládání kamery/zvuku Window

Okno Camera/Audio Control umožňuje obousměrný přenos zvuku mezi CenterV2 a účastníkem a také ovládání PTZ.

V seznamu účastníků (č. 4, obrázek 1-2) klikněte pravým tlačítkem myši na jednoho online účastníka a poté výběrem možnosti **Camera/Audio Control** zobrazte toto okno.



Obrázek 1-33



Ovládací prvky na ovládání kamery/zvuku:

Č. Název		Popis			
		Přepne na jinou kameru stejného			
1	∠mēna kamery	účastníka.			
		 Velikost: Změní velikost živého videa. Volby velikosti jsou k dispozici pouze tehdy, když je video 			
		rozlišení vyšší než 320 x 240. (viz			
		Velikost obrázku v nastavení odběratele)			
		 Odmlžování: Zlepšuje viditelnost obrazu. 			
		Stabilizátor: Stabilizuje živé snímky.			
		Stream1/Stream2: Přepíná videostreamy.			
2	Změna velikosti	Zobrazení PIP: Vztahuje se na obraz v obraze. Video si můžete přiblížit. Viz 4.17 PIP a Pobled PAP			
		 Pohled PAP: Vztahuje se na Obrázek a Obrázek. Můžete vytvořit efekt rozděleného videa s více 			
		detailní pohledy na video. Viz 4.17 Zobrazení PIP PAP			
		 Rybí oko: Umožňuje pohled v rozsahu 360 stupňů. Tato funkce funguje pouze s kamerou s rybím okem. 			
		Odclonění širokoúhlého objektivu:			
		Koriguje zkreslení obrazu. Viz část Úprava			
		zkreslených zobrazení v kapitole 1.8			
		Přehrávání.			
3		AudioPřístup ke zvuku od účastníka.			
1		MikrofonZapnutí hovoru s účastníkem.			
5		NastaveníZměny nastavení zvuku a videa			
		Aktivuje ovládání PTZ výběrem možnosti Panel PTZ nel			
5	PTZ	Automatizace PTZ.			
7	SnímekPořídí snír	mek zobrazeného živého videa.			
3		ZoomZvětšuje video výběrem hodnot 1.0x. 2.0x a 3.0x.			



Poznámka: Pokud účastník používá GV-NVR verze 8.2 nebo starší, zobrazí se starší styl okna ovládání kamery / zvuku. Pokud používáte GV-NVR verze V8.3 nebo novější, zobrazí se nové okno.





Okno pro verzi V8.2 nebo

staršíOkno pro verzi V8.3 nebo novější

Obrázek 1-34



1.10.3 Kamera Monitor

V okně Monitor kamery můžete definovat následující položky:

- Povolení a zakázání živého zobrazení (Předplatitel musí nejprve udělit oprávnění. Viz Centrum povolování V2 na možnost Zobrazit živou kameru na obrázku 1-12).
- Definujte interval mezi příchozími událostmi vyvolanými detekcí pohybu a ztrátou videa.
- V seznamu účastníků (č. 4, obrázek 1-2) klikněte pravým tlačítkem myši na jednoho online účastníka a vyberte možnost Sledování kamery.
- 2. Zobrazí se okno Monitor fotoaparátu.

Camera Monitor						×
	Camera Name Camera 1 Camera 2 Camera 3 Camera 4	Live Play Stop Stop Stop	Suspend 0 0 0 0 0	Suspend O O O O	Status - Video Lost Video Lost Video Lost	
	Camera 1 Live: Play P Suspend Motion Monitoring: 0 Min. P					
	Suspend Video Lost Monitoring: 0 Min. P					

Obrázek 1-35

GeoVision:

- Rozbalovací seznam Live: Zvolte možnost Přehrát (zapnutí živého zobrazení) nebo Zastavit (vypnutí živého videa).
- Monitorování pozastaveného pohybu: Označte jednu kameru a nastavte interval mezi příchozími událostmi vyvolanými detekcí pohybu. Případně můžete kliknout pravým tlačítkem myši na jeden živý kanál kamery v okně monitorování a vybrat možnost Pozastavit pro stejné nastavení.
- Pozastavení sledování ztraceného videa: Označte jednu kameru a nastavte interval mezi příchozími událostmi vyvolanými ztrátou videa.
- Stavový sloupec: Zobrazuje stav ztraceného videa z kamer nebo odpojení.
- 3. Nastavení použijete kliknutím na tlačítko OK.

Pokud je kamera povolena pro živé zobrazení, zobrazísev pravém pro sledování ; v

pro sledování opačném případě se zobrazí



1.10.4 Zobrazení informací o předplatiteli

Chcete-li zobrazit obecné informace o svých účastnících, klikněte na tlačítko Informace o hostiteli (č. 6, obrázek 1-2) v okně Center V2 a zobrazte okno Informace o hostiteli. Vyberte účastníka ze seznamu a kliknutím na tlačítko Zobrazit informace zobrazte související informace.

Host Information		
Vlew Information	[Server Info] Server Update time=2004/05/10 11:37:23 Recycle Log= Camera On=01 02 Camera On=00 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 Camera algual LosENone IO Device=Normai Module01 InputAiarm=Pin01 Pin02 Pin03 Pin04 [Last 100 ID events] Event001=2004/05/10 11:25:23 Module01 Pin01 Pin02 Pin03 Pin04	٤
		>

Obrázek 1-36

Pro tuto funkci musí účastník udělit oprávnění Center V2. Viz Povolit Centru V2 možnost Získat systémové informace na obrázku 1-13.

1.10.5 Zakázání odběru

Provozovatel centra V2 může po vypršení platnosti předplatného zakázat poskytování služeb jednotlivým účastníkům. V adresáři (obrázek 1-3) klikněte pravým tlačítkem myši na jednoho účastníka a vyberte možnost **Zakázat**. Chcete-li odběr obnovit, klikněte na tohoto účastníka znovu pravým tlačítkem myši a vyberte možnost **Povolit**.



1.11 Plán předplatitelů

Provozovatel střediska Center V2 může vytvářet plány pro sledování předplatného. stav. Pokud se účastníci nepřihlásí do centra V2 v naprogramovaném čase, operátor a účastníci budou informováni.

 Pokud se účastník včas nepřihlásí do střediska Center V2, zobrazí se tato zpráva v seznamu událostí: Hodina služby obsazena; stále čeká na přihlášení předplatitele.
 Pokud se účastník během servisní doby náhle odhlásí, zobrazí se tato

zpráva: Neočekávané odhlášení účastníka během servisní doby.

 Chcete-li aktivovat počítačový a výstupní alarm, který upozorní operátora, zatímco je účastníkovi odesílána zpráva SMS a e-mail, použijte příkaz
 Funkce upozornění. Podrobnosti naleznete v části Nastavení oznámení dále v

Funkce **upozornění**. Podrobnosti naleznete v části Nastavení oznámení dále v této kapitole.

1.11.1 Nastavení harmonogramu

- V okně Středisko V2 klikněte na tlačítko Účty (č. 7, obrázek 1-2). Zobrazí se okno Adresář.
- Označte jednoho účastníka a klikněte na Plán účastníka (č. 7, obrázek 1-3). Zobrazí se okno Plán.

🖉 Schedule 🛛 🔀							
Plan Schedule							
	2006/11 Nov > Today: 2006/11/8				106/11/8		
	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
				1	2	3	4
	5	6	7	8	9	10	11
	12	13	14	15	16	17	18
	19	20	21	22	23	24	25
	26	27	28	29	30		
							ОК

Obrázek 1-37



3. V nabídce okna Plán klikněte na možnost **Plán**, vyberte možnost **Průvodce** nastavením.

a postupujte podle pokynů Průvodce.

 Když se během pokynů zobrazí následující dialogové okno, přetáhněte myš nad časovou osu přihlášení a určete čas začátku a konce.



Obrázek 1-38

Ovládací prvky Průvodce nastavením:

Ne.	Název	Popis		
1	Zahrnout	Zobrazuje čas úlohy.		
2	Vyloučit	Zobrazuje čas, který není spojen s úkolem.		
3	Přidat	Čerpá čas úlohy.		
4	Vymazat	Vymaže čas úlohy.		
-	Pokročilé nastavení	Vybírá metody upozornění. Viz		
5		Plánování upozornění později.		
6	Časová osa	Definuje časová období.		
7	Přihlášení	Zobrazí časovou osu přihlášení.		
8	Oznámení	Zobrazí časové osy e-mailů a SMS.		

 Po dokončení plánu klikněte na tlačítko Další. Znovu se zobrazí dialogové okno Průvodce nastavením, které ukončete kliknutím na tlačítko Dokončit.


1.11.2 Upozornění na plánování

E-maily a SMS zprávy lze odesílat v naplánovaném časovém období. Plán bude pracovat s vašimi nastaveními e-mailů a SMS na všechny podmínky upozornění. Nastavení podmínek výstrah viz *Nastavení výstrah* dále v této kapitole.

Poznámka: Jakmile povolíte funkci plánování, nebudete upozorňováni na události, které nastanou mimo naplánovaný časový úsek.

- V okně Plán dvakrát klikněte na vytvořený plán. Zobrazí se dialogové okno plánu podobné obrázku 1-38.
- Klikněte na tlačítko Advanced Setting (č. 5, obrázek 1-38). Zobrazí se dialogové okno Pokročilé nastavení.
- Rozbalte složku Upozornění a vyberte možnost SMS nebo E-mail, která má být naplánována.
- 4. V dialogovém okně plánu klikněte na tlačítko Upozornění (č. 8, obrázek 1-38), přetáhněte myš nad časové osy SMS a/nebo e-mailu a definujte čas zahájení a ukončení odesílání upozornění.



1.12 Zpráva o alarmu

Pro každou událost může operátor centra V2 vygenerovat zprávu, která vyhodnotí určité podmínky.

1.12.1 Vytvoření zprávy o alarmu

 V okně Seznam událostí vyberte událost a klikněte na sloupec hlášení (č. 15, obrázek 1-2). Zobrazí se toto dialogové okno.

Subscriber ID: Message Time: Message:		System 1/10/2003 11:57:20 AM Stop Service			
Reporter:	Admin	Start	End Report	Save	Close
		# Procedure	R	eport Time	RealTime
Ev	ent Type	1 Reporter: Admin	1/10/20	03 3:29:34 PM	1/10/2003 3:29:34 PM
De	scription				
No	tification				
	Arrival				
Me	asures				
	Other	i l			
	Print	i L			
		Note			

Obrázek 1-39

- Do pole Reportér zadejte název a kliknutím na tlačítko Spustit spusťte sestavu.
- Existuje 6 kategorií zpráv. Klikněte na záložky požadované kategorie pro sestavu.
 - **Typ události:** Zvolte typ, podle kterého se událost klasifikuje.
 - Popis: Vyberte popis události.
 - Oznámení: Zvolte orgán, kterému se oznámení zasílá, a zadejte oznámený čas.

GeoVision:

- Příjezd: Tlačítko se zpřístupní po výběru oznámeného orgánu. Zadejte čas příjezdu orgánu.
- Opatření: Vyberte opatření přijaté k řešení události.
- Ostatní: Tlačítko je k dispozici pouze v případě, že je nakonfigurováno upozornění e-mailem a/nebo SMS.
- Vytisknout: Vytiskne hlášení o poplachu.
- Když zprávu dokončíte a nebudete měnit její obsah, klikněte na tlačítko Závěrečná zpráva. Nebo klikněte na tlačítko Uložit a upravte jej později.



1.12.2 Úprava hlášení o poplachu Kategorie

Položky v jednotlivých kategoriích zprávy o alarmu lze přizpůsobit a upravit podle vašich potřeb. Změny zde provedené budou k dispozici pro každé hlášení.

 V okně Center V2 klikněte na tlačítko Nastavení předvoleb (č. 8, obrázek 1-2) a vyberte možnost Přizpůsobit hlášení alarmu. Zobrazí se toto dialogové okno.

Customize Alarm Report 🛛 🛛 🛛
Add Modify Delete OK Cancel
Event Type Description Measurement Taken Patrol
Accidental Alarm
Real Alarm
False Emergency Alarm
Emergency Alarm
Video of Rool Alarm
Video of Real Alatin

Obrázek 1-40

- Klikněte na kartu požadované kategorie (Typ události, Popis, Provedené měření a Hlídka) a proveďte potřebné změny.
- 3. Kliknutím na tlačítko **OK** změny uložte.

GeoVision

1.12.3 Tisk výstražných zpráv

Zprávy o alarmech můžete vytisknout spolu s filtrovanými protokoly.

- Chcete-li filtrovat protokoly s hlášeními alarmů, klikněte na tlačítko Nástroje (č. 5, obrázek 1-2), vyberte možnost Zobrazit protokol událostí a klikněte na tlačítko Filtrovat. Zobrazí se okno Filtr.
- Klikněte na ikonu schránky a z rozevíracího seznamu vyberte typ hlášení alarmu. Podrobnosti naleznete v části *Filtrování protokolu událostí* v kapitole 1.14 Prohlížeč protokolu událostí.
- Klikněte na tlačítko OK. Výsledky hledání se zobrazí v okně Prohlížeč protokolu událostí.
- Chcete-li vytisknout hlášení o alarmu spolu s výsledky vyhledávání, klikněte na tlačítko Nastavení stránky (č. 8, obrázek 1-49), vyberte možnost Tisk hlášení o alarmu a klikněte na tlačítko OK.
- Klikněte na tlačítko Tisk (č. 9, obrázek 1-49). V poslední části tiskových sestav najděte alarmové zprávy.

Viz také Nastavení tisku v části 1.14 Prohlížeč protokolu událostí.



1.13 Seznam událostí

1.13.1 Označení událostí barevnými vlajkami

K rozlišení jednotlivých událostí jsou k dispozici různobarevné vlajky. Ty se vám budou hodit nejen při procházení seznamu událostí, ale také při použití funkce Filtr pro třídění požadovaných událostí.

10 D	Туре	Message
🕅 🝸 Red Flag	System	Start Service
🕅 🥙 Blue Flag	System	Start Monitoring All Type Events
 Yellow Hag Green Flag 	System	Stop I/O Monitoring
Y Orange Flag	System	Stop all cameras monitoring
Y Purple Flag	Motion	Camera 2 detected motion
🗸 Flag Complete	Attachment	Record file of Camera 1. [Live]
Clear Flag		
Setup		

Obrázek 1-41

Barevné vlajky můžete pojmenovat pomocí dodaných textů nebo texty změnit

podle svých potřeb.

 V okně Seznam událostí vyberte jednu událost a klikněte pravým tlačítkem myši do sloupce s příznakem. Zobrazí se seznam příznaků (obrázek 1-41).



2. Vyberte možnost Nastavení. Zobrazí se toto dialogové okno.



Obrázek 1-42

- Vyberte požadovaný příznak a klikněte na tlačítko Upravit text. Zobrazí se seznam možností textu.
- Vyberte předdefinovaný text (Pending, Assigned, In Process, Progressed, Resolve a Reject) nebo vyberte možnost User Define a definujte vlastní text.



1.13.2 Použití karet události

Ve spodní části okna Středisko V2 jsou události seřazeny na různých kartách podle typu. Tyto tabulky můžete využít k rychlému sledování událostí podle typu a ke konfiguraci karty **Vlastní událost**, která obsahuje samovolně zvolené typy událostí.

Poznámka: Tato funkce je podporována pouze ve verzi Professional.



Obrázek 1-43



Konfigurace karet Událost

Všechny karty událostí jsou ve výchozím nastavení povoleny. Nechtěné karty můžete také zakázat.

 V okně Center V2 klikněte na tlačítko Nastavení předvoleb) a vyberte možnost Moje oblíbené události. Zobrazí se podnabídka.

System Configure	
Event Log Settings	
Password Setup	
E-Mail Setup	
SMS Setup	
Local I/O Device	
Virtual I/O	
Notification	
Customize Alarm Report	
Customize Message Settings	
My Favorite Events	🗸 System
My Favorite Events	 ✓ System ✓ Motion
My Favorite Events	✓ System ✓ Motion ✓ Trigger
My Favorite Events Automatic Failover Support Version Information	System Motion Trigger Connection
My Favorite Events Automatic Failover Support Version Information	System Motion Trigger Connection Alarm
My Favorite Events	System Motion Trigger Connection Alarm Login/Logout
My Favorite Events	System Motion Trigger Connection Alarm Login/Logout Attachment
My Favorite Events	V System V Motion Trigger Connection Alarm Login/Logout Attachment V Wlegand Data
My Favorite Events Automatic Failover Support Version Information	System Notion Trigger Connection Alarm Login/Logout Attachment Wlegand Data Device Lost
My Favorite Events Automatic Failover Support Version Information	System Motion Trigger Connection Alarm Login/Logout Atachment Wlegand Data Oevice Lost Offline

Obrázek 1-44

2. Podle potřeby zrušte výběr karty události.

Nastavení karty Vlastní událost

Můžete také nakonfigurovat kartu **Vlastní událost**, která seskupuje vybrané typy událostí na jedné kartě. Pouhým kliknutím na kartu Přizpůsobená událost můžete okamžitě sledovat požadované události.

V okně Center V2 klikněte na tlačítko Nastavení předvoleb a vyberte možnost Přizpůsobit nastavení zpráv. Zobrazí se dialogové okno Přizpůsobit nastavení zpráv.



 Vyberte událost vlevo a vyberte možnost Přidat na kartu Vlastní událost.

Customize Message Settings	
Costonize message serimps Camera Motion Video Lost UO Trigger UO Module Lost Login Logout Start Service Stop Service Detected change of bind IP, restart the service Failed to establish the connection. Multicam Surveillance System is abnormally C Show Camera by IO Trigger. Failed to start recording. Record File.	Casign By Priority Casign By Priority Casign By Priority Sample Sample Sample Add to the Customized Event Tab.
Failed to Login Dispatch Server. Recycling is started.	OK Cancel

Obrázek 1-45

 Chcete-li zobrazit přizpůsobené události, vyberte kartu Přizpůsobená událost v kategorii událostí v okně Středisko V2.

Zobrazení seznamu událostí na jiném monitoru

Pokud je centrum Center V2 vybaveno více monitory, můžete přiřadit typ události k zobrazení na jiném monitoru. Klikněte pravým tlačítkem myši na požadovanou kartu události, vyberte možnost **Zobrazit na jiném monitoru** a vyberte monitor.

Event	List			
Ÿ 🛛	Ø ID	Type	Message	
	1	Motion	Camera 1 detected motion	
	1	Motion	Camera 1 detected motion	
	1	Motion	Camera 1 detected motion	
	1	Motion	Camera 1 detected motion	
All System Motio Display on Another Monitor Alarm Login/Logout Attachment Wi				

Obrázek 1-46

GeoVision

1.13.3 Nastavení úrovní upozornění zpráv o událostech

Každému typu události můžete přiřadit úroveň upozornění pro účely monitorování a správy. Každou úroveň výstrahy lze odlišit barvou. Barvu pro každou úroveň výstrahy můžete přizpůsobit nebo přiřadit barvu výhradně pro určitý typ události.

Poznámka: Tato funkce je podporována pouze ve verzi Professional s použitím klíče GV-USB.



Obrázek 1-47



- V okně Center V2 klikněte na tlačítko Nastavení předvoleb a vyberte možnost Přizpůsobit nastavení zpráv. Zobrazí se dialogové okno Přizpůsobit nastavení zpráv.
- 2. Vlevo vyberte typ události, který chcete nakonfigurovat.

Obrázek 1-48

- Chcete-li přiřadit úroveň upozornění, vyberte možnost Použití barvy priority a vyberte z rozevíracího seznamu. Chcete-li změnit barvu této úrovně výstrahy, klikněte na pole Barva a vyberte požadovanou barvu.
- Chcete-li přizpůsobit barvu tohoto typu události, vyberte možnost Použití vlastní barvy.

a kliknutím na barevné pole přiřadíte požadovanou barvu.

5. Klikněte na tlačítko **OK** a dokončete.

GeoVision

1.14 Protokol událostí Browser

Prohlížeč protokolu událostí umožňuje vyhledat konkrétní událost. V okně Center V2 klikněte na tlačítko **Tools** (č. 5, obrázek 1-2) a výběrem možnosti **View Event Log (Zobrazit protokol událostí**) zobrazte následující okno.

Tip: Místo filtrování všech událostí můžete rychle přistupovat k protokolu událostí konkrétního účastníka. Klikněte pravým tlačítkem myši na jednoho účastníka v seznamu účastníků (č. 4, obrázek 1-2), vyberte možnost Protokol událostí a poté klikněte na požadovaný typ protokolu.

0000		990		
📋 Event lists From 8/19	/2003 to 8/ 9/2003	- EventLog Browser		
File Tools View				
🍅 🍓 🦉	7 🖗 🛵	1 🔄 🍓 🧧		
7 🖻 🜒 ID	Туре	Message	Message Time 🔺	Start Time
System	n System	Start Service	8/19/2003 10:14:52 AM	
1	Login/Logout	Login	8/19/2003 10:14:54 AM	
1	System	Start Monitoring All Type Events	8/19/2003 10:14:54 AM	8/19/2003 10:14:53 AM
1	Device Lost	Camera 3 Video Lost	8/19/2003 10:14:54 AM	8/19/2003 10:14:54 AM
1	Device Lost	Camera 6 Video Lost	8/19/2003 10:14:54 AM	8/19/2003 10:14:54 AM
Ready		Total data list: 20 Open Fin	ish	NUM .;

Obrázek 1-49

Tlačítka v Prohlížeči protokolu událostí:

Č. Název		Popis	
1		OtevřítOtevře protokol událostí.	
2 ReloadObnoví protokol událostí r		ručně	
3	Spuštění / zastavení synchronního protokolu událostí	Automaticky obnovuje protokol událostí.	
4		FiltrDefinuje kritéria vyhledávání.	
5	Obnovit	výsledek filtruObnoví výsledek filtru.	



Č. Název		Popis
6	Graf událostiPoskytuje	denní, týdenní a měsíční statistické grafy na základě různých kritérií.
_	-// .	Export aktuálního seznamu událostí a videa
7	Zaloha	soubory.
	Nestevezí	Vytvoří záhlaví a zápatí pro tisk seznamu
8	stránky	událostí.
9		TiskVytiskne aktuální seznam událostí.
10		ExitUkončí prohlížeč.



1.14.1 Otevření protokolu událostí

Kliknutím na tlačítko **Otevřít** (č. 1, obrázek 1-49) spustíte následující dialogové okno Otevřít databázi. Definujte časový rozsah a vyberte typ databáze. Chceteli zobrazit protokoly vytvořené systémem, vyberte možnost **Systémový protokol**. Chcete-li otevřít protokoly, které jste zálohovali na místní jednotku nebo CD/DVD, vyberte možnost **Backup Log (Záložní protokol)** a zadejte cestu k protokolu. Po kliknutí na tlačítko **OK** se do Prohlížeče protokolů událostí

Open DataBase 🛛 🛛				
Select the period of database to open				
5/ 5/2003 🗸 ~ 5/ 7/2003 🗸				
Note: Select only between 1~62 days.				
Open Type Option				
⊙ System Log ◯ Backup Log				
Path: D:\Center V2\EventLog\				
OK Cancel				

načtou události odpovídající kritériím vyhledávání.



Poznámka: Ve výchozím nastavení je doba zobrazení jeden den, typ databáze je Systémový protokol a cesta k protokolu je :\Center V2\EventLog. Výchozí období zobrazení a cestu k protokolu lze změnit pomocí Nastavení protokolu událostí (obrázek 1-54).

Podrobnosti o zálohování protokolů najdete v části Nastavení zálohování dále v této kapitole.



1.14.2 Filtrování protokolu událostí

Události protokolu můžete filtrovat podle zadaných kritérií. Klepnutím na tlačítko Filtr (č. 4, obrázek 1-49) vyvoláte okno Filtr.

Filter	
Image: Product of the state Image: Product of the state	D Match whole word
V Type System	V Message
Message Time O Date O Time O Both	Start Time O Date O Time O Both
11/ 82006 16:03:35 ~ 11/ 82006 16:03:35 ~ Add New Command Remove Selected Command	11/ 8/2006 ▲ 16.03.35 ↓ ▲ 16.03.35 ↓ Export Import OK Cancel
Read D V 0 ID Type No All Yes System	Message Message Time Start Time 11/8/2006 16:03:35 ~ 1 11/8/2006 16:03:35 ~ 1

Obrázek 1-51

- Číst: Vyhledá události, které jste otevřeli v seznamu událostí, který se nachází v dolní části okna Center V2.
- Příborník: Vyhledá události s hlášením alarmu. Ikona označuje, že hlášení bylo dokončeno. Ikona označuje, že hlášení nebylo dokončeno nebo bylo ukončeno. Ikona označuje výše uvedené dva typy hlášení.
- Příznak: Vyhledá označené události.
- Klip: Vyhledá události obsahující přílohy videa.
- ID: Vyhledá události od konkrétního účastníka.
- Typ: Vyhledává události na základě povahy událostí.
- Zpráva: Vyhledává události podle klíčových slov.
- Čas zprávy: Vyhledá události podle času nebo data příchodu do střediska V2.
- Čas začátku: Vyhledává podle času začátku událostí, ke kterým došlo na místě účastníka.

Použití více filtrů

Tato možnost umožňuje definovat několik příkazů filtru pro vyhledávání. Klikněte na .



přidat nový příkaz filtru. Po kliknutí na tlačítko **OK** se v Prohlížeči protokolu událostí zobrazí všechny události odpovídající definovaným příkazům.

Odstranění filtrů

Vyberte příkaz filtru, který chcete odebrat, ze seznamu filtrů a kliknutím na tlačítko **Odebrat vybraný příkaz** jej odeberte.



1.14.3 Zálohování protokolu událostí

Protokoly můžete zálohovat na místní disk nebo je exportovat na CD a DVD.

 V Prohlížeči protokolu událostí klikněte na tlačítko Zálohovat (č. 7, obrázek 1-49). Zobrazí se toto dialogové okno.

Backup				
Media Selection				
C Backup path: D:\CenterV2				
☞ March Provide: C:\Documents and Settingsitest-85\Desk				
Available space: 720.25 MB				
Option				
☑ Backup alarm report files				
Backup attachment AVI files				
Check the storage space before backing up				
Note: Select this option requires more time to complete the task.				
OK Cancel				

Obrázek 1-52

2. Chcete-li zálohovat protokoly na místní disk, vyberte možnost Cesta zálohování, klikněte na tlačítko [...]

a přiřaďte umístění, kam chcete soubory uložit.

3. Chcete-li exportovat protokoly na CD a DVD, vyberte složku Temp, klikněte na tlačítko [...]

a přiřadit umístění pro dočasné uložení záložních dat.

- Vyberte, zda chcete zálohovat hlášení o poplachu a soubory AVI spolu s protokoly.
- 5. Klikněte na tlačítko **OK**.



 Pokud vyberete možnost Temp folder, zobrazí se toto dialogové okno pro další nastavení.

Backup to CD / DVD		
Media		
Using CD / DVD		
G:\[AOPEN CD-RW/CRW5232 : 650 MB]		
CD / DVD Burning Software :		
OCD Using OS-Burning		
Media Information		
Used Size : 190.48 MB		
Free Size : 459.51 MB		
Total Size : 650.00 MB		
Erase Rewritable Disc OK Cancel		

Obrázek 1-53

- Použití CD/DVD: Klepnutím na tlačítko zálohujete soubory na CD nebo DVD pomocí softwaru třetí strany. Kliknutím na tlačítko [...] přiřaďte požadovaný vypalovací software (.exe soubor).
- CD pomocí vypalování OS: Tato možnost je k dispozici pouze v případě, že používáte Windows XP, Server 2003, Vista nebo Windows 7. Vypaluje soubory na disk CD nebo DVD pomocí vestavěného softwaru operačního systému. Všimněte si, že váš pevný disk potřebuje alespoň 1 G vyrovnávací paměti.



1.14.4 Nastavení protokolu událostí

V okně Center V2 klikněte na tlačítko **Preference Settings** (č. 8, obrázek 1-2) a vyberte možnost **Event Log Setting (Nastavení protokolu událostí)**, čímž zobrazíte následující dialogové okno:

Event Log Settings	
Auto Import: Days	
- Event Log ☑ Keep Days: 30 🛄 🤯 ☑ Recycle 🛄	
Log Path: C:\CenterV2\EventLog\	
Available: 5.85 GB	
OK	el

Obrázek 1-54

[Seznam událostí]

 Automatický import: Zadejte počet dní, po které se protokoly načítají do seznamu událostí v dolní části okna Center V2 (obrázek 1-2) a do Prohlížeče protokolů událostí (obrázek 1-49).

[Protokol událostí]

- Keep Days: Zvolte tuto možnost a zadejte počet dní, po které se mají soubory protokolů uchovávat. V opačném případě zrušte zaškrtnutí možnosti, aby se soubory protokolů uchovávaly, dokud se nespustí Recyklace nebo se nezaplní úložný prostor.
- Recyklujte: Smazat soubory nejstaršího dne, pokud je úložný prostor menší než 500 MB.
- Cesta protokolu: Kliknutím na tlačítko [...] přiřadíte cestu k úložišti.



1.14.5 Tisk protokolu událostí

Můžete vytisknout filtrované události protokolu, definovat zápatí a záhlaví pro každý výtisk a zvolit, zda se má k protokolům dat připojit zpráva o alarmu.

- V Prohlížeči protokolu událostí klikněte na tlačítko Nastavení stránky (č. 8, obrázek 1-49), čímž zobrazíte toto dialogové okno.
- 2. Vyberte možnosti a zadejte informace, které chcete vytisknout.
- 3. Nastavení použijete kliknutím na tlačítko OK.
- 4. Kliknutím na tlačítko Tisk (č. 9, obrázek 1-49) spustíte tisk.

Event lists From 5/29/2004 to 5/29/2004 - EventLog Browser	Evented from 114 Street & 100 Street	Tvůrcej	
State Top Top Messape System System System System System System System System System System Nactional LositLower's Loss Loss System System Nactional LositLower's Loss Loss Loss Loss Loss	Back search Back sear	Banghini A Brillion 1000000000000000000000000000000000000	– Text definovaný uživatelem
Heads: © Create: Oetholon © Create: Generation Unserface data Workhy report	 Television - State of the state	100 000 2 00 100 000 0 00 100 000 100 000 1	
Focer			
Opton Print Alarm Report			
OK Cancel Device Lost Video signal of Camera 1 has resume.	Page 10	torik (desi a ses de Per-	_
n monon Camera's detected motion	Výtis	.k	Tisk času a data

Obrázek 1-55



1.15 Konfigurace systému

V okně Center V2 klikněte na tlačítko **Nastavení předvoleb** (č. 8, obrázek 1-2) a výběrem možnosti **Konfigurace systému** zobrazte následující okno předvoleb. Toto okno obsahuje tyto karty: (1) Obecné, (2) Rozložení, (3) Síť, (4) Záznam a (5) Dispečerský server.

1.15.1 Obecná nastavení

Preference	
General Layout Network Record Dispatch Server	
Monitor Option	
O Manual close channel	_
Close the camera view when motion stopped	
Post-motion:	5 Sec.
Camera send by I/O trigger will monitor:	10 D Sec.
Monitor the camera sent by GV-Wiegand capture:	10 Sec.
Record the channel triggered by video analytics events:	30 Sec.
Image Quality: Normal	
C Start-up	
Auto Run when Windows Starts	
Login SMS Server when Start Service	
Channel Caption Font and Color: Settings	
Use subscriber's color setting as background	
	OK Cancel

Obrázek 1-56

[Možnost monitoru]

- Ruční zavírání kanálu: Zavře ručně spuštěný pohled kamery.
- Po zastavení pohybu zavřete pohled kamery: Po zastavení pohybu se automaticky zavře pohled na spuštěnou kameru.

GeoVision:

- Příspěvek Pohyb: Určuje dobu, po kterou zůstane pohled kamery v okně sledování po zastavení pohybu.
- Fotoaparát odeslaný pomocí I/O spouště bude monitorovat: Určuje dobu trvání zobrazení kamery v monitorovacím okně, když je spuštěno I/O zařízení.

Chcete-li, aby zobrazení kamery zůstalo v monitorovacím okně i po ukončení alarmu, klikněte na tlačítko se šipkou vpravo a zrušte zaškrtnutí políčka **Spoušť zámku**. Pohled kamery pak zůstane na monitorovacím okně po zadanou dobu. Například alarm se spustí na 5 minut a vy nastavíte 10 minut, což znamená, že celková doba zobrazení bude 15 minut.

- Sledování kamery odeslané pomocí GV-Wiegand Capture: Určuje doba trvání zobrazení kamery v monitorovacím okně po spuštění systému kontroly přístupu připojeného ke GV-Video Serveru. Podrobnosti viz kapitola 8 Konfigurace CMS v uživatelské příručce serveru GV-Video Server.
- Nahrávání kanálu spuštěného událostmi analýzy videa: Nastaví celková doba záznamu pro událost analýzy videa. Výchozí délka je 30 sekund. Platný rozsah je 3 až 600 sekund.
- Kvalita obrazu: Upravuje kvalitu videa. Posunutím posuvníku na pravou stranu dosáhnete lepší kvality a větší velikosti obrazu.
- Povolte funkci Directdraw: Umožňuje vylepšený obrazový výkon pro živé video. Chcete-li vylepšit podbarvení, klikněte na tlačítko se šipkou vpravo a vyberte možnost

Použijte barevný režim a restartujte systém Center V2, aby se projevil.

[Start-up]

- Automatické spuštění při spuštění systému Windows: Automatické spuštění Centra V2 při spuštění systému Windows.
- Přihlášení k serveru SMS při spuštění služby: Automatické přihlášení k SMS serveru při spuštění Centra V2. Budete vyzváni k zadání IP adresy, portu, ID a hesla SMS serveru.

[Titulek kanálu]



- Písmo a barva: Kliknutím na tlačítko Nastavení.... můžete změnit písmo a barvu titulků.
- Jako pozadí použijte barvu nastavení účastníka: Zaškrtne možnost použít nastavení titulků.

Podrobnosti naleznete v části Záhlaví kanálu dříve v této kapitole.



1.15.2 Nastavení rozvržení

Tato funkce přenese okno seznamu událostí do samostatného monitoru, zatímco monitorovací okna jsou zobrazena v aktuálním monitoru. Pro použití je nutné, aby vaše grafická karta podporovala funkci Twin View a aby byla pracovní plocha systému Windows správně nastavena pro zobrazení na dvou monitorech počítače.

Preference
General Layout Network Record Dispatch Server
Layout
Screen Resolution: 1024 × 768
Main Panel Resolution: 1024 * 768
Floating Event List
Position: O Bottom O Right Hide
Topmost Window
Note
Any changes of this property will be applied in the next startup
OK Cancel

Obrázek 1-57

- Rozlišení obrazovky: Zjistí aktuální rozlišení obrazovky počítače.
- Rozlišení hlavního panelu: Nastaví rozlišení středového panelu V2 na 1024 x768, 1280 x1024, 1600 x 1200, 1680 x 1050, 1920 x 1200, 1920 x 1050, 1920 x 1200, 1920 x 1050.

1080, 1280 x 800 nebo 1440 x 900. Nové rozlišení je účinné po příštím přihlášení.

Seznam plovoucích událostí: Přesune okno seznamu událostí do

samostatného

okno v dolní části, na pravé straně nebo okno skrýt.



Poznámka: Chcete-li zobrazit skrytý seznam událostí, klikněte na tlačítko Nástroje (č. 5, obrázek 1-2) a poté vyberte možnost Maximalizovat seznam událostí, čímž zobrazíte seznam událostí.

 Nejvyšší okno: Udržuje okno Center V2 nad ostatními okny nebo dialogovými okny.

1.15.3 Nastavení sítě

I ocation Name:	GEOVISION-SYSTE
Assign IP:	
Network Settings	
Enhance Netwo	rk Security
Enable AES	
CenterV2 Port:	5547 Default D
Accept connection	ons from GV-Compact DVR, Video Server & IP Cam
Port 2:	5551 Default
Enable Stream :	2 from Video Server and IP Camera
Note	
Any changes of this	; property will be applied in the next startup

Obrázek 1-58

- Název lokality: Uvádí název počítače, na kterém je Center V2 nainstalováno.
- Přiřazení IP: Pokud má váš směrovač nebo systém více než jednu IP adresu, můžete přiřadit IP adresu pro komunikaci mezi dohledovým systémem a Centrem V2.
- Zlepšení zabezpečení sítě: Použije vylepšené zabezpečení internetu. Pokud je funkce povolena, všichni účastníci používající starší verzi než 7.0 již nemají přístup k Centru V2.

GeoVision:

- Center Port: Označuje komunikační port používaný zařízením Center V2. Port by měl odpovídat portu na obrázku 1-9. Chcete-li automaticky nakonfigurovat port na směrovači pomocí technologie UPnP, klikněte na tlačítko Šipka. Podrobnosti o nastavení UPnP naleznete v části Nastavení UPnP, Dodatek.
- Akceptovat připojení GV-Compact DVR, videoserveru a IP kamery: Umožňuje připojení k IP zařízením GV. Pro připojení k zařízením GV IP je výchozí port 5551; nebo jej můžete upravit tak, aby odpovídal. port Center V2 na zařízeních GV IP. Podrobnosti naleznete v jejich samostatných Uživatelské příručky.
- Povolení streamu 2 z videoserveru a IP kamery: Použije stream 2 z IP zařízení jako živý náhled.



1.15.4 Nastavení nahrávání

V části Nastavení nahrávání můžete konfigurovat umístění úložiště, dobu ukládání a podmínky recyklace videozáznamů.

* ×	Recycle	
Path	Erec cito	Storage
D:\CenterV2\Data	1.33 GB	Storage 1
Enlarge path threshold:	500	МВ
Keep days:	30	
Enlarge recycle threshold:	800	мв
Use Digital Watermark Protection		

Obrázek 1-59

Recyklujte: Když je k Centru V2 připojeno 1 až 49 kanálů a je úložného prostoru nedosahuje prahové hodnoty pro recyklaci 800 MB (výchozí prahová hodnota pro recyklaci), bude odstraněno 400 MB starých souborů. Tato velikost recyklace se zvyšuje o 100 MB s každým přidáním 50 kanálů. To znamená, že při připojení 50 až 99 kanálů bude odstraněno 500 MB starých souborů, protože úložný prostor nedosahuje prahové hodnoty pro recyklaci. Příslušnou velikost recyklace naleznete v následující tabulce:

GeoVision

Počet kanálů připojených k serveru	Velikost recyklace (MB)	
Center V2		
1 ~ 49	400	
50 ~ 99	500	
}	}	
800	1500	

- Skupina úložišť: Pomocí funkce skupiny úložišť můžete ukládat nahrávky různých účastníků na samostatná místa. Podrobnosti naleznete v následující části Ukládání videosouborů na samostatná místa.
- Zvětšení prahové hodnoty cesty: Pokud místo v cestě úložiště nedosahuje prahové hodnoty cesty (ve výchozím nastavení 500 MB), nahrávky se uloží do další cesty stejné skupiny úložišť. Chcete-li zvětšit prahovou hodnotu cesty, vyberte tuto možnost a zadejte prahovou hodnotu cesty. Přidání

cesty, viz následující část Ukládání video souborů do samostatných umístění.

- Keep Days: Záznamy se ukládají po zadaný počet dní. dnů před jejich recyklací.
- Zvětšit prahovou hodnotu recyklace: Když aktuální cesta k úložišti nedosáhne prahové hodnoty pro recyklaci (ve výchozím nastavení 800 MB), spustí se recyklace. Chcete-li zvětšit práh recyklace, vyberte tuto možnost a zadejte práh recyklace.
- Použijte ochranu digitálním vodoznakem: Chrání záznam před zmanipulovány vložením digitálních vodoznaků do videoproudů. Ověření pravosti záznamu viz Důkaz vodoznakem, Dodatek.



Ukládání video souborů do samostatných umístění

Soubory videa od každého účastníka můžete uchovávat na samostatných místech pomocí funkce skupiny úložišť. Podle níže uvedených kroků nastavte skupiny úložišť a poté přiřaďte každému účastníkovi skupinu úložišť.

Přidání cest k úložišti a nastavení skupin úložišť:

- 1. Přidejte umístění úložiště pomocí tlačítka Přidat novou cestu.
- 2. Pomocí rozevíracího seznamu přiřaďte každé cestě skupinu úložišť.

Preference			
General Layout Network Record			
	Recycle		
Path	Free size Storage		
✓ D1(CenterV2)Data	1.33 GB Storage 1 Storage 2 Storage 2 Storage 3 Storage 4 Storage 6 Storage 7		
Enlarge path threshold: Keep days: Enlarge recycle threshold: Use Digital Watermark Protection	500 MB 30 E 800 MB		
	OK Cancel		

Obrázek 1-60

Důležité: Systém nejprve uloží video soubory do cesty, která se zobrazí na začátku seznamu, a jakmile aktuální umístění dosáhne zadané prahové hodnoty cesty, přepne na další cestu (stejné skupiny).



Přiřazení skupiny úložišť k odběrateli:

- V okně Středisko V2 klikněte na tlačítko Účty (č. 7, obrázek 1-2). Zobrazí se okno Adresář.
- Vyberte účastníka a klikněte na tlačítko Nastavení účastníka 2. Zobrazí se dialogové okno Nastavení účastníka.
- 3. Z rozevíracího seznamu vyberte skupinu úložišť.

Subscriber Settings - DVR1		
Monitor Option Image Size: Normal Auto Record Video		
Record Mode Settings Attachment Mode Settings Both (Live & Attachment) Note		
Any changes of this property will be applied in next trigger. Color of Channel Caption Storage Group Storage 1 Storage 2		

Obrázek 1-61

4. Chcete-li přiřadit skupinu úložišť dalšímu účastníkovi, opakujte kroky 1 až 3.

1.15.5 Nastavení dispečerského serveru

Viz 2.6 Připojení centra V2 k dispečerskému serveru.



1.16 Nastavení oznámení

Když nastanou výstražné stavy, může centrum Center V2 automaticky aktivovat přiřazený počítač a výstupní alarm, aby upozornil obsluhu, zatímco se účastníkům odešle SMS a e-mailová zpráva. Pro tuto aplikaci klikněte na tlačítko **Preference Settings** (č. 8, obrázek 1-2) v okně Center V2 a výběrem možnosti **Notification (Upozornění)** zobrazte toto okno.

Alarm Settings		
VO Trigger (Emergency) Connection Lost Subscriber Login Subscriber Logout Camera Motion Surveillance System Abnormality Intruder Missing Object Unattended Object		Alert Approach VIrvoke Alarm: Siren VOulput Module Mod.1 Send E-Mail Alerts: Edit Send SMS Alerts:
Scene Change / Tampering Alarm POS Loss Prevention Disk Full Stop all cameras monitoring Stop I/O Monitoring	>	Text Format of SMS OK OK Cancel

Obrázek 1-62

[Pole seznamu] V levém poli seznamu vyberte podmínku výstrahy a nakonfigurujte její nastavení.

[Upozornění]

Vyvolání alarmu: V rozbalovacím seznamu vyberte alarm počítače. Nebo vyberte ze seznamu možnost User Define a importujte jeden požadovaný zvuk ve formátu .wav.

Kliknutím na tlačítko se **šipkou** vedle otestujete přiřazený alarm. Kliknutím na tlačítko **Režim opakování** ponecháte alarm zapnutý, dokud jej ručně nevypnete.

 Výstupní modul: Zvolte model instalovaného výstupu a číslo vývodu, abyste mohli

upozornit obsluhu střediska V2. Nastavení modulu I/O v zařízení Center V2,

viz 1.17 Výstupní upozornění.

Odesílání e-mailových upozornění: Umožňuje zasílání emailových upozornění odběratelům. Chcete-li zprávu upravit, klikněte na tlačítko Upravit. Pro poštovní schránku

nastavení, viz 1.19 E-mailová upozornění.

GeoVision:

 Odesílání upozornění SMS: Umožňuje odesílat SMS upozornění předplatitelům. Kliknutím na tlačítko Upravit upravíte zprávu. Pro server SMS

nastavení, viz 1.18 Upozornění SMS.

Minimální doba trvání: Tato možnost je k dispozici pouze pro pohyb kamery a upozornění na ztracené připojení. Je to minimální doba, po kterou může událost musí přetrvávat, aby bylo centrum V2 informováno alarmem, výstupem, e-mailem a/nebo SMS. Vyberte tuto možnost a kliknutím na tlačítko Upravit zadejte minimální dobu trvání. Výchozí hodnota je 3 sekundy.

Poznámka: Funkce minimální doby trvání se používá k minimalizaci falešných poplachů (například ve venkovních scénách s létajícím hmyzem) nebo k vyloučení upozornění na ztrátu spojení z kamer, které se po odpojení okamžitě znovu připojí k síti.

[Formát textu SMS] ASCII pro anglický text, omezený na 160 znaků. Unicode pro ostatní jazyky, omezeno na 70 znaků.

Poznámka: Chcete-li automaticky odesílat upozornění e-mailem a SMS, když nastanou výstražné podmínky, nastavte e-mailové adresy a mobilní čísla pro každého účastníka v adresáři účastníků (obrázek 1-4).



1.17 Výstup Upozornění

Výstupní zařízení můžete aktivovat lokálně (nainstalovaná přímo do systému Center V2) a/nebo virtuálně (prostřednictvím sítě), abyste upozornili obsluhu systému Center V2 na výskyt událostí. K jednomu systému Center V2 lze připojit až devět (9) GV-I/O Boxů (včetně lokálních a virtuálních).

Poznámka:

- K Centru V2 lze prostřednictvím sítě Ethernet připojit pouze 8portové a 16portové boxy GV-I/O.
- 2. GV-I/O Box musí být nainstalován ve stejné síti LAN jako Center V2.

1.17.1 Konfigurace místní jednotky GV-I/O

 V okně Center V2 klikněte na tlačítko Preference Setting (č. 8, obrázek 1-2) a vyberte Local I/O Device. Zobrazí se toto dialogové okno.

Local I/O Device	
Module Device Port Address	Output 1 Name Force Output Signal Type NO NO NO NO ONO Pulse
Select I/O Device Device: GVIO Port: COM1	Address: 1
Format Address Add Remove	Modify OK Cancel

Obrázek 1-63

- Pomocí rozevíracích seznamů vyberte zařízení, port a adresu a klikněte na tlačítko Přidat.
- 3. Přidání pole GV-I/O dokončíte kliknutím na tlačítko OK.
- Chcete-li automaticky spouštět výstupy podle události, přečtěte si část Spouštění výstupů podle události dále v této části.
- Ruční spouštění výstupů viz část Ruční spouštění výstupů dále v této části.

GeoVision

1.17.2 Konfigurace virtuální skříně GV-I/O

- V okně Center V2 klikněte na tlačítko Preference Setting (č. 8, obrázek 1-2) a vyberte možnost Virtual I/O. Zobrazí se dialogové okno Virtuální I/O zařízení.
- 2. Klikněte na tlačítko Přidat. Zobrazí se toto dialogové okno.

Virtual I/O Device		
]	
Device:	GV-IO BOX (8)	
IP:	192.168.2.11	
Port	10000 Default	
ID:	admin	
Passwor	d: •••••	
	OK Cancel	

Obrázek 1-64

- Vyberte zařízení pomocí rozevíracího seznamu a zadejte IP adresu, ID a Heslo modulu GV-I/O Box. IP adresu zařízení GV-I/O Box můžete vyhledat pomocí nástroje GV IP Device Utility.
- 4. Přidání pole GV-I/O dokončíte kliknutím na tlačítko OK.
- Chcete-li automaticky spouštět výstupy podle událostí, přečtěte si část Spouštění výstupů podle událostí dále v této části.
- Ruční spouštění výstupů viz část Ruční spouštění výstupů dále v této části.



1.17.3 Spouštění výstupů pomocí události

- V okně Center V2 klikněte na tlačítko Nastavení předvoleb (č. 8, obrázek 1-2) a vyberte možnost Oznámení. Zobrazí se dialogové okno Nastavení alarmů.
- 2. Vyberte typ události pro spuštění výstupu alarmu.

Alarm Settings	? 🛛
Video Lost Vo Module Lost Vo Module Lost Vo Module Lost Vo Trigger (Normal) Vo Trigger (Emergency) Connection Lost Subscriber Login Subscriber Logout Camera Motion Surveillance System Abnormality	Alert Approach Invoke Alarm: Siren
Intruder Missing Object Unattended Object Scene Change / Tampering Alarm POS Loss Prevention	Text Format of SMS

Obrázek 1-65

- Vyberte možnost Výstupní modul a pomocí rozevíracích seznamů zadejte číslo modulu a číslo vývodu.
- 4. Chcete-li nastavit další typy událostí pro výstup alarmu, opakujte kroky 2 a 3.


1.17.4 Ruční spouštění výstupů

 V okně Center V2 klikněte na tlačítko Tools (č. 5, obrázek 1-2) a vyberte možnost Force Output. Zobrazí se toto dialogové okno.

Force Output of I/O Dev	ice 🛛
Module: Module 1	
🛃 Output1	N/A
N/A	MA N/A
N/A	MA N/A
N/A	M/A
N/A	M/A
N/A	M/A
🛃 N/A	🛃 N/A
N/A	M/A
	Exit

Obrázek 1-66

Vyberte požadovaný modul a kliknutím na tlačítko Finger providente spusťte výstup.

Výstupy připojené v místě účastníka můžete spouštět také prostřednictvím rozhraní I/O Status. Podrobnosti naleznete v části *Zobrazení stavu I/O, 1.10 Pokročilé monitorování a správa*.



1.18 Upozornění SMS

Při výskytu výstražných stavů můžete účastníkům zasílat zprávy SMS.

1.18.1 Nastavení serveru SMS

Před odesláním SMS zpráv jednotlivým účastníkům je třeba správně definovat SMS server.

 V okně Center V2 klikněte na tlačítko Nástroje (č. 5, obrázek 1-2) a poté výběrem možnosti Připojit k serveru SMS zobrazte toto dialogové

SMS Setup				
Connection Setup Mobile Setup SMS Option				
Connection				
Server IP:	127.0.0.1	O Local		
Server Port:	6886 Default	 Remote 		
Login ID:	1			
Password:	•••			
OK Cancel				

okno.

Obrázek 1-67

- Zadejte IP adresu, komunikační port, přihlašovací jméno a heslo serveru SMS.
- Pokud je server SMS nainstalován ve stejném počítači jako Centrum V2, vyberte možnost Místní. Pokud ne, vyberte možnost Vzdálený.



4. Chcete-li nastavit tři mobilní čísla pro operátory zařízení Center V2, na která mají být upozorněni, když zařízení Center V2 ztratí spojení se serverem SMS, klikněte na kartu Nastavení mobilního telefonu a zobrazte toto okno.

SMS Setup				
Connecti	on Setup	Mobil	e Setup	SMS Option
HotLine List Add to SMS List Country Code: 886 Mobile Number: 925864721				
Pleas	e select a n	nobile to e	dit the HotLi	ne List
			OK	Cancel

Obrázek 1-68

- Vyberte ikonu jednoho mobilního telefonu, zaškrtněte políčko Přidat do seznamu SMS a zadejte kód země a číslo mobilního telefonu.
- Chcete-li nastavit časové intervaly mezi jednotlivými zprávami SMS, když dojde k upozornění, klikněte na kartu SMS Option a zobrazte toto okno.

SMS Setup	X
Connection Setup Mobile Setup SMS Option	
SMS Alert Setup	
SMS Alert Interval: 1000 Min.	
OK Cancel	

Obrázek 1-69



7. V poli Nastavení upozornění SMS nastavte interval mezi 0 a 1440 minutami.

Podrobnosti o serveru SMS naleznete v kapitole 10, *Uživatelská příručka GV-DVR* na disku DVD se softwarem.



1.18.2 Připojení k serveru SMS

V okně Center V2 klikněte na tlačítko **Tools** (č. 5, obrázek 1-2) a poté vyberte **Connect to SMS Server** for connection.



1.18.3 Odesílání SMS na

Jakmile je navázáno spojení mezi serverem SMS a centrem V2, existuje několik způsobů, jak odesílat zprávy SMS účastníkům. Následující volby naleznete v okně Center V2.

- Klikněte na tlačítko Nástroje (č. 5, obrázek 1-2) a vyberte možnost Odeslat krátkou zprávu. Tím odešlete SMS jednotlivému účastníkovi ručně.
- V seznamu účastníků (č. 4, obrázek 1-2) klikněte pravým tlačítkem myši na jednoho účastníka a vyberte možnost Odeslat krátkou zprávu. Tím odešlete SMS jednotlivému účastníkovi ručně.
- V seznamu událostí dvakrát klikněte na jeden z typů událostí, kromě typu Příloha, a vyvoláte okno se zprávou. V okně klikněte na ikonu Odeslat krátkou zprávu. Tím odešlete SMS jednotlivému účastníkovi ručně.
- Klikněte pravým tlačítkem myši na jeden zobrazovací kanál a vyberte možnost Odeslat krátkou zprávu. Tím odešlete SMS jednotlivým účastníkům ručně.
- 5. Kliknutím na tlačítko Nastavení předvoleb (č. 8, obrázek 1-2) a výběrem možnosti Oznámení zobrazte okno Nastavení alarmu. Zaškrtněte položku Odesílat SMS upozornění. Tím se automaticky odešlou SMS zprávy účastníkům, když nastanou nastavené podmínky výstrahy. Podrobnosti naleznete v části Nastavení upozornění dříve v této kapitole.

GeoVision

1.18.4 Vložení informací o zařízení

Jméno a ID účastníka lze automaticky vložit do zprávy SMS při jejím odeslání.

 V okně Center V2 klikněte na tlačítko Nastavení předvoleb (č. 8, obrázek 1-2) a vyberte možnost Oznámení. Zobrazí se toto dialogové

Alarm Settings	
	Alert Approach
I/O Module Lost	Invoke Alarm: Siren
VO Trigger (Normal)	
I/O Trigger (Emergency)	🔲 Output Module: Mod. 1 🕑 Pin. 1 🕑
Connection Lost	
Subscriber Login	Send E-Mail Alerts: Edit
Subscriber Logout	
Camera Motion	Send SMS Alerts:
Surveillance System Abnormality	
Intruder	
Missing Object	Test Complete (OMO
Unattended Object	I ext Format of SMS
Scene Change / Tampering Alarm	ASCII OUnicode
	Cancel
aluaa	

Obrázek 1-70

 Vyberte událost, do které chcete vložit jméno a ID účastníka, a vyberte možnost Odeslat SMS upozornění. Zobrazí se toto dialogové okno.

Short Message Service	X
Text Content	
1	_
	×
Characters Used: 0/160	
OK Cancel Macro	s >>

Obrázek 1-71



 Zadejte text zprávy a klikněte na tlačítko Makra. Zobrazí se toto dialogové okno.

Short Message Service	
Prext Content ?2 ?1 connection is lost	Symbol Text 71 ID ?2 Camera Name
Characters Used: 25/160	
OK Cancel Macros <<	Insert 🛄



4. Umístěte ukazatel na místo, kam chcete do textu vložit jméno a ID účastníka, vyberte příslušný symbol a klikněte na tlačítko Vložit. Symboly budou při zobrazení zprávy uživateli nahrazeny skutečnými informacemi.



1.19 Upozornění e-mailem

Odběratelům můžete zasílat e-maily, když nastanou podmínky upozornění.

1.19.1 Nastavení Poštovní schránka

Před odesíláním e-mailů na samostatný e-mailový účet je třeba správně definovat poštovní schránku.

Nastavení poštovní schránky

 V okně Center V2 klikněte na tlačítko Nastavení předvoleb (č. 8, obrázek 1-2) a poté vyberte možnost Nastavení e-mailu. Zobrazí se toto dialogové okno.

Setup		Test
Charset:	Western European (Windows)	E-Mail To: geo-taipel@geovision.com.tw
E-Mail From:	geo@geovision.com.tw	Subject: fest
SMTP Server:	geovision.com.tw	Mail Content: Test Mail
SMTP Port	25 Default	test
This server	r requires an encrypted connection (SSL)	
SMTP Serv	er requires authentication	
Account ID	123	
Password	•••••	

Obrázek 1-73

- 2. V poli Charset vyberte sadu znaků a symbolů, které e-mail používá.
- 3. Do pole E-Mail From zadejte svou e-mailovou adresu.
- 4. Do pole Server SMTP zadejte adresu odchozího serveru.
- Pokud váš e-mailový server vyžaduje pro připojení ověření SSL (Secure Sockets Layer), vyberte možnost Tento server vyžaduje šifrované připojení (SSL).



- Pokud váš poskytovatel e-mailových služeb vyžaduje pro odesílání e-mailů ověření e-maily, vyberte možnost Server SMTP vyžaduje ověření a zadejte ID účtu a heslo SMTP.
- Pokud chcete nastavit časové intervaly mezi jednotlivými e-mailovými zprávami, když dojde k upozornění, nastavte v poli Nastavení upozornění interval v rozmezí 0 až 1440 minut.
- 8. Klikněte na tlačítko OK.

Odeslání testovacího e-mailu

Po nastavení schránky můžete použít sekci Test a odeslat zprávu na vlastní emailový účet pro testování.

- 1. Do pole E-Mail To zadejte vlastní e-mailovou adresu.
- 2. Zadejte předmět e-mailu.
- 3. Do pole Obsah pošty zadejte požadovanou zprávu.
- 4. Klikněte na tlačítko Testovací pošta.



1.19.2 Odesílání elektronické pošty

E-mailová upozornění lze odesílat několika způsoby. Následující volby naleznete v okně Středisko V2.

- V seznamu účastníků (č. 4, obrázek 1-2) klikněte pravým tlačítkem myši na jednoho účastníka a vyberte možnost Odeslat e-mail. Tím odešlete e-mail jednotlivému účastníkovi ručně.
- Klikněte pravým tlačítkem myši na jeden zobrazovací kanál a vyberte možnost Odeslat e-mail. Tím odešlete e-mail jednotlivým účastníkům ručně.
- V seznamu událostí dvakrát klikněte na jeden z typů událostí, s výjimkou přílohy, a vyvoláte okno se zprávou. V okně klikněte na ikonu Odeslat email. Tím odešlete e-mail jednotlivým účastníkům ručně.
- 4. Klikněte na tlačítko Nastavení předvoleb (č. 8, obrázek 1-2) a vyberte možnost Oznámení zobrazí okno Nastavení alarmu. Zaškrtněte políčko Odeslat E-mailová položka. Ta automaticky odesílá e-maily odběratelům, když nastanou nastavené podmínky upozornění. Viz kapitola 1.13 Nastavení upozornění v této kapitole.

1.19.3 Vložení informací o zařízení

Jméno a ID odběratele lze automaticky vložit do e-mailové zprávy při jejím odeslání. Podrobnosti o nastavení naleznete v části Vkládání informací o zařízení v kapitole 1.19 E-mailová upozornění.



1.20 Upozornění na mapě E-Map

Můžete si nakonfigurovat okamžité upozornění E-Map, které zobrazí umístění spuštěných kamer, senzorů a alarmů v rámci půdorysu.

Pro tuto aplikaci si již účastníci musí vytvořit vlastní E-Mapy pomocí Editoru E-Map a aktivovat **WebCam Server**.

Chcete-li se dostat do mapy E-Map v Centru V2, klikněte pravým tlačítkem myši na jednoho online účastníka v seznamu účastníků (č. 4, obrázek 1-2) a vyberte možnost **E-Map**. Zobrazí se okno Vzdálená E-Mapa. Když je na účastníkovi detekován pohyb nebo vstupní spoušť, ikona kamery nebo vstupu na mapě E-Map začne blikat pro upozornění. Můžete také dvakrát kliknout na ikonu kamery pro zobrazení jejího živého náhledu.

1.20.1 Okno vzdálené mapy E-Map



Obrázek 1-74

GeoVision

Ovládací prvky v okně Vzdálená mapa E-Map:

Č. Název		Popis		
1	Přihlášení	Kliknutím se přihlásíte až k 500 hostitelům.		
2	Host Informace	Kliknutím zobrazíte informace o příchozích událostech při detekci pohybu a spuštění I/O zařízení.		
3	Předchozí	Kliknutím přejdete na předchozí soubor mapy E-Map.		
4	Home	Kliknutím se vrátíte na začátek stromového zobrazení.		
5	Další	Kliknutím přejdete na další soubor mapy E-Map.		
6	ViewLog	Kliknutím získáte přístup k funkci Remote ViewLog.		
7	Konfigurace	Kliknutím nakonfigurujete vzdálenou elektronickou mapu.		
8	Seznam stromů	V seznamu se zobrazí všechny vytvořené soubory E-M a složky.		
9	IP	adresaZobrazí IP adresu připojeného hostitele.		
10	Blikající ikona	Blikající ikona představuje spuštěný fotoaparát nebo		
11	lkona výstupu	Klepnutím na tlačítko ručně vynutíte výstupní zařízení.		
12	Kamera/kopule	Kliknutím zobrazíte živé video spojené s danou kamerou/kopulí. Současně lze zobrazit až 16 živých		
	interna	VIDEI.		



1.20.2 Konfigurace vzdálené mapy E-

Kliknutím na tlačítko **Configure** (č. 7, obrázek 1-74) zobrazíte následující dialogové okno:

Configure	
Download EMap files	Browse
Motion Alert Sound C:\Program Files\Remote EMap\re Browse ✓ Camera Blink ⊂ EMap Auto Popup ✓ Show Event	VO Input Alert Sound C:\Program Files\Remote EMap\rc Browse ✓ VO Blink EMap Auto Popup ✓ Show Event T IO Trigger Camera
Hide Tree List Enable DirectDraw use small icon	08

Obrázek 1-75

[Stáhnout soubory EMap] Kliknutím stáhnete soubory E-Map ze serveru účastníka do místního počítače. Tato možnost může snížit zatížení sítě, pokud chcete zobrazit E-Mapy více účastníků.

 Použijte místní soubory EMap: Po stažení souborů E-Map do místního počítače můžete tyto soubory E-Map použít pro připojení.

[Pohyb] / [Vstup I/O]

- Zvuková výstraha: Zvolte tuto možnost a přiřaďte soubor .wav, který upozorní obsluhu na detekci pohybu nebo spuštění vstupních zařízení.
- Blikání kamery, blikání I/O: Když jsou spuštěny kamery nebo vstupní zařízení, jejich ikony na E-mapě blikají.



 Automatické vyskakovací okno EMap: Při spuštění kamer nebo vstupních zařízení se příslušná mapa zobrazí v okně Vzdálená mapa E-Map.

okamžitě.

- Výstavní akce: Tuto možnost vyberte, chcete-li v okně Hostitelské informace zobrazit události vyvolané pohybem nebo vstupem.
- I/O spouštěcí kamera: Při spuštění vstupních zařízení se v okně Remote E-Map zobrazí zobrazení související kamery.

okamžitě. Aby tato funkce fungovala, musí být vstupní zařízení namapována na kamery v hlavním systému.

- Skrýt seznam stromů: Tuto možnost vyberte, chcete-li skrýt seznam stromů.
- Povolte DirectDraw: DirectDraw je ve výchozím nastavení povolen. Některé grafické karty nemusí DirectDraw podporovat a mohou vytvářet zkreslené

rámy. V takovém případě funkci vypněte.

 Použijte malou ikonu: Vzdálená elektronická mapa používá ve výchozím nastavení velké ikony kamer a I/O zařízení. Tuto možnost vyberte, pokud chcete používat malé

ikony.



1.21 Graf události

Graf událostí vám může poskytnout denní, týdenní a měsíční statistický graf na základě různých kritérií. Tyto statistické grafy umožňují správci analyzovat výskyt různých typů událostí, typů zpráv a událostí, které se vyskytují u různých účastníků.

Chcete-li zobrazit graf událostí, musíte do počítače nainstalovat následující software. Pro stažení softwaru použijte odkazy na DVD se softwarem nebo klikněte **zde** níže.

- Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (klikněte zde)
- Ovládací prvky grafu Microsoft (klikněte zde)

1.21.1 Přístup ke grafu událostí

 Klikněte na tlačítko Nástroje (č. 5, obrázek 1-2) a vyberte možnost Graf událostí. Zobrazí se toto okno.

III CenterV2 Event Chart	
	Image: Control of the service of the servic
	> Cancel

Obrázek 1-76



 Zadejte den nebo vyberte týden či měsíc pro dotazování na data událostí. Klikněte na tlačítko Další. Zobrazí se toto dialogové okno.

II CenterV2 Event Chart		
1) Center/92 Event Chart	Please select the query type.	
	<	Cancel

Obrázek 1-77

 Vyberte ID pro dotazování na události na základě ID účastníka a zprávy nebo Typ pro dotazování na události na základě typů zpráv. Import dat umožňuje dotazovat se na události na základě dříve exportovaných nastavení dotazů (viz krok 5).

Jako příklad zvolíme **Type.** Klikneme na tlačítko **Další.** Zobrazí se toto dialogové okno.

III CenterV2 Event Chart		
<u>4</u>	Pieze select the query items.	
Export	< Query	Cancel

Obrázek 1-78



- Výběrem možnosti Vypsat všechna existující data se můžete dotazovat na všechny typy událostí, nebo ji můžete vypnout a vybrat požadované typy událostí.
- Volitelně můžete kliknout na tlačítko Exportovat v levé dolní části okna a exportovat nastavení pro další použití.

Export Data	
Please input the name of the export da	ata
Туре	
OK	Cancel

Obrázek 1-79

6. Kliknutím na tlačítko Dotaz zobrazíte statistický graf.

Poznámka: Pokud vyberete možnost **ID** nebo **Zpráva** pro dotazování událostí, je třeba zadat ID účastníka nebo typ zprávy, který chcete dotazovat.



1.21.2 Graf události

Kliknutím na jednotlivé položky v grafu zobrazíte podrobnější informace.



Obrázek 1-80

Ne.	Název	Popis
1	Uložit obrázek	Uloží obrázek grafu.
2	Kopírovat obrázek	Zkopíruje obrázek grafu.
3	Náhled	Zobrazí náhled obrázku grafu pro tisk.
4	Tisk	Vytiskne obrázek grafu.
5	O úroveň výš	Přejde na předchozí obrázek grafu.
6	3D/2D	Zobrazí graf v režimu 3D nebo 2D.
7	Koláč/řádek/sloup	Zobrazuje data události v koláčovém, čárovém nebo sloupcovém grafu.
		Zobrazí nadpis, popisek, legendu, název, počet nebo
8	Zobrazit	procento v gratu.



1.22 Server s podporou převzetí služeb při selhání

Můžete nakonfigurovat až dva servery pro případ selhání primárního systému Center V2. V případě selhání systému Center V2 převezme záložní server připojení účastníků a pokračuje v poskytování monitorovacích služeb.

- Chcete-li importovat účty předplatitelů z primárního serveru na záložní server, klikněte na tlačítko Importovat / Exportovat adresář (č. 6, obrázek 1-3) na panelu nástrojů Adresář a výběrem možnosti Importovat přeneste data adresáře.
- V okně Center V2 klikněte na tlačítko Nastavení předvoleb (č. 8, obrázek 1-2) a vyberte možnost Automatická podpora převzetí služeb při selhání. Zobrazí se toto dialogové okno.

Sutomatic Failover Support		
# Server IP	Server Port	Port (Video
Add Remove Mod	fy OK	Cancel
Please add one or more purpose in case this ser	CenterV2 Server 1 ver is not available	for redundancy e or was offline.

Obrázek 1-81



Kliknutím na tlačítko Přidat přidáte jeden server. Zobrazí se toto dialogové okno.

Automatic Failover Support	
Server IP:	
Server Port:	
5547 Default	
Port (Video Server):	ОК
5551 Default	Cancel

Obrázek 1-82

- Zadejte IP adresu serveru s podporou převzetí služeb při selhání. Ponechte výchozí nastavení portu nebo je v případě potřeby upravte.
- Klikněte na tlačítko OK. Při selhání systému Center V2 budou všechna připojení od účastníků automaticky přesměrována na server pro převzetí služeb při selhání.

Poznámka: Jakmile je primární systém Center V2 připraven k obnovení služeb, je nutné uzavřít server pro převzetí služeb při selhání, aby se účastníci mohli vrátit do primárního systému Center V2.



1.23 Přiřazení účastníka jinému středisku V2

Účastníka můžete přiřadit k jinému středisku V2, aniž byste ukončili aktuální připojení.

Poznámka:

- U účastníka GV-NVR je tato funkce podporována pouze pro verze 8.3 nebo novější.
- Funkce není k dispozici pro předplatitele GV-Video Server, GV-Compact DVR, GV-IP Camera a GV-SNVR.
- V seznamu odběratelů klikněte pravým tlačítkem myši na požadovaného odběratele a vyberte možnost

Odeslání do jiného střediska V2. Zobrazí se toto dialogové okno.

Server I	nformation	
IP:	192.168.1.117]
Port:	5547	
		OK Cancel

Obrázek 1-83

- Zadejte IP adresu jiného střediska Center V2. Výchozí hodnota portu je 5547. V případě potřeby ji upravte.
- Klikněte na tlačítko OK. Účastník tak bude přiřazen k určenému středisku V2. V seznamu účastníků místního střediska V2 se ikona tohoto účastníka zobrazí v režimu offline.



1.24 Zobrazení kanálu na jiném monitoru

Pokud je zařízení Center V2 vybaveno více monitory, můžete pomocí funkce QView zobrazit vybraný kanál na obrazovce jiného monitoru.

 V okně Center V2 klikněte na tlačítko Tools (č. 5, obrázek 1-2) a vyberte QView. Zobrazí se toto dialogové okno.

QView	
Select a mo	nitor:
Monitor 1	(-1024, 0) (1024 x 768) 🛛 👻
	Cancel

Obrázek 1-84

- 2. Pomocí rozevíracího seznamu vyberte požadovaný monitor.
- 3. Klikněte na jeden kanál, který se zobrazí na daném monitoru.



Výběr kanálu, který se má zobrazit na obrazovce jiného monitoru

Vybraný kanál se zobrazí na jiné obrazovce monitoru

Obrázek 1-85

4. Chcete-li přepnout na jiný kanál, jednoduše klikněte na jiný kanál.

Kapitola 2 Dispečerský server

Dostupnost serverů Center V2 může být ohrožena přetížením sítě. Prostřednictvím dispečerského serveru lze tuto obavu vyřešit uspořádáním a rozdělením požadavků účastníků na nejméně vytížené servery střediska V2. Pomocí Dispatch Serveru může centrální monitorovací stanice provozovat několik serverů Center V2 a obsloužit mnoho účastníků s nejrychlejší dobou odezvy. Pokud některý ze serverů Center V2 potřebuje údržbu, může Dispatch Server automaticky přerozdělit požadavky účastníků na jiné servery Center V2 v rámci serverové farmy nebo na servery v jiné lokalitě.

2.1 Minimální požadavky na systém

Před instalací se ujistěte, že váš počítač splňuje následující požadavky:

OS 64bitové		Windows 10 / Server 2016		
CPU		Intel Core i3 2130, 3,4 GHz		
Paměť		4 GB Dual Channels		
Pevný disk		500 GB		
Grafická karta		PCI-Express, 800 x 600 (1280 x 1024) doporučeno), 32bitové barvy		
DirectX		9.0c		
Hardware		Interní nebo externí hardwarový klíč GV-USB		
Software		.Net Framework 3.5 SP1 a ovládací prvek Chart Control		
Poznámka: Chcete-li pr dekódování GPU.		ovést dekódování GPU, přečtěte si specifikace		

Standardní požadavky

dříve v příručce.

Pokročilé požadavky (připojení 100 a více účastníků)

OS 64bitové		Windows 10 / Server 2016			
CPU		Intel Core i5 2500, 3,7 GHz			
Paměť		4 GB Dual Channels			
Pevný disk		500 GB			
Grafická karta		PCI-Express, 800 x 600 (1280 x 1024) doporučeno), 32bitové barvy			
DirectX		9.0c			
Hardware		Interní nebo externí hardwarový klíč GV-USB			
Software		.Net Framework 3.5 SP1 a ovládací prvek Chart Control			
Poznámk dekódová	a: Chcete-li pr ní GPU.	rovést dekódování GPU, přečtěte si specifikace			
dříve v pří	ručce.				



Licence na software

Volná licence	NEUPLATŇUJE SE		
Maximální licence	50 systémů Center V2		
	5 000 předplatitelů ze systémů Center V2		
Přírůstek pro každou licenci	NEUPLATŇUJE SE		
Kombinace	1. Dispečink		
Kompinace	2. Dispečink + monitor životních funkcí		
Typ hardwarového Interní nebo externí kliče			
Poznámka: Doporučuje	me používat interní hardwarový klíč GV-USB, abyste		
měli k dispozici funkci H	ardware Watchdog, která restartuje počítač při pádu		
nebo zamrznutí systému	I Windows.		

2.2 Instalace

Instalace ze softwarového DVD

- 1. Připojte hardwarový klíč GV-USB k počítači.
- Vložte disk DVD se softwarem do počítače. Spustí se automaticky a zobrazí se okno.
- 3. Chcete-li nainstalovat ovladač klíče, vyberte možnost Nainstalovat nebo odebrat GeoVision

GV-Series Driver a vyberte možnost Nainstalovat ovladače zařízení USB GeoVision.

- Chcete-li nainstalovat Dispečerský server, vyberte možnost Instalovat primární aplikace GeoVision.
- 5. Klikněte na položku **GV-Dispečer** a postupujte podle pokynů na obrazovce.
- Chcete-li nainstalovat .Net Framework 3.5 SP1, vyberte možnost Stáhnout Microsoft .NET Framework 3.5.
- Chcete-li nainstalovat Microsoft Chart Controls, vyberte možnost Stáhnout Microsoft Chart Controls [pro .Net Framework 3.5].

Stáhnout z webových stránek GeoVision

- 1. Připojte hardwarový klíč GV-USB k počítači.
- 2. Nainstalujte ovladač pro klíč.
 - A. Přejít na http://www.geovision.com.tw/download/product/GV-Dispatch%20S erver
 - B. Na webové stránce vyberte z rozevíracího seznamu položku Ovladače a klikněte na ikonu Stáhnout ovladače karet řady GV / ovladače zařízení GV-USB.
 - C. V rozevíracím seznamu vyberte možnost Primární aplikace a klikněte na ikonu Stáhnout serveru GV-Dispečink.

Show 50	~ entries	Primary Applications	\sim		
Туре		Title	Ver.	Size	Download
	GV-Dispatch S	erver	V15.10	185MB	<u>*</u>

Obrázek 2-1

- Stáhněte si a nainstalujte .Net Framework 3.5 SP1 ze stránek http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=25150.
- Stáhněte si a nainstalujte Microsoft Chart Controls ze stránek <u>http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=14422.</u>



2.3 Okno odeslání Sever

DP Dispatch Server ac	tivates with port: 211	12 - Dispatch Se	rver			
Server Configure Tool	ylew Help	1				
🖃 💵 Address Book	Server Type	Server Name	Server IP	Server Port	Client	Status
😑 💑 Group 1	CenterV2 Server	Server 2	192.168.1.48	5547	1/500	Enable
Server 2	Subscriber ID Subscriber Type	1 DVR				
-01	Last Login Time	4/29	/2011 11:45:02 AI	vi		
	Last Dispatch	Cen	ter V2-2			
	Current Dispatch	Serv	er 2	i		
	<)	

Obrázek 2-2

Ovládací prvky v okně Dispečerský server:

Ne.	Název	Popis		
1	Spuštění serveru	Spustí Dispečink Sever.		
2	Zastavit server	Zastaví dispečink Sever.		
3	Nastavení serveru	Konfiguruje službu Dispatch Sever.		
4	Účet	Přidává, upravuje a odstraňuje účty serverů a odběratelů Center V2.		
E	Předplatitel	Nastavuje podmínky a metody upozornění		
5	Nastavení oznámení			
	6Ruční dispečink	Umožňuje ruční distribuci odběratelů. Klikněte na toto tlačítko a přetáhněte účastníka na požadovaný server Center V2.		



Č. I	Název	Popis			
7	Stop/Start	Určuje dotaz na událost.			
'	Událost Centra dotazů				
	V2	Zobrazuje události v reálném čase na			
8	V reálném čase	serverech Center V2.			
	Událost CenterV2				
9		UkončitZavře okno Dispečerského serveru.			
10	Stav střediska V2	Tato část obsahuje seznam připojených serverů Center V2 a jejich stav. Odběratelé mohou být distribuovány na zaškrtnuté servery Center V2. Zrušením zaškrtnutí se distribuční služba zakáže.			
11	Pohled na strom	V seznamu jsou zobrazeny všechny vytvořené skupinové složky, servery a odběratelé. Kliknutím pravým tlačítkem myši na libovolného online účastníka vyvoláte adresář účastníků a ovládací panel kamery/zvuk . Podrobnosti naleznete v části <i>1.10.2 Okno pro</i> <i>ovládání kamery/zvuku</i> . Modrá ikona: Server / účastník je online.			
12	Stav předplatitele	Červená ikona: Server / účastník je offline. Zobrazuje informace o předplatiteli, jako je ID předplatitele, typ, čas posledního přihlášení, poslední odeslání a aktuální odeslání. Tyto informace zobrazíte kliknutím na požadovaného účastníka ve stromovém zobrazení.			



2.4 Účet předplatitele

Dispečerský server může současně obsluhovat až **50** serverů Center V2 a **25 000** účastníků Center V2. Před spuštěním služeb vytvořte na Dispatch Serveru alespoň jeden server a jeden účet účastníka. Chcete-li vytvořit účet, klikněte na tlačítko **Účet** (č. 4, obrázek 2-2) a zobrazte toto okno Adresář.

• • •	•	•	67	9		•				
🖬 Address Book	88									
😫 📑 💁 🗾	2		×	ا 🏷	þ					
🜆 Address Book	~	ID		Name	9	Telephone (H)	Telephone (O)	Mobile Phone	E-mail	Addres
🛓 💑 Taipei		1		GeoVisi	on		2-87978377		geo@geovision.c	Neihu,
		2								
	~	<								>
Statistics: [Group: 1] [Server: 0] [Subscriber: 2/25000]										

Obrázek 2-3

Panel nástrojů v okně Adresář:

Ne.	Název	Popis
1	Přidat skupinu	Přidá skupinovou složku.
2	Přidání serveru	Přidá server/systém Center V2.
3	Přidání odběratele	Přidá odběratele.
4	Zobrazit/upravit Adresář odběratelů	Otevře adresář odběratelů pro prohlížení a úpravy.
5	Nastavení odběratele	Označte jednoho účastníka a kliknutím na toto tlačítko nakonfigurujte nastavení formátů videa a upozornění. Podrobnosti naleznete v částech
6	Nastavení plánu odběratele	režimu příloh.
7	Odstranění skupiny/serveru/odběratele	Nastavení plánů předplatného
8	Import / export adresáře	Označte skupinu, server nebo účastníka a kliknutím na toto tlačítko je odstraňte.
		Importuje nebo exportuje data adresáře.
9	Najít	účastníkaVyhledá účet účastníka.
10	Najít	serverVyhledá účet serveru.

Vytvoření účtu odběratele

- V okně Dispečerský server klikněte na tlačítko Účet 22. Zobrazí se okno Adresář.
- Kliknutím na
 Kliknutím na
- Kliknutím na tlačítkOAdd a Servena adrese vytvořte serverový účet Center V2. Zobrazí se ikona serveru. Přejmenujte server tak, aby odpovídal názvu umístění serveru Center V2.

🖬 Address Book 📃 🗖 🔀	Preference
않 🗟 \$* 5. 단 🐨 🗙 🤣 \$* 🖸	General Layout Network Record Dispatch Server
A Add State Subject (D) Fastword Telephone (D) Telephone (D) Modela Thote Lense (D) Telephone (D) Telephone (D) Modela Thote Lense (D) Telephone (D) Telephone (D) Modela Thote Lense (D) Telephone (D) Telepho	International Centrel2 Location Name (1999) Artigon IP (1921)(60.0.222 Network Steering Frivance Network Socialy Centrel2 Port (5547) Default (b)
Dispatch Server	Accept connections from GV Campact DVR, Voteo Server & IP Cam Port 2 <u>551</u> Lettact Port Accept connections from GV Campact DVR, Voteo Server & IP Cam Port Por
	OK Cancel

Center V2 Server

Obrázek 2-4

 Kliknutím na tlačítko Add a Subscriber (Přidat odběratele) Strukture vytvoříte účet odběratele. Zobrazí se dialogové okno Adresář účastníků.

GeoVision

 Vytvoření ID a hesla pro účastníka. Toto ID a heslo se použije, když se bude chtít účastník střediska V2 přihlásit k dispečerskému serveru.

Subscriber Address Book					
ID Password	1	2			
Item		Content			
Name Address E-mail E-mail 2 Country Calling Co Telephone (H) Telephone (H) Telephone (O) Mobile Phone Mobile Phone 2 FAX Pager	ode	1			
<			>		
Note			<		
		OK Cancel			

Obrázek 2-5

6. Kliknutím na tlačítko **OK** dokončete.

Poznámka:

- Pod skupinou můžete vytvářet podskupiny; každá podskupina může obsahovat pouze jeden server Center V2; každý server Center V2 může obsahovat až 500 účastníků.
- Když jeden server Center V2 přestane běžet, jeho vlastní účastníci budou distribuováni na dostupné servery Center V2 na stejné nebo vyšší úrovni hierarchického systému souborů.
- Pokud servery Center V2 a účastníky neuspořádáte do skupin, budou distribuováni na server Center V2 s menším počtem účastníků.

2.5 Spuštění služby

Po vytvoření účtů účastníků můžete navázat připojení k serveru Dispečink. Postupujte podle následujících kroků.

- Na hlavní obrazovce klikněte na tlačítko Configure a vyberte možnost Setting. Zobrazí se dialogové okno Nastavení dispečerského serveru.
- Zadejte identifikační kód. Tento kód se použije pro připojení centra V2 k dispečerskému serveru.

🗗 Dispatch Server Setting							
Network setting							
Server Port:	21112 Default						
Allow GV IP devices	Allow GV IP devices to login as subscriber from port:						
5551	Default						
Autorun server servi	ce upon startup						
Automatic Failover S	support Se	etting					
Allow unidentified C	enterV2 Server login						
Identification Code:	********* >>						
Dispatch Setting							
 Group First 	O Balance Only						
Dispatch Lon							
Keep Days:	30						
Log Path:	D:\Dispatch\Log\						
	Available space: 19.70 GB	2					
-CenterV2 Event Log							
Enable Real-Time Ce	nterV2 Event						
Keep Days:	30	0					
Log Path:	D:\Dispatch\CenterV2Log\						
	Available space: 19.70 GB	2					
Recycle Log		Q					
	ОК	Cancel					

Obrázek 2-6

GeoVision:

- Připojení centra V2 k dispečerskému serveru. Viz 2.6 Připojení Center V2 k dispečerskému serveru.
- Připojení systému GV-NVR / GV-VMS / GV-Al Guard jako účastníka k dispečerskému serveru viz 2.7 Připojení k dispečerskému serveru.
- Připojení zařízení GV-IP jako účastníka k dispečerskému serveru viz 2.8 Připojení zařízení GV-IP k dispečerskému serveru.
- Službu spustíte kliknutím na tlačítko Start Server (č. 1, obrázek 2-2) na hlavní obrazovce.

2.6 Připojení centra V2 k serveru dispečinku

Podle následujících kroků připojte Centrum V2 k serveru Dispečink:

- 1. Spusťte službu Dispečerský server.
- V Centru V2 klikněte na tlačítko Nastavení předvoleb (č. 8, obrázek 1-1), výběrem možnosti Konfigurace systému zobrazte okno Předvolby a poté klikněte na kartu Dispečerský server. Zobrazí se dialogové okno Předvolby.
- Klikněte na kartu Dispečerský server. Zadejte identifikační kód, IP adresu a port dispečerského serveru.

Dispatch Server Set	ting		Preference
Network setting Server Port: Allow GV IP device 5951 Autorun server ser Autoruntic Falover Allow unidentified O Identification Code:	2112 Default () to loan as suboritier from port() Defaultier upon startup Support Interv2 Server login	Setting	Germal Lapot Nerrott Record Depator Serve Depator Serve Use Depator Serve Josefforden 12265/88 Adden: 1272.01 Data Connector Data Pathy and connected Rety Interval Rety unit connected Rety Interval 10 Sec.
Dispatch Setting Caroup First Dispatch Log Keep Days: Log Path:	O Balance Only 30 Dr.(Dispatch)Log(Available space: 10.70 GB	8 S	Note Any changes of this property will be applied in the read statup OK Current
Cantary2 Plank by Plankle Real-Time C PKeep Days: Log Path:	enterV2 Event 20 D:\Dispatch\CenterV2Log\ Available space: 19.70 GB	() 2)	Center V2
Ø Pacyde Lo	a OK	Cancel	

Dispatch Server

Obrázek 2-7

- 4. Klikněte na tlačítko OK.
- Restartujte Centrum V2. Bez tohoto kroku se Centrum V2 nepřipojí k dispečerskému serveru.


2.7 Připojení k serveru Dispatch

Podle níže uvedených kroků nakonfigurujte a připojte dohledový systém GV-NVR / GV-VMS / GV-AI Guard k serveru Dispečink:

- V dohledovém systému otevřete přihlašovací dialogové okno Center V2 (obrázek 1-9).
 - Na hlavní obrazovce GV-NVR: Klikněte na tlačítko Sít), a poté vyberte možnost Připojit k Centru V2.
 - Na hlavní obrazovce systému GV-VMS / GV-Al Guard: Klepněte na tlačítko Domů, Panel nástrojů, Síť a vyberte možnost Připojit k centru V2.
- 2. Do pole IP adresa střediska zadejte IP adresu serveru dispečinku.
- 3. Zadejte ID a heslo účastníka vytvořené v Dispečerském serveru.
- Změňte číslo portu z 5547 (port Center V2) na 21112. (port serveru pro odesílání).
- 5. Klikněte na tlačítko OK. Zobrazí se dialogové okno Připojit k Centru V2.
- 6. Kliknutím na tlačítko Připojit povolíte připojení k Dispečerskému serveru.

Poznámka: Pokud chcete upravit přihlašovací údaje k Centru V2, klikněte v dialogovém okně Připojit k CenterV2 na uvedenou IP adresu Centra V2 a poté vyberte možnost. **Upravit.**

2.8 Připojení zařízení GV-IP k dispečerskému serveru

Dispečerský server může distribuovat zařízení GV-IP na servery Center V2 na základě předem definovaných skupin nebo vyrovnávat zatížení serverů Center V2. Při připojování zařízení GV-IP k serveru Dispatch Server postupujte podle následujících kroků:

- Na hlavní obrazovce klikněte na tlačítko Configure a vyberte možnost Setting. Zobrazí se dialogové okno Nastavení dispečerského serveru.
- Chcete-li povolit přihlašování zařízení GV-IP jako účastníků, vyberte možnost Povolit přihlašování zařízení GV IP jako účastníků z portu. V případě potřeby změňte port.

🚏 Dispatch Server Sett	ling	
Network setting		
Server Port:	21112 Default	
Allow GV IP devices	to login as subscriber from ports	
5551	Default	
Autorun server serv	ice upon startup	
Automatic Fallover S	Support	tting
Allow unidentified C	enterV2 Server login	
Identification Code:	******** >>	
Dispatch Setting		
Group First	O Balance Only	
Dispatch Log		
Keep Days:	30	U)
Log Path:	D:\Dispatch Server\Log\	
	Available space: 13.82 GB	2
CenterV2 Event Log		
Enable Real-Time Ce	enterV2 Event	
Keep Days:	30	U,
Log Path:	D:\Dispatch Server\CenterV2Log\	
	Available space: 13.82 GB	2
Recycle Log		U)
	ОК	Cancel

Obrázek 2-8



 Ve webovém rozhraní zařízení GV-IP klikněte na položku Události a výstrahy. a vyberte možnost Středisko V2.

Connection1 Connection2				
Center V2				
In this section you can configure the connection to Center V2	and tasks to perform.			
Contor V2 conser				
Ceinei V2 seivei				
Activate Link	✓			
Host name or IP Address:	192.168.3.127			
Port number:	5551			
User Name:	GV-FD120D			
Password:	•••••			
Cease motion detection messages from	Camera 🗌			
Cease input trigger message from	🔲 Input 1			
Enable schedule mode				
Apply				
Select schedule time				
Span 1 00 v 00 v 00 v 00 v Next Day				
Span 2 00 V 00 V 00 V 100 V Next Day				
□ Span 3 □ UU ▼ 1 UU ▼ 1 00 ▼ 1 00 ▼ Next Day				
Weekend Saturday and Sunday Only Sunday				
Abby				
Connection Status				
Otatus: Connected Connected Time: Ed. Jun 24 45:24-57 201	.			
Status: Connected, Connected Time: FiliJun 24 16(21):57 2011				

Obrázek 2-9

- 4. Povolení připojení k serveru Dispečink.
 - A. Aktivní odkaz: Klepnutím na tlačítko nakonfigurujete a povolíte připojení.
 - Název hostitele nebo IP adresa: Zadejte název hostitele nebo IP adresu dispečerského serveru.
 - C. Číslo portu: Pro připojení k Dispečerskému serveru přiřaďte tento port k hodnotě portu v kroku 2 (obrázek 2-8).
 - D. Uživatelské jméno: Pro přihlášení zadejte uživatelské jméno, které již bylo vytvořeno na Dispečerském serveru.

- E. **Heslo:** Zadejte platné heslo pro přihlášení k Dispečerskému serveru.
- F. Klikněte na tlačítko **Použít**. Stav připojení by měl zobrazovat "Připojeno" a čas připojení.
- Tento účastník bude automaticky distribuován na server online Center V2, který má nejmenší počet účastníků.



2.9 Nastavení primárního serveru Center V2

Můžete nastavit primární server Center V2, ke kterému jsou účastníci distribuováni vždy, když je server Center V2 připojen. Tato funkce je užitečná, pokud chcete zajistit, aby měl konkrétní server Center V2 prioritu monitorování konkrétního účastníka.

- Na hlavní obrazovce klikněte na tlačítko Configure a vyberte možnost Customize Dispatch Setting. Zobrazí se dialogové okno Customize Dispatch Setting.
- 2. Pomocí rozevíracího seznamu vyberte primární server Center V2.

Customize Dispatch Setting	
ID	Dispatch Option
DVR1	Center V2 Server 1
DVR2	
FD120D	
1	
Auto re-dispatch subscriber after CenterV2 Se	rver is online. OK Cancel

Obrázek 2-10

- Vyberte možnost Automatické opětovné odeslání účastníka poté, co je server Center V2 online.
- Klikněte na tlačítko OK. Tento účastník bude distribuován na vybraný server Center V2, kdykoli bude připojen k Dispečerskému serveru.

2.10 Dotaz na událost

Tato funkce umožňuje vyhledat událost dotazem na servery Center V2. Klepnutím na tlačítko **Zastavit/Spustit dotaz na událost Center V2** (č. 7, obrázek 2-2) na panelu nástrojů zobrazíte následující dialogové okno. Vyberte požadované položky dotazu (Typ, ID, Datum a/nebo Čas), definujte podmínku dotazu pro každou položku a kliknutím na tlačítko **OK** zobrazte výsledky dotazu.

🛃 Query CenterV2 Event	\mathbf{X}
Query condition	
💌 Туре	
System 👻	
⊡ ID	
PC1	
Date	
1/ 5/2006 💌	
✓ Time	
00:00:00 🗢 ~ 23:59:59 📚	
OK Cancel	

Obrázek 2-11

Funkce dotazování podporuje vzdálené přehrávání, pokud je povoleno sdílení složek ve složce záznamu Centra V2. Jakoukoli nalezenou událost s videopřílohou lze přehrát poklepáním na ni na serveru Dispečink.

Poznámka: Chcete-li povolit sdílení složek ve složce záznamu Centra V2, klikněte pravým tlačítkem myši na složku a vyberte možnost Sdílení a zabezpečení. Klikněte na kartu Sdílení a v části Sdílení a zabezpečení sítě vyberte možnost Sdílet tuto složku v síti. Klepněte na tlačítko OK. Výchozí cesta pro nahrávky je :\\Center V2\ Data.



2.11 Seznam událostí

Tato funkce umožňuje zobrazit události v reálném čase na serverech Center V2. U aplikace se ujistěte, že je povolena možnost **Povolit události CenterV2 v reálném čase**; viz obrázek 2-14. Poté klikněte na tlačítko **Real-Time Event** (č. 8, obrázek 2-2) na panelu nástrojů, čímž se zobrazí následující okno.

Real-Time	CenterV2 Ev	rent			
9 9	ID	Type	Message	Message Time	Start Time
2	1	System	Start Monitoring All Type Events	11/10/2006 11:42:04 AM	11/10/2006 11:42:05 AM
	1	System	Stop I/O Monitoring	11/10/2006 11:42:04 AM	11/10/2006 11:42:05 AM
P	1	System	Stop all cameras monitoring	11/10/2006 11:42:04 AM	11/10/2006 11:42:05 AM
2	1	Trigger	Module 1 - Input 1 Trigger	11/10/2006 11:42:04 AM	11/10/2006 11:42:05 AM
?	1	Connection	Camera 2 Video Lost	11/10/2006 11:42:04 AM	11/10/2006 11:42:05 AM
8	1	Connection	Camera 3 Video Lost	11/10/2006 11:42:04 AM	11/10/2006 11:42:05 AM
< ()					>

Obrázek 2-12

Ovládací prvky v okně Událost centra reálného času V2:

- Okno podporuje vzdálené přehrávání, pokud je povoleno sdílení složek na záznamové složce Center V2. Dvojklikem na libovolnou událost s videopřílohou ji lze přehrát na serveru Dispečink.
- Příchozí událost můžete označit pro pozdější použití. Kliknutím na sloupec s příznakem událost označíte. Kliknutím na ikonu příznaku ji odstraníte.

Poznámka: Pro rozlišení jednotlivých událostí jsou k dispozici různé barevné vlajky. Budou se vám hodit nejen při navigaci v aplikaci. Real-Time CenterV2 Event List, ale také při použití funkce Filtr v Prohlížeči protokolu pro třídění požadovaných událostí.



Zobrazí se seznam Typů a Zpráv z Centra V2:

Тур	Zpráva
	Kamera MotionCamera detekovala pohyb
Spouštěč	I/O Trigger; Modul xx Trigger Resume; Video z kamery xx (Podle: Modul xx)
Připojení ^{říze}	Ztráta videa; Ztráta modulu; Ztráta síťového připojení; Připojení (klient xx) je abnormální; Kameru nelze připojit. eno; Ping Timeout; Nepodařilo se navázat spojení; Video signál kamery xx byl obnoven; Modul xx se vrátil. na normální; Nepodařilo se přihlásit k SMS serveru; Nepodařilo se odeslat krátkou zprávu; SMS server je vypnutý.
Alarm	Není dostatek místa pro záznam; Není dostatek místa pro záznam; Úložiště pro protokol událostí je nízké, Event Protokol nepřijímá žádné nové záznamy; V systému Multicam Surveillance System došlo k neočekávané chybě (kód chyby: 1, 2, 3, 4, 103 a 104); Je zde narušitel; Objekt chybí; Neobsluhovaný objekt; Výstražná zpráva POS.
Příloha Soub	oor záznamu fotoaparátu xx [Live, Příloha nebo offline].
	Spuštění Recyklace; Recyklace protokolu událostí; Změna stavu monitorovacích kamer. On: (č. kamery) Off: (č. kamery) / (Podle plánu); Zastavit sledování všech kamer; Spustit sledování všech kamer;
Systém	Spustit sledování I/O. / (Podle plánu); Zastavit sledování I/O. / (Podle Schedule); Schedule Start; Schedule Stop. Všechna monitorovací zařízení jsou také zastavena; Start monitoring all type events; Stop monitoring all type events; Subscriber session is not established. Wait-time expired; Unexpected logout before subscriber session is completed.

GeoVision

Poznámka:

- Kód chyby 1 označuje chybu kodeku.
- Kód chyby 2 znamená, že uživatelé nemohou zapisovat nebo zaznamenávat žádná data z důvodu selhání pevného disku nebo nedostatečných uživatelských oprávnění.
- Kód chyby 3 znamená, že uživatelé nemohou zapisovat nebo nahrávat žádná data kvůli problémům během procesu nahrávání.
- Chybový kód 4 označuje, že HD není detekován.
- Chybový kód 103 znamená, že hostitel obnovil činnost po chybovém kódu 3.
- Chybový kód 104 znamená, že hostitel obnovil činnost po chybovém kódu 4.

2.12 Harmonogram předplatného

Provozovatel serveru Dispečink může vytvářet plány pro sledování stavu předplatného. Pokud se předplatitelé nepřihlásí k Dispečerskému serveru v naprogramovaném čase, provozovatel a předplatitelé budou upozorněni.

- Nastavení plánu viz 1.11 Plán účastníka.
- Pokud se účastník včas nepřihlásí na server Dispečink, zobrazí se tato zpráva v seznamu událostí: Hodina služby obsazena; stále čeká na přihlášení účastníka.
 Pokud se účastník během servisní doby náhle odhlásí, zobrazí se tato zpráva: Neočekávané odhlášení účastníka během servisní doby.
- Upozorňování předplatitelů pomocí SMS a e-mailu viz 2.14 SMS upozornění

a 2.15 E-mailová upozornění.



2.13 Živé zobrazení

Můžete sledovat živá videa od předplatitelů. Pro přístup k živému zobrazení klikněte pravým tlačítkem myši na libovolného online účastníka ve stromovém zobrazení okna Dispečerského serveru (č. 11, obrázek 2-2) a vyberte možnost **Camera/Audio Control**. Podrobnosti o ovládání okna živého náhledu naleznete v části *4.6 Živý náhled*.

Barvy můžete vylepšit, aby byly obrázky živější a sytější. Klepněte na tlačítko **Configure** na panelu nabídek, vyberte položku **DirectDraw Configuration**, vyberte možnost **Use Colorful Model**, klepněte na tlačítko **OK** a restartujte program Dispečerský server, aby se režim projevil. Klikněte pravým tlačítkem myši na libovolného online účastníka a vyberte možnost **Camera/Audio Control (Ovládání kamery/zvuku)**, abyste viděli vylepšený živý obraz.

2.14 Přihlášení Prohlížeč

Následující dva prohlížeče protokolů umožňují snadno vyhledat události serveru Dispečink a střediska V2.

2.14.1 Dispečerský protokol Browser

Prohlížeč umožňuje zobrazit a vyhledat stav systému Dispečerský server, stav přihlášení/odhlášení Centra V2. Klepnutím na tlačítko View (Zobrazit) v nabídce okna a výběrem položky Dispatch Log (Dispečerský protokol) zobrazíte následující prohlížeč protokolů. Podrobnosti o Prohlížeči protokolu naleznete v části 1.14 Prohlížeč protokolu událostí.

E:\DVR V833_Release\CMS_84\Dispatch_84\Log\Dispatch20030810.mdb - DispatchLog Browser	
File Tools View	
🕋 🏖 🍞 🦻 🙏 🔩 🦕 🔟	
Message Time Application Type ID Status Message	
8/10/2003 11:01:13 AM Dispatch Server TEST144-DF98DC2 Account Add a subscriber [127:0.0.1] 8/10/2003 11:01:52 AM Dispatch Server TEST144-DF98DC2 Account Modify a subscriber [127:0.0.1] 8/10/2003 11:02:57 AM Dispatch Server TEST144-DF98DC2 Account Add a subscriber [127:0.0.1] 8/10/2003 11:02:57 AM Dispatch Server TEST144-DF98DC2 Ascount Modify a subscriber [127:0.0.1] -> [GV]	
Ready Total event list: 3	NUM 🔤

Obrázek 2-13

Zobrazí se seznam Stav a Zprávy:

Stav	Zpráva			
	Spustit dispečerský server; Nepodařilo se spustit dispečerský			
Systém	server; Zastavit dispečerský server; Nelze najít KeyPro;			
	Spustit recyklaci dispečerského serveru; Spustit recyklaci			
	protokolu událostí CenterV2. Server CenterV2 (IP: CS_IP) se			
	připojuje k Dispatch Serveru; Server CenterV2 (IP: CS_IP) se			
Přihlášení/od	odpojuje od Dispatch Serveru;Server CenterV2 (IP: CS_IP) se			
hlášení abnormálně odpojuje od Dispatch Serveru; Přihlášení				
	CenterV2; Odhlášení klienta CenterV2.			
	Server CenterV2 (IP: CS_IP) je odpojen dispečerským			
	serverem; Server CenterV2 změní IP z (CS_old_IP) na			
Připojení	(CS_new_IP); Server CenterV2 (IP: CS_IP) je převeden na jiný dispečerský server (DS_IP:DS_Port).			



Stav	Zpráva
Kontrolo	Server CenterV2 [CS_Name] je povolen; Server CenterV2
Kontrola	[CS_Name] je zakázán.
	ID: login_ID je odesláno na [CS_Name] (IP: CS_IP); Invaild login
D: Y: I	ID; Invaild login Password; Tento účet se již přihlásil; Pro klienta
Dispecink	CenterV2 není žádný server online; Všechny online servery
	CenterV2 mají maximální servis.

2.14.2 Protokol událostí Browser

Prohlížeč umožňuje vyhledat požadované události v reálném čase ze serverů Center V2. Klepnutím na tlačítko **Zobrazit** v nabídce okna a výběrem položky **Protokol událostí** zobrazte Prohlížeč protokolu událostí. Podrobnosti o Prohlížeči protokolu naleznete v části *1.14 Prohlížeč protokolu událostí*.

2.15 Konfigurace systému

Chcete-li nakonfigurovat Dispečerský server, klikněte na tlačítko **Nastavení serveru** (č. 3, obrázek 2-2) na panelu nástrojů a zobrazí se následující dialogové okno.

🗊 Dispatch Server Sett	ing	X
Network setting		
Server Port:	21112 Default D	
Allow GV IP devices	to login as subscriber from port:	
5551	Default	
Autorun server serv	ice upon startup	
Automatic Failover S	Support	etting
Allow unidentified C	enterV2 Server login	
Identification Code:	*****	
Dispatch Setting		
💿 Group First	OBalance Only	
Dispatch Log		
🗸 Keep Days:	30	
Log Path:	D:\Dispatch\Log\	
	Available space: 19.70 GB	2
-CenterV2 Event Log-		
Enable Real-Time Ce	enterV2 Event	
Keep Days:	30	U.
Log Path:	D:\Dispatch\CenterV2Log\	
	Available space: 19.70 GB	?
🥡 🛛 Recycle Log		<u>.</u>
	ОК	Cancel

Obrázek 2-14



[Nastavení sítě]

- Port serveru: Port by se měl shodovat s portem serveru dispečinku střediska V2 (obrázek 2-8). Nebo ponechte nastavení portu jako výchozí. Chcete-li tyto porty automaticky nakonfigurovat na směrovači pomocí technologie UPnP, klikněte na tlačítko Šipka. Podrobnosti o nastavení UPnP naleznete v části Nastavení UPnP, Dodatek.
- Povolení přihlášení zařízení GV IP jako účastníka z portu: Povoluje připojení k serveru GV-Video, kameře GV-IP a kompaktnímu videorekordéru GV-Compact. Výchozí port je 5551, případně jej upravte tak, aby odpovídal portu Center V2 na zařízeních GV IP. Podrobnosti naleznete v uživatelské příručce k serveru GV-Video Server, uživatelské příručce ke kameře GV-IP nebo uživatelské příručce k rekordéru GV-Compact DVR.
- Automatické spuštění služby serveru při spuštění: Automaticky spustí Dispečerská služba při spuštění svého programu.
- Podpora automatického převzetí služeb při selhání: Distribuuje servery Center V2 na jiný dispečerský server, když se obsluhující dispečerský server porouchá. Při povolení této položky budete vyzváni k zadání IP adresy a portu jiného Dispečerského serveru. Podrobnosti naleznete v části 2.17 Převzetí serveru při selhání.
- Povolit neidentifikované přihlášení k serveru CenterV2: Umožňuje Center V2 přistupovat k dispečerskému serveru bez zadání identifikačního kódu.
- Identifikační kód: Kód chrání dispečerský server před neoprávněným přístupem z internetu. Středisko V2 bude potřebovat kód pro přihlášení k Dispečerskému serveru.

[Nastavení odeslání]

- První skupina: Udržuje účastníky v přiřazených skupinách a serverech Center V2.
- Pouze zůstatek: Rozděluje účastníky na servery Center V2 s menším počtem účastníků.

Poznámka: Nepřidělený účastník bude automaticky odeslán na server Center V2 načtením zůstatku.

[Záznam o expedici]

- Keep Days: Zvolte tuto možnost a zadejte počet dní, po které se mají uchovávat záznamy o odeslání. V opačném případě zrušte zaškrtnutí možnosti, aby se protokoly uchovávaly, dokud se nezačne Recyklace nebo dokud se nezaplní úložný prostor.
- Cesta protokolu: Kliknutím na tlačítko vedle položky přiřadíte cestu k úložišti.

[Protokol událostí CenterV2]

- Povolit událost CenterV2 v reálném čase: Povolí zasílání zpráv o událostech v reálném čase ze serverů Center V2.
- Keep Days: Zvolte tuto možnost a zadejte počet dní, po které se mají protokoly událostí Center V2 uchovávat. V opačném případě zrušte zaškrtnutí možnosti uchovávat protokoly, dokud se nespustí Recyklace nebo se nezaplní úložný prostor.
- Cesta protokolu: Kliknutím na tlačítko vedle položky přiřadíte cestu k úložišti.

[Recycle Log] Odstraní soubory z nejstarších dnů, pokud je úložný prostor menší než 500 MB.



2.16 Upozornění SMS

Tato funkce automaticky odesílá SMS zprávy účastníkům, pokud se nepřihlásí v naprogramovaný čas. Za tímto účelem zajistěte zadání čísla mobilního telefonu pro každého účastníka v adresáři účastníků (obrázek 2-3).

Chcete-li nastavit server SMS, klikněte v nabídce okna na možnost Konfigurovat a vyberte možnost

Nastavení SMS. Podrobnosti naleznete v části 1.18 SMS upozornění.

Chcete-li definovat podmínky upozornění pro odesílání zpráv SMS, klikněte na tlačítko **Nastavení upozornění účastníka** (č. 5, obrázek 2-2) na panelu nástrojů a zobrazte dialogové okno Nastavení upozornění. Podrobnosti o nastavení naleznete v části *1.16 Nastavení oznámení*.

2.17 Upozornění e-mailem

Tato funkce automaticky odesílá e-maily odběratelům, pokud se nepřihlásí v naprogramovaný čas. Za tímto účelem zajistěte zadání e-mailové adresy pro každého účastníka v adresáři účastníků (obrázek 2-3).

Chcete-li nastavit poštovní schránku, klikněte v nabídce okna na tlačítko **Configure** a vyberte možnost **E-Mail Setup**. Podrobnosti naleznete v části *1.19 E-mailová upozornění*.

Chcete-li definovat podmínky upozornění pro odesílání e-mailů, klikněte na tlačítko **Nastavení upozornění účastníka** (č. 5, obrázek 2-2) na panelu nástrojů a zobrazte dialogové okno Nastavení upozornění. Podrobnosti o nastavení naleznete v části *1.16 Nastavení oznámení*.



2.18 Graf události

Dispečerský server může zobrazit data protokolu v čárovém, sloupcovém nebo kruhovém grafu.

Chcete-li zobrazit graf událostí, musíte do počítače nainstalovat následující software. Pro stažení softwaru použijte odkazy na DVD se softwarem nebo klikněte **zde** níže.

- Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (klikněte zde)
- Ovládací prvky grafu Microsoft (klikněte zde)

Přístup ke grafu událostí:

- Klikněte na tlačítko Zobrazit na panelu nabídek a vyberte možnost Dispečerský deník.
- Klikněte na tlačítko Graf událostí v Prohlížeči protokolu depeší. Zobrazí se toto dialogové okno.

art Settings		
Query by		ОК
Application Type	~	Cancel
Application Type ID		-

Obrázek 2-15

3. V rozevíracím seznamu vyberte možnost Typ aplikace pro zobrazení událostí podle typu serveru, ID pro zobrazení událostí podle ID nebo Stav pro zobrazení událostí podle typu stavu. Typ aplikace zahrnuje dispečerský server, servery Center V2 a účastníky Center V2. Pokud je vybrána možnost Status (Stav), události jsou rozděleny do kategorií Account (Účet), System (Systém), Login/logout (Přihlášení/odhlášení), Connection (Připojení), Control (Řízení) a Dispatch (Dispečink).





4. Kliknutím na tlačítko OK zobrazíte data v grafu.

Obrázek 2-16

Tato funkce je podobná jako v Centru V2. Další informace o ovládacích prvcích okna grafu naleznete v části 1.21 Graf událostí.



2.19 Server s podporou převzetí služeb při selhání

Můžete nakonfigurovat až dva servery pro případ selhání primárního dispečerského serveru. V případě selhání dispečerského serveru převezme záložní server připojení účastníků a pokračuje v poskytování dispečerských služeb.

- Chcete-li importovat účty předplatitelů z primárního dispečerského serveru na záložní server, klikněte na tlačítko Importovat / Exportovat adresář (č. 8, obrázek 2-3) na panelu nástrojů Adresář a výběrem možnosti Importovat adresář přeneste data adresáře.
- V okně Dispečerský server klikněte na tlačítko Nastavení serveru (č. 3, obrázek 2-2). Zobrazí se dialogové okno Nastavení dispečerského serveru (obrázek 2-10).
- Vyberte možnost Automatická podpora převzetí služeb při selhání. Zobrazí se toto dialogové okno.



Obrázek 2-17

- Klikněte na tlačítko Přidat. Zobrazí se dialogové okno Nastavení (obrázek 2-14).
- Zadejte IP adresu serveru pro převzetí služeb při selhání a v případě potřeby změňte výchozí nastavení portu.

 Zadejte identifikační kód odpovídající kódu v nastavení identifikace CenterV2. Pokud se informace neshodují, nelze navázat spojení se serverem pro převzetí služeb při selhání.

Dispatch Server Set	ting	×	Setting	
Network setting				
Server Port:	21112 Default		Server IP	OK
Allow GV IP device	s to login as subscriber from port.		192.168.3.170	Cancel
5551	Default		Server Port	
Autorun server ser	vice upon startup		21112 Default	
Automatic Fallover	Support	Setting	Port (GV IP Device)	
Allow unidentified	CenterV2 Server login		EEE1 Dofwitt	
Identification Code:		7	Delaut	
			Identification Code	
Dispatch Setting			?	
 Group First 	O Balance Only			
Dispatch Log				
Keep Days:	30	0)		
Log Path:	D:\Dispatch\Log\			
	Available space: 19.70 GB	3		
CenterV2 Event Log				
Enable Real-Time C	enterV2 Event			
Keep Days:	30	0		
Log Path:	D:\Dispatch\CenterV2Log\			
	Available space: 19.70 GB	3		
Recycle Lo	2	Q		
	ОК	Cancel		

Obrázek 2-18

Poznámka: Jakmile je primární dispečerský server připraven k obnovení služeb, je nutné uzavřít server pro případ selhání, aby se účastníci mohli vrátit na primární server.

Kapitola 3 Monitor životních funkcí

Funkce Vital Sign Monitor se vztahuje na centrální monitorovací stanici, která monitoruje více dohledových systémů GeoVision a IP zařízení. Když v dohledovém systému nebo zařízení dojde k výstražným událostem, Vital Sign Monitor přijímá výstražné textové zprávy, počítačové alarmy a/nebo výstupní alarmy, zatímco účastníkům jsou zasílány zprávy SMS nebo e-mail.

3.1 Minimální požadavky na systém

Před instalací se ujistěte, že váš počítač splňuje následující požadavky:

OS	64bitové	Windows 10 / Server 2016 / Server 2019			
CPU		ntel Core i3 2130, 3,4 GHz			
Paměť		4 GB Dual Channels			
Pevný disk		500 GB			
Grafická karta		PCI-Express, 800 x 600 (doporučeno 1280 x 1024),			
		32bitové barvy			
DirectX		9.0c			
Hardware Interní nebo externí h		Interní nebo externí hardwarový klíč GV-USB			
Poznámka: Chcete		e-li provést dekódování GPU pro přehrávání, přečtěte si			
specifikace dekódování GPU uvedené dříve v příručce.					

Standardní požadavky

<mark>3</mark>Monitor životních funkcí

Rozšířené požadavky (pro 1 000 odběratelů)

OS	64bitové	Windows 10 / Server 2016 / Server 2019			
CPU		ntel Core i5 2500, 3,7 GHz			
Paměť		4 GB Dual Channels			
Pevný disk		500 GB			
Grafická karta		PCI-Express, 800 x 600 (doporučeno 1280 x 1024),			
		32bitové barvy			
DirectX		9.0c			
Hardware		Interní nebo externí hardwarový klíč GV-USB			
Poznámka: Chcet		e-li provést dekódování GPU pro přehrávání, přečtěte si			
specifikace dekódo		ování GPU uvedené dříve v příručce.			

Licence na software

Volná licence	NEUPLATŇUJE SE					
Max. Licence	1 000 předplatitelů					
Přírůstek pro	NEUPLATŇUJE SE					
každou licenci						
Volitelná	1. Monitor životních funkcí					
kombinace	2. Monitor životních funkcí + kontrolní centrum					
	3. Monitor životních funkcí + řídicí centrum + videostěna					
	 Monitor životních funkcí + centrum V2 					
	Monitor životních funkcí + dispečerský server					
Typ hardwarového	Interní nebo externí					
klíče						
Poznámka: Dopor dispozici.	Poznámka: Doporučuje se používat interní GV-USB Dongle, abyste měli k dispozici.					
Funkce Hardware	Watchdog, která restartuje počítač při pádu nebo zamrznutí					
systému Windows						



Pokud je k systému Vital Sign Monitor připojeno více sledovacích systémů GV-NVR, GV-V-VMS a GV-AI Guard, ujistěte se, že splňujete následující požadavky na šířku pásma, abyste zajistili kvalitu stahování.

Počet předplatitelů	Doporučená šířka pásma
100	512 Kb/s
500	2 Mb/s
1,000	4 Mb/s

Kompatibilní produkty (předplatitelé)

- GV-NVR
- GV-VMS
- GV-AI Guard
- GV-Recording Server / Video Gateway
- GV-SNVR: GV-SNVR0412 / 0812 / 1612
- GV-Video Server: GV-VS21600 (HD Video Encoder)
- Kamera GV-IP: podporuje pouze následující modely
 - o GV-MD8710-FD, GV-EFD4700, GV-MFD2700
 - o GV-VD5711/ VD2712 / VD2702
 - o GV-EBL4702
 - o GV-FER12700 / FER5701 / EFER3700
 - GV-BX12201 / BX8700-FD / BX4700 / BX2700-FD / BX2600-FD

3.2 Instalace

Instalace ze softwarového DVD

- 1. Připojte hardwarový klíč GV-USB k počítači.
- Vložte disk DVD se softwarem do počítače. Spustí se automaticky a zobrazí se okno.
- Chcete-li nainstalovat ovladač zařízení USB, vyberte možnost Nainstalovat nebo odebrat ovladač GeoVision GV-Series a vyberte možnost Nainstalovat ovladače zařízení USB GeoVision.
- Chcete-li nainstalovat aplikaci Vital Sign Monitor, vyberte možnost Instalovat primární aplikace GeoVision.
- Klikněte na položku GV-Vital Sign Monitor a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Stáhnout z webových stránek GeoVision

- 1. Připojte hardwarový klíč GV-USB k počítači.
- 2. Nainstalujte ovladač pro klíč.
 - A. Přejít na http://www.geovision.com.tw/download/product/GV-Vital%20Sign %20Monitor
 - B. Na webové stránce vyberte z rozevíracího seznamu položku Ovladač a klikněte na ikonu Stáhnout dovladače karty GV-Series / ovladače zařízení GV-USB.
- V rozevíracím seznamu vyberte položku Primární aplikace a klikněte na ikonu Stáhnout aplikace GV-Vital Sign Monitor.

Show 50	 entries Primary Applications 	\sim		
Туре	Title	Ver.	Size	Download
ZIP	GV-Vital Sign Monitor	V15.10	162MB	*

GeoVision

3.3 Monitor životních funkcí Window

	् । ।		Tons		Managana Tima	Churt Time
Subscriber List [2/2]		GV.E01280	Motion	Camera detected motion	7/12/2011 5/04/08 PM	7/12/2011 4:37:28 PM
B 👔 GeoVision	52	GWED128D	Connection	The petwork connection is just	7/12/2011 5:04:08 PM	
B 🐨 DVR 1	92	System	System	Stop Service	7/12/2011 5 04/09 PM	
- MP Camera 1		System	System	Start Service	7/12/2011 5:04:38 PM	
VIP Camera 3		64.101200	Looind onout	Lotin	7/12/2011 5:04:12 PM	
NIP Camera 4	122	DVP 1	Locial agout	Latin	7/12/2011 5 05/08 PM	
- ₩ Camera 5	-	DVR 1	Eusteen	Etad Monitorion All Tana Events	7/12/2011 6:05:06 PM	7/12/2011 5:05:05 PM
10 Camera 6		DAR 1	Sectors	Stop all campras monitoring	7/12/2011 5-05-06 PM	7/12/2011 5-05-06 PM
- 10º Camera 7	0	CV (D1200	Mation	Comera datacted motion	7/12/2011 5:05:08 PM	7/12/2011 4/20/27 PM
Sector Camera 9		0/101200	Mating	Camera delected motion	712200115-05-23.0M	7/12/2011 4/30-12 04
10 Camera 10	-	04-501280	Molece	Camera detected motion	712/2015 6 05 52 04	711 2/2011 4:20 11 DA
- NP Camera 11		DAR 1	Alarm	Multicare Experimental	7122011 6:06:36 04	7/12/2011 6:06:36 08
Camera 12		CHIDING	Matin	Compare defeated matters	712/2011 5/06/20 PM	7/12/2011 3/06/20 PM
Ville Camera 13	6	04-101200	Mating	Camera detected motion	7122011 5/06/51 04	7/12/2011 4/20/20 PM
- SP Camera 15	-	04101200	Matter	Camera detected motion	7/2/2011 0/06/01 PM	7/12/2011 4/40/11 PM
NP Camera 16	6	04-101200	Mating	Camera detected motion	712/2011 5/07/07 PM	7/12/2011 4/40/27 PM
😑 🎨 GV-FD120D	-	04-101200	Martin	Camera detected motion	7/12/2011 5/07/21 PM	7/12/2011 4:40:41 PM
A Camera	-	GV-F01260	Motors	Camera detected motion	7/12/2011 5/07/36 PM	7/12/2011 4:40:56 PM
ing the Module 1	-	00-101200	Motion	Camera detected motion	7/12/2011 5:07:51 PM	7/12/2011 4:41:11 PM
	-	04101200	Mation	Camera detected motion	712/2011 5/06/00 PM	712/2011 4/41/2019
	9	69-101260	Motion	Camera detected motion	7/12/2011 5208:35 PM	7/12/2011 4:41:54 PM
		GV-F01200	Motion	Camera detected motion	7/12/2011 5:08:50 PM	7/12/2011 4:42:09 PM
ID Name Telephone (H) Telephone (O) Mobile Phone	All	System	Motion T	rigger Connection Aturn LoginLogint Wegand 1	Data Device Lost Offline Even	Customized Event

Obrázek 3-2

Ovládací prvky v okně Monitor životních funkcí:

Č.	Název	Popis		
1	Spustit / zastavit funkcí.	službuStartuje nebo zastavuje službu Monitor vitálních		
2	ÚčetPřidává	, odstraňuje nebo upravuje odběratele.		
3	Zobrazit / skrýt seznam odběratelů	Zobrazí a skryje seznam odběratelů.		
4	Zobrazit protokol	událostíSpustí prohlížeč protokolu událostí.		
<u> </u>		Ručně aktivuje výstupní zařízení, aby upozornila na		
5	Force vyslup	Obsluha monitoru životních funkcí.		
6	Zobrazit	Přístup k informacím o úložišti a monitorování		
Ũ	předplatiteli	účastníka.		
7	IDEZadejte ID pro další vyhledávání.			

Č.	Název	Popis	
8	Zobrazit odběratele AdresářeAdresář	Zadejte ID a kliknutím na toto tlačítko zobrazte odběratele. účastníka.	•
9 Zobrazení stavu 9 předplatitele		Zadejte ID a kliknutím na toto tlačítko zobrazte stav	
		účastníka.	
10	Odeslat	e-mailOdesílá e-maily odběratelům.	
11	Odeslat krátky Zpráva	Odesílá SMS účastníkům.	
12		FlagFlags událost pro pozdější referenci.	
13		SchránkaZobrazí dialogové okno Hlášení alarmu.	
14		IDUvádí ID účastníka.	
		Označuje typy událostí, včetně System,	
15	Тур	Připojení, Přihlášení/odhlášení, Pohyb, Spoušť a Alarm.	
16		MessageIndicates associated information for each event t	type.
17	Zpráva Timo	Uvádí čas, kdy monitor životních funkcí	
17	zprava nine	přijetí zprávy o události.	
18	Start Time	Uvádí čas účastníka při odesílání.	
	otart fillio	zpráva o události.	
		Uvádí počet online předplatitelů a zobrazuje ID a stav.	
		Kliknutím pravým tlačítkem myši na libovolného	
		účastníka vyvoláte nabídku obsahující tlačítka č. 4, 8,	
		9, 10 a 11. Počty online předplatitelů a celkový počet	
		predplatitelů se zobrazují v části	
19	Seznam	závorky vedle seznamu odberatelů.	
	preuplatitelu	Modra ikona: Oznacuje, ze je ucastnik online. Seda	
		ikona: Oznacuje, ze je ucastnik offline. Ikona	
		alarmu: Oznacuje, ze byl detekovan ponyb nebo ze	
		byl spusten vstup/vystup na miste ucastnika.	
~~		Spoust, Pripojeni, Alarm, Prinlaseni/odniaseni,	
20	Kategorie udalosti	Data Wiegand, Ztrata zarizeni a Udalost offline. Na	
		seradit udalosti, kliknete na tlacitko Zobrazit na panelu nabídek a vyberte možnost Moje oblíbené události	
21		Seznam událostíZobrazí seznam pastalých událostí	
21		อธิราสทา นั้นสมอินิรับมีสรา จิธิราสทา ที่ส่งเสมุษา นั้นสีเปรี่นี้.	



Na monitoru životních funkcí se zobrazí seznam typů a zpráv:

Тур	Zpráva
MotionCamera	xx detekovala pohyb. Modul
Spouštěč	xx-vstup xx spuštěn
	Modul xx-vstup xx Spoušť Obnovení
	kamery xx Ztráta videa
Připojení	Obnovení videosignálu kamery xx
	Modul xx Ztraceno
	Modul xx se vrátil do normálního stavu
	Není dostatek místa pro záznam Ztráta
	spojení
	Dohledový systém Multicam byl uzavřen Změna stavu
	monitorovacích kamer: zapnuto: kamera xx, vypnuto:
	kamera xx
	Keep Days (xx) Alarm videozáznamu je kratší než xx
	dní; Plán spuštění/zastavení
	V dohledovém systému Mulicam došlo k neočekávané
Alarm	chybě (kód chyby: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 103 a 104).
	Chybějící objekt; výstražná zpráva o
	nezachyceném objektu na POS; detekce
	davu při změně scény
	Pokročilý chybějící objekt Pokročilý
	bezobslužný objekt Pokročilá změna
	scény
	Alarm kritické teploty [xx°C] nebo Alarm kritické teploty
	[xx°F]
	Přihlášení
Přihlášení/odhl	X se podařilo přihlásit Odhlášení z dohledového
ášení	systému

Тур	Zpráva				
	Spuštění/ukončení				
	služby Nespuštění				
	služby				
	Zastavit sledování všech kamer				
	Spustit sledování všech kamer				
	Spustit sledování všech typových				
	událostí Zastavit sledování všech				
Systém	typových událostí Zapnutá				
	servisní hodina				
	Stále čekáte na přihlášení účastníka				
	Neočekávané odhlášení účastníka během servisní doby				
	Nelze najít ochranný klíč USB				
	Chyba disku				
	Dohledový systém Multicam začíná recyklovat. [Úložiště 1]				
	POS je offline [POS 1, Mapování kamery:x, IP adresa]				
	Datová karta Wiegand č. xxxxxx (kamera xx)				

Poznámka:

- Kód chyby 1 označuje chybu kodeku.
- Kód chyby 2 znamená, že uživatelé nemohou zapisovat nebo zaznamenávat data z důvodu selhání pevného disku nebo nedostatečných uživatelských oprávnění.
- Kód chyby 3 označuje, že uživatelé nemohou zapisovat nebo nahrávat data kvůli problémům během procesu nahrávání.
- Chybový kód 4 označuje, že HD není detekován.
- Kód chyby 5 znamená, že došlo k selhání připojeného hostitelského softwaru.
- Kód chyby 6 označuje selhání databáze.
- Chybový kód 7 označuje abnormalitu disku.
- Chybový kód 103 znamená, že hostitel obnovil činnost po chybovém kódu 3.
- Chybový kód 104 znamená, že hostitel obnovil činnost po chybovém kódu 4.



3.4 Účet předplatitele

Služba Vital Sign Monitor může obsluhovat až **1 000** odběratelů najednou. Před spuštěním r služeb vytvořte alespoň jednoho odběratele. Chcete-li vytvořit odběratele, postupujte podle následujících kroků:

 V okně Monitor životních funkcí klikněte na tlačítko Účet (č. 2, obrázek 3-2) a zobrazte okno Adresář.

🖼 Address Book								\mathbf{X}
🥵 🤮 🚑 🗙 🛛	\$Þ 岁							
S Address Book	ID	Name	Telephone (H)	Telephone (0)	Mobile Phone	E-mail	Address	
🖃 💑 Taiwan 💷 🚺 🗑 🌺 USA	1	GeoVisi		(02) 87978337		geo@geovision.com.tw	Neihu, Taipei, Taiv	van
	<							>
Ready							Group: 2 Subscriber: 2	

Obrázek 3-3

- Kliknutím na skupinovou složku.
 tlačítko Přidat skupinu vytvořte
- Kliknutím na tlačítkOPřidat účastníka zobrazte dialogové okno Adresář účastníka.
- Zadejte přihlašovací ID a heslo. To budou ID a heslo účastníka pro přihlášení k monitoru životních funkcí. Viz obrázek 3-4.
- 5. Do zbývajících polí můžete volitelně zadat kontaktní údaje účastníka.
 - Pokud chcete účastníkovi zasílat e-mailová upozornění, zadejte jeho e-mail. adresa. Pro účastníka lze vytvořit až dva e-mailové účty. Nastavení e-mailu naleznete v části *E-mailová upozornění* dále v této kapitole.
 - Pokud chcete účastníkovi zasílat upozornění SMS, zadejte jeho zemi. kód a číslo mobilního telefonu. Pro tohoto účastníka lze vytvořit až dvě sady mobilních čísel. Nastavení serveru SMS naleznete v části Upozornění SMS dále v této kapitole.



 Klikněte na tlačítko OK. Tím se účastník přidá do dříve vytvořené skupinové složky. Po návratu do okna Monitor životních funkcí se zobrazí zpráva: *Přidat účastníka - xxx*. (Předplatitel xxx byl přidán.)



3.5 Spuštění služby

Po vytvoření účtů účastníků je monitor životních funkcí připraven k poskytování služeb. Kliknutím na tlačítko **Start/Stop Service** (č. 1, obrázek 3-2) v okně Vital Sign Monitor můžete přijímat události od odběratelů.

3 Monitor životních funkcí

3.6 Připojení k monitoru životních funkcí

Jeden dohledový systém GV-NVR / GV-VMS / GV-AI Guard se může připojit až k 5 systémům Vital Sign Monitor současně pro monitorování centra. Chcete-li nakonfigurovat dohledový systém pro vzdálený přístup k monitoru Vital Sign Monitor, postupujte podle následujících kroků:

- Přístup k dialogovému oknu připojení monitoru vitálních funkcí v dohledovém systému.
 - Na hlavní obrazovce GV-NVR: Klikněte na tlačítko Síť a vyberte možnost Připojení k monitoru životních funkcí. Zobrazí se toto dialogové okno.
 - Na hlavní obrazovce systému GV-VMS / GV-Al Guard: Klepněte na tlačítko Domů, Panel nástrojů, Síť a poté vyberte možnost Připojit k monitoru vitálních funkcí. Zobrazí se toto dialogové okno,

Login Information
Center IP: 127.0.0.1
User ID: 1
Password: *
Port: 5610 Default
🔽 Save Password
OK Cancel

Obrázek 3-4



 Zadejte IP adresu zařízení Vital Sign Monitor, ID účastníka a heslo vytvořené v zařízení Vital Sign Monitor. Klikněte na tlačítko OK. Zobrazí se toto dialogové okno.

Connect to Vital Sign Mor	nitor		
Connect Exit	Configure		
☐ Login after 30 seconds ☐ Monitoring all type events			
IP	Status		
127.0.0.1	-		
- - 			

Obrázek 3-5

- 3. Pokud chcete přidat další monitor životních funkcí, klikněte na tlačítko 🕂 .
- Pokud chcete upravit přihlašovací údaje k vytvořenému účtu, vyberte účet v dialogovém okně a klikněte na tlačítko .
- Pokud chcete vytvořený účet odstranit, vyberte jej v dialogovém okně a klikněte na tlačítko X.
- Kliknutím na tlačítko Připojit se připojíte ke všem zavedeným systémům monitoru vitálních funkcí. Ujistěte se, že jsou tyto systémy Vital Sign Monitor také spuštěny pro připojení.

3 Monitor životních funkcí

3.6.1 Rozšířená nastavení pro předplatné

Chcete-li dále definovat podmínky komunikace mezi účastníkem a přístrojem Vital Sign Monitor, kliknutím na tlačítko **Configure** v dialogovém okně Connect to Vital Sign Monitor (Obrázek 3-5) zobrazte dialogové okno Advanced Settings. Jsou zde čtyři karty: (1) General (Obecné), (2) Camera (Kamera), (3) I/O Device (Zařízení I/O) a (4) System Information (Systémové informace).

Obecné

Nastavení definuje režim opakování mezi dohledovým systémem a monitorem vitálních funkcí.

Advance Settings	×
General Camera 1/D Device System Information Startup I Run Remote ViewLog Service	
Connection Broken Retry Intervat 5 🖆 Seconds T Retry in the background	
OK Cancel	

Obrázek 3-6

- Spustte službu Remote ViewLog Service: Umožňuje nástroji Vital Sign Monitor načítat záznamy pro přehrávání. Podrobnosti naleznete v části 3.10 Vzdálené přehrávání.
- Interval opakování: Zadejte interval opakování, pokud není připojení okamžitě dostupné.
- Opakujte pokus na pozadí: Skryje opakování na pozadí.


Fotoaparát

Nastavení definuje podmínky kamery, které mají být oznámeny monitoru vitálních funkcí.

eral Camera System Information		
Camera 1 🗸		
Notify Vital Sign Monitor based on the following ev	ents	
Event	Event Type	
Motion	Emergency	
☑ Intruder	Emergency	
Missing Object	Emergency	
Unattended Object	Emergency	
Scene Change	Emergency	
UViegand Data	Emergency	
☑ Video Lost	Emergency	
Counter Alarm	Emergency	
Crowd Detection	Emergency	
Advanced Unattended Object Detection	Emergency	
Advanced Scene Change Detection	Emergency	
Advanced Missing Object Detection	Emergency	
Counter Alarm (In - Out): 100		

Obrázek 3-7

Informujte monitor vitálních funkcí o stavu monitorování: Povolte živé monitorování prostřednictvím nástroje Vital Sign Monitor. Vyberte jednu kameru a vyberte

výstražné události, na které má být monitor Vital Sign Monitor upozorňován. Klepnutím na tlačítko Finger použijete stejné nastavení pro všechny kamery.

Typ události: Zvolte možnost Emergency, chcete-li vždy upozorňovat na události výstrahy v monitoru životních funkcí. Výběrem možnosti Normal (Normální) upozorníte monitor Vital Sign pouze tehdy, když je u tohoto účastníka spuštěn přiřazený vstup nebo když je čas v rámci stanoveného plánu.

Poznámka: Chcete-li přiřadit vstup nebo nastavit plán pro zasílání oznámení o spuštění, viz část Bezpečnostní služba, [I/O zařízení] a Plán monitorování.

 Alarm počítadla (In-Out): Nastavte číslo, na které chcete obdržet upozornění, když výsledek počítání (číslo In - číslo Out) překročí zadané číslo.

číslo. Všimněte si, že funkce Object Counter musí být povolena a V seznamu Typ události musí být vybrána možnost **Alarm čítače**.

Zařízení I/O

Nastavení určuje, které I/O podmínky mají být oznámeny monitoru vitálních funkcí. Chcete-li tato nastavení nakonfigurovat, nejprve zakažte možnost Sledovat všechny typy událostí na obrázku 3-5. Všimněte si, že tato karta je přístupná pouze v případě, že je v dohledovém systému nainstalováno alespoň

Advance Settings
General Caneta 1/D Device System Information I/D Device
Event Type: Emergency V Output 1 V Allow Vital Sign Monitor to force output Security Service
Momentary Mode Start monitoring normal events when the selected pin is triggered: Mod.1 Pin.1
Stop monitoring normal events when the selected pin is triggered: Mod 1 V Pin 1 V
Maintained Mode Start monitoring normal events when the selected pin is ON. Stop monitoring normal events when the selected pin is OFF Mod 1 v Pin 1 v
C Schedule Mode
OK Cancel

jedno I/O zařízení.

Obrázek 3-8

GeoVision:

[I/O zařízení] Upozorní monitor vitálních funkcí, když jsou spuštěna I/O zařízení. Pomocí tlačítek se šipkami můžete konfigurovat jednotlivá I/O zařízení nebo kliknutím na tlačítko Prst použít stejná nastavení pro všechna I/O zařízení.

- Povolit sledování životních funkcí pro povolení / zakázání I/O: Umožňuje monitoru životních funkcí ručně zapnout/vypnout všechna I/O zařízení v místě účastníka bez přerušení monitorování. Pokud je například v místě účastníka spuštěn alarm, může jej operátor monitoru životních funkcí na dálku deaktivovat dříve, než na místo dorazí bezpečnostní služba. Dohledový systém mezitím zůstává pod dohledem.
- Upozornit monitor vitálních funkcí, když je spuštěn vstup/výstup: Upozorní Vital Sign

Monitoruje, když je spuštěn libovolný vybraný vstup.

Typ události: Chcete-li monitor vitálních funkcí vždy upozornit na vstupní spouštěč, vyberte možnost **Emergency**. Pokud chce odběratel upozornit monitor Vital Sign na spuštění vstupu pouze v případě, že je spuštěn přiřazený vstup, vyberte možnost **Normální**.

Tlačítko se šipkou doprava: Nastaví dobu zpoždění, po kterou bude monitor vitálních funkcí informovat o spuštění vstupu. Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že je zvolen typ **Normal.**

- Zpoždění odchodu: Když je systém aktivován, tato funkce poskytuje časový interval, ve kterém má účastník opustit prostory. Během této doby je zadaný vstup (např. výstupní/vstupní dveře) neaktivní. Po uplynutí odchodové prodlevy se vstup plně aktivuje.
- Zpoždění vstupu: Když je systém aktivován, tato funkce poskytuje časový interval pro vstup předplatitele do objektu. Během této doby je zadaný vstup (např. výstupní/vstupní dveře) neaktivní, aby mohl účastník systém deaktivovat. Pokud tak odběratel neučiní, jakmile uplyne prodleva vstupu, dostane monitor životních funkcí oznámení o spuštění vstupu.
- Výstupní modul: Povolí přiřazený výstupní modul, když je spuštěn vybraný vstupní modul.
 V tomto příkladu na obrázku 3-8 se po spuštění I/O zařízení (modul 1, vstup 4) aktivuje výstup (modul 1, pin 3).

současně.

Typ události: Chcete-li monitor vitálních funkcí vždy informovat o spuštění výstupu, vyberte možnost **Emergency**. Pokud chce odběratel informovat monitor Vital Sign o spuštění výstupu pouze v případě, že je spuštěn přiřazený vstup, vyberte možnost **Normální**.

Tlačítko se šipkou doprava: Nastaví dobu zpoždění pro spuštění přiřazeného výstupního modulu. Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že je zvolen typ Normal. Možnosti Exit Delay a Entry Delay jsou podobné těm, které jsou popsány u vstupního spouštění.

Poznámka: Chcete-li nastavit vstupní spouštěč pro oznamování událostí Normal, viz. [Bezpečnostní služba] níže.

Povolení vynuceného výstupu monitoru životních funkcí: Umožňuje monitoru vitálních funkcí ručně spouštět výstupní zařízení účastníka.

[Služba zabezpečení] Upozorňovat monitor životních funkcí na události pouze tehdy, když je vstup povolen nebo když dojde k událostem v rámci definovaného plánu. Podrobnosti naleznete v části [*I*/O Device], Advanced Settings (Rozšířená nastavení) v kapitole 1.5 Connection to Center V2.



Systémové informace

dvance Settings	×
General Camera System Information	
Video / Audio Log	-
☐ Notify Vital Sign Monitor when the keep days of video/audio log is lower than 30 days.	
Storage Information	
F Allow Vital Sign Monitor to inquire the storage information	
F Report the total amount of free storage space to Vital Sign Monitor	
Report Interval: 2 Hours	
Notify Vital Sign Monitor when the total amount of free storage space is lower than	
1 GB	
✓ Notify Vital Sign Monitor when storage is full	
✓ Notify Vital Sign Monitor when any storage is lost	
Other	
Notify Vital Sign Monitor when the user logs in or is changed	
☑ Notify Vital Sign Monitor when the user fails to log in the Multicam	
☑ Notify Vital Sign Monitor when the USB Protection Key is removed	
✓ Notify Vital Sign Monitor when the Multicam starts recycling	
Send temperature status to Vital Sign Monitor	
OK Cancel	

Obrázek 3-9

[Video/Audio Log] Upozorní monitor vitálních funkcí, pokud je doba trvání video/audio záznamů kratší než zadané dny.

[Informace o úložišti]

- Povolte nástroji Vital Sign Monitor, aby se dotázal na informace o úložišti: Povolí nástroji Vital Sign Monitor zjišťovat informace o úložišti účastníka.
- Nahlásit celkové množství volného místa v úložišti do nástroje Vital Sign Monitor: Hlásí volné místo v úložišti účastníka.
- Upozornit program Vital Sign Monitor, když je celkový objem volného místa menší než xx GB: Upozorní program Vital Sign Monitor, když je úložný prostor účastníka nedostatečný. Limit prostoru je minimálně 1 GB.

- Upozornit monitor vitálních funkcí, když je úložný prostor plný: Upozorní nástroj Vital Sign Monitor, když je úložný prostor účastníka plný.
- Upozorněte monitor vitálních funkcí na ztrátu úložiště: Upozorní nástroj Vital Sign Monitor, když se ztratí úložné zařízení.

[Ostatní]

- Časová synchronizace s přístrojem Vital Sign Monitor: Synchronizuje čas dohledového systému s časem systému Vital Sign Monitor.
- Odeslání výstražné zprávy o prevenci ztrát POS do monitoru životních funkcí: Upozorní monitor Vital Sign na události prevence ztrát POS. Všimněte si, že tuto funkci může podporovat pouze dohledový svstém s funkcemi POS.
- Upozornit nástroj Vital Sign Monitor, když se uživatel přihlásí nebo je změněn:

Upozorní monitor životních funkcí na přihlášení uživatele do dohledového systému.

- Upozornit monitor životních funkcí, když se uživateli nepodaří přihlásit do systému Multicam: Upozorní Vital Sign Monitor, když uživatelé dohledového systému zadají nesprávné ID nebo heslo pro přihlášení.
- Upozornit monitor životních funkcí na vyjmutí ochranného klíče
 USB: Upozorní nástroj Vital Sign Monitor, když je ochranný klíč USB
 vyjmut z dohledového systému.
- Upozorněte monitor vitálních funkcí, když se začne recyklovat zařízení Multicam:

Upozorní monitor vitálních funkcí na zahájení recyklace.

- Odeslání stavu teploty do monitoru vitálních funkcí: Upozorní monitor vitálních funkcí, když vnitřní teplota dohledového systému dosáhne nebo překročí zadanou kritickou teplotu.
- Odeslání stavu připojení POS zařízení do monitoru vitálních funkcí: Upozorní monitor vitálních signálů na stav připojení POS zařízení. Všimněte si, že tuto funkci může podporovat pouze dohledový systém s



funkcemi POS.

Poznámka:

- Pokud je vybrána možnost Synchronizace času s přístrojem Vital Sign Monitor, synchronizace času se aktivuje při spuštění přístroje Vital Sign Monitor a znovu se aktivuje každých 12 hodin.
- Funkce Odeslat stav teploty do monitoru životních funkcí je podporována pouze v zařízení GV-DVR nainstalovaném s kartou GV-3008 a v některých modelech kamery GV-IP.
- Možnost Odeslat stav připojení pokladního zařízení do monitoru vitálních funkcí je podporována pouze v případě, že je pokladní zařízení připojeno k dohledovému systému prostřednictvím sítě LAN nebo internetu.

Harmonogram monitorování

Bez instalace jakéhokoli vstupně-výstupního zařízení můžete nastavit časový plán, který bude monitor vitálních funkcí informovat o událostech v zadaných časech. Časové rozsahy nastavíte kliknutím na tlačítko **Nastavení časového plánu.** Zobrazí se dialogové okno Plán monitorování (obrázek 1-13).

Advance Settings			×
General Camera Monitoring Schedule System Information Security Service	0	Schedule Setting	

Obrázek 3-10



3.6.2 Zjišťování stavu vstupu

Funkce je navržena tak, aby monitorovala všechny vstupy, zda nedošlo ke změně stavu, kdykoli účastník spustí živé monitorování prostřednictvím nástroje Vital Sign Monitor. Změna z dříve definovaného stavu (N/O na N/C nebo N/C na N/O) aktivuje stav alarmu.

V dialogovém okně Připojit k monitoru vitálních funkcí klikněte na (obrázek 3-5). Podrobnosti naleznete v části *Detekce vstupního stavu*, kapitola 6, *Uživatelská příručka GV-DVR* na disku DVD se softwarem.

3 Monitor životních funkcí

3.7 Sledování předplatitelů

3.7.1 Zobrazení stavu předplatitele

Chcete-li zobrazit stav předplatitele, označte v okně Monitor životních funkcí jednoho online předplatitele a klikněte na ikonu **Zobrazit stav předplatitele** (č. 9, obrázek 3-2) na panelu nástrojů. Zobrazí se následující okno.

Subscriber Status		
Current ID: GV-FD120D	Temperature 47.5°C	VO Device
Video Log Storage Recycle: Unknown Last Recycle: Keep Days: Available: 0 KB Used: 0 KB Used: 0 KB Total Space: 0 KB Status Status Motion, Trigger & Video Lost Monitoring @ ON/OFF	Camera	UO Monitoring Module 1 Comput Output Output Output

Obrázek 3-11

[Účastník] Uvádí ID účastníka. Odběratele můžete změnit kliknutím na tlačítko [...].

[Úložiště videozáznamu] Uvádí informace o videozáznamu a prostoru na pevném disku. Chcete-li zobrazit podrobné informace o více skupinách úložišť u účastníka, klikněte na tlačítko [...].

Chcete-li tuto funkci používat, musí odběratelé nejprve udělit oprávnění. Viz možnost **Povolit monitoru životních funkcí dotazovat se na informace o úložišti** na obrázku 3-9.



[Stav] Uvádí význam ikon.

[Teplota] Uvádí teplotu účastníka. Tato funkce je podporována pouze u některých modelů kamer GV-IP a GV-DVR nainstalovaných s kartou GV-3008.

Poznámka:

- 1. Podrobnosti o kamerách GV-IP, které podporují zobrazení teploty, naleznete v uživatelské příručce GV-IPCAM H.264.
- Na GV-DVR nainstalovaném s kartou GV-3008 musí být povolena možnost Odesílat stav teploty do monitoru vitálních funkcí. Podrobnosti naleznete v části [Systémové informace], Pokročilá nastavení pro předplatné, 3.6 Připojení k monitoru vitálních funkcí.

[I/O zařízení]

- Výstupní síla: Chcete-li tuto kartu aktivovat, zvýrazněte jeden výstup ze stromu. a kliknutím na tuto kartu vynutíte spuštění výstupu v místě účastníka. Aby tato funkce fungovala, musí odběratel nejprve udělit požadované oprávnění. Viz možnost Allow Vital Sign Monitor to Force Output (Povolit sledování životních funkcí pro vynucení výstupu) na obrázku 3-8.
- Povolení/zakázání I/O: Umožňuje monitoru vitálních funkcí zapnout nebo vypnout všechna I/O zařízení na místě účastníka bez přerušení monitorování.

Aby tato funkce fungovala, musí účastník nejprve udělit požadované oprávnění. Viz možnost **Allow Vital Sign Monitor to Enable / Disable I/O** na obrázku 3-8.

Poznámka: Tato funkce podporuje také klientská zařízení GV IP těchto verzí firmwaru: GV-Compact DVR: Firmware V1.43 nebo novější GV-IP kamera: GV-Video Server: Firmware V1.05 nebo novější: Firmware V1.45 nebo novější

3.7.2 Zobrazení informací o úložišti

Ve výše uvedeném okně Stav odběratele můžete zobrazit informace o úložišti jednoho odběratele. Pokud program Vital Sign Monitor monitoruje mnoho odběratelů, následující okna vám poskytnou přehled o informacích o úložišti a stavu monitorování odběratelů.

V okně Monitor životních funkcí klikněte na tlačítko **Zobrazit informace o předplatiteli**. (č. 6, obrázek 3-2) zobrazí následující okno.

Monitorování

Uvádí, zda je na místech účastníka povoleno monitorování kamer a vstupů a výstupů.

Subscriber Information				
Storage Monitoring	Page 1			
Subscriber List	China	France	German	India
🖨 💑 Group	Cameras Monitoring	Cameras Monitoring	Cameras Monitoring	Cameras Monitoring
	UO Monitoring	UO Monitoring	UO Monitoring	IIO Monitoring
	L no monitoring	L so morniornig	L so morniornig	
	Japan	Taiwan	UAE	UK
	Cameras Monitoring	Cameras Monitoring	Cameras Monitoring	Cameras Monitoring
	UO Monitoring			UD Mapitoring
- 🗐 Taiwan	- wormoning	wo monitoring	Live mornioning	- wormoring



Úložiště

Uvádí celkovou velikost úložiště a volné místo na místech účastníka. K tomu musí předplatitelé nejprve udělit toto oprávnění. Viz [Systémové informace] na obrázku 3-9.

Subscriber Information				
Storage Monitoring	Page 1			
Subscriber List	China	France	German	India
🚊 💑 Group	Total: -	Totat -	Total: -	Total: -
	Free -	Free:	Free -	Free .
- 🥥 France				
	Japan	Taiwan	UAE	UK UK
	Total -	Totat 13.65 GB	Total -	Total: -
- 🥥 Japan	Free .	Free: 1.19 GB	Free: -	Free





3.7.3 Zakázání odběru

Provozovatel monitoru životních funkcí může po vypršení platnosti předplatného zakázat jeho služby jednotlivým účastníkům.

V adresáři (obrázek 3-3) klikněte pravým tlačítkem myši na jednoho účastníka a vyberte možnost

Zakázat. Chcete-li odběr obnovit, klikněte znovu pravým tlačítkem myši a vyberte možnost **Povolit**.

3.8 Plán předplatitelů

Operátor monitoru životních funkcí může vytvářet plány pro sledování stavu předplatného. Pokud se předplatitelé nepřihlásí do monitoru životních funkcí v naprogramovaném čase, může být provozovatel a předplatitelé upozorněni.

- Nastavení plánu viz 1.11 Plán odběru.
- Pokud se účastník včas nepřihlásí do systému Vital Sign Monitor, zobrazí se tato zpráva v seznamu událostí: Hodina služby zapojena; stále

čeká na přihlášení účastníka.

Pokud se účastník během servisní doby náhle odhlásí, zobrazí se tato

zpráva: Neočekávané odhlášení účastníka během servisní doby.

 Chcete-li aktivovat počítačový a výstupní alarm, který upozorní operátora, zatímco se účastníkovi odesílá SMS a e-mailová zpráva, použijte následující příkaz

funkce **Oznámení**. Podrobnosti naleznete v části *Nastavení oznámení* dále v této kapitole.



3.9 Zpráva o alarmu

Pro každou událost může operátor monitoru životních funkcí vygenerovat zprávu, která vyhodnotí určité podmínky.

Tato funkce je stejná jako funkce Center V2. Podrobnosti naleznete v části 1.12 Hlášení alarmů.

3 Monitor životních funkcí

3.10 Vzdálené přehrávání

Můžete načíst nahrávky od účastníka a přehrát je.

Aby byl povolen vzdálený přístup, musí být předem povolena následující funkce:

- GV-NVR / GV-VMS / GV-AI Guard: Obrázek 3-6: Povolte možnost Spustit službu Remote ViewLog Service a spusťte nahrávání.
- GV-Video Server/GV-Compact DVR: Povolení vzdáleného záznamu ViewLog a spusťte nahrávání.
- V seznamu událostí (č. 21, obrázek 3-2) dvakrát klikněte na jednu pohybovou událost. Zobrazí se toto okno.

Vital Si	gn Monitor		
¢	ID: Time: Message:	3 6/6/2005 1:04:21 AM Camera2 detected motion	
	🔙 🐼		<u>o</u> k

Obrázek 3-14

- 2. Klikněte na ikonu Vzdálené přehrávání. Zobrazí se dialogové okno nastavení.
- Vyberte požadovanou kameru, kterou chcete zobrazit, zadejte ID a heslo pro přihlášení do DVR a klikněte na tlačítko OK. Zobrazí se okno Vzdálené přehrávání.
- Informace o ovládacích prvcích v okně Vzdálené přehrávání naleznete v části 1.8.2 Vzdálené přehrávání.



3.11 Seznam událostí

V dolní části okna Monitor životních funkcí lze události třídit na různých kartách podle typu. Tyto karty můžete využít k rychlému sledování událostí podle typu. Můžete také nakonfigurovat kartu **Vlastní události**, která obsahuje typy událostí zvolené vlastními silami.

3.11.1 Přidání karet událostí

Můžete přidat karty událostí a třídit je podle typu.

 Na hlavní obrazovce klikněte na tlačítko Zobrazit a vyberte možnost Moje oblíbené události. Zobrazí se podnabídka.



Obrázek 3-15

- Vyberte požadovanou událost. Vybraný typ události by se měl zobrazit jako karta v dolní části hlavní obrazovky.
- Chcete-li kartu události z hlavní obrazovky odebrat, zopakujte kroky 1 a 2 a zrušte její výběr.

3.11.2 Nastavení karty Vlastní událost

Můžete nakonfigurovat kartu **Vlastní událost**, která seskupuje vybrané typy událostí na jedné kartě. Pouhým kliknutím na kartu Přizpůsobená událost můžete okamžitě sledovat požadované události.

- Na hlavní obrazovce klikněte na tlačítko Configure a vyberte možnost Customize Message Settings. Zobrazí se dialogové okno Přizpůsobit nastavení zpráv.
- Zvolte požadovanou událost vlevo a vyberte možnost Přidat na kartu Vlastní událost.



Obrázek 3-16

- 3. Chcete-li na kartu Přizpůsobit událost přidat další typy událostí, opakujte krok 2.
- Na hlavní obrazovce klikněte na tlačítko Zobrazit, vyberte možnost Moje oblíbené události a výběrem možnosti Vlastní událost přidejte tuto kartu na hlavní obrazovku.



3.11.3 Nastavení úrovně upozornění zpráv o událostech

Každému typu události můžete přiřadit úroveň upozornění pro účely monitorování a správy. Každou úroveň výstrahy lze odlišit barvou. Barvu pro každou úroveň výstrahy můžete přizpůsobit nebo přiřadit barvu výhradně pro určitý typ události.

Na hlavní obrazovce klikněte na tlačítko **Configure** a vyberte možnost **Customize Message Settings**. Zobrazí se dialogové okno Přizpůsobit nastavení zpráv. Podrobnosti o nastavení naleznete v části 1.15 Nastavení úrovní upozornění zpráv o událostech.

3 Monitor životních funkcí

3.12 Protokol událostí Browser

Chcete-li spustit Prohlížeč protokolu událostí, klikněte v nabídce okna na položku **Nástroje** a vyberte položku **Prohlížeč protokolu událostí**. Tato funkce je stejná jako v Centru V2. Podrobnosti naleznete v části *1.14 Prohlížeč protokolu událostí*.



3.13 Konfigurace systému

V nabídce okna klikněte na tlačítko **Configure (Konfigurace)** a zobrazí se tyto možnosti: (1) Konfigurace systému, (2) Nastavení hesla, (3) Nastavení protokolu událostí, (4) Místní zařízení I/O.

(5) Virtuální I/O (6) Upozornění a (7) Interval výstrah. Tyto možnosti jsou popsány v této části.

3.13.1 Nastavení systému

V nabídce okna klikněte na položku Configure a poté vyberte možnost System Configure.

otevřít toto dialogové okno:

System Configure		
Startup Auto Run when Windows Starts Start Service when Vital Sign Monitor Starts Login SMS Server when Service Starts		
Connective Port		
Server Port: 5610 Default		
Port 2: 5609 Default		
(Port 2 is assigned for GV IP devices)		
Security		
<u>Q</u> K <u>C</u> ancel		

Obrázek 3-17

[Start]

- Automatické spuštění při spuštění systému Windows: Automatické spuštění nástroje Vital Sign Monitor při startu systému Windows.
- Spustit službu při spuštění monitoru vitálních funkcí: Služba se automaticky spustí při spuštění nástroje Vital Sign Monitor.
- Přihlášení k serveru SMS při spuštění služby: Automaticky se přihlásí SMS Server při spuštění služby Sledování vitálních funkcí. Budete vyzváni k zadání souvisejících informací o SMS serveru.

[Spojovací port]

- Port serveru: Nastaví komunikační port tak, aby odpovídal portu účastníka, nebo jej ponechá jako výchozí.
- Port 2: Chcete-li nastavit vhodný port pro připojení k serveru GV-Video Server, kameře GV-IP a kompaktnímu videorekordéru GV-Compact DVR, ponechte výchozí port 5609 nebo jej upravte tak, aby odpovídal portu monitoru životních funkcí na zařízení GV IP. zařízení. Podrobnosti naleznete v uživatelské příručce GV-Video Server, uživatelské příručce GV-IP Camera nebo uživatelské příručce GV-

Compact DVR.

[Zvýšit zabezpečení sítě] Povolením zvýšíte zabezpečení internetu. Upozorňujeme, že pokud je tato funkce povolena, účastníci používající starší verzi než 7.0 již nebudou mít přístup k monitoru životních funkcí.

[Tlačítko se šipkou] Tlačítko se šipkou v části Připojovací port umožňuje funkci UPnP automaticky konfigurovat porty na routeru. Podrobnosti o nastavení UPnP naleznete v části *Nastavení UPnP, Dodatek*.



3.13.2 Nastavení hesla

Můžete vytvořit účty správce a uživatelské účty s různými oprávněními. Toto dialogové okno otevřete kliknutím na tlačítko **Configure** a výběrem možnosti **Password Setup**.



Obrázek 3-18

Chcete-li změnit přihlašovací účet, klikněte v okně monitoru vitálních funkcí na možnost Service (Služba), vyberte možnost Login/Change User (Přihlásit/změnit uživatele) a zadejte požadované ID účtu a heslo pro přihlášení.

3.13.3 Nastavení protokolu událostí

Kliknutím na tlačítko **Configure** v nabídce okna a výběrem možnosti **Event Log Settings** zobrazte dialogové okno Event Log Settings. Nastavení jsou stejná jako v Centru V2. Podrobnosti naleznete v části *Nastavení protokolu událostí v kapitole 1.14 Prohlížeč protokolu událostí.*

Viz také kapitola 3.13 Prohlížeč protokolu událostí.



3.13.4 Nastavení oznámení

Pokud dojde k výstražným stavům, může monitor vitálních funkcí automaticky aktivovat přiřazený počítač a výstupní alarm, aby upozornil obsluhu, zatímco se účastníkům odešle SMS a e-mailová zpráva.

Chcete-li tuto funkci nakonfigurovat, klikněte v nabídce okna na možnost Konfigurovat a vyberte možnost

Oznámení zobrazí okno Nastavení alarmu.

[Upozornění]

Minimální doba trvání: Tato možnost je k dispozici pouze pro upozornění na pohyb kamery, ztrátu spojení a ztrátu videa. Jedná se o minimální dobu

že událost musí přetrvávat, aby byl monitor vitálních funkcí informován alarmem, výstupem, e-mailem a/nebo SMS. Vyberte tuto možnost a kliknutím na tlačítko **Upravit** zadejte minimální dobu trvání. Výchozí hodnota je **3** sekundy.

Poznámka: U upozornění na ztrátu videa se funkce minimální doby trvání používá k vyloučení upozornění na ztrátu videa z kamer, které se po odpojení znovu připojí k dohledovému systému.

Ostatní nastavení jsou stejná jako v Centru V2. Podrobnosti naleznete v části 1.16 Nastavení oznámení. Viz také kapitoly 3.15 Výstupní upozornění, 3.16 Upozornění SMS a

3.17 E-mailová upozornění.

3 Monitor životních funkcí

3.13.5 Intervaly výstrah Nastavení

Můžete definovat frekvenci výstražných zpráv o detekci pohybu a ztrátě videa. Toto dialogové okno otevřete klepnutím na tlačítko **Configure (Konfigurovat)** v nabídce okna a výběrem položky **Alerts Interval (Interval výstrah)**.

Alerts Interval	
Camera Motion Post-Motion: 10 Second	is
Event	Interval (Min.)
🗹 Camera Motion	30
Video Lost	30
OK Cancel	

Obrázek 3-19

- Post-Motion: Nastavte, jak dlouho zůstanou příchozí výstražné zprávy o detekci pohybu červeně zvýrazněny v seznamu událostí (č. 21, obrázek 3-2).
- Interval událostí a výstrah: Nastavte interval mezi příchozími zprávami při detekci pohybu nebo ztrátě videa. Vyberte typ události a kliknutím na sloupec interval změňte časový úsek.

Poznámka: Výstražné zprávy pro tyto dva typy událostí se v seznamu událostí zobrazí, i když je nevyberete. Nastavení zde ovlivňuje pouze frekvenci zobrazování výstražných zpráv.



3.14 Výstup Upozornění

Můžete aktivovat výstupní zařízení nainstalovaná na pracovišti monitoru vitálních funkcí (místní) a/nebo prostřednictvím sítě (virtuální), aby upozornila obsluhu monitoru vitálních funkcí na výskyt událostí. K jednomu monitoru vitálních funkcí lze připojit až devět (9) zařízení GV-I/O Box (včetně místních a virtuálních).

Poznámka: Prostřednictvím sítě lze instalovat pouze 8portové a 16portové boxy GV-I/O.

3.14.1 Konfigurace místní jednotky GV-I/O

V nabídce okna klikněte na tlačítko **Configure** a poté vyberte možnost **Local** *I/O* **Device**. Zobrazí se dialogové okno Toto I/O zařízení. Podrobnosti o nastavení naleznete v části *Konfigurace místního GV-I/O boxu* v kapitole 1.17 *Výstupní upozornění*.

3.14.2 Konfigurace virtuální skříně GV-I/O

V nabídce okna klikněte na možnost **Configure** a poté vyberte možnost **Virtual I/O**. Zobrazí se dialogové okno Virtuální I/O zařízení. Podrobnosti o nastavení naleznete v části *Konfigurace virtuálního pole GV-I/O* v kapitole 1.17 Výstupní upozornění.

3.14.3 Spouštění výstupů pomocí události

V nabídce okna klikněte na tlačítko **Configure** a vyberte možnost **Notification**. Zobrazí se dialogové okno Nastavení alarmu. Podrobnosti naleznete v části *Spouštění výstupů podle události* v části 1.17 Výstupní upozornění.

3 Monitor životních funkcí

3.14.4 Ruční spouštění výstupů

 Klikněte na tlačítko I/O Device v okně Vital Sign Monitor. Zobrazí se toto dialogové okno.

Force Output of I/O De	vice 🛛 🛛
Module: Module 1	✓
Output1	N/A
N/A	M/A
N/A.	M/A
ι	Exit

Obrázek 3-20

Vyberte požadovaný modul a kliknutím na tlačítko Finger prize spusťte výstup.

Výstupní zařízení nainstalovaná v místě účastníka můžete spustit také pomocí tlačítka **Vynutit výstup** na stránce Stav účastníka. Podrobnosti naleznete v části [I/O Device], *Zobrazení stavu účastníka*, *3.7 Sledování účastníka*.



3.15 Upozornění SMS

Tato funkce umožňuje odesílat účastníkům zprávy SMS, když nastanou výstražné podmínky.

3.15.1 Nastavení serveru SMS

Před odesláním SMS zpráv jednotlivým účastníkům je třeba správně definovat SMS server.

V nabídce okna klikněte na tlačítko **Configure** a vyberte možnost **SMS Setup**. Podrobnosti o nastavení naleznete v části *1.18 SMS upozornění*.

3.15.2 Odesílání SMS na

Jakmile je navázáno spojení mezi serverem SMS a zařízením Vital Sign Monitor, existuje několik způsobů, jak odesílat zprávy SMS účastníkům. Následující volby naleznete v okně Vital Sign Monitor.

- Klikněte na tlačítko Odeslat krátkou zprávu (č. 11, obrázek 3-2). Tím odešlete SMS jednotlivému účastníkovi ručně.
- V seznamu událostí poklepejte na libovolný typ události, čímž vyvoláte okno se zprávou, a poté klikněte na ikonu Odeslat krátkou zprávu. Tím odešlete SMS jednotlivým účastníkům ručně.
- V seznamu účastníků (č. 18, obrázek 3-2) klikněte pravým tlačítkem myši na jednoho účastníka a vyberte možnost Odeslat krátkou zprávu. Tím odešlete SMS jednotlivému účastníkovi ručně.
- 4. Kliknutím na tlačítko Configure v nabídce okna a výběrem možnosti Notification zobrazte okno Alarm Settings. Vyberte možnost Odeslat SMS upozornění. Tím se automaticky odešlou SMS zprávy účastníkům, když nastanou výstražné podmínky. Viz část Nastavení upozornění dříve v této kapitole.

3.15.3 Vložení informací o zařízení

ID účastníka a název fotoaparátu lze automaticky vložit do zprávy SMS při jejím odeslání.

V nabídce okna klikněte na tlačítko **Configure** a vyberte možnost **Notification**. Zobrazí se dialogové okno Nastavení alarmu. Podrobnosti naleznete v části *Vložení informací o zařízení*, *1.18 Upozornění SMS*.



3.16 Upozornění e-mailem

Odběratelům můžete zasílat e-maily, když nastanou podmínky upozornění.

3.16.1 Nastavení Poštovní schránka

Před odesíláním e-mailů na e-mailový účet je třeba správně definovat poštovní schránku.

V nabídce okna klikněte na tlačítko **Configure** a vyberte možnost **E-Mail Setup**. Podrobnosti o nastavení naleznete v části *1.19 E-mailová upozornění*.

3.16.2 Odesílání elektronické pošty

E-mailová upozornění lze odesílat několika způsoby. Viz **Monitor životních funkcí** pro následující volby.

- Klikněte na tlačítko E-Mail (č. 10, obrázek 3-2). Tím odešlete e-mail jednotlivým účastníkům ručně.
- V seznamu účastníků (č. 19, obrázek 3-2) klikněte pravým tlačítkem myši na jednoho účastníka a vyberte možnost Odeslat e-mail. Tím odešlete email jednotlivému účastníkovi ručně.
- V seznamu událostí dvakrát klikněte na jednu událost, čímž vyvoláte okno se zprávou, a poté klikněte na ikonu e-mailu. Tím odešlete e-mail jednotlivým účastníkům ručně.
- 4. Kliknutím na tlačítko Configure v nabídce okna a výběrem možnosti Notification zobrazte okno Alarm Settings. Vyberte možnost Send E-Mail Alerts (Odesílat e-mailová upozornění). Tím se automaticky odešlou emaily odběratelům, když nastanou výstražné podmínky. Viz část Nastavení upozornění dříve v této kapitole.

3.16.3 Vložení informací o zařízení

ID účastníka a název fotoaparátu lze automaticky vložit do e-mailové zprávy při jejím odeslání.

V nabídce okna klikněte na tlačítko **Configure** a vyberte možnost **Notification**. Zobrazí se dialogové okno Nastavení alarmu. Podrobnosti naleznete v části *Vložení informací o zařízení*, *1.18 SMS upozornění*.



3.17 Teplotní alarm

Můžete nastavit teplotní alarm, který upozorní obsluhu **monitoru vitálních funkcí**, když vnitřní teplota jeho účastníka dosáhne nebo překročí zadanou kritickou teplotu.

Poznámka:

- Tuto funkci podporují pouze některé modely kamer GV-IP a GV-DVR nainstalované s kartou GV-3008.
- U kamer GV-IP, které podporují zobrazení teploty, najdete podrobnosti v uživatelské příručce GV-IPCAM H.264.

Konfigurace teplotního alarmu:

- Pokud máte předplatitele GV-DVR, ujistěte se, že je povolena možnost Odeslat stav teploty do monitoru životních funkcí. Podrobnosti naleznete v části [Systémové informace], Pokročilá nastavení pro účastníka v kapitole 3.6 Připojení k monitoru vitálních funkcí.
- V okně Monitor životních funkcí klikněte na tlačítko Configure a vyberte možnost Sledování teploty. Zobrazí se dialogové okno Sledování teploty.
- V části Jednotky vyberte stupeň Celsia nebo Fahrenheita. Vybraná jednotka bude použita v alarmové zprávě.

Temperature Monitor	
Units	
Celsius ("C)	
○ Fahrenheit ("F)	•
Show both units	
Alarm	
Critical Internal Temperature:	80 0°C~100°C
	OK Cancel

Obrázek 3-21

 Chcete-li zobrazit obě jednotky v okně Stav účastníka (viz obrázek 3-11), vyberte možnost Zobrazit obě jednotky.

Tip: Pokud je vybrána možnost Zobrazit obě jednotky, vyberte buď stupnici Celsia, nebo

Fahrenheita, aby se jednotka dostala před druhou ve stavu odběratele.

- 5. V části Alarm zadejte kritickou teplotu.
- Klikněte na tlačítko OK. Jakmile teplota dosáhne nebo překročí kritickou teplotu, zobrazí se alarmová událost, např. "Kritický teplotní alarm".

[77,5 °C]" se zobrazí v okně Monitor životních funkcí.

Pomocí nastavení alarmu můžete také vyvolat alarm počítače a místního výstupního zařízení a odesílat upozornění SMS a e-mailem. Podrobnosti naleznete v části 1.16 Nastavení upozornění, 2.14 SMS upozornění, resp. 2.15 *E-mailová upozornění.*



3.18 Graf události

Graf událostí vám může poskytnout denní, týdenní a měsíční statistický graf na základě různých kritérií. Tato funkce je podobná jako v Centru V2. Podrobnosti naleznete v části *1.21 Graf událostí*. Chcete-li spustit graf událostí, klepněte na tlačítko **Nástroje** v nabídce okna a vyberte možnost **Graf událostí**.

3 Monitor životních funkcí

3.19 Server s podporou převzetí služeb při selhání

Můžete nakonfigurovat až dva servery pro případ selhání primárního systému Vital Sign Monitor. V případě selhání systému Vital Sign Monitor převezme záložní systém připojení účastníků a pokračuje v poskytování monitorovacích služeb.

Chcete-li získat přístup k této funkci, klikněte v nabídce okna Vital Sign Monitor (viz obrázek 3-2) na položku **Service** a vyberte možnost **Automatic Failover Support**. Tato funkce je stejná jako v Centru V2. Podrobnosti o nastavení naleznete v části *1.22 Server pro převzetí služeb při selhání*.
Příloha

- A. Popis hardwarového klíče
- B. Aktualizace černého hardwarového klíče
- C. Rychlé zálohování a obnovení
- D. Důkaz vodoznakem
- E. Ovládání PTZ pomocí GV-Joystick V2
- F. Velikost obrázku na středu V2
- G. Nastavení UPnP
- H. Podporované značky a protokoly zařízení IP
- I. Nástroj MultiLang pro překlad textu
- J. Specifikace



A. Dongle Popis

Upozorňujeme na následující požadavky a omezení pro GV-USB Dongle.

- Pro fungování každého modulu CMS je vyžadován vhodný USB klíč "černé" barvy.
- V jednom počítači je možné používat více než jeden hardwarový klíč Black Dongle. Pamatujte však na pravidlo, že Control Center a Center V2 nelze spustit společně a Center V2 a Dispečerský server nelze spustit společně.
- Černý hardwarový klíč lze rozšířit o další funkce.
- Aby Black Dongle fungoval, je nutné nainstalovat ovladače z DVD se softwarem.

Možnosti hardwarového klíče pro Center V2

- Centrum V2 Pro
- Centrum V2 + monitor životních funkcí

Připojení zařízení GeoVision IP k Centru V2: Centrum V2 přijímá libovolný videostream z IP video zařízení GeoVision. Není třeba používat žádný další klíč. V současné době Center V2 nepodporuje videostream z IP video zařízení třetích stran.

Možnosti hardwarového klíče pro server Dispatch

- Dispečerský server
- Dispečerský server + monitor životních funkcí

Možnosti hardwarového klíče pro monitor životních funkcí

- Monitor životních funkcí
- Monitor životních funkcí + kontrolní centrum
- Monitor životních funkcí + řídicí centrum + videostěna
- Monitor životních funkcí + centrum V2
- Monitor životních funkcí + dispečerský server

B. Aktualizace hardwarového klíče Black

Černý hardwarový klíč lze upgradovat a rozšířit tak systém o další funkce nebo funkce. Je třeba shromáždit data z hardwarového klíče a zaslat je zpět společnosti GeoVision za účelem upgradu. Upgrade je zpoplatněná služba. Chcete-li upgradovat svůj klíč, postupujte podle následujících kroků:

 Každý klíč má své vlastní sériové číslo. Najdete ho na boku klíče. Později bude toto sériové číslo použito při pojmenování souborů pro aktualizaci.



Obrázek B-1

- 2. Vložte hardwarový klíč do počítače.
- Ve složce GV dvakrát klikněte na soubor GVUsbKeyUpClient.exe. Zobrazí se toto dialogové okno.

🔏 GeoVision USB Key Upgrade Client		×
USB Keys:		>>
VSM (02228978)	Information VISH-110816300 (02228978) VISH-V10816300 Infermal Serial: 00000EE6 Softwares: VSM Control Center	*
	Identification Save Key D Data Data	
	Upgrade Upgrade Bitch Upgrade	
Select All Select None	Machine D	Exit

Obrázek B-2

- 4. Chcete-li načíst data z klíče, klikněte na tlačítko Vybrat vše. Informace o hardwarovém klíči se zobrazí v informačním poli. Všimněte si, že zobrazené číslo "HW Serial" by mělo být stejné jako číslo na hardwarovém klíči.
- 5. Chcete-li data uložit do místního počítače, klikněte na tlačítko Save Key ID Data. Pokud chcete aktualizovat více než jeden klíč, klikněte na možnost Dávkové uložení. Data různých klíčů budou uložena jako samostatné soubory. Soubor bude pojmenován podle sériového čísla klíče a uložen jako *.out. Pokud je například sériové číslo klíče 7116442, soubor se bude jmenovat "NVR-7116442.out".
- 6. Tento datový soubor zašlete společnosti GeoVision na adresu sales@geovision.com.tw. GeoVision datový soubor prozkoumá a pošle vám zpět soubor *.in. Název souboru obsahuje také sériové číslo daného klíče. V tomto příkladu je datový soubor, který obdržíte, pojmenován "NVR-7116442.in".
- Po obdržení aktualizovaného souboru vložte správný klíč odpovídající souboru .in, který jste obdrželi, a poté spusťte soubor GVUsbKeyUpClient.exe.
- 8. Klepnutím na tlačítko Vybrat vše přečtěte klíč, klepněte na tlačítko Aktualizovat a poté otevřete aktualizovaný soubor pro aktualizaci klíče. V seznamu můžete také vybrat více klíčů a kliknutím na tlačítko Dávková aktualizace je aktualizovat současně. Ujistěte se, že tyto klíče odpovídají přijatým aktualizovaným souborům.



C. Rychlé zálohování a obnova

Pomocí řešení Rychlé zálohování a obnovení (FBR) můžete změnit vzhled rozhraní pro Center V2 a Control Center a také zálohovat a obnovovat konfigurace v aplikacích CMS.

Instalace programu FBR

- Vložte disk DVD se softwarem, klikněte na možnost Instalovat doplňkové nástroje GeoVision, vyberte možnost GV-Fast Backup and Restore Multicam System a postupujte podle pokynů na obrazovce.
- Po dokončení instalace spusťte GV-Fast Backup and Restore Main System z nabídky Start systému Windows. Zobrazí se toto okno.

📌 Fast Backup & Restore M	ultiCam System
	Fast Backup & Restore Digital Surveillance System's Settings Please choose one of the selections below:
	Customize Logo and Button
	Customize Features
	Backup MultiCam Settings or Restore Defaults
	Backup Remote AP Settings

Obrázek C-1

Zálohování a obnova nastavení

Konfigurace provedené v aplikaci CMS můžete zálohovat a zálohovaná data obnovit do aktuálního systému nebo je importovat na jiný web.

Zálohování nastavení

 V okně FBR (obrázek C-1) klikněte na ikonu Backup Remote AP Settings a z nabídky vyberte požadovanou aplikaci. Vybereme například Vital Sign Monitor Server. Zobrazí se toto dialogové okno.

🕵 Fast Backup & Restore M	ultiCam System	
3 [™] Fast Backup & Restore M User's Administrative Rights	ultiCam System Fast Backup & Restore Digital Surveillance System's Settings Please choose one of the selections below:	
	→ <u>-</u>	

Obrázek C-2

- Klikněte na tlačítko Další krok . Zobrazí se dialogové okno Uložit jako.
- Vyberte cílovou jednotku pro uložení záložního souboru. Po dokončení zálohování se zobrazí tato zpráva: Úspěšně provedeno zálohování nastavení serveru Vital Sign Monitor.



Obnovení systému

Aktuální nastavení aplikace můžete obnovit pomocí zálohy konfiguračního souboru. Tento záložní soubor můžete také zkopírovat a nakonfigurovat jinou aplikaci na jiném místě se stejným nastavením jako aktuální aplikace.

 Otevřete záložní soubor (*.exe), který jste předtím uložili. Pro zobrazení tohoto okna je vyžadováno platné ID a heslo.

🖷 Fast Backup & Restore M	ultiCam System
User's Administrative Rights	Fast Backup & Restore Digital Surveillance System's Settings Please choose one of the selections below. Restore MultiCam System or Restore Defaults Restore Remote AP
	_

Obrázek C-3

- Klikněte na ikonu Obnovit vzdálený přístupový bod a poté vyberte aplikaci, jejíž záložní nastavení chcete obnovit. Například pro obnovení vybereme server Vital Sign Monitor Server.
- 3. Kliknutím na tlačítko Další krok zahájíte obnovu.
- Po dokončení obnovy se zobrazí tato zpráva: Úspěšně obnovte nastavení serveru Monitor vitálních funkcí.

D. Vodoznak Proof

Watermark Proof je program pro kontrolu vodoznaků, pomocí kterého můžete ověřit pravost nahrávek.

- 1. Ve složce Center V2 vyhledejte a spusťte soubor WMProof.exe.
- V okně Watermark Proof klikněte na File (Soubor) na panelu nabídek, vyberte Open (Otevřít) a vyhledejte nahraný soubor (.avi). Vybraný soubor se poté zobrazí v okně. Případně můžete soubor přetáhnout do okna přímo z úložné složky.

Poznámka: Výchozí cesta k nahraným souborům je :\\Center V2\Data\předplatitel\Live

 Pokud je záznam nezměněný, zobrazí se ve sloupci Prošel zaškrtnutí. Naopak, pokud je záznam upraven nebo neobsahuje vodoznak během nahrávání, objeví se ve sloupci Nevyhověl zaškrtávací značka. Chcete-li záznam přehrát, dvakrát klikněte na uvedený soubor v okně.



Obrázek D-1



E. Ovládání PTZ pomocí GV-Joystick V2

Při použití GV-Joystick V2 k ovládání PTZ je třeba na pozadí spustit následující program. Podrobnosti o operacích s GV-Joystick V2 naleznete v Uživatelské příručce GV-Joystick V2.

Středisko V2

Kamery PTZ lze ovládat pomocí ovladače GV-Joystick v nabídce Camera/Audio Control (viz obrázek 1-28). K ovládání kamer PTZ lze připojit až 8 kamer GV-Joystick V2.

Spusťte soubor mcamctrl.exe ze složky programu. Zobrazí se toto dialogové okno.

GV-KB 1 🖌 📔	▶ ■ F1 F2 F3 F4 F5 F6	F7 F8 🗧
DVR 🖌		
ID	1	~
<u>N</u> ame:		
Startup type:	Manual	~
PTZ Maximum Speed:	·0	•
Monopoly mode:	S	etting
Joystick Control:	S	etting
Device 1:	GeoVision Joystick (7(🛩	*
Device 2:	~	*
Device 3:	~	2
Device 4:	~	*
Device 5:	×	2
Device 6:	~	*
Device 7:	~	*
Device 8:	~	2
	R	efresh

Obrázek E-1

- Pro připojený joystick GV-Joystick V2 vyberte v rozevíracím seznamu Zařízení možnost GeoVision Joystick.
- Klikněte na tlačítko Spustit službu ► (Obrázek D-1) a poté můžete kameru PTZ ovládat pomocí ovladače GV-Joystick V2.
- Pokud je připojen více než jeden GV-Joystick V2, zopakujte krok 2 a nastavte a používejte další GV-Joystick V2.

F. Velikost obrázku na středu V2

Velikost obrázku v Centru V2 je uvedena v tabulce níže (na základě velikosti zdroje od účastníka a nastavení velikosti v Centru V2).

Přihlaste se k	Normální	Střední	Velké	Skutečná velikost
Středisko V2				
320 x 240	320 x 240	320 x 240	320 x 240	320 x 240
352 x 240	352 x 240	352 x 240	352 x 240	352 x 240
352 x 288	352 x 288	352 x 288	352 x 288	352 x 288
640 x 240	320 x 240	640 x 240	640 x 240	640 x 240
640 x 480	320 x 240	640 x 240	640 x 480	640 x 480
720 x 240	352 x 240	720 x 240	720 x 240	720 x 240
704 x 480	352 x 240	720 x 240	704 x 480	704 x 480
704 x 576	352 x 288	720 x 288	704 x 576	704 x 576
1280 x 960	320 x 240	640 x 240	640 x 480	1280 x 960
1280 x 1024	352 x 288	720 x 288	720 x 576	1280 x 1024
1600 x 1200	320 x 240	640 x 240	640 x 480	1600 x 1200
1920 x1080	352 x 240	720 x 240	720 x 480	1920 x 1080
2048 x 1536	320 x 240	640 x 240	640 x 480	2048 x 1536
2048 x 1944	352 x 288	704 x 288	704 x 576	2048 x 1944
2560 x 1920	320 x 240	640 x 240	640 x 480	2560 x 1920

Obrázek F-1

G. Nastavení UPnP

Centrum V2, dispečerský server a monitor životních funkcí podporují technologii UPnP (Universal Plug and Play), která umožňuje automatickou konfiguraci portů směrovače.

Aby bylo UPnP povoleno, musí být splněny následující požadavky:

- Windows XP Service Pack 2 nebo vyšší
- Systém Windows XP musí být nakonfigurován tak, aby používal UPnP (viz níže).
- V routeru musí být povolena funkce UPnP (viz dokumentace k routeru).

Povolení protokolu UPnP v systému Windows XP:

 Přejděte na úvodní obrazovku systému Windows, klikněte na tlačítko Start, vyberte možnost Nastavení a vyberte možnost Síťová připojení. Zobrazí se toto okno.

SNetwork Connections						_8)
File Edit View Pavorites Tools Adv	anced Help					A7
🕝 Beck 🔻 🕥 🖌 🏂 🔎 Search	🔁 Folders 🛛 🔯 🏂	× 🍤 🖦				
Address 💫 Network Connections						💌 🛃 GO
Name	Туре	Status	Device Name	Phone # or Host Address	Owner	
LAN or High-Speed Internet						
Local Area Connection	LAN or High-Speed Inter	Connected	Realtek RTL8139 Family .		System	



 Klikněte pravým tlačítkem myši na jedno připojení k místní síti, vyberte možnost Vlastnosti a klikněte na kartu Upřesnit. Zobrazí se toto



dialogové okno. Klepněte na tlačítko Nastavení.

Obrázek G-2

3. Klikněte na kartu Výjimky. Zobrazí se toto dialogové okno.

😻 Windows Firewall	×
General Exceptions Advanced	
Windows Firewall is turned off. Your computer is at risk of attacks and intrusions from outside sources such as the Internet. We recommend that you click the General tab and select Un.	
Programs and Services:	
Name	
File and Printer Sharing	
Remote Assistance	
Remote Desktop	
Add Program Add Port Edit Delete	
Display a polification when Windows Firewall blocks a program What are the risks of allowing exceptions?	
OK Cancel	

Obrázek G-3

4. Vyberte možnost **UPnP Framework** a klikněte na tlačítko **OK**.

H. Podporované značky IP zařízení a protokoly

Podporované značky a protokoly IP zařízení třetích stran jsou uvedeny níže.

Značky	
ACTi	LG
Arecont Vision	Messoa
Osa	Mobotix
Bosch	Panasonic
Canon	Pelco
ČNB	Samsung
D-Link	Sanyo
EtroVision	SONY
Hikvision	UDP
HUNT	Verint
IQinVision	Vivoteck
JVC	

Protokoly
ONVIF
PSIA
RTSP

Poznámka: Zařízení IP třetích stran lze připojit k centru V2, dispečerskému serveru a monitoru životních funkcí pouze prostřednictvím systému GV-NVR / GV-VMS / GV-AI Guard.

I. Nástroj MultiLang pro překlad textu

Uživatelské rozhraní bylo přeloženo z angličtiny do 30 dalších jazyků. Pokud vám překlad nevyhovuje a chcete jej opravit, můžete použít nástroj MultiLang Tool a překlad opravit. Poté můžete revidovaný text použít v aplikacích a exportovat soubor .exe, abyste mohli stejnou revizi provést na jiném počítači. Revizi můžete také zaslat zpět společnosti GeoVision, aby byla zahrnuta do budoucích verzí softwaru.

Poznámka: Při použití nástroje MultiLang Tool se doporučuje revidovat celou větu najednou, nikoli pouze vyhledat jedno slovo a nahradit ho ve všech ostatních řetězcích.

Revize přeloženého textu:

- Chcete-li nainstalovat nástroj MultiLang Tool, vložte disk DVD se softwarem a vyberte možnost Instalovat doplňkové nástroje GeoVision.
- 2. Klikněte na GV-MultiLang Tool a postupujte podle pokynů na obrazovce.
- Nejprve zavřete všechny aplikace GeoVision a poté dvakrát klikněte na tlačítko MultilingualConfig.exe. Zobrazí se toto dialogové okno.

MultilingualConfig		- 0 - X
Language Tools Version		
		Search
English	Multilingual Text	
•	m	Þ
	Save	Cancel

Obrázek I-1



- Klikněte na tlačítko Jazyk a vyberte jazyk textu, který chcete opravit.
- Do pole Hledat zadejte celý text nebo jeho část v angličtině nebo v cílovém jazyce a klikněte na tlačítko Hledat.

MultilingualConfig	
anguage Tools Version	
motion detection	Search
English	Multiingual Text
Select windows for motion detection	Seleccionar ventanas para deteccion de movimiento
Ignore motion detection for defined region	Ingorar detección de movimento en Región definida
Decode all frames upon motion detection	Decodificar todos los fotogramas sobre detección de movi.
(1)Define Detect Region: \r\n Define the detect region. \r\n	(1)Definir la Región de Detección: \r\n Definir la Región de.
Maximum number of motion detection regions has been re	Se alcanzó el número máximo de regiones de detección d
e	•
	Save Cancel

Obrázek I-2

Poznámka:

- 1. Při vyhledávání se rozlišují malá a velká písmena.
- Před provedením jakékoli revize klikněte na tlačítko Nástroje a vyberte možnost Poznámka k revizi, abyste si přečetli pokyny k revizi.
- 6. Dvakrát klikněte na text, který chcete opravit. Zobrazí se toto dialogové okno.





7. Přeložený text upravte a klikněte na tlačítko OK.

Tip: Text může obsahovat symboly jako **%d** nebo **\n**, které dávají aplikaci pokyn k provedení určitých funkcí. Dávejte pozor, abyste tyto symboly v přeloženém textu nezměnili.

Použití revidovaného textu:

- Chcete-li revidovaný překlad použít na aplikace, klikněte na tlačítko Uložit. U následujících aplikací systém automaticky vyhledá příslušné soubory v počítači a nahradí je revidovaným překladem.
 - GV-VMS
 - GV-System
 - Vzdálený záznam ViewLog
 - Rychlé zálohování a obnovení (FBR)
 - Nástroj pro zařízení GV-IP
 - Více zobrazení
 - Vzdálená elektronická mapa
 - Středisko V2
 - Monitor životních funkcí
 - Dispečerský server
 - GV-GIS
 - MCamCtrl Utility
 - Odesílatel textů POS
 - Ověřovací server
 - Server SMS
 - Zvukové vysílání
 - Vícesměrové vysílání
 - Řízení šířky pásma Klientské stránky
 - Prohlížeč záloh
 - Mobilní server



 Po provedení revize se zobrazí dialogové okno s informacemi o tom, které aplikace byly revidovány. Klikněte na tlačítko OK.

	×
Updated:	
GvNVR: C:\GV1480\ MultilingualConfig: C:\Program Files (x86)\MultilingualConfig	-
MultiView: C: \Program Files\DMMultiView \	=
OCX: C:\Windows\GeoOCX\	
Remote ViewLog: C:\Windows\Geovision\Remote Viewlog\20111017\ <	
	OK

Obrázek I-4

 Zobrazí se zpráva "Chcete použít revidované vícejazyčné texty do jiné složky?". Pokud byla cesta k uložení aplikace změněna nebo pokud není přidružená aplikace v dialogovém okně uvedena, klikněte na tlačítko Ano a vyberte složku aplikace.

Export nebo odeslání upraveného textu:

- Chcete-li revizi exportovat jako spustitelný soubor, klikněte na Nástroje, Exportovat a Exportovat spustitelný soubor. Soubor .exe můžete zkopírovat do jiného počítače a použít stejnou revizi překladu spuštěním souboru .exe.
- 2. Nahlášení revize překladu zpět do GeoVision,
 - Pokud je vaším výchozím poštovním klientem Outlook, Outlook Express nebo Mozilla Thunderbird, klikněte na Nástroje, Exportovat a Odeslat zprávu a odešlete revizi.
 - Pokud není váš výchozí poštovní klient nastaven nebo podporován, klikněte na tlačítko Nástroje,
 Export a Exportovat textový soubor a poslat exportovaný textový soubor e-

Export a Exportovat textový soubor a poslat exportovaný textový soubor emailem <u>na adresu</u> gvlocalize@geovision.com.tw.

J. Specifikace

Specifikace produktu se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Střed V2

Funkce	Poznámka
Maximální počet účastníků (standardní)	5
Maximum předplatitelů (profesionálních)	500
Maximální počet kanálů (standard)	160
Maximální počet kanálů (profesionální)	800
Ovládání GV-Joystick V2	Ano
Zálohování na CD/DVD	Ano
Poplachové zprávy o událostech	Ano
Upozornění SMS	Ano
Upozornění na e-mailové výstrahy	Ano
Upozornění na výstrahy v e-mapě	Ano
Automatické obnovení připojení	Ano
Podpora rozlišení Mega Pixel	Ano
Monitorování v reálném čase	Ano
Dálkové ovládání PTZ	Ano
Vzdálené ovládání I/O	Ano

Dispečerský server

Funkce	Poznámka
Maximální počet kanálů	40,000
Maximální počet účastníků	25,000
Maximální počet středů V2	50
Maximální počet senzorů / alarmů	3,600,000
Monitorování zvuku v reálném čase	Ano
Dálkové ovládání PTZ	Ne
Vzdálené ovládání I/O	Ne
Automatické nahrávání	Ne
Prohlížeč seznamu událostí	Ano
Filtr seznamu událostí	Ano
Podpora dvou monitorů	Ne
Podpora zatížení sítě	Ano
Automatické obnovení připojení	Ano

Srovnání monitoru životních funkcí a Center V2

Pro

Funkce	Monitor životních	Centrum V2 Pro
	funkci	
Předplatitel	1,000	500
Skupina	Ano	Ano
Šířka pásma	4 Mb/s	25 Mb/s
Režim záznamu	Ne	Živě / Přílohy / Obojí
Stav předplatitele Live	Ano	Ne
Automatické přihlášení	Ano	Ano
Řízení I/O	Ano	Ano
SMS zpráva	Ano	Ano
Synchronizace času	Ano	Ano
Upozornění na den	Ano	Ne
Zpráva o události	Ano	Ano
Nastavení oznámení	Ano	Ano
Protokol událostí	Ano	Ano
Detekce ztraceného připojení	Ano	Ano
Podpora I/O zařízení	Ano	Ano
Informace o úložišti odběratelů.	Ano	Ne