

(w" GeoUision.

## Uživatelská příručka





### © 2023 GeoVision, Inc. Všechna práva vyhrazena.

Podle zákonů o autorských právech nesmí být tato příručka kopírována jako celek ani po částech bez písemného souhlasu společnosti GeoVision.

Vynaložili jsme veškeré úsilí, abychom zajistili, že informace v této příručce jsou přesné. Společnost GeoVision, Inc. neposkytuje žádnou výslovnou ani předpokládanou záruku a nenese žádnou odpovědnost za chyby nebo opomenutí. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za náhodné nebo následné škody vzniklé v důsledku používání informací nebo výrobků obsažených v této příručce. Funkce a specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

GeoVision, Inc. 9F, No. 246, Sec. 1, Neihu Rd., Neihu District, Taipei, Taiwan Tel: +886-2-8797-8377 Fax: +886-2-8797-8335 http://www.geovision.com.tw

Ochranné známky použité v této příručce: *GeoVision*, logo *GeoVision* a produkty řady GV jsou ochranné známky společnosti GeoVision, Inc. *Windows* je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation.

září 2023

Naskenujte následující QR kódy pro získání informací o záruce na produkt a pravidlech technické podpory:





[Zásady

technické podpory]



## **Předmluva**

Vítejte v uživatelské příručce k serveru GV-Redundant a Failover. Tato

příručka je určena pro následující verzi softwaru:

Produkt	Verze
Redundantní server GV	V1.2.0
Server GV-Failover	V1.2.0

## **GeoVision**

# Obsah

Předmluva	i
Pojmenování a definice	iv
Poznámka k aktualizaci softwaru	iv
Kapitola 1 Úvod	1
1.1 Systémové požadavky	4
1.1.1 Minimální požadavky na systém	4
1.1.2 Doporučené požadavky na pevný disk	5
1.1.3 Optimální požadavky na síť	6
1.1.4 GV-USB Dongle	7
1.1.5 Kompatibilní software GeoVision	7
Kapitola 2 Instalace	8
Kapitola 3 Začínáme	10
3.1 Spuštění serveru GV-Redundant / serveru GV-Failover	10
3.2 Připojení ke GV-NVR / GV-VMS	14
3.3 Konfigurace nastavení úložiště	17
Kapitola 4 Režim správce	19
4.1 Informace	20
4.1.1 Informace o připojení fotoaparátu	
4.1.2 Informace o skladování	
4.2 Server	
4.2.1 Seznam hostitelů	25
4.2.2 Obecné nastavení	
4.2.3 Cesta k úložišti	27
4.2.4 Oznámení	
4.3 Síť	
4.3.1 Síť	
4.3.2 Poštovní služba	32
4.3.3 Vzdálený záznam ViewLog	

## **GeoVision**

4.4 Pokročilé řízení	35
4.4.1 Uživatelský účet	
4.4.2 Pokročilý dotaz	
Kapitola 5 Uživatelský režim	38
5.1 Vzdálené přehrávání	40
5.2 Dotaz na systémový protokol	41
5.3 Dotaz do protokolu chování	42
5.4 Dotaz na přihlášení / odhlášení	43
5.5 Analýza grafů	44
Kapitola 6 Vzdálené přehrávání	46
Kapitola 6 Vzdálené přehrávání Specifikace	46 50
Kapitola 6 Vzdálené přehrávání Specifikace Příloha	
Kapitola 6 Vzdálené přehrávání Specifikace Příloha A. Nastavení aplikace Internet Explore 8	
Kapitola 6 Vzdálené přehrávání Specifikace Příloha A. Nastavení aplikace Internet Explore 8 B. Instalace interního hardwarového klíče USB	
Kapitola 6 Vzdálené přehrávání Specifikace Příloha A. Nastavení aplikace Internet Explore 8. B. Instalace interního hardwarového klíče USB. C. Jak se vyhnout úzkému hrdlu sítě	

## 

# Pojmenování a definice

GV-NVR	Záznamový software GeoVision, který umožňuje nahrávat video a audio data přes sítě TCP/IP.
Vzdálený záznam ViewLog	Prohlížecí software GeoVision, který umožňuje přehrávat nahrané soubory.
GV-VMS	Systém správy videa GeoVision pro IP kamery

# Poznámka k aktualizaci softwaru

Chcete-li provést upgrade systému GV-Redundant / Failover Serve, je nutné předem odstranit dříve nainstalovaný software. Existují dva způsoby odstranění softwaru:

1. Odstraňte předchozí software.

**Metoda 1:** Klikněte na instalační program redundantního serveru (setup. exe) a zobrazí se následující zpráva. Výběrem možnosti **OK** software odeberete.

Confirm Uninstall		×
Do you want to completely remove the so its components?	elected applicatio	n and all of
	ОК	Cancel

Metoda 2: K odinstalování použijte Ovládací panely systému Windows. Přejděte do Ovládacích panelů > Programy

> Programy a funkce, klikněte pravým tlačítkem myši na položku Redundantní server a vyberte možnost Odinstalovat.

 Chcete-li provést upgrade serveru GV-Redundant / Failover Server, spusťte instalační program (setup. exe), který je součástí nejnovějších souborů ke stažení z našich webových stránek.

**DŮLEŽITÉ**: Po odinstalaci neodstraňujte ručně složku předchozí instalace (ve výchozím nastavení je umístěna na adrese C:\Program Files(x86)\Redundant Server).



# Kapitola 1 Úvod

**GV-Redundant Server** je záložní videoserver určený pro rozsáhlá nasazení videodohledu. Server GV-Redundant Server s nepřetržitým nahráváním 7/24 ukládá záložní kopie záznamů pro IP kanály připojené k serverům GV-NVR, GV-VMS a GV-Recording Server.



Obrázek 1-1



**GV-Failover Server** je záložní videoserver, který nahrává až 128 kanálů ze serverů GV-NVR, GV-VMS nebo GV-Recording Server, pokud nastane některá z následujících situací: (1) server GV se spustí bez nahrávání; (2) selže recyklace souborů; (3) selže pevný disk; (4) selže spojení mezi serverem GV a IP kamerami; (5) server GV nefunguje správně.



Obrázek 1-2



#### Funkce

- Nahrávání až 128 IP kanálů
- Nepřetržité nahrávání
- Přehrávání videa pomocí Remote ViewLog
- Vzdálená konfigurace a monitorování serveru GV-Redundant Server / GV-Failover Server pomocí webových prohlížečů.
- Podpora zařízení IP jiných značek (Arecont Vision, Axis, HikVision, Panasonic, Sony, VIVOTEK).
- Podpora protokolů ONVIF, PSIA a RTSP
- 31 jazyků podporovaných ve webovém rozhraní

Podporovaná IP video zařízení třetích stran najdete na našich webových stránkách <u>http://classic.geovision.com.tw/english/4\_21.asp</u>.

### **DŮLEŽITÉ**:

- Server GV-Redundant / Failover Server nepodporuje hostitele GV-VMS v servisním režimu. Důrazně doporučujeme, abyste v systému GV-VMS nepovolovali "servisní režim". Podrobnosti o servisním režimu naleznete v části *Konfigurace systému*, kapitola *Konfigurace hlavního systému, Uživatelská příručka GV-VMS*.
- 2. Server GV-Redundant / Server GV-Failover nepodporuje zálohování analogových kamer.

#### Balicí seznam

- GV-USB Dongle pro GV-Redundant Server nebo GV-Failover Server
- Softwarové DVD



## 1.1 Systémové požadavky

Následují systémové požadavky pro provoz serveru GV-Redundant Server / GV-Failover Server.

### 1.1.1 Minimální požadavky na systém

Servery splňující následující minimální systémové požadavky mají kapacitu pro příjem až 128 kanálů.

OS	64bitový systém Windows 10 / 11 / Server 2016	
CPU	Core i5 750, 2,67 GHz	
Paměť	6 GB Dual Channels	
Pevný disk	1 GB (pro instalaci softwaru)	
Prohlížeč	<ul> <li>Internet Explorer 8.0.7600.16385</li> <li>Internet Explorer 9.00.7930.16406</li> <li>Firefox 3.6.13</li> <li>Google Chrome 9.0.597.94</li> <li>Safari 5.33.19.4</li> </ul>	
LAN	Gigabitový Ethernet X 1	
Hardware	Interní nebo externí hardwarový klíč GV-USB	
Software	.Net Framework 3.5	

#### Poznámka:

- 1. Potřebná paměť se liší v závislosti na počtu nahrávaných kanálů.
- 2. Požadavek na pevný disk o velikosti 1 GB platí pouze pro instalaci serveru GV-Redundant Server / GV- Failover Server. Podrobnější informace o požadavcích na pevný disk pro záznam naleznete v části 1.1.2 Doporučené požadavky na pevný disk.
- 3. Nahrávky nelze přehrát pomocí prohlížečů Firefox, Google Chrome a Safari.
- 4. Volitelně si můžete zakoupit interní klíč pro funkci hardwarového hlídacího psa, který při pádu systému znovu spustí systém Windows. Postup instalace interního hardwarového klíče GV-USB naleznete v příloze B. Instalace interního hardwarového klíče USB.



### 1.1.2 Doporučené požadavky na pevný disk

Rozlišení	Snímk ová frekve nce	Kodek	Maximální počet kanálů na HDD a požadovaná kapacita HDD	Kapacita HDD potřebná pro záznam 128 ch po dobu 24 hodin	Doporučené požadavky na HDD
1.3 MP	30 fps	H.264 / MPEG4	32 ch / 2,5 TB	10 TB	3 TB 7200RPM HDD x 4 (SATA3)
1,0 m	00 100	JPEG	8 ch / 2,7 TB	43,2 TB	3 TB 7200RPM HDD x 16 (SATA3)
2 0 MP	30	H.264	21 ch / 2,2 TB	13,5 TB	3 TB 7200RPM HDD x 7 (SATA3)
2,0 111	snímků za sekundu	JPEG	5 ch / 2,5 TB	64 TB	3 TB 7200RPM HDD x 26 (SATA3)
<b>3.0 MP</b> 20 fpc	H.264	32 ch / 3 TB	12 TB	3 TB 7200RPM HDD x 4 (SATA3)	
	20 100	JPEG	4 ch / 2 TB	64 TB	3 TB 7200RPM HDD x 32 (SATA3)

Doporučené požadavky na pevný disk pro 24 hodin záznamu jsou uvedeny níže.

**Poznámka**: Počet potřebných pevných disků se liší v závislosti na rychlosti zápisu na pevný disk a velikost potřebného pevného disku se liší v závislosti na velikosti zaznamenaného souboru. Doporučený požadavek na pevný disk je pouze orientační.



## 1.1.3 Optimální požadavky na síť

Pro optimální výkon a efektivitu zpracování je vhodné použít dvě gigabitová připojení, každé s 64 kanály a vedené přes samostatnou síť. Na příkladu GV- Redundant Sever je níže znázorněno navrhované nasazení gigabitových připojení pro záznam.





**Poznámka:** Aby nedocházelo k přetížení sítě, musí být každé síťové kartě přiřazena jiná IP adresa a maska podsítě. Viz *Dodatek C. Jak se vyhnout úzkému hrdlu sítě*, kde najdete další podrobnosti.



### 1.1.4 GV-USB Dongle

K aktivaci serveru GV-Redundant Server / GV-Failover Server je zapotřebí hardwarový klíč GV-USB. Hardwarové klíče GV-USB pro servery GV-Redundant Server a GV-Failover Server podporují až 128 připojení IP kanálů. Pro server GV- Redundant Server / GV-Failover Server můžete zvolit interní nebo externí typ.

**GV-Redundantní server:** Vnitřní nebo externí USB klíč podporující maximálně 128 IP kanálů GeoVision a třetích stran.

**Server GV-Failover:** Interní nebo externí USB klíč podporující maximálně 128 IP kanálů GeoVision a třetích stran.

#### Poznámka:

- 1. Server GV-Redundant a server GV-Failover nelze spustit na stejném počítači.
- 2. Jeden GV-NVR / GV-VMS se může připojit pouze k jednomu serveru GV-Redundant / GV-Failover Server.
- 3. Volitelně lze zakoupit interní USB klíč pro funkci Hardware Watchdog. Díky této funkci se počítač sám restartuje, když dojde k pádu systému Windows. Postup instalace interního hardwarového klíče GV-USB naleznete v dodatku B. Instalace interního hardwarového klíče USB.

### 1.1.5 Kompatibilní software GeoVision

Server GV-Redundant / GV-Failover je kompatibilní pouze s následující verzí:

- GV-NVR, GV-Remote ViewLog: verze 8.5.3 nebo novější.
- **GV-VMS**: verze 14.1
- **GV-Recording Server:** verze 1.2.5 ~ 1.4.2

## **GeoVision**

# **Kapitola 2 Instalace**

Doporučujeme nainstalovat GV-Redundant Server / GV-Failover Server na vyhrazený počítač nebo server. Před instalací serveru GV-Redundant Server / GV-Failover Server je třeba připojit příslušný hardwarový klíč GV-USB k počítači a poté nainstalovat ovladač hardwarového klíče.

Instalace ovladače a serveru GV-Redundant Server / GV-Failover Server z DVD se softwarem nebo z webových stránek společnosti GeoVision probíhá podle následujících kroků.

#### Instalace ze softwarového DVD

- 1. Připojte klíč GV-Redundant Server / GV-Failover Server.
- 2. Vložte disk DVD se softwarem do počítače. Toto okno se zobrazí automaticky.

🕎 V14.10 install program	
GeoUision:	
Download and Install Microsoft	1. Install or Remove GeoVision GV-Series Driver
.NET Framework 3.5 to your PC.	2. Install GeoVision Primary Applications
	3. Install GeoVision Supplemental Utilities
	4. Browse User's Manual (PDF Format)
	5. Download Adobe Acrobat Reader
	6. Download Microsoft iSCSI Software Initiator
	7. Download Microsoft .NET Framework 3.5
	8. Download Microsoft Chart Controls (For Microsoft .NET Framework 3.5)
	9. Online Tutorial Index
	10. Import Translation Revision
	<b>A</b>

Obrázek 2-1

3. Chcete-li nainstalovat USB ovladač, vyberte možnost **Nainstalovat nebo odebrat GeoVision GV-Series ovladač** a klikněte na tlačítko

#### Nainstalujte ovladače zařízení USB GeoVision.

- 4. Instalace serveru GV-Redundant Server / GV-Failover Server
  - A. Vyberte **Nainstalovat primární aplikace GeoVision** a kliknutím na tlačítko **Ano** přijměte licenční smlouvu.



- B. Vyberte možnost GV-Redundantní server a server s podporou převzetí služeb při selhání a postupujte podle pokynů na obrazovce.
- 5. Chcete-li nainstalovat rozhraní .NET Framework 3.5, vyberte možnost **Stáhnout Microsoft** .NET Framework 3.5.

**Poznámka:** Chcete-li nainstalovat .Net Framework pro Windows 10 / 11 nebo Windows Server 2016, viz *Příloha D Jak nainstalovat .Net Framework 3.5 pro Windows 10 / 11 / Server 2016.* 

#### Stahování z webových stránek GeoVision

- 1. Připojte klíč GV-Redundant Server / GV-Failover Server.
- 2. Přejděte na webovou stránku GeoVision <u>GV-Redundant Server</u> / <u>GV-Failover Server</u> a stáhněte a nainstalujte software.
- 3. Chcete-li nainstalovat USB ovladač, klikněte na GV-Series Card Driver / GV-USB Device Driver.
- Chcete-li stáhnout a nainstalovat .Net Framework 3.5, přejděte <u>na adresu:</u> <u>http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=25150.</u>

**Poznámka:** Chcete-li nainstalovat .Net Framework pro Windows 10 / 11 nebo Windows Server 2016, viz *Příloha D Jak nainstalovat .Net Framework 3.5 pro Windows 10 / 11 / Server 2016.* 

## **GeoVision**

# Kapitola 3 Spuštění webu

Po instalaci serveru GV-Redundant Server / GV-Failover Server můžete spustit jeho služby, připojit k serveru GV-NVR / GV-VMS a nakonfigurovat nastavení úložiště na serveru.

## 3.1 Spuštění redundantního serveru GV / serveru GV-Failover

Po instalaci serveru GV-Redundant Server / GV-Failover Server proveďte níže uvedené kroky pro spuštění a přihlášení k serveru GV-Redundant Server / GV-Failover.

- 1. Přihlaste se k serveru GV-Redundant / GV-Failover Server.
  - A. Rig ht-klikněte na ikonu **Správce serverových služeb** v systémové liště a vyberte možnost **Přihlášení**. Zobrazí se toto dialogové okno.

Please enter user ID and Password	<
Account	
Password	
OK Cancel	

Obrázek 3-1

- B. Zadejte ID a heslo. Výchozí ID a heslo jsou admin.
- C. Klikněte na tlačítko OK. Zobrazí se zpráva "Login succeeded.".
- Rig ht klikněte na ikonu Správce serverových služeb a vyberte možnost Spustit službu. Spustí se služba GV- Redundant Server / GV-Failover Server a ikona se označí zelenou barvou.

klíště.



- 3. Přístup k webovému rozhraní.
  - A. Rig ht-klikněte na ikonu **Správce serverových služeb** v systémové liště a vyberte možnost

Přístup k webovému rozhraní. Zobrazí se toto okno.

🕘 Login - Microsoft Ir	nternet Explorer		
<u>Eile E</u> dit <u>V</u> iew F <u>a</u> vo	rites <u>I</u> ools <u>H</u> elp		
🚱 Back 🝷 🕥 🕤	🖹 🛃 🏠 🔎 Search 🌟 Favorites 🤣 🍃 🍓 🚍 🦓		
Address 🕘 http://127.0.	0.1/Geo_Login.php	💌 🄁 Go	Links »
	Dedundant Corrier		
	Lanyuaye: English		
	ID:		
	Password :		
	Enter the characters 6194 shown in the image :		
	Remember my account and		
	password.		
	Login		
	<u>Forget Password</u>		
Done		) Internet	

Obrázek 3-2

- B. Pomocí rozevíracího seznamu vyberte jazyk, zadejte ID, heslo a ověřovací číslo. Výchozí ID a heslo jsou admin.
- C. Klikněte na tlačítko Přihlásit. Zobrazí se webové rozhraní.



Obrázek 3-3



#### Vzdálený přístup k webovému rozhraní

Chcete-li získat přístup k webovému rozhraní ze vzdáleného počítače, spusťte internetový prohlížeč a do pole Umístění/Adresa zadejte IP adresu nebo název domény serveru GV-Redundant Server / GV-Failover Server. Pokud byl výchozí port HTTP změněn, zadejte za IP adresu nebo název domény dvojtečku a číslo portu, například //**192.168.3.199:81**/. Po zobrazení přihlašovací stránky se podle kroku 3 přihlaste do webového rozhraní.

#### Poznámka:

- 1. Chcete-li povolit aktualizaci obrázků v prohlížeči Microsoft Internet Explorer, musíte v prohlížeči nastavit povolení ovládacích prvků ActiveX a provést jednorázovou instalaci komponenty ActiveX společnosti GeoVision do počítače.
- 2. Pokud je server GV-Redundant Server / GV-Failover Server nainstalován za firewallem nebo směrovačem, může být nutné tyto výchozí porty otevřít: HTTP port 80, port 5552 pro vzdálené přehrávání (Remote ViewLog) a příkazový port 20000.
- 3. Příkazový port se používá ke spuštění serveru GV-Redundant Server / GV-Failover Server. Ve výchozím nastavení je pro použití programu vyhrazeno 8 portů následujících po zadaném portu Command a samotný port Command (20000 až 20009). Pokud je zadaný Příkazový port obsazen jiným programem, může být nutné hodnotu Příkazového portu změnit.

#### Změna portů HTTP a příkazových portů

- Ujistěte se, že jste zastavili službu GV-Redundant Server / GV-Failover Server. Chcete-li službu zastavit, klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu Správce serverových služeb a vyberte možnost Zastavit službu.
- Znovu klikněte na ikonu Správce serverových služeb a vyberte možnost Konfigurovat.
   Zobrazí se toto dialogové okno.

Configure	
System Settings HTTP Port 80 Command Port 20000	
Database Settings Change Database Path	
D:\Redundant Server\GEO_DATACENTER.db3	
	Cancel

Obrázek 3-4

3. Upravte hodnotu portu a klikněte na tlačítko **OK**.



#### Přiřazení cesty k databázi, konfigurace nastavení zálohování a obnovení nastavení

Ikona GV-Redundantní server / GV-Failover v systémové liště umožňuje také změnit cestu k úložišti databáze, zálohovat nastavení konfigurace a obnovit nastavení konfigurace.

- Ujistěte se, že jste zastavili službu GV-Redundant Server / GV-Failover Server. Chcete-li službu zastavit, klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu Správce serverových služeb a vyberte možnost Zastavit službu.
- 2. Chcete-li změnit cestu k databázi, klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu **Správce služeb** serveru a vyberte možnost

Configure, vyberte nové umístění a klikněte na tlačítko Přesunout databázi.

Configure	×
System Settings HTTP Port Command Port	80
Database Settings Change Database Path	ACENTER.db3
Move D	Database
	Cancel

Obrázek 3-5

- Chcete-li zálohovat nastavení konfigurace, klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu serveru GV-Redundant Server / GV-Failover Server v systémové liště a vyberte možnost Zálohovat nastavení. Vyberte, zda chcete zálohovat základní nastavení a/nebo nastavení hesel, a klikněte na tlačítko OK.
- Chcete-li obnovit nastavení konfigurace, klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu GV-Redundantní server / GV-Failover Server a vyberte možnost **Obnovit nastavení**. Vyberte zálohovaný soubor a kliknutím na tlačítko **OK** zahajte obnovu.

## **GeoVision**:

## 3.2 Připojení ke GV-NVR / GV- VMS

Po instalaci a spuštění serveru GV-Redundant Server / GV-Failover Server připojte GV-NVR / GV-VMS k serveru GV-Redundant Server / GV-Failover Server spuštěním programu Failover Plugin.

- 1. V případě GV-NVR získáte přístup k programu Failover Plugin podle následujících kroků.
  - A. Spusťte program Failover Plugin ze složky GV-NVR. V systémové liště se objeví ikona **Failover Plugin**.

😂 GV-800					
<u>File E</u> dit <u>V</u> iew F <u>a</u> vorites <u>T</u> o	ols <u>H</u> elp				<b>1</b>
🕒 Back 🔹 🕥 - 🎓 🔎	Search 😥 Folders				
Address 🛅 D:\GV-800					💌 🄁 Go
	🔺 Name 🔺	Date Modified	Product Version	Channels	
File and Folder Tasks 🙁	EZSyslog	11/22/2011 7:59 PM	8, 5, 3, 0		
C Make a peru felder	EZViewLog500	11/22/2011 6:40 PM	8, 5, 3, 0		
	E FaceName	9/22/2009 6:26 PM			_
Publish this folder to	😴 FailoverPlugin	11/14/2011 7:09 PM	8.5.3.0		
Share this folder	FailoverPlugin	9/14/2011 2:15 PM			
Share this folder	1 fcam	3/13/2000 10:15 AM			
	FCDemo	9/22/2009 6:53 PM			
Other Places	FCDemo_Inverse	9/23/2009 3:57 PM			
Martin Martin Martin	S FDCIPC_DLL.dll	9/19/2008 3:38 PM	1.0.0.1		~
🥪 Local Disk (D:)	~ <				> .::

Obrázek 3-6

- B. Dvakrát klikněte na ikonu **Zásuvný modul převzetí služeb při selhání** 2. Zobrazí se dialogové okno Failover Plugin.
- 2. V **případě systému GV-VMS** klikněte na hlavní obrazovce na tlačítko **Domů**, **Panel nástrojů**, **Síť** a poté vyberte možnost

Zásuvný modul převzetí služeb při selhání. Zobrazí se dialogové okno Failover Plugin.



Obrázek 3-7



 Zadejte IP adresu, ID a heslo serveru GV-Redundant Server / GV-Failover Server. Ponechte výchozí příkazový port 20000 nebo jej změňte tak, aby odpovídal příslušnému portu na serveru GV-Redundant Server / Failover Server.

Failover Plugin		
- Failover server / Redundant server		
IP address	192.168.0.214	
Port	20000	Default
Username	admin	
Password	****	
Failover Check Interval	5     seconds       Image: Auto start service       Image: Keep in system tray when operating system starts up.       Select camera	
Server address	status	
192.168.0.214	Server disconnected	
Start Service	Stop Service	Exit

Obrázek 3-8

Poznámka: Port na obrázku 3-8 se musí shodovat s příkazovým portem na obrázku 3-4.

4. Kliknutím na tlačítko **Vybrat IP kameru** vyberte kanály pro připojení. Zobrazí se toto dialogové okno.

Select cameras those need failover se	rvice		$\times$
Camera List	>> >> <	Selected camera list Camera 3 Camera 4	
	[	OK Cancel	

Obrázek 3-9

## **GeoVision**:

- 5. Volitelně nakonfigurujte následující nastavení (obrázek 3-8).
  - Interval kontroly převzetí služeb při selhání: GV-Failover Server: Interval, ve kterém se GV-Failover Server aktualizuje se svým hostitelským GV-NVR / GV-VMS.
  - Služba automatického spuštění: Služba Failover Plugin se spouští automaticky při startu operačního systému.
  - Automatické spuštění při spuštění systému: Zásuvný modul Failover Plugin se při spuštění operačního systému minimalizuje (ale nespustí) v systémové liště.
- 6. Klikněte na tlačítko Spustit službu. Server GV-Redundant začne nahrávat vybrané IP kanály hostitele. Server GV-Failover spustí nahrávání vybraných IP kanálů při poruše. Nahrávání na serveru GV-Redundant Server / GV-Failover Server se zastaví po kliknutí na tlačítko Stop Service (Zastavit službu).

🗿 Redundant Server - Microsoft Int	tern	et Explorer	E.							
Elle Edit View Favorites Iools H	elp									<u>_</u>
🌀 Back 🔹 🐑 🔹 😭	5	Search	Favorites	<b>€</b>	· 🗟 🗟 ·	3				
Address a http://127.0.0.1/index.php									× 🗲	Go Links »
Redundant Server								User Na	me:admin	Cogout
Navigation		Camer	a Connectio	n Information						
Information	^	Update Peri	od(Sec) 5	*						
Camera Connection Information		Channel 🔺	Host Name	Carnera Name	IP Address	Status	Write Speed	Start Time	Elapsed Time	Record Policy
Server Information		001	DVR	Camera 1	192.168.3.107	Recording	935.3Kbps	2011/11/3	00:01:51	Round the Cloc
□ [a] Server		002	DVR	Camera 2	192.168.2.12	Recording	15.9Mbps	2011/11/3	00:01:49	Round the Cloc
Host List     General setup     Git Storage Path     Motification     If Network     If Network	*	<	: Loading data	a succeeded.		(a)			2011/11	> 1/30 4:23:49 PM
Done Done									Internet	

Obrázek 3-10

### DŮLEŽITÉ:

- 1. Nechte program Failover Plugin běžet na pozadí, aby udržoval připojení GV-NVR / GV-VMS ke GV-Redundant Server / GV-Failover Server.
- 2. Server GV-Redundant / Server s podporou převzetí služeb při selhání nepodporuje hostitele GV-VMS, pokud jsou spuštěni v servisním režimu. Podrobnosti o servisním režimu naleznete v části *Konfigurace systému*, kapitola *Konfigurace hlavního systému*, *Uživatelská příručka GV-VMS*.



## 3.3 Konfigurace nastavení úložiště

Při prvním přihlášení k serveru GV-Redundant Server / GV-Failover Server je vhodné nakonfigurovat nastavení úložiště.

Výchozí cesta k úložišti je :\**ERS\bksv**. Chcete-li přidat novou skupinu úložišť nebo cestu k úložišti, postupujte podle následujících kroků.

1. V hlavní nabídce vyberte možnost Server a cesta k úložišti. Zobrazí se tato stránka.

🕂 Add 💥 De			Camera Number ~ 🖌 Select	
Storage1			🖃 🛑 Working Camera List	
			Camera1	
			Camera2	
			Camera3	
			Camera4	
			Camera5	
			Camera6	
			Camera7	
			Camera8	
🕂 Add 💥 Del	ete		🔤 📝 Camera9	
			Camera10	
Storage Path	Disk Space	Free Space	Camera11	
D:\ERS\bksv	2794.39GB	2724.69GB	Camera12	
			Camera13	
			Camera14	
			Camera15	
			Camera 16	
			Camera 17	
< [		•	Callera to	
7 Recycle				
abras Decuda	Thrachald (at las	et. 22		
2GB):	Threshold (at lea	51. 32		
.202).				

Obrázek 3-11

2. Na stránce Cesta k úložišti klikněte na tlačítko **Přidat** + Add a přidejte novou složku úložiště na jinou diskovou jednotku nebo jednoduše vyberte existující složku úložiště.

🕂 Add 💥 Delete	Camera Number 🔷 🖌 Select	
🖅 Storage1	🖃 🕢 Working Camera List	
	🕞 📝 Camera1	
	- 🧰 📝 Camera2	

Obrázek 3-12



3. Použijte výchozí cestu k úložišti nebo kliknutím na tlačítko **Přidat** přidejte novou cestu k úložišti.

🕂 Add  😫 D	elete		Camera Number - 🗸 Select	
E Storage1			🖃 💼 Working Camera List	
Storage2	1		DVR-Camera 1	
			DVR-Camera 2	
			DVR-Camera 3	
			DVR-Camera 4	
			Camera 4	
			DVR-Camera 4     W ⊂ Camera 5     W ⊂ Camera 6	
🕂 Add 💥 De	lete		DVR-Camera 4     Camera 5     Camera 6     Camera 7	
+ Add X De Storage Path	lete Disk Space	Free Space	■ DVR-Camera 4     ■ Camera 5     ■ Camera 6     ■ Camera 7     ■ Camera 8	
+ Add X De Storage Path	lete Disk Space	Free Space	Camera 4	
+ Add X De Storage Path d'IERS/bksvr	lete Disk Space 45.21GB	Free Space 1.35GB	Camera 4	

Obrázek 3-13

- V části Seznam pracovních kamer zadejte rozsah čísel kamer a klikněte na tlačítko Vybrat.
   V seznamu pracovních fotoaparátů můžete také vybírat fotoaparáty jednotlivě. Vybrané kamery budou zaznamenány do uvedené cesty ukládání.
- 5. Chcete-li zadat prahovou hodnotu pro recyklaci, vyberte možnost **Recyklace** a zadejte minimální volné místo. Když zbývající volné místo klesne pod prahovou hodnotu, nejstarší soubory budou přepsány.

Recycle					
Enlarge Recycle Threshold (at least:	32	GB 💌	IJ	)	
3296).					

Obrázek 3-14

6. Klikněte na tlačítko Uložit. Tato nastavení se uloží a okamžitě použijí.

#### DŮLEŽITÉ:

- 1. Pokud je do skupiny úložišť přidáno více cest k úložišti, recyklace nejstaršího souboru začne, jakmile volné místo každé cesty k úložišti v dané skupině úložišť klesne pod prahovou hodnotu pro recyklaci.
- 2. Ve výchozím nastavení se nahrané soubory ukládají po dobu 30 dnů, pokud není splněna recyklační hranice. Chcete-li změnit dobu ukládání záznamu, viz *Nastavení nahrávání, 4.2.2 Obecné nastavení*.
- 3. Při přiřazování cesty k úložišti se ujistěte, že je na diskových jednotkách dostatek místa, aby nedošlo k přetížení úložiště. Podrobnosti o maximálním podporovaném kanálu pro jednotlivé pevné disky naleznete v části 1.1.2 Doporučené požadavky na pevné disky.

# Kapitola 4 Režim správce

Správce má přístup ke všem konfiguracím serveru GV-Redundant Server / GV-Failover Server. V levé části webového rozhraní jsou ve stromové nabídce uvedeny čtyři kategorie konfigurací: **Informace**, **Server**, **Síť** a **Rozšířená správa**.

Redundant Server							User	Name: admir	<mark>PLogout</mark>
Navigation	Camera	Connection	Information						
	Update Period	d(Sec) 5	*						
Camera Connection Information	Channel 🔺	Host Name	Camera Name	IP Address	Status	Write Speed	Start Time	Elapsed Time	Record Policy
Server Information	001	DVR	Camera 1	192.168.3.107	Connected				Round the Clock
∃ Server	002	DVR	Camera 2	192.168.2.12	Connected				Round the Clock
Host List									
General setup									
Storage Path									
Retwork									
 ■ Network									
Mail Service									
Remote ViewLog									
Advanced Management	101								
Advanced Query	Status : I	Loading data s	ucceeded.					201	/11/30 6:24:00 PM

Obrázek 4-1

#### Seznam možností nabídky

Najděte si téma, které vás zajímá, v níže uvedených oddílech.

4.1 Informace	<ul><li>4.1.1 Informace o připojení fotoaparátu</li><li>4.1.2 Informace o skladování</li><li>4.1.3 Informace o serveru</li></ul>
4.2 Server	<ul> <li>4.2.1 Seznam hostitelů</li> <li>4.2.2 Obecné nastavení</li> <li>4.2.3 Cesta k úložišti</li> <li>4.2.4 Oznámení</li> </ul>
4.3 Síť	<ul><li>4.3.1 Síť</li><li>4.3.2 Poštovní služba</li><li>4.3.3 Vzdálený záznam ViewLog</li></ul>
4.4 Pokročilé řízení	<ul><li>4.4.1 Uživatelský účet</li><li>4.4.2 Pokročilý dotaz</li></ul>



## 4.1 Informace

Tato část představuje nastavení stavu připojení, ukládání záznamů a základní informace o serveru.

### 4.1.1 Informace o připojení fotoaparátu

Stránka Informace o připojení kamery zobrazuje stav připojení všech IP kamer přidaných do seznamu pracovních kamer.

				0	2							
Redundant Serv	er								U	ser Name:	admin	<mark>₽Logout</mark>
Navigation		📲 Came	era Connect	ion Informati	ion							
🖃 🕕 Information	^	Update Per	riod(Sec) 5		•							
Camera Connection Information		Channel	Host Name	Camera Name	IP Addr	ess	Status		Write Speed	Start Time	Elapsed Time	Record Policy
Storage Information		001	DVR	Camera 1	<u>192.16</u>	8.3.107	😑 Conr	necting				Round the Clock
		002	DVR	Camera 2	<u>192.16</u>	8.2.12	\varTheta Reco	ording	902.2Kbps	2011/12/08 14	00:00:22	Round the Clock
Host List		003	DVR	Camera 3	<u>192.16</u>	8.0.6	\varTheta Conr	necting				Round the Clock
General setup		004	DVR	Camera 4	<u>192.16</u>	8.3.161	\varTheta Reco	ording	388.9Kbps	2011/12/08 14	00:00:23	Round the Clock
📷 Storage Path												
🗥 Notification		<										>
🖃 🗐 Network	V	📀 Status	s : Loading da	ta succeeded.							2011	/12/08 2:30:14 PM

Obrázek 4-2

Ovládací prvky v okně:

Ne.	Název	Popis
1 Up	dat e Perio	Zobrazuje frekvenci obnovování stránky. K přizpůsobení použijte rozevírací seznam.
2	IP	adresaKliknutím na tuto položku získáte přístup k webovému rozhraní
	kamery.	Recording : Kamera nahrává. Connected :
		Kamera je připojena.  O connecting : Připojení ke kameře.
2 04	-	Connect Failed: Nelze se připojit ke kameře. Disconnect
3 51	atus	: Kamera je odpojena. 🥮 <sup>VIDEO LOST</sup> : Nelze získat video
		ze zařízení.
		🔵 Login failed: Nesprávné ID nebo heslo.
		🗱 Recording Failure: Nelze nahrávat video.



#### Třídění:

Klikněte na libovolnou rozevírací šipku na ovládacím panelu a vyberte možnost **Seřadit** vzestupně nebo **Seřadit sestupně**.

Redundant Serv	er								U	ser Name:	admin	PLogout
Navigation		🖓 Came	ra Connect	ion Informati	on							
🖃 🕕 Information	^	Update Per	riod(Sec) 5		- []]							
Camera Connection Information		Channel	Host Name	Camera Name	IP Address	•	Status	Write	Speed	Start Time	Elapsed Time	Record Policy
Server Information		001	DVR	Camera 1	<u>192.168.3.1</u>	₹↓	Sort Ascend	ing				Round the Clock
Server		002	DVR	Carnera 2	<u>192.168.2.1</u>	Z↓	Sort Descen	ding	ops	2011/12/08 14	00:02:27	Round the Clock
Host List		003	DVR	Camera 3	<u>192.168.0.6</u>	_						Round the Clock
General setup		004	DVR	Camera 4	192.168.3.1		Columns	P	pps	2011/12/08 14	00:02:28	Round the Clock
Storage Path												
A Notification		<										>
I DE Network	~	📀 Statu:	s : Loading da	ita succeeded.							2011	/12/08 2:32:19 PM

Obrázek 4-3

#### Přidání nebo odstranění kategorie kontroly:

Klikněte na libovolnou rozevírací šipku na ovládacím panelu, vyberte možnost **Sloupce** a vyberte nebo zrušte výběr kategorie ovládacích prvků.

<b>Redundant</b> Serv	er	(							U	ser Name:	admin	PLogout
Navigation		🕄 Came	ra Connect	ion Informati	on							
(i) Information	^	Update Per	riod(Sec) 5		-							
Camera Connection Information		Channel	Host Name	Camera Name	IP Address	-	Status	Write S	Speed	Start Time	Elapsed Time	Record Policy
Server Information		001	DVR	Carnera 1	<u>192.168.3.1</u>	A.	Sort Ascendi	ing				Round the Clock
∃ Server		002	DVR	Camera 2	<u>192.168.2.1</u>	Z	Sort Descend	ding	ps	2011/12/08 14	00:02:27	Round the Clock
Host List		003	DVR	Camera 3	192.168.0.6							Round the Clock
General setup		004	DVR	Camera 4	<u>192.168.3.1</u>		Columns	Þ	ops	2011/12/08 14	00:02:28	Round the Clock
Storage Path		distant.										
Work	*	Statu:	s : Loading da	ta succeeded.			(III)				2011	/12/08 2:32:19 PM

Obrázek 4-4



### 4.1.2 Informace o skladování

Na stránce Informace o úložišti jsou zobrazeny cesty k úložišti určené pro ukládání nahraných videí. U každé úložné cesty můžete vidět použitou velikost disku, volné místo, rychlost zápisu a čas, kdy se disk zaplnil.

Failover Server						Use	r Name: admin	🖥 Logout
Navigation	📑 Storage In	formation						
Camera Connection Information	Disk Name 🔺	Disk Type	Storage Path	Used Size	Free Space	Download	Write Speed	Information
Storage Information	🛛 🖃 Storage Gro	up: Not set						
Server Information	С	Local Disk		42.82GB	193.18GB		0.0bps	٩
□ 🔄 Server	D	Local Disk		68.77GB	2725.62GB		0.0bps	۹.
Host List	F	Local Disk		34.64GB	14.19GB		0.0bps	٩
Storage Path	G	Local Disk		176.74GB	4.09GB		0.0bps	٩
A Notification	🛛 Storage Gro	up: Storage1						
ele Network	E	Local Disk	E:M	784.29GB	147.22GB		0.0bps	٩
Mail Service Remote ViewLog G & Advanced Management User Account								
Advanced Query								

Obrázek 4-5

Chcete-li informace o úložišti seřadit, seskupit, přidat nebo odstranit, klikněte na rozevírací šipku na ovládacím panelu a vyberte z rozevíracích seznamů. Například,

30	~							
Disk Type	-	Storage Group	Store	age Path	Used Size	Free Space	Used Size%	VWi
None)	A	Sort Ascending						
Local Disk	ZA	Sort Descending			39.0GB	6.2GB	86.24%	0.0
::\bksvr	α	Columns						
Local Disk		Group By This Fie	d	vr	7.9GB	6.8GB	53.73%	0.0
Backup		Show in Groups						
Local Disk		Storaget	1.408	ckup	0.0GB	0.9GB	0.00%	0.0
	30 Disk Type (None) Local Disk c:\bksvr Local Disk c:\Backup Local Disk	30     ✓       Disk Type     ✓       (None)     2       Local Disk     7       Local Disk     ✓       E:\bksvr     ✓       Local Disk     ✓       E:\backup     ✓       Local Disk     ✓	30     ▼       Disk Type     ▼       Storage Group       (None)     2↓       Local Disk     A↓       Sort Descending       Local Disk     Group By This Fie       E:\Backup     Image of the storage in	30       ▼         Disk Type       ▼         Storage Group       Stor         (None)       2↓       Sort Ascending         Local Disk       2↓       Sort Descending         Local Disk       2↓       Sort Descending         Local Disk       Group By This Field       ▶         Local Disk       Show in Groups       ▶         Local Disk       Storage1       1.000	30     ▼       Disk Type     ▼       Storage Group     Storage Path       (None)     2↓       Local Disk     A↓       Sort Descending       Local Disk       Columns       Local Disk       Group By This Field       Show in Groups       Local Disk       Storage I	30       ▼         Disk Type       ▼         Storage Group       Storage Path       Used Size         (None)       2↓ Sort Ascending       39.0GB         Local Disk       A↓ Sort Descending       39.0GB         c:\bksvr       Columns       vr         Local Disk       Group By This Field       vr         Y       Show in Groups       0.0GB	30       ✓         Disk Type       ✓ Storage Group       Storage Path       Used Size       Free Space         (None)       2↓ Sort Ascending       39.0GB       6.2GB         Local Disk       A↓ Sort Descending       39.0GB       6.2GB         Local Disk       Image: Columns       Vr       7.9GB       6.8GB         ExBackup       Image: Storage I       Image: Columns       Vr       7.9GB       6.8GB         Local Disk       Image: Storage I       Image: Columns       Vr       7.9GB       6.8GB         ExBackup       Image: Columns       Image: Columns <td>30       ▼         Disk Type       ▼ Storage Group       Storage Path       Used Size       Free Space       Used Size%         (None)       2↓ Sort Ascending       39.0GB       6.2GB       86.24%         Local Disk       A↓ Sort Descending       39.0GB       6.8GB       53.73%         Local Disk       Group By This Field       Vr       7.9GB       6.8GB       53.73%         E\Backup       Show in Groups       Used Kup       0.0GB       0.9GB       0.00%</td>	30       ▼         Disk Type       ▼ Storage Group       Storage Path       Used Size       Free Space       Used Size%         (None)       2↓ Sort Ascending       39.0GB       6.2GB       86.24%         Local Disk       A↓ Sort Descending       39.0GB       6.8GB       53.73%         Local Disk       Group By This Field       Vr       7.9GB       6.8GB       53.73%         E\Backup       Show in Groups       Used Kup       0.0GB       0.9GB       0.00%

Obrázek 4-6

Chcete-li zjistit případné závady, klikněte na ve sloupci **Informace-E** (obrázek 4-5) a zobrazte analytické informace o pevných discích (S.M.A.R.T).

nformation-E					
Name	Status	Value	Worst	Attribute Data	Threshold
Power On Hour	0	85	85	10973	0
Temperature	0	114	77	33	0
Reallocate Setors Count	0	200	200	0	140
Spin Retry Count	0	100	100	0	0
Reallocation Event Count	0	200	200	0	0
Current Pending Sector Co	0	200	200	0	0
Uncorrectable Setor Count	0	200	200	0	0
🤣 Status : Loading data suc	ceeded.				2014/7/22 1:17:42
					Reload

Obrázek 4-7



### 4.1.3 Informace o serveru

Na stránce Informace o serveru se zobrazují informace o serveru, například informace o verzi, zatížení procesoru, přenosová rychlost karty síťového rozhraní a stav Remote ViewLog.

Server Information				
Server Information				
Version Information:	1.1.0.0			
Time:	2014/07/29 14:	07:45		
CPU:	10.0	%		
Memory Used:	1938.6MB			
IO Write Speed:	0.0bps			
Network Download:	5.8Mbps			
Network		Download	Upload	Total
Qualcomm Atheros AR8151 PCI-E	Gigabit Ethernet Contr	5.8Mbps	191.9Kbps	6.0Mbps
Intel(R) Gigabit CT Desktop Adapte	r	0.0bps	0.0bps	0.0bps
Total		5.8Mbps	191.9Kbps	6.0Mbps
Remote ViewLog				
Status:	Start			

Obrázek 4-8

## 4.2 Server

V části Server můžete spustit služby, nakonfigurovat obecné nastavení, zadat cestu k úložišti a nastavit e-mailová oznámení.

### 4.2.1 Seznam hostitelů

Stránky Seznam hostitelů zobrazují informace o hostiteli včetně jeho názvu, IP adresy, počtu připojených kamer, stavu připojení a stavu nahrávání.

Ho	st List				
~	Started 🗙 Stop 🖇	🕻 Delete ( 🕕 Informa	ation		Max Camera Number : 128
	Host Name	IP Address	Number of camer	Connection Status	Recording
1	DVR	192.168.0.153	4	Connected	Started
2	TEST68-A256A280	192.168.0.183	3	Connected	Started



Ovládací prvky v seznamu hostitelů:

Ne.	Tlačítko	Popis
1	✔ Started	Vyberte hostitele a kliknutím spusťte nahrávání.
2	🗙 Stop	Vyberte hostitele a kliknutím zastavte nahrávání.
3	💢 Delete	Vyberte hostitele a klikněte na tlačítko pro odstranění.
4	(i) Information	Vyberte hostitele a kliknutím zobrazte informace o IP kanálu (číslo kamery, název kamery, IP adresa, port a značka).



### 4.2.2 Obecné nastavení

Na stránce Obecné nastavení můžete nastavit název serveru, příkazový port a typ záznamu serveru GV-Redundant Server / GV-Failover Server a nakonfigurovat nastavení systémového

Server Name:	TEST-PC		
Command Port:	20000		
Auto Start Recording:	🖲 Yes 🔘 No		
System Log			
(eep Days(1~180):	30		
Recycle:	🖲 Yes 📀 No	<b>D</b>	
Backup Settings:	<b>Enable</b>		
	Backup Path:	d:\ERS\SystemLog Browse	
	Time Setting:	1:00 💌	
Record Setting			
(eep Days(1~1000):	30		

protokolu.



### [Obecné nastavení]

- Název serveru: Zadejte název pro identifikaci GV-NVR / GV-VMS. Výchozí je název počítače.
- Příkazový port: Výchozí příkazový port je 20000. Příkazový port se používá k připojení GV-NVR / GV-VMS a GV-Redundant Server / GV-Failover Server. Pokud je tento port využitý pro jiný program, může být nutné hodnotu portu změnit. Osm portů, za kterými následuje zadaný komunikační port a samotný příkazový port, bude vyhrazeno pro spuštění programu. Při výchozím příkazovém portu 20000 bude tedy rezervován port 20000 až 20009.
- Automatické spuštění nahrávání: Automatické spuštění nahrávání připojených IP kanálů (z GV-NVR / GV-VMS), jakmile je aktivován GV-Redundant Server / GV-Failover Server.

#### [Systémový protokol]

- Udržujte dny (0 ~ 180): Zadejte počet dní, po které se má systémový protokol uchovávat před smazáním. Výchozí hodnota je 30.
- Recyklujte: Umožňuje recyklaci systémového protokolu, když místo v úložišti klesne pod 500 MB.
- Nastavení zálohování: Zvolte, zda chcete přiřadit cestu k úložišti a čas pro zálohování systémového protokolu. Výchozí cesta je :\ERS\SystemLog.

#### [Nastavení rekordu]

Keep Days (1~1000): Zvolte tuto možnost a zadejte počet dní, po které se mají nahrávky uchovávat. Tato funkce je ve výchozím nastavení vypnuta.

### 4.2.3 Cesta k úložišti

Na stránce Cesta k úložišti můžete pro každou kameru nastavit cestu k úložišti pro ukládání nahraných videí a určit prahovou velikost souboru pro recyklaci nahraného videa. Podrobnosti naleznete v části *3.3 Konfigurace nastavení úložiště*.



### 4.2.4 Oznámení

E-mailová upozornění můžete dostávat v následujících případech:

- Ztráta spojení v éře kamer
- Vyjmutí ochranného klíče USB
- Začala recyklace nahraného videa
- Zahájení provozu na dny
- Plný disk
- Chyba D isk
- Odstraněný disk
- Selhání záznamu

Camera Connection Lost USB Protection Key Removed Start Recycle Start Keep Days Operation Disk Full Disk Error Disk Removed Recording Failure	Send e-mail alerts: Interval: Minimum Duration: E-Mail	<ul> <li>Yes</li> <li>60</li> <li>30</li> </ul>	○ No Sec Sec
--	---	---	--------------------

Obrázek 4-11

Ujistěte se, že jste nastavili poštovní server. Pokud ne, klikněte na tlačítko **E-Mail** a přejděte na stránku poštovní služby. Podrobnosti o nastavení poštovní služby naleznete v části *4.3.2 Poštovní služba*. Pro nastavení e-mailového upozornění nakonfigurujte následující nastavení.

- Odesílání e-mailových upozornění: Zvolte Ano pro zasílání e-mailových upozornění pro vybraný typ události.
- Interval: Nastavuje frekvenci e-mailových upozornění. Platná hodnota je od 1 do 86400 sekund. Pokud je například pro položku Camera Connection Lost (Ztráta spojení s kamerou) nastaven interval 60 sekund, obdržíte první e-mailové upozornění, jakmile je detekována událost, a další e-mailové upozornění obdržíte až po 60 sekundách (pokud je tehdy detekována nějaká událost). Všimněte si, že toto nastavení není k dispozici pro operace USB Protection Key Removed, Start Recycle a Start Keep Days.



Minimální doba trvání: Toto nastavení je k dispozici pouze pro Ztráta spojení s fotoaparátem. Nastavte dobu, po kterou musí být kamera odpojena od serveru GV-Redundant Server / GV- Failover Server, aby odeslala e-mailové upozornění.

## **GeoVision**

## 4.3 Síť

Sekce Síť obsahuje nastavení základního síťového připojení, komunikačních portů, serveru elektronické pošty pro oznámení a nastavení připojení pro vzdálené přehrávání.

### 4.3.1 Síť

Na stránce Síť můžete nakonfigurovat základní nastavení sítě a nastavit protokol SSL a dynamický DNS.

Information	
Network Interface Card:	Marvell Yukon 88E8001/8003/8010 PCI Gigabit Ethernet Controller(1 🗸
Mac Address:	00-14-85-01-1B-FA
P Address:	192.168.5.174
Subnet mask:	255.255.248.0
Gateway:	192.168.0.1
DNS1:	8.8.8.8
DNS2:	168.95.1.1
Setup	
HTTP Port:	80
SSL:	Enable
	Save Reload
DDNS	Save Reload
DDNS	Save Reload
DDNS Enable:	<ul> <li>Save</li> <li>Reload</li> <li>Yes</li> <li>No</li> </ul>
DDNS Enable: Network Interface Card:	Save Reload      Yes     No     Marvell Yukon 88E8001/8003/8010 PCI Gigabit Ethernet Controller(1 ~
DDNS Enable: Network Interface Card: Service provider:	Save Reload  Yes No Marvell Yukon 88E8001/8003/8010 PCI Gigabit Ethernet Controller(1  Geovision DDNS Server V2  Example: Register GeoVision's DDNS host.
DDNS Enable: Network Interface Card: Service provider: Host Name:	Save Reload  Yes No Marvell Yukon 88E8001/8003/8010 PCI Gigabit Ethernet Controller(1  Geovision DDNS Server V2 Example: Register GeoVision's DDNS host. rstest.gvdip.com
DDNS Enable: Network Interface Card: Service provider: Host Name: Jser Name:	Save Reload  Yes No Marvell Yukon 88E8001/8003/8010 PCI Gigabit Ethernet Controller(1 Geovision DDNS Server V2 Example: Register GeoVision's DDNS host. rstest.gvdip.com rstest
DDNS Enable: Network Interface Card: Service provider: Host Name: Jser Name: Password:	Save Reload  Yes No Marvell Yukon 88E8001/8003/8010 PCI Gigabit Ethernet Controller(1 Geovision DDNS Server V2 Example: Register GeoVision's DDNS host. rstest.gvdip.com rstest
DDNS Enable: Network Interface Card: Service provider: Host Name: Jser Name: Password: Status:	Save Reload  Yes No Marvell Yukon 88E8001/8003/8010 PCI Gigabit Ethernet Controller(1  Geovision DDNS Server V2 Example: Register GeoVision's DDNS host. rstest.gvdip.com rstest

Obrázek 4-12

#### [Informace]

**Karta síťového rozhraní:** Vyberte kartu síťového rozhraní pro připojení k internetu.

#### [Nastavení]

- Port HTTP: Výchozí port HTTP je 80.
- SSL: Povolte protokol SSL (Secure Sockets Layer) pro bezpečnější připojení k internetu. Chcete-li použít vlastní soubor certifikátu, soubor klíče certifikátu a soubor řetězce certifikátů, klikněte na tlačítka **Procházet** a vyberte soubory uložené v počítači. Síla šifrování závisí na vašem certifikátu SSL.

**[DDNS]** Dynamický DNS umožňuje zaregistrovat název domény pro snadný přístup k serveru GV-Redundant Server / GV-Failover Server při použití dynamické IP adresy.

- Povolit: Zvolte, chcete-li povolit DDNS.
- **Karta síťového rozhraní:** Vyberte kartu síťového rozhraní pro připojení k internetu.
- Poskytovatel služeb: Zvolte poskytovatele služby DDNS. Pokud vyberete GeoVision DDNS Server nebo GeoVision DDNS V2, klikněte na odkaz vpravo pro povolení služby a získání názvu hostitele.
- Název hostitele: Zadejte název hostitele, který jste získali. Například název hostitele, který jste získali pro server GeoVision DDNS, bude vaše uživatelské jméno následované ".gvdip.com".
- Uživatelské jméno: Zadejte uživatelské jméno použité k povolení služby DDNS.
- **Heslo:** Zadejte heslo použité k povolení služby DDNS.
- **Stav:** Stav: Zobrazuje čas připojení DDNS.



### 4.3.2 Poštovní služba

Pokud nastane některá z následujících podmínek, může správce obdržet upozornění e-mailem:

- Ztráta spojení v éře kamer
- Vyjmutí ochranného klíče USB
- Začala recyklace nahraného videa
- Zahájení provozu na dny
- Plný disk
- Chyba D isk
- Odstraněný disk
- Selhání záznamu

Chcete-li odesílat e-mailová upozornění, musíte nakonfigurovat následující nastavení poštovního serveru a zadat e-mailovou adresu, na kterou mají být zasílána upozornění.

ort	25	
urt:	25	
onnection Type:	None	×
uthentication:	Allow —	
	User Name:	admin
	Password:	••••
Mail Colup		
MTR Comuni		
MTP Server:		
-Mail From:		
-Mail To:		
ubject:		
'ext Content:		
	Test Mail Account	

Obrázek 4-13

#### [Nastavení SMTP]

- Port: Výchozí port většiny serverů SMTP je 25. Webový e-mail Yahoo a Hotmail však obvykle používají jiný port SMTP. V takovém případě zjistěte číslo portu SMTP u svého poskytovatele e-mailu.
- **Typ připojení:** Pro bezpečnější připojení použijte rozevírací seznam a vyberte možnost **SSL.** nebo **TLS/STARTTLS**.
- Ověřování: Pokud váš poštovní server vyžaduje ověření přihlášení, vyberte možnost Povolit a zadejte jméno a heslo přihlašovacího účtu.

#### [Nastavení pošty]

- Server SMTP: Zadejte adresu URL nebo IP adresu poštovního serveru.
- **E-mail Od:** Zadejte e-mailovou adresu odesílatele.
- E-mail pro: Zadejte e-mailovou adresu příjemce. V případě více příjemců přidejte mezi jednotlivé e-mailové adresy středník.
- Předmět: Zpracování informací o projektu, který se uskutečnil v roce 2012, a o jeho výsledcích: Zadejte předmět, který je součástí výstražné zprávy.
- **Obsah textu:** Zadejte obsah výstražné zprávy.
- Testovací poštovní účet: Klepnutím na toto tlačítko odešlete testovací e-mail na přiřazený účet.

## **GeoVision**

## 4.3.3 Vzdálený záznam ViewLog

Prostřednictvím sítě můžete vzdáleně přehrávat soubory zaznamenané serverem GV-Redundant Server / GV-Failover Server a přehrávat videa. Na této stránce nakonfigurujte nastavení pro vzdálený přístup. Přehrávání souborů nahraných serverem GV-Redundant Server / GV-Failover Server pomocí funkce Remote ViewLog viz *6. Vzdálené přehrávání*.

Port:	5552	
Max. Connection(s):	16	
Maximum idle time(min.):	30	

Obrázek 4-14

- Přístav: Port: Ponechte výchozí port 5552 nebo jej upravte tak, aby odpovídal nastavení v Remote ViewLog.
- Max. Connection (s): Zadejte číslo pro omezení maximálního počtu připojení.
- Maximální doba nečinnosti (min.): Uživatelé připojující se ze vzdáleného ViewLogu budou odpojeni, pokud budou v nečinnosti déle, než je zadaná doba.

## 4.4 Pokročilé řízení

V části Pokročilá správa můžete nastavit uživatelské účty, vzdáleně přehrávat nahrané soubory, vyhledávat záznamy událostí a analyzovat události a velikost záznamu.

### 4.4.1 Uživatelský účet

Pro přístup k serveru GV-Redundant Server / GV-Failover Server můžete vytvořit až **1000** účtů uživatelů a správců. Účty Supervisor mají plný přístup k serveru GV-Redundant Server / GV-Redundant Server.

GV-Failover Server a můžete nastavit různé úrovně přístupových práv pro uživatelské účty.

Iser Account		
🕇 Add 🛛 🗱 Delete	💡 Change I	Password 🚾 E-Mail 🖉 Privilege
Jser Name 🔺 🛛 H	Hint	E-Mail
Level: Superviso	r	
ıdmin		
Level: User		

Obrázek 4-15

### Vytvoření účtu:

1. Klikněte na tlačítko **Přidat** 🕂 Add . Zobrazí se toto dialogové okno.

Add New Account		×
User Name(Max Length:32):	user1	
Password(Max Length:32):	•••••	
Hint(Max Length:32):		
Level:	User 💌	
E-Mail:	user1@geovision.com.tw	
	OK Cancel	

Obrázek 4-16

- 2. Zadejte uživatelské jméno, heslo a nápovědu k heslu účtu.
- 3. Pomocí rozevíracího seznamu Úroveň vyberte možnost Supervisor nebo User.

## **GeoUision**

- Volitelně zadejte e-mailovou adresu účtu. Pokud heslo zapomenete, může být heslo odesláno na váš e-mailový účet pomocí odkazu Zapomenout heslo na přihlašovací stránce.
- 5. Klikněte na pomocí **OK** se vrátíte do seznamu uživatelských účtů. Nastavení účtu můžete upravit

Tlačítko Změnit heslo a e-mail.

#### Nastavení přístupových práv:

 Vyberte uživatelský účet a klikněte na tlačítko Privilege Privilege nebo na něj jednoduše dvakrát klikněte. Zobrazí se toto dialogové okno.

rivi	lege						
In	formation						
Jser	r Name:	user1					
.eve	el:	User					
E-Ma	ail:	user1@ç	jeovision.com	n.tw			
IP	Device List						
IP Rer	<b>Device List</b> — mote Playback	~	✓ Select All	🗙 Clear All			
IP Rer	Device List — mote Playback Host Name	Came	✔ Select All era Name	X Clear All	Remote Playback	Event Query	
IP Rer 1	Device List mote Playback Host Name DVR	Came Came	✓ Select All era Name era 1	Clear All IP Address 192.168.3.107	Remote Playback	Event Query	
IP Rer 1	Device List mote Playback Host Name DVR DVR	Came Came Came	✓ Select All era Name era 1 era 2	Clear All IP Address 192.168.3.107 192.168.2.12	Remote Playback	Event Query	
IP Rer 1 2 3	Device List mote Playback Host Name DVR DVR DVR	Came Came Came Came	✓ Select All era Name era 1 era 2 era 3	Clear All IP Address 192.168.3.107 192.168.2.12 192.168.0.6	Remote Playback	Event Query	

Obrázek 4-17

2. Zobrazí se kamery uvedené v seznamu IP zařízení. Vyberte, chcete-li uživateli povolit přístup k funkcím **Vzdálené přehrávání** a **Dotazování na události**.

IP	Device List				
Rer	note Playback	🗙 💉 Select All	🗙 Clear All		
	Host Name	Camera Name	IP Address	Remote Playback	Event Query
1	DVR	Camera 1	192.168.3.107		<b>v</b>
2	DVR	Camera 2	192.168.2.12	$\checkmark$	$\checkmark$
3	DVR	Carnera 3	192.168.0.6	$\checkmark$	<b>v</b>
4	DVR	Camera 4	192.168.3.161		$\checkmark$

Obrázek 4-18

3. Klikněte na Uložit.



### 4.4.2 Pokročilý dotaz

Pomocí pokročilého dotazování můžete vyhledávat události a přehrávat je ze vzdáleného webu. Můžete se také dotazovat na systémové protokoly serveru GV-Redundant Server / GV-Failover Server a analyzovat události pomocí grafických grafů. Další podrobnosti o pokročilém dotazování najdete v *kapitole 5 Uživatelský režim.* 

## **GeoVision**

# Kapitola 5 Uživatelský režim

Správce serveru GV-Redundant Server / GV-Failover Server může vytvořit uživatelské účty s různými přístupovými právy k jeho webovému rozhraní. Postup vytváření uživatelských účtů naleznete v části *4.4.1 Uživatelský účet*.

#### Seznam možností nabídky

Najděte si téma, které vás zajímá, v níže uvedených sekcích.

5.1 Vzdálené přehrávání	Přehrávání nahraných videí na dálku.				
5.2 Dotaz do systémového protokolu	Vyhledávání systémových událostí podle typu a časového období.				
5.3 Dotaz do protokolu chování	Dotaz na události v konfiguraci supervizoru.				
5.4 Dotaz na přihlášení / odhlášení	Dotaz na události přihlášení a odhlášení správce a klientů.				
	Systémová analýza počtu událostí				
5.5 Analýza grafů	<ul> <li>Sledování analýzy velikosti souboru události</li> </ul>				
	Sledování analýzy počtu událostí				
	<ul> <li>Monitorování analýzy velikosti časového souboru</li> </ul>				

Po vytvoření uživatelského účtu získáte přístup k webovému rozhraní v uživatelském režimu podle následujících kroků.

1. Do pole Umístění/Adresa v aplikaci Internet Explore zadejte IP adresu nebo název domény serveru GV-Redundant Server / GV-Failover Server.



Obrázek 5-1

- 2. Na přihlašovací stránce webového rozhraní serveru GV-Redundant Server / GV-Failover Server zadejte **ID** a **Heslo** uživatelského účtu.
- 3. Zadejte ověřovací číslo zobrazené na obrázku.
- 4. Klikněte na **Přihlášení**. Zobrazí se webové rozhraní GV-Redundant Server / GV-Failover Server.

**Poznámka:** GV-Redundant Server / GV-Failover Server podporuje několik prohlížečů pro přístup ke svému webovému rozhraní. Pokud však používáte Firefox, Google Chrome a Safari, nelze nahrané soubory přehrát.



## 5.1 Vzdálené přehrávání

V levé nabídce rozbalte položku **Vzdálené přehrávání** a výběrem možnosti **Dotaz na seznam událostí** vyhledejte události kamery během časového období a přehrajte zaznamenané události.

	Remote Play Back										
<ul> <li>O Host List</li> <li>✓ Select All</li> <li>✓ Working Camera List</li> <li>✓ O Working Camera List</li> </ul>											
Time         O quick:         2011-12-05         14         00         00         before and after         5min.         Image:         Image:         2011-12-05         Image:         00         Image:         00											
Query Reset Add											
					Query Re	esult List					
e ک	ort Word	I 🗐 🖾 Expo	ort Csv								
	Device N	Host	Camera	Event Type	RemoteStart Time	RemoteEnd Time	Elapsed Tir	File Size(	DST	Preview	VIDEO CLIP
1	dvr	DVRD192	Camera 4	Round the	2011-12-05 11:00:	2011-12-05 11:05:	00:05:00	14.47	No	Q	View
2	d∨r	DVR0192	Camera 2	Round the	2011-12-05 11:00:	2011-12-05 11:05:	00:05:01	74.326	No	Q	View
3	dvr	DVR0192	Camera 4	Round the	2011-12-05 11:05:	2011-12-05 11:10:	00:05:00	14.609	No	Q	View

#### Obrázek 5-2

- 1. Vyberte Seznam pracovních kamer nebo Seznam hostitelů pro zobrazení seznamu všech připojených kamer nebo seznamu kamer podle IP video zařízení.
- 2. Dvakrát klikněte na název serveru a vyberte kamery nebo vyberte možnost Vybrat vše.
- 3. Pomocí rozevíracího seznamu **Typ události** vyberte typ události, která má být zahrnuta do výsledků vyhledávání.
- 4. V části **Čas** vyberte možnost **Rychle**, chcete-li zadat časový úsek před a za časovým bodem, nebo vyberte možnost **Rozsah**, chcete-li zadat časový rozsah přímo.
- 5. Klikněte na **Dotaz** a zobrazí se výsledky vyhledávání.
- 6. Chcete-li zobrazit náhled snímku videa, klikněte na tlačítko **Náhled** . Chcete-li zobrazit nahrané video, klepněte na tlačítko **Zobrazit** v části Videoklip.

Kliknutím na tlačítko **Přidat** můžete kritéria vyhledávání uložit do **seznamu oblíbených položek** v levém menu pro budoucí použití. Výsledky vyhledávání můžete také exportovat ve formátu **Word a Excel** kliknutím na tlačítko **Exportovat Word** nebo **Exportovat Csv**.

Poznámka: Funkce vzdáleného přehrávání je podporována pouze v prohlížeči Internet Explorer.

## 5.2 Dotaz na systémový protokol

Pomocí dotazu na systémový protokol můžete vyhledávat systémové události serveru GV-Redundant Server / GV-Failover Server, například připojení kamery, recyklaci videa, stav úložiště a stav klíče USB Protection Key atd. Pro přístup k tomuto dotazu rozbalte položku **Event List Query (Dotaz na seznam událostí)** a vyberte možnost **System Log Query (Dotaz na systémový protokol)**.

	Event List Query									
	Host List		Event Type	Select All						
	Time	2011-12-05 11 💌 24 💌	2-05 12 💙: 59 💙: 59 💙							
	Query Reset Add									
			Query Result List							
E:	xport Word 🛛 😹	Export Csv								
	Device Name	Host	Camera	Event Type Time						
1	dvr	TEST68-A256A2800192.168.0.18	Camera 3	Start monitoring for round- 2011-12-05 11:25:39						
2	2 dvr TEST68-A256A2800192.168.0.18 Camera 3 Camera Connection Succe 2011-12-05 11:25:42									
3	dvr	TEST68-A256A2800192.168.0.18	Camera 3	Stop monitoring for round- 2011-12-05 11:25:53						
4	dvr	TEST68-A256A2800192.168.0.18	Camera 3	Start monitoring for round- 2011-12-05 11:26:00						

Obrázek 5-3

- 1. Dvakrát klikněte na název serveru a vyberte jednotlivé kamery nebo vyberte možnost **Vybrat vše**.
- Pomocí rozevíracího seznamu Typ události vyberte typy událostí, které chcete zahrnout do dotazu.
- 3. V části Čas zadejte časové období pomocí rozevíracích seznamů.
- 4. Klikněte na **Dotaz** a začněte vyhledávat.

Kliknutím na tlačítko **Přidat** můžete kritéria vyhledávání uložit do **seznamu oblíbených položek** v levém menu pro budoucí použití. Výsledky vyhledávání můžete také exportovat ve formátu Word a Excel kliknutím na tlačítko **Exportovat Word** nebo **Exportovat Csv**.

## **GeoVision**:

## 5.3 Dotaz do protokolu chování

Pomocí dotazu na události protokolu chování můžete vyhledávat události konfigurace programu Supervisor, jako je přidání hostitele, přidání uživatele, změna portu, náhled obrazu videa atd. Pro přístup k tomuto dotazu rozbalte položku **Event List Query (Dotaz na seznam událostí)** a vyberte

	Behavior Log Query										
	Host	✓ Select All ▷ <sup>(1)</sup> dvr		User Nar	admin						
В	lehavior Type	Select All	~								
	Time	2011-12-23 00	00 🗸 : 00 🗸	- 2011-12	23 🔽 : 59	✓ : 59					
	Query Reset Add Favorite										
			Query F	Result List							
Ex	port Word 🛛 😹 Exp	ort Csv									
	Device Name	Host	Camera	User Name	Behavior Type	Time	DST				
1	dvr			System	Start HTTP Server	2011-12-23 10:30:15	No				
2	dvr			System	Start HTTP Server	2011-12-23 10:48:35	No				
3	dvr			System	Start HTTP Server	2011-12-23 11:05:24	No				
4	dvr	DVR0127.0.0.10		DVR	Start Recording	2011-12-23 11:29:16	No				

možnost Behavior Log Query (Dotaz na protokol chování).

#### Obrázek 5-4

- 1. V části Hostitel klikněte na název serveru a vyberte kamery nebo vyberte možnost Vybrat vše.
- Do části Uživatelské jméno zadejte název účtu Supervisor. Pole můžete také nechat prázdné, abyste vyhledali všechny účty supervizora, které se přihlásily a odhlásily ze serveru GV-Redundant Server / GV-Failover Server.
- 3. Klikněte na název serveru a vyberte kamery nebo vyberte možnost Vybrat vše.
- 4. Pomocí rozevíracího seznamu **Typ chování** vyberte typ události, která má být zahrnuta do výsledků vyhledávání.
- 5. V části Čas vyberte časový úsek.
- 6. V části Aktivní seznam vyberte možnost Aktivní seznam pro vyhledávání připojených hostitelů, Neaktivní seznam pro vyhledávání odpojených hostitelů nebo klikněte na tlačítko Vybrat vše.
- 7. Klikněte na **Dotaz** a zobrazí se výsledky vyhledávání.

Kliknutím na tlačítko **Přidat** můžete kritéria vyhledávání uložit do **seznamu oblíbených položek** v levém menu pro budoucí použití. Výsledky vyhledávání můžete také exportovat ve formátu Word a Excel kliknutím na tlačítko **Exportovat Word** nebo **Exportovat Csv**.

## 5.4 Přihlášení / odhlášení Dotaz

Pomocí dotazu na přihlášení a odhlášení můžete vyhledávat informace o přihlášení a odhlášení supervizora a klientů. Pro přístup k tomuto dotazu rozbalte v levé nabídce položku **Event List Query (Dotaz na seznam událostí)** a vyberte možnost **Login/Logout Query (Dotaz na přihlášení/odhlášení)**.

	Login / Logout Query									
Device Name	e Select	All dvr		User	User Name					
Login / Logou	ogin / Logout Select All 💌									
Time	Time 2011-12-23 00 • 00 • 00 • 2011-12-23 23 • 59 • 59 •									
Status	Select A	II 🕶		D	ST Se	elect All 🔽				
	Query Reset Add Favorite									
			(	uery Result Lis	t					
Exp	ort Word 🛛 🛃	Export Csv								
	Device Name	User Name	Login / Logout	Time	Status	Mode	NOTE	DST		
1	dvr	admin	Login	2011-12-23 10:-	Success	Local	127.0.0.1	No		
2	dvr	admin	Login	2011-12-23 11::	Success	Local	127.0.0.1	No		
3	dvr	user_1	Login	2011-12-23 11::	Success	Local	127.0.0.1	No		
4	dvr	admin	Login	2011-12-23 13::	Success	Local	127.0.0.1	No		
5	dvr	admin	Login	2011-12-23 15::	Success	Local	127.0.0.1	No		
6	dvr	admin	Login	2011-12-23 16:	Success	Local	127.0.0.1	No		
7	dvr	user1	Login	2011-12-23 16:	Success	Local	127.0.0.1	No		
8	dvr	admin	Logout	2011-12-23 16:	Success	Local	127.0.0.1	No		

#### Obrázek 5-5

- 1. V části Název zařízení klikněte na název serveru a vyberte kamery nebo vyberte možnost Vyberte vše.
- 2. l části User Name (Uživatelské jméno) zadejte jméno nadřízeného nebo uživatele nebo nechte pole prázdné, abyste vyhledali události přihlášení a odhlášení všech uživatelů.
- 3. V části Přihlášení/odhlášení vyberte jeden typ události nebo Vyberte vše.
- 4. V části Čas zadejte časové období pomocí rozevíracích seznamů.
- 5. V části Stav vyberte možnost Přihlášení neúspěšné nebo Úspěšné.
- 6. V části DST vyberte možnost Vybrat vše pro vyhledávání všech událostí včetně událostí letního času, Ano pro vyhledávání pouze událostí letního času nebo Ne pro vyhledávání událostí bez letního času.
- 7. Klikněte na **Dotaz** a začněte vyhledávat.

Kliknutím na tlačítko **Přidat** můžete kritéria vyhledávání uložit do seznamu oblíbených položek v levém menu pro budoucí použití. Výsledky vyhledávání můžete také exportovat ve formátu Word

a Excel kliknutím na tlačítko Exportovat Word nebo Exportovat Csv.

## **GeoVision**

## 5.5 Analýza grafů

Pomocí funkce Analýza grafů můžete analyzovat počet událostí, velikost souboru událostí a velikost časového souboru a zobrazit je ve třech typech grafů: sloupcovém, koláčovém a čárovém.

- Systémová analýza počtu událostí: Zobrazuje počty jednotlivých typů událostí.
- Sledování analýzy velikosti souboru události: Zobrazuje celkovou velikost událostí zaznamenaných v rámci jednotlivých zásad záznamu.
- Sledování analýzy počtu událostí: Zobrazuje počty událostí v rámci jednotlivých zásad záznamu.
- Monitorování analýzy velikosti časových souborů: Zobrazuje celkovou velikost všech videí nahraných za měsíc, den a hodinu.

Chcete-li vyhledat systémovou analýzu počtu událostí, analýzu velikosti souboru událostí a analýzu počtu událostí v monitoru, postupujte podle následujících kroků:

	System Analysi	is of Event Count	
	<ul> <li>✓ Select All</li> <li>▲ → dvr</li> </ul>		
	🛯 📥 TEST68-A256A280		
Host List	📰 🔽 Camera 1	Event Type	Select All 🛛 🗸 🗸
	📰 🔽 Camera 2		
	📰 🔽 Camera 3		
	DVR		
Time	2011-12-07 00 🔽 00 🔽	00 🔽 ~ 2011-1	2-07 23 💙 59 💙 59 💙
Graph Type	💿 Bar Graph 🔘 Pie Graph 🔘 Line	Graph	
	Query Reset	Add	

Obrázek 5-6

- 1. l v části **Seznam hostitelů** dvakrát klikněte na hostitele a vyberte každý kanál zvlášť nebo vyberte možnost **Vybrat vše**.
- 2. V části Typ události vyberte jeden typ události nebo Vyberte vše.
- 3. V části Čas zadejte časové období.
- 4. Vyberte typ grafu.
- 5. Klikněte na Query zobrazíte výsledky vyhledávání.



Chcete-li vyhledat službu Monitor Analýza velikosti souboru času, postupujte podle níže uvedených kroků:

Monitor Analysis of Time File Size									
Host List	✓ Select All ▷ □ dvr	Event Type	Select All						
Graph Type	💿 Bar Graph 🔘 Pie Graph 🔘 Line	🖻 Bar Graph 🔿 Pie Graph 🔿 Line Graph							
Period Type	🔘 Monthly 🔘 Daily 💿 Hourly	Period	Year: 2011 🗸 Month: 12 💙 Day: 23 🗸						
Query Reset Add Favorite									



- 1. l v části **Seznam hostitelů** dvakrát klikněte na hostitele a vyberte každý kanál zvlášť nebo vyberte možnost **Vybrat vše**.
- 2. V části Typ události vyberte jeden typ události nebo Vyberte vše.
- 3. V části Typ grafu vyberte typ grafu.
- 4. V části Typ období vyberte možnost Měsíční a zadejte rok, abyste viděli celkovou velikost souboru za každý měsíc v roce, vyberte možnost Denní a zadejte období, abyste viděli celkovou velikost souboru za každý den v měsíci, nebo vyberte možnost Hodinový a zadejte časové období, abyste viděli velikost souboru za každou hodinu v jednom dni.
- 5. V části **Období** vyberte rok, měsíc nebo datum v závislosti na vybraném typu období.
- 6. Kliknutím na tlačítko Query zobrazíte výsledky vyhledávání.

## **GeoVision**:

# Kapitola 6 Vzdálené přehrávání

Soubory zaznamenané na serveru GV-Redundant Server / GV-Failover Server lze přehrávat vzdáleně pomocí programu Remote ViewLog. Program můžete nainstalovat z DVD se softwarem nebo stáhnout z <u>webových stránek společnosti GeoVision</u>. V levém menu klikněte na položku Advanced Query (Rozšířený dotaz) a v okně, které se zobrazí, vyberte položku Utility Download (Stažení nástroje). Kliknutím na tlačítko Download of Remote ViewLog (Stáhnout program Remote ViewLog) program stáhněte.

**Poznámka:** Po spuštění Remote ViewLog se zobrazí výběr Remote ViewLog Server a Remote Storage System. Stačí kliknout na libovolné místo v okně, abyste ignorovali a zavřeli vyskakovací okno.

Chcete-li získat přístup k nahraným souborům ze serveru GV-Redundant Server / GV-Failover Server prostřednictvím služby Remote ViewLog, můžete nakonfigurovat adresář pro stahování souborů konkrétního zařízení IP nebo se připojit prostřednictvím služby Remote ViewLog Service pro stahování souborů všech připojených zařízení IP. Pro rychlý přístup k nahraným souborům konkrétního IP zařízení se doporučuje nakonfigurovat adresář místo připojení přes službu Remote ViewLog Service.

### Konfigurace adresáře

1. Na hlavní obrazovce klikněte na tlačítko **Nástroje** a vyberte možnost **Adresář**. Zobrazí se toto dialogové okno.



Obrázek 6-1



IP Address :	192.168.0.214	
Port :	5552 Default	
Remember Account		
ID :	admin	
Password:	•••••	
Group Name :	×	

2. Klikněte na Přidat server zařízení GV III. Zobrazí se toto dialogové okno.

Obrázek 6-2

- Zadejte IP adresu serveru GV-Redundant Server / GV-Failover Server. Použijte výchozí port připojení 5552 nebo jej upravte tak, aby odpovídal hodnotě portu na serveru GV-Redundant Server / GV- Failover Server. Viz 4.3.3 Vzdálený protokol ViewLog.
- Zadejte ID a heslo uživatelského účtu serveru GV-Redundant Server / GV-Failover Server. Chcete-li získat přístup k nahraným souborům bez nutnosti znovu zadávat ID a heslo při připojení k zařízení, klikněte na tlačítko Zapamatovat účet.
- 5. Chcete-li přidat server GV-Redundant Server / GV-Failover Server do adresáře v rámci skupiny, vyberte **název skupiny** nebo zadejte nový název.
- 6. Klikněte na OK. GV-Redundantní server / GV-Failover Server se přidá do adresáře.



Obrázek 6-3

## **GeoVision**

7. Rozbalte seznam zařízení v části GV-Redundantní server / Seznam serverů s podporou převzetí služeb při selhání, klikněte pravým tlačítkem myši na požadované zařízení IP a vyberte možnost Připojit. Pokud jste v kroku 4 neklikli na možnost Zapamatovat si účet, je vyžadováno přihlašovací ID a heslo.



Obrázek 6-4

8. V přehrávači Remote ViewLog se zobrazí seznam zaznamenaných událostí k přehrání.



Obrázek 6-5



### Připojení prostřednictvím služby Remote ViewLog

 Na hlavní obrazovce klikněte na tlačítko Nástroje a vyberte možnost Vzdálená služba ViewLog. Zobrazí se toto dialogové okno.

Connec	t to Remote Viewlog Se	ervice
2	IP Address :	
	Port :	5552 Default
	ID :	Guest
	Password :	
		Save Password
	Host Type :	GV-Server
	ОК	Cancel

Obrázek 6-6

- Zadejte IP adresu, přihlašovací ID a heslo serveru GV-Redundant / serveru s podporou převzetí služeb při selhání. Ponechte výchozí port 5552 nebo jej v případě potřeby upravte.
- 3. V poli Typ hostitele vyberte možnost **GV-Server**.
- 4. Klikněte na **Připojte se**. Nahrané soubory serveru GV-Redundant / Failover Server jsou připraveny k přehrávání.

Podrobnosti o funkcích přehrávání naleznete v *kapitole 4 Přehrávání videa*, v *uživatelské příručce GV-DVR / NVR* na disku DVD se softwarem nebo na <u>webových stránkách</u> společnosti GeoVision.

## GeoUision:

# Specifikace

		Redundantní server GV	Server GV-Failover	
Klient		GV-NVR / GV-VMS / GV-Recording Server		
Dongle		Až 128 IP kanálů		
Podporované 3 <sup>rd</sup> stran IP kamery		Podpora 6 značek třetích stran. http://classic.geovision.com.tw/english/4_21.asp		
Režim nahrávání		Záznamy, jakmile jsou hostitelé připojeni.	<ol> <li>Záznamy, kdy:</li> <li>Hostitel se spustí bez monitorování.</li> <li>Recyklace souborů se nezdaří.</li> <li>Na pevném disku došlo k chybě.</li> <li>Spojení mezi hostitelem a IP kamerou selhalo.</li> <li>Hostitel selhává.</li> </ol>	
Protokol		DynDNS, HTTP, HTTPS, SMTP, ONVIF, PSIA, RTSP, TCP, UDP		
Živé zobrazení		Ne		
Přehráván í	pomocí Remote ViewLog	Ano		
	prostřednictvím webové stránky	Ano		
Prahová hodnota pro recyklaci videosouborů		Ano		
Protokol ud	lálostí	Ano		
Recyklační dny a prahové hodnoty pro protokoly událostí		Ano		
Hlídací pes	s S/W a H/W	Ano		
E-mailové upozornění		Ano (ztráta připojení kamery, vyjmutí ochranného klíče USB, recyklace nahraného videa, operace start keep days, plný disk, chyba disku, vyjmutí pevného disku, selhání nahrávání)		
Počet uživa	atelských účtů	Až 1000 účtů		
Podpora in	iternetu / sítě LAN	Ano		
Podpora mobilních telefonů		Ne		
Řízení šířky pásma		Ne		
Dotaz na událost IE		Ano		

IE I/O Control	Ne	
Jazyk na webovém rozhraní	Angličtina, arabština, bulharština, čeština, dánština, finština, francouzština, hebrejština, holandština, italština, japonština, litevština, maďarština, němčina, norština, perština, polština, portugalština, rumunština, ruština, srbština, zjednodušená čínština, slovenština, slovinština, španělština, Švédsko, thajština, tradiční čínština, turečtina, řecko.	
DŮLEŽITÉ: Server GV-Redundant / Server s podporou převzetí služeb při selhání a server GV-Recording Server nelze spustit v jednom počítači současně.		

## **GeoUision**

# Příloha

## A. Nastavení aplikace Internet Explore 8

Pokud používáte prohlížeč Internet Explorer 8, je nutné provést následující nastavení.

- 1. Nastavte možnost Zabezpečení na hodnotu Středně vysoké (výchozí).
- 2. Povolit Povolit spuštění dříve nepoužívaných ovládacích prvků ActiveX bez výzvy.
- 3. Zakázat Povolit používání ActiveX pouze schváleným doménám bez výzvy.



## B. Instalace interního hardwarového klíče USB

Při instalaci interního USB klíče pro server GV-Redundant postupujte podle následujících pokynů. / Server GV-Failover.

- 1. Vypněte počítač a otevřete skříň.
- 2. Připojte **GV-Internal USB Dongle** ke konektorům USB na základní desce.
- Odpojte drát resetovacího spínače počítače od základní desky a připojte jej ke klíči GV-Internal USB Dongle. Pomocí dodaného propojovacího drátu propojte kolíky na GV-Internal USB Dongle a resetovací kolíky na základní desce.



## **GeoVision**

4. U některých základních desek jsou interní hlavičky USB integrovány s dalším konektorem, takže je nelze připojit k GV-Internal USB Dongle. V takovém případě je k připojení GV-Internal USB Dongle k základní desce nutné použít konektor dodávaný se základní deskou.



**Poznámka:** Dbejte na to, abyste nevyjímali GV-Internal USB Dongle, když je počítač zapnutý; jinak by došlo k restartování počítače nebo poškození GV-Internal USB Dongle.

## C. Jak se vyhnout úzkému místu v síti

Chcete-li zvýšit šířku pásma sítě a vyhnout se jejímu úzkému hrdlu, je třeba nastavit více sítí a rozdělit sítě do více podsítí nebo segmentů. Poté přiřaďte každý kanál IP do jiné sítě.

 Chcete-li na serveru GV-Redundant Server / GV-Failover Server nastavit více sítí, musíte nainstalovat více síťových karet. Každé síťové kartě je přiřazena jiná IP adresa a maska podsítě.

Internet Protocol (TCP/IP) Properties 🛛 🛛 🔀			
General			
You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.			
Obtain an IP address automatically			
IP address:	192 168 2 1		
Subnet mask:	255 255 252 0		
Default gateway:	192.168.0.1		
Obtain DNS server address autom	Obtain DNS server address automaticallu		
Use the following DNS server addresses:			
Preferred DNS server:			
Alternate DNS server:	· · ·		
Advanced			
OK Cancel			

2. Přiřaďte každý IP kanál jiné síťové kartě pomocí nastavených IP adres.

#### Příjem



Server GV-Redundant / Server GV-Failover

Server GV-Redundant / server GV-Failover může přijímat až 128 IP kanálů. Ve výše uvedeném příkladu je příchozích 128 kanálů rozděleno mezi dvě síťové karty.

## **GeoVision**:

## D. Instalace rozhraní .Net Framework 3.5 pro Windows

## 10 / 11 / Server 2016

Podle níže uvedených kroků ručně nainstalujte **.Net Framework 3.5** pro Windows 10 / 11 a Windows Server 2016.

#### Windows Server 2016:

1. Otevřete **Správce serveru** z nabídky Start.



2. Klikněte na položku **Dashboard** ve stromovém seznamu vlevo a klikněte na položku **Přidat role a funkce**.

E .	Server Manager	_ <b>_</b> X
Server M	anager • Dashboard • 🛞	Manage Tools View Help
Dashboard	WELCOME TO SERVER MANAGER	
All Servers	1 Configure this local server	
	2 Add roles and features	
	3     Add other servers to manage       WHATS NEW     4       Create a server group	
	LEARN MORE	Hide
	ROLES AND SERVER GROUPS Roles 1 Server groups 1 Servers total 1	
	File and Storage 1 Local Server 1 All Servers 1	
	Manageability     Manageability     Manageability	
	Events Events Events	
	Performance Services Services	
	BPA results BPA results BPA results	
		~

3. Klikněte na **Funkce** ve stromovém seznamu vlevo a vyberte možnost **Funkce**.Net Framework **3.5**.



4. Vyberte .Net Framework 3.5 (včetně verzí 2.0 a 3.0) a klikněte na tlačítko Instalovat.

Ъ.	Add Roles and Features Wizard	_ <b>D</b> X
E Select features Before You Begin Installation Type Server Selection Server Roles Features Confirmation Results	Add Koles and Features WiZard         Select one or more features to install on the selected server.         Features         Image: Mark Strain	DESTINATION SERVER WIN-30HHUG3AP2K Description .NET Framework 3.5 combines the power of the .NET Framework 2.0 APIs with new technologies for building applications that offer appealing user interfaces, protect your customers' personal identity information, enable seamless and secure communication, and provide the ability to model a range of business processes.
	< III >	> Install Cancel
	< Previous Next :	> Install Cancel



#### Okno 10 / 11:

- 1. V nabídce Start klikněte na položku Ovládací panely.
- 2. Klikněte na ikonu **Programy.**
- 3. V části Programy a funkce vyberte možnost **Zapnout nebo vypnout funkce systému Windows**.



4. Vyberte možnost **.Net Framework 3.5 (zahrnuje verze .Net 2.0 a 3.0)** a klikněte na tlačítko **OK.** 

