



GV-VPN

Díky použití GV-VPN s technologií P2P VPN a cloudové platformy GV-Cloud mohou uživatelé vytvořit prostředí virtuální privátní sítě uzavřené pro software GeoVision běžící na samostatných počítačích. Odpadají tak problémy s oddělenými konfiguracemi směrovačů a software GeoVision Software je propojen se stejnou virtuální privátní sítí.



Poznámka:

- 1. GV-VPN podporuje veškerý software GeoVision vybavený DDNS.
- GV-VPN nepodporuje symetrické síťové prostředí ani síťové prostředí s vypnutým vysíláním UDP.

Obsah

Licen	ce	2
Začína	áme	3
1.	Registrace do služby GV-Cloud	3
2.	Vytvoření sítě VPN ve službě GV-Cloud	4
3.	Konfigurace sítě GV-VPN	6
4.	Testování připojení	9
Demo	nstrace: Připojení GV-Recording Serveru na GV-Edge Recording Manager pomocí	
GV-VF	PN	11





Licence

Volná licence		10 hostitelů			
Možnost licence		128 hostitelů, 256 hostitelů			
Pozi	Poznámka:				
1. F	. Pro více než 256 hostitelů je přírůstek pro každou licenci 128 hostitelů.				
2. Pro zakoupení licence kontaktujte přímo naše obchodní zástupce.					
3. 1	. 15 dní před vypršením platnosti licence obdržíte e-mailovou upomínku. Pokud nebude				
li	licence obnovena, budou dílčí hostitelé deaktivováni.				





Začínáme

1. Registrace do služby GV-Cloud

Pro pozdější konfiguraci v síti GV-VPN je nutné nejprve vytvořit síť VPN v síti GV-Cloud. Chcete-li vytvořit VPN na GV-Cloud, postupujte podle níže uvedených pokynů a nejprve se zaregistrujte na GV-Cloud.

- Ve webovém prohlížeči (Microsoft Edge / Chrome / FireFox) navštivte webovou stránku GV-Cloud na adrese https://www.gvaicloud.com/.
- 2. Klikněte na možnost **Zaregistrovat se**. Zobrazí se tato stránka.



- Zadejte jméno uživatele, e-mail, heslo, znovu zadejte heslo a klikněte na tlačítko
 Zaregistrovat se. Obdržíte potvrzovací e-mail.
- 4. E-mailový účet potvrdíte kliknutím na aktivační odkaz v potvrzovacím e-mailu. Obdržíte další e-mail potvrzující úspěšnou registraci služby GV-Cloud spolu s identifikačním číslem účtu. Tento údaj si uschovejte pro pozdější přihlášení do služby GV-Cloud.



2. Vytvoření sítě VPN ve službě GV-Cloud

Po úspěšné registraci na službě GV-Cloud se podle níže uvedených pokynů přihlaste do služby GV-Cloud a vytvořte síť VPN.

- Ve webovém prohlížeči (Microsoft Edge / Chrome / Firefox) navštivte webovou stránku GV-Cloud na adrese https://www.gvaicloud.com/.
- 2. Vyplňte ID, e-mail a heslo vytvořené v kroku 3, 1. Registrace na GV-Cloud.
- 3. Zobrazí se tato stránka. Výběrem možnosti **VPN** přejděte na stránku nastavení VPN.



4. Na stránce nastavení sítě VPN klikněte na ikonu **Přidat** + v pravém horním rohu a vytvořte síť VPN.





 Zadejte ID, Heslo, Potvrzovací heslo, případně Poznámku k VPN a ověřte ID VPN v případě, že je již používáno. Tyto informace si uschovejte pro pozdější konfiguraci v síti GV-VPN.

D	The ID must be 5-30 characters long. It can contain the following three character classes: lowercase letters (a-z), numbers (0-9), and hyphens (-, not at he beginning and end).
ID	Verify
Dassv	vord
Pa	ssword
Confi	irmation
En	ter your password again
Note	
No	ote

6. Klikněte na tlačítko Odeslat.

Vytvořené sítě VPN se zobrazí na domovské stránce, jak je uvedeno níže.

	VPN			
Console / VPN				
ID	Quantity	Created Date	Explined Date	Note
GV-Test1	10	05-04-2023 18:23	N/A	LANL
GV-Test2	10	05-05-2023 15:54	N/A	LAN2

Název	Popis		
ID	ID VPN vytvořené v kroku 5.		
Množství	Dostupný počet hostitelů pro připojení.		
Created	DateDatum vytvoření zadané VPN.		
Datum vypršení	platnostiDatum vypršení platnosti		
licence. Poznámka	Poznámka přidaná v <i>kroku 5.</i>		

Poznámka:

1. Volitelně můžete kliknout na síť VPN v seznamu a upravit její poznámku a heslo.

2. Podrobnosti o možnostech licence naleznete v části Licence.





3. Konfigurace sítě GV-VPN

Po vytvoření VPN v GV-Cloudu spusťte **GV-VPN** .exe na stejném počítači, kde je nainstalován software GV. Na stránce nastavení GV-VPN vyplňte informace vytvořené a získané v předchozích krocích.

-	🤝 GV-VPN	- 🗆 X
0—	ID	
2	Host Name (eg. VMS-1)	
8	Password	
4	LAN IP	198.18. 0 .
6	Network Interface Card	Auto Detect
-6	Status	Disconnect
	Note	
~ 8–	NAT Type	Unknown
•	Register	
		Connect Save

Ne.	Název	Popis
1	ID SÍTĚ LAN	ID VPN vytvořené v GV-Cloudu v <i>kroku 5, 2. Vytvoření VPN v GV-Cloudu</i> .
2	GV.	Název hostitelePožadovaný název hostitele pro váš software
3	Heslo	Heslo VPN vytvořené v GV-Cloudu v kroku 5, 2. Vytvoření sítě VPN v cloudu GV.
4	IP SÍTĚ LAN	Požadovaná IP adresa (198.18.x.x) pro váš GV-Software. 198.18.0.1 ~ 198.18.255.254 je k dispozici.
5	Karta síťového rozhraní	Ve výchozím nastavení je povolena funkce Auto Detect, případně můžete vybrat požadovanou síťovou kartu,
Poznámka:		pokud je vloženo více karet.

1. Při nastavování připojení v síti GV-VPN se ujistěte, že je spuštěn software GV.

 Po vložení síťové karty do počítače nebo po připojení počítače k síti během provozu GV-VPN restartujte GV-VPN, aby se tato změna projevila. GeoUision



Po vyplnění výše uvedených údajů klikněte na tlačítko **Připojit.** Pro č. 6 ~ č. 8 se zobrazí následující informace.

Ne.	Název	Popis		
		Pro různé stavy připojení se zobrazí jeden z následujících slovních		
		řetězců:		
		Odpojení: Připojení ještě není navázáno.		
		Připojení: Připojení probíhá.		
		Připojeno: Připojení je nastaveno.		
6	Stav	Přihlášení se nezdařilo: Zadali jste nesprávné LAN ID / Heslo.		
		IP adresa je již používána: IP adresa je již obsazena.		
		Změňte poslední dvě číslice IP adresy LAN a zkuste to		
		znovu.		
		Dočasně uzamčeno: Po třech pokusech o zadání		
		nesprávného hesla se systém automaticky uzamkne na 5		
7	Poznámk	minut.		
	а	Zpráva "No GV Software Running" se zobrazí, pokud není		
		zjištěn žádný software GV běžící na pozadí.		
		Pro různé typy připojení NAT se zobrazí jeden z následujících slovních řetězců:		
		 Mírné: Síťové prostředí je vhodné pro provoz GV- VPN. 		
8	Typ NAT	Omezit: Síťové prostředí není vhodné pro provoz GV-		
		VPN a může vést k nestabilnímu připojení.		
		Překročení limitu: Počet hostitelů překračuje		
		systémový limit.		
		Neznámé: Spojení je nezjistitelné. Nezapomeňte		
		kliknout na tlačítko Připojit nebo zkontrolujte, zda je		
		síťové prostředí zjistitelné.		





Poznámka:

1. Připojení mohou ovlivnit různé typy NAT na různých počítačích. Viz následující tabulka:

NAT Type Client \ Server	Restrict (Symmetric)	Moderate (Asymmetric)
Restrict (Symmetric)	Not Support	Possible
Moderate (Asymmetric)	Possible	Pass

2. Při potížích s připojením nejprve zkontrolujte nastavení směrovače.





4. Testování připojení

Pokud je síť GV-VPN nakonfigurována a spuštěna na různých počítačích pro různé softwary GV, ověřte, zda se softwary GV mohou navzájem připojit prostřednictvím vytvořené sítě VPN v cloudu GV. Pomocí příkazového řádku nebo webových prohlížečů můžete použít příkaz ping a vyhledat přítomnost jiného GV-Software ve vytvořené síti VPN.

[Příkazový port]

1. Do vyhledávacího řádku počítače zadejte příkaz cmd. Spusťte aplikaci Příkazový řádek.



- 2. Pro testování použijte jednu z následujících 2 metod:
 - IP adresa sítě LAN: V příkazovém řádku zadejte příkaz "ping <IP adresa sítě LAN>" s použitím IP adresy nastavené pro GV-Software na GV-VPN spuštěném na jiném počítači a klikněte na tlačítko Enter.
 - Název hostitele: V příkazovém řádku zadejte příkaz "ping <Název hostitele>" s použitím názvu hostitele nastaveného pro GV-Software v GV-VPN běžícím na jiném počítači a klikněte na tlačítko Enter.





Pokud je spojení úspěšné, zobrazí se pod příkazem výsledky ping.



[Webové prohlížeče]

Ve webovém prohlížeči (Internet Explorer / Microsoft Edge / Chrome / FireFox) zadejte do řádku URL adresu LAN IP (č. 1, *3. Konfigurace GV-VPN*).

Pokud je připojení úspěšné, zobrazí se přihlašovací stránka GV-Software.



Demonstrace: Připojení GV-Recording Serveru na

GV-Edge Recording Manager pomocí GV-VPN

Pro lepší ukázku připojení jednoho softwaru GV k druhému pomocí GV-VPN jsou v následujících krocích uvedeny podrobné informace o procesu nastavení. Než budete pokračovat, ujistěte se, že jste se zaregistrovali do služby GV-Cloud a vytvořili v ní síť VPN. Podrobnosti naleznete v části *1*.

Registrace do služby GV-Cloud a 2. Vytvoření sítě VPN na GV-Cloud.

 V systému GV-VPN nainstalovaném na počítači, na kterém běží server GV-Recording Server, vyplňte následující informace:

ID SÍTĚ LAN	gv-test (ID VPN vytvořené v GV-Cloudu)
Název hostitele	RS1
Heslo	Heslo VPN vytvořené na GV-Cloud
IP SÍTĚ LAN	198.18.1.1

2. Klikněte na tlačítko Uložit a v poli Stav se zobrazí Připojeno.

Preview	Multi Windows							
Channel .	Display Name	IP Address	Status	Write Speed	Start Time	Elapsed Time	Recording Policy	Firmware V
001	GV-TBL4710	192.168.30.40	\varTheta Recording 🔍	GV-VPN			>	< 05 2021
002	GV-TBL4710	192.168.30.135	\varTheta Recording 🔍	100				07 2022-
003	GV-FER521	192.168.6.84	Recording	ID ID		gv-test		17 2018-
004	GV-TVD8810	192 168 30 37	e Recording 4	Host Name	en VMS-1)	DO:		- 05 2022-
005	GV-TBL4810	192 168 30 123	Recording 9			Inst		00 2021-
006	GV-TBL8710	192 168 60 34	e Recording	Paseword		******		04 2021-
007	GV-E8D4704	192 168 121 108	e Recording			1		00 2021-
800	GV-ABL8712	192 168 60 155	e Recording	LAN IP		198.18. 1	1.1	05 2022-
009	GV-TBL8804	192 168 176 148	e Recording					01 2021-
010	GV-TBL8810	192.168.30.23	GRecording 🔍	Network Inte	rface Card	Auto Detect	-	05 20224
011	GV-EBD4712	192 168 121 20	e Recording	Status		Connected		02 2021-
012	GV-EBD4813	192 168 7 192	e Recording			1		00 2021-
013	GV-EBD8711	192.168.121.142	e Recording	Note				06 2022-
014	GV-EBD8711	192 168 121 88	\varTheta Recording 🔍					06 2022-
015	GV-EBD8711	192 168 121 19	GRecording Q	NAT Type		Moderate		06 2022-
016	GV-EBD8711	192 168 60 88	\varTheta Recording 🔍	Register				06 2022-
017	Host1	127.0.0.1	Generating 🔍					43 2008-
018	Host2	127.0.0.1	Geording 🔍					43 2008-
019	Host3	127.0.0.1	Gecording 🔍					43 2008-
120	Host4	127.0.0.1	Recording			Disconne	Save Save	43 2008-
021	Host5	127.0.0.1	Recording					43 2008-
022	Host6	127.0.0.1	Recording	1.4Mbps	2023/05/29 16	00.02.28	Round the Clock	v1.43 2008-
023	Host7	127.0.0.1	Recording	1.4Mbps	2023/05/29 16	00.02.28	Round the Clock	v1.43 2008-
024	Host8	127.0.0.1	e Recording	1.4Mbps	2023/05/29 16	00.02.29	Round the Clock	v1.43 2008-
125	Host9	127.0.0.1	e Recording	1.4Mbps	2023/05/29 16	00.02.28	Round the Clock	v1.43 2008-
026	Host10	127.0.0.1	e Recording	1.4Mbps	2023/05/29 16:	00:02:29	Round the Clock	v1.43 2008-
027	Host11	127.0.0.1	Recording a	1.4Mbps	2023/05/29 16:	00.02.26	Round the Clock	v1.43 2008-
028	Host12	127.0.0.1	e Recording	1.4Mbps	2023/05/29 16:	00.02.29	Round the Clock	v1.43 2008-
129	Host13	127.0.0.1	Recording	1.4Mbps	2023/05/29 16	00.02.26	Round the Clock	v1.43 2008-
030	Host14	127.0.0.1	Recording	1.4Mbps	2023/05/29 16	00.02.28	Round the Clock	v1.43 2008-
031	Host15	127.0.0.1	e Recording	1.4Mbps	2023/05/29 16	00.02.28	Round the Clock	v1.43 2008-
032	Host16	127.0.0.1	e Recording	1.4Mbps	2023/05/29 16	00.02.26	Round the Clock	v1.43 2008-
033	Host17	127.0.0.1	Recording	1.4Mbps	2023/05/29 16	00.02.29	Round the Clock	v1.43 2008-
034	Host18	127.0.0.1	Recording	1.4Mbps	2023/05/29 16	00.02.26	Round the Clock	v1.43 2008-
035	Host19	127.0.0.1	e Recording	1.4Mbps	2023/05/29 16:	00.02.28	Round the Clock	v1.43 2008-
036	Host20	127.0.0.1	ecording 🧠	1.4Mbps	2023/05/29 16:	00.02.26	Round the Clock	v1.43 20084
137	Host21	127.0.0.1	Recording 0	1.4Mbos	2023/05/29 16	00.02.26	Round the Clock	v1 43 2008





3. V systému GV-VPN nainstalovaném na počítači, na kterém je spuštěn nástroj GV-

Edge Recording Manager, vyplňte následující informace:

ID SÍTĚ LAN	gv-test (ID VPN vytvořené v GV-Cloudu)
Název hostitele	ERM
Heslo	Heslo VPN vytvořené na GV-Cloud
IP SÍTĚ LAN	198.18.1.2

4. Klikněte na tlačítko **Uložit** a v poli **Stav** se zobrazí **Připojeno**.

1 2
ect 💌
ed
6

5. V nástroji GV-Edge Recording Manager klikněte na tlačítko Add > Add Host > Add Recording Server.

GV-Edge Recording Manager 🚨 admin → 📔 🗆 🗙 🖽 🔂 🔯 \sim Layout Live View Playback **;*** \sim 🕀 🕄 🛞 🚷 🔍 Click to search. ost 🔹 Search Host Add VMS/DVR/NVR Add IP Camera UA-R800F2 Add Video Sen JO UA-SNVR16 WMS-Shared
 Add Recording Server Add SNVF Add Al Guard Add Authentication Serve Add USAVision HD DVR/NVR Add USAVision IP camera 01 01 \sim

přidat server GV-Recording Server do seznamu hostitelů.





 V dialogovém okně Nastavení hostitele vyplňte v kroku 1 do pole Adresa IP adresu sítě LAN / název hostitele nastavený pro server GV-Recording Server (198.18.1.1 / RS1).

Host Name	Host 1 198.18.1.1		Host Name	Host 1		
Address			198.18.1.1 Address		Address	RS1
🗆 Use Remote Authe	ntication Account	۲	Use Remote Authe	ntication Account		
ID	admin		ID	admin		
Password	******		Password	•••••		
HTTP Port	80 (y		HTTP Port	80	U	
Command Port	11000 (5		Command Port	11000	G	
Log Port	5552 (৮		Log Port	5552	U	
Stream	Auto	V	Stream	Auto		Ŧ
Device Information		2	Device Information			
Number of Cameras	95 🜩	e	Number of Cameras	95		1
Number of Modules	0 🔹		Number of Modules	0		
Module 1 🔸 🕨			Module 1			
Number of Inputs	0 📫		Number of Inputs	0		
Number of Outputs	0		Number of Outputs	0 *		
			MAC			

 Klikněte na tlačítko OK. V aplikaci GV-Edge Recording Manager se zobrazí živé náhledy serveru GV-Recording Server.