

Instalační návod

GV-Joystick v2 GV-Keyboard v3





Zapojení GV klávesnice a joysticku

Zapojení GV-Keyboard v3

Připojte GV klávesnici pomocí přiloženého USB kabelu do počítače.



Klávesnice je USB kabelem zároveň napájena. Není nutné zapojovat napájecí adaptér 12V. V případě zapojení dvojího napájení, hrozí poškození klávesnice!

Zapojení GV-Joystick v2

Připojte GV joystick pomocí přiloženého USB kabelu do počítače.



GV Joystick lze i propojit s GV klávesnicí pomocí přiloženého kabelu.

Pokud GV joystick propojíte s klávesnicí, nelze upravovat klávesy F1-F4 a klávesy F5 a F6 budou bez funkce.

Pozn. autora; Doporučuji zapojit GV klávesnici a GV joystick jednotlivě, jelikož je to pro uživatele komfortnější (může si přesunou jednotlivá zařízení dle potřeby a pohodlí).



Připojení do systému Geovision

Pro připojení do systému geovision je nutné mít spuštěnou utilitu GV-Mcamctrl.

Utilita se nachází v adresáři instalace geovision (standardně C:/Control Center, C:/ GV-VMS ...)

Schránka									
C:\Control Center									
kty	^	Název							
oserver-P		💓 mcamctrl.exe							
enty		MediaWnd.exe							
		🔲 Opening.exe							
/		🔲 RDS.exe							

Spusťte GV-Mcamctrl.exe

	L ma	50	F 0	F I	-	F./	F 7	50	-
	F1	FZ	F3	F 4	15	FO	F7	18	1
1									`
Rui	ćně								`
-									+
				Ξ.					
						Na	ista	veni	í
						Nastavení			
									_
						\sim	ð	2	
						\sim	Ž	<	
						~	ð	< l	
						~	2	2	
						~	ð	2	
						~	2	Ž	
						~	2	2	
						~	2	2	
		 F1 Ručně - 	 F1 F2 Ručně - 	 F1 F2 F3 F1 F2 F3 Ručně - 	 F1 F2 F3 F4 Ručně - - 	 F1 F2 F3 F4 F5 	► ■ F1 F2 F3 F4 F5 F6	 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 Ručně Nasta Nasta Nasta Nasta Nasta Nasta Nasta 	▶ F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 I I Ručně I - I Nastavení Nastavení Nastavení I Vastavení I I I



Připojení GV klávesnice

Klávesnice je připojena do počítače pomocí přiloženého USB kabelu. Otevřete správce zařízení a najděte klávesnici **STM Virtual COM Port** a číslo COM portu. Pod tímto číslem COM připojte klávesnici v utilitě Mcamctrl.



Zařízení 1:	СОМЗ ~	X
Zařízení 2:	~	X
Zařízení 3:		X

Tlačítkem Play (start služby) připojíte – červené přeškrtnutí zmizí.

🎇 Keyboard & Joystick						—				×
GV-KB 1 ∨	►	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	6
CMS V										

Připojení GV joysticku

Joystick je připojen do počítače pomocí přiloženého USB kabelu. V utilitě Mcamctrl rozklikněte seznam zařízení a v tabulce dole (pod COM35) najděte joystick a potvrďte.

Device 1:	GeoVision Joystick (7(🔽	2
Device 2:	~	20
Device 3		>>

Tlačítkem Play (start služby) připojíte – červené přeškrtnutí zmizí.

💥 Keyboard & Joystick						_				×
GV-KB 1 \sim	►	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	8
CMS V										



Nastavení Mcamctrl utility

V horní liště se nachází tlačítka Start služby pro připojení zařízení (šipka) a Stop služby (čtverec) pro odpojení zařízení. Pro některá nastavení je nutné službu zastavit. Dále jsou v horní liště programovací tlačítka pro gv klávesnici F1 – F8 viz v kapitole níže Vlevo nahoře je tabulka s typem softwaru (VMS nebo CMS – pro control center) ID – ID gv klávesnice – defaultně 1 Jméno – název zobrazen na displeji gv klávesnice Typ spuštění – Automaticky – spouští se po startu windows Maximální rychlost PTZ lze měnit pro ovládání ptz kamer gv joystickem

Monopoly mód – uzamknutí ovládání klávesnici pro konkrétní monitor / matrix

Ovládání joystickem – pouze pro gv joystick – možnost nastavit jiné funkce pro tlačítka F1 – F6

Nastavení GV klávesnice

Nastavení kláves F1 – F8

Na jednotlivá tlačítka na gv klávesnici lze nastavit následující:

]	
Není	
🔿 Nastavení PTZ	Matrix 1 \sim Kamera 1 \sim \sim
🔿 PTZ Auto	Matrix 1 \sim Kamera 1 \sim \sim
○ Vybrat kameru	Kamera 1 🗸 🗸
🔿 Automatické otáčení	
○ Fisheye / IMV1 Panomorph	Kamera 1 \vee
\bigcirc Audio Broadcast	
○ ViewLog Focus	ViewLog 1 $$ $$ $$ $$ $$
\bigcirc PIP pohled	Kamera 1 \vee
○ PAP pohled	Kamera 1 🗸 🗸
⊖ I/O výstraha	\sim Modul 1 \sim Kontakt 1 \sim
🔿 Přepnutí Matrix	Předchozí Matri× 🗸
	OK Zrušit



Defaultně není nastaveno nic.

Nastavení GV joysticku

Nastavení tlačítek F1 – F6

Pro jednotlivá tlačítka lze nastavit následující:

Ovládání joystickem X
Seznam tlačítek
F1 ~
Ostření +
🔿 Ostření -
O Předchozí kamera
🔿 Další kamera
ODomů
O Automatické ostření
🔿 Iris In
🔿 Iris Out
O Auto iris
O Pozice 1
O Pozice 2
O Pozice 3
O Pozice 4
OK Zrušit

Pozn. autora; Tyto tabulky jsou pro software Control Center, v případě používání gv klávesnice nebo joysticku přímo v záznamovém sw VMS, jsou některé nastavitelné funkce jiné.



GV-klávesnice



Sekce A



Uzamkne klávesnici (defaultní heslo "0000")

- P1 Nastavení ID klávesnice
- P2 pouze, pokud máte připojené kamery přímo do gv klávesnice
- P3 Nastavení gv klávesnice heslo, pípání kláves a automatické zamykání
- P4 pouze, pokud máte připojené kamery přímo do gv klávesnice
- P5 verze firmware



Sekce B



Přepnutí celé obrazovky

Zapnutí/ vypnutí nahrávání

Zapnutí/ vypnutí zvuku

Přehrávání záznamu

Změna rozvržení kamer

Ovládání IO

Mikrofon

Předchozí událost

Další událost

Přehrání nebo pauza

Zpět/ pauza

O jeden snímek zpět

O jeden snímek vpřed

Stop

Přehrávání ve smyčce

Rychlost přehrávání +

Rychlost přehrávání -

Předchozí kamera

Další kamera

Pro výběr kamery nebo času při přehrávání záznamu



Sekce C – pro ovládání PTZ kamer





GV-joystick



F1			
F2			
F3			
F4			
F5			
F6			



Kalibrace GV joysticku

Zmáčkněte a 3 vteřiny podržte klávesy F1, F2, F3 a F4 – LED začne blikat červeně Pusťte, po změny LED na zelenou je joystick kalibrovaný.



