



# Licencování softwaru GeoVision

ID článku: GV1-18-05-14 Datum vydání: 14.5.2018 Datum revize: 4.11.2023

#### Aplikováno na

GV-VMS V17.4 / V18.1 nebo novější GV-Edge Recording Manager pro Windows V2.0.0 nebo novější GV-Control Center V4.0 nebo novější

#### Souhrn

**GV-Edge Recording Manager (ERM):** V2.0.0 nebo novější umožňuje uživatelům použít softwarovou licenci pro rozšíření maximálního počtu zobrazovacích kanálů z původních 32 na celkem 64 / 96 / 128 kanálů.

**GV-VMS**: verze V18.1 nebo novější vyžaduje zakoupení počáteční licence pro přístup ke GV-VMS a prvním 32 kanálům.

**GV-Control Center:** Pro upgrade na verzi V4.0 nebo novější je pro spuštění GV-Control Center nutná zakoupená počáteční licence.

**Poznámka:** Pojem "systém" popsaný v tomto dokumentu se vztahuje na software GeoVision podporující licencování softwaru.

DŮLEŽITÉ: Licence na software pro GV-Control Center V4.0 nebo novější:

- V současné době nepodporuje následující software: GV-AI Guard a GV-DVR / NVR.
- Podporuje následující produkty: GV-AI FR V1.2 nebo novější, GV-Recording Server V2.0 nebo novější, GV-SNVR series, GV-VMS V17.4.2 / V18.3.0 nebo novější, IP zařízení.





# Obsah

Ар	likováno	na	1			
So	uhrn		1			
1.	Zahájen	í vydávání licencí	3			
	1.1	Počáteční licencování systému GV-VMS	3			
	1.2	Prvotní licencování pro GV-Control Center	3			
	1.3	Přístup k licencím pro GV-ERM	4			
2.	První vy	První vydání licence				
	2.1	Online licencování	4			
	2.2	Offline licencování	6			
3.	Kombin	ace softwarových licencí	9			
	3.1	Kombinování licencí online	9			
	3.2	Kombinování licencí offline	11			
4.	Přiřazen	í nebo odebrání kamery k licenci a z licence	12			
	4.1	Přiřazení kamer třetích stran	12			
	4.2	Odstranění kamer třetích stran	15			
5.	Získání	licence	16			
	5.1	Online licencování	16			
	5.2	Offline licencování	17			
6.	Licence		18			
	6.1	GV-VMS V17 (32 kanálů GV zdarma)	18			
	6.2	GV-VMS V18 (pro integraci AI)	19			
	6.3	Správce nahrávání GV-Edge (Windows)	20			
	6.4	GV-Control Center	21			





## 1. Zahájení vydávání licencí

#### 1.1 Počáteční licencování systému GV-VMS

Chcete-li poprvé přistupovat k systému GV-VMS, musíte aktivovat svou počáteční licenci registrací. **Sériový klíč** v platformě GV-VMS.

Klikněte na tlačítko Start systému Windows > GV-VMS > Registrovat platformu GV-VMS.



### 1.2 Počáteční licencování pro GV-Control Center

Pro první přístup ke službě GV-Control Center je nutné aktivovat počáteční licenci registrací **sériového klíče** v platformě GV-Control Center.

Klikněte na tlačítko Start systému Windows > GV-Control Center > Registrovat platformu GV-Control Center.







## 1.3 Přístup k licencím pro GV-ERM

Pro přístup k nástroji pro aktivaci licencí v systému GV-ERM (pro Windows) klikněte na možnost Konfigurace > Generátor žádostí o licence.

# 2. První vydání licence

V závislosti na síťovém prostředí použijte jednu z následujících dvou metod prvního licencování:

- Licencování online viz 2.1. Online licencování.
- Licencování offline viz 2.2 Licencování offline.

## 2.1 Online licencování

Chcete-li aktivovat počáteční licenci, když je systém připojen k síti, postupujte podle následujících kroků.

1. V okně nástroje pro aktivaci licencí vyberte možnost **Online** a klikněte na tlačítko **Registrovat licenci**.

ive License Activation Tool	×
Online / Offline Can connect to the server. Online Offline Offline	
License Management Register license	
Adjust registered license	
Upgrade license by serial key	
Download registered license	
View license	
Import / Export	
Import license	
Export Serial Number	
Export host information	
	Close



2. Zadejte číslo sériového klíče zakoupené licence a klikněte na tlačítko OK.



3. V tomto dialogovém okně se zjistí licence systému, např. GV-VMS V18.1. Klepněte na tlačítko **OK**.

1					
1	Product Name GV-VMS v 18	License Count -	Bind devices No	Activated A	-
Device	Softwar connect Product: maining License: 0	re licenses do not sup ted through RTSP.	port cameras tha	t aren't within the	same LAN and
	MAC address	Brand	Model	License count	Activated

- 4. V dialogovém okně Licenční smlouva vyberte možnost Přečetl jsem a souhlasím s podmínkami licenční smlouvy a klikněte na tlačítko Souhlasím. Zobrazí se zpráva "Licence získána", která znamená, že licence byla úspěšně použita.
- 5. Po zobrazení zprávy "Licence získána" můžete systém spustit.





### 2.2 Offline licencování

Chcete-li aktivovat počáteční licenci, když systém není připojen k síti, postupujte podle následujících kroků:

1. V okně nástroje pro aktivaci licencí vyberte možnost **Offline** a klikněte na tlačítko **Registrovat licenci**.

License Activa	tion Tool	
Online / Offline		
😑 Cannot cor	nnect to the server.	
Online		
Offline		
License Managem	ent	
	Register license	
	Adjust registered license	
	Upgrade license by serial key	
	Download registered license	
	View license	
Import / Export		
	Import license	
	Export Serial Number	
	Export host information	

2. Zadejte číslo **sériového klíče** zakoupené licence a klikněte na tlačítko **OK**. Zobrazí se toto dialogové okno.







- 3. Vyberte složku nebo klikněte na tlačítko Vytvořit novou složku a složku vytvořte.
- 4. Klikněte na tlačítko **OK** a zobrazí se zpráva "*Export úspěšně*". Ve složce se objeví soubory **GvLicenseOfflineTool.exe**, **GvLicenseTool.xml** a **gvlicense.gvm**.
- 5. Uložte složku do jiného počítače s připojením k internetu a otevřete ji.

€ € • 0210			<b>-</b> \$ <sub>↑</sub>	Search 0210	Q
Organize 🕶 🖻 Open	Share with 👻	Burn New folder		• ==	0
	-	Name		Date modified	Туре
E Desktop	=	gvlicense.gvm		2/10/2017 4:06 PM	GVM File
📕 Downloads		GvLicenseOfflineTool		12/2/2016 10:00 A	Application
laces Recent Places		SvLicenseOfflineTool		12/2/2016 9:30 AM	XML Docum
门 Libraries					
Documents					
Jusic	÷ .	•	ш		4

 Dvakrát klikněte na program GVLicenseOfflineTool.exe. Zobrazí se okno Offline License Activation Tool. Zakoupená licence je uvedena v části Product. Klepněte na tlačítko Obtain license.

1	Product Name GV-VMS v 18	License Count -	Bind devices No	Activated No	Activated C	
evice	•	Software licenses of connected through	lo not support car RTSP.	meras that aren't	within the same	e LAN and
	Product:					
x	Product: Remaining License:	0				
	Product: Remaining License: MAC address	0 Brand	Model	License count	Activated	

- V dialogovém okně Licenční smlouva vyberte možnost Přečetl jsem a souhlasím s podmínkami licenční smlouvy a klikněte na tlačítko Souhlasím.
- 8. Po dokončení se zobrazí zpráva "*Licence získána*". Soubor **gvlicense.gvk** se objeví ve složce .

Name	Date modified	Туре
gvlicense.gvk	2017/2/7 11:19	GVK File
gvlicense.gvm	2017/2/7 11:02	GVM File
🔑 GvLicenseOfflineTool	2016/12/2 10:00	Application
GvLicenseOfflineTool	2017/1/26 13:55	XML Document





- 9. Přesuňte soubor gvlicense.gvk zpět do počítače se systémem.
- 10. V okně nástroje pro aktivaci licencí vyberte možnost **Offline** a kliknutím na tlačítko **Importovat licenci** vyhledejte soubor **gvlicense.gvk**. Klikněte na tlačítko **OK**.

License Activation To	ol	×
Online / Offline		
Cannot connect to	the server.	
Online		
Offline		
License Management		
	Register license	
	Adjust registered license	
	Upgrade license by serial key	
	Download registered license	
	View license	
Import / Evport		
Import / Export	Import license	
	Export Serial Number	
	Export host information	
		Close

11. Po zobrazení zprávy "Licenční soubor importován" můžete systém spustit.





# 3. Kombinace softwarových licencí

Chcete-li k registrované licenci přidat další licence online nebo offline, postupujte podle následujících kroků.

DŮLEŽITÉ: Kombinování softwarových licencí je nevratné.

### 3.1 Kombinování licencí online

 V okně nástroje pro aktivaci licencí vyberte možnost Online a klikněte na možnost Aktualizovat licenci pomocí sériového klíče.

License Activation Tool	>
Online / Offline	
Can connect to the server.	
Online	
Offline	
License Management Register license	
Adjust registered license	
Upgrade license by serial key	
Download registered license	

2. Zadejte číslo sériového klíče přidávané licence a klikněte na tlačítko OK.

Input Serial Key	×
Please enter the serial number, which consists 13 alphanumeric characters.	
OK Cancel	





3. Zobrazí se zpráva "*Aktualizace proběhla úspěšně*". Nyní je přidána nová softwarová licence, např. GV-VMS Third-Party Camera License.

	t				
	Product Name	License Count	Bind devices No	Activated	Activated C
1	GV-VMS Pro			No	
2	GV-VMS Third-Party Camer	a 32	Yes	No	0
3	GV-VMS 18	3.00	- No No		
	Product: GV-VMS	third-Party Camera			
	Remaining Licenses 32				
1	Remaining License: 32	24			
	Remaining License: 32 MAC address	Brand	Model	License coun	t Activated
	Remaining License: 32 MAC address	Brand	Model	License count	t Activated





### 3.2 Kombinování licencí offline

- V okně nástroje pro aktivaci licencí vyberte možnost Offline > Upgrade licence podle sériového klíče a zadejte číslo sériového klíče přidávané licence. Klikněte na tlačítko OK.
- V okně Procházet složku vyberte nebo vytvořte složku pro uložení licenčních nástrojů: GvLicenseOfflineTool.exe, GvLicenseTool.xml a gvlicense.gvm.
- Uložte složku do jiného počítače s připojením k internetu, otevřete ji a spusťte program Program GVLicenseOfflineTool.exe. Zobrazí se toto okno.

line License Activ	3	
	Upgrade license by serial key	
	View license	
1	Adjust registered license	

4. Klikněte na možnost **Upgrade licence podle sériového klíče**. Zobrazí se dialogové okno.



- Klikněte na tlačítko OK. Ve složce se objeví soubor gvlicense.gvk. Přesuňte soubor gvlicense.gvk zpět do počítače se systémem.
- V okně nástroje pro aktivaci licencí vyberte možnost Offline a kliknutím na tlačítko Importovat licenci vyhledejte soubor gvlicense.gvk.
- 7. Klikněte na tlačítko **OK**. Zobrazí se zpráva "Licenční soubor importován".





# 4. Přiřazení nebo odebrání kamery k licenci a z licence

Chcete-li k registrované licenci přiřadit kamery třetích stran nebo z ní odebrat konkrétní kameru, postupujte podle následujících kroků.

#### Poznámka:

- 1. Úpravu registrované licence lze provést pouze online, když je software GeoVision připojen k síti.
- 2. Chcete-li aktivovat licenci na kameru třetí strany (online / offline), je nutné nejprve přidat do systému GV-VMS alespoň jednu kameru třetí strany.

#### 4.1 Přiřazení kamer třetích stran

 Domů > Panel nástrojů × > Konfigurace > Instalace kamery > Nástroj pro aktivaci licence GeoVision
 Zobrazí se toto dialogové okno.

icense Registration				
	Obtain License	Enter IP Ca	imeras Manually	
P Address	Port	MAC Address	Brand	_
192.168.0.194	10000	4CBD8F622EBB	HIKVISION DS-2CD4585F-IZH(ON	WIF)

Pokud je fotoaparát, který chcete přidat, zobrazen ve výše uvedeném dialogovém okně, postupujte podle kroků 2 až 6.

- Vyberte fotoaparát, který chcete připojit k systému, a přiřaďte mu tak licenci, a klikněte na tlačítko Získat licenci.
- 3. V okně nástroje pro aktivaci licencí klikněte na položku Upravená registrovaná licence.





4. Vyberte fotoaparát, který má být přidán do registrované licence. Klikněte na tlačítko **OK**.

	Product Name	Li	cense Count	Bind devices	Activated	Activated C
1	GV-VMS Pro		050	No	Yes	
2	GV-VMS Third-Party Ca	amera	32	Yes	Yes	1
3	GV-VMS 18		3.53	No	Yes	3.53
		nected thro	ough RTSP.			
	Product: GV- Remaining License: 31	VMS Third-	Party Camera			
	Product: GV- Remaining License: 31 MAC address	VMS Third-	Party Camera Brand	Model	License coun	t Activated
	Product: GV- Remaining License: 31 MAC address 0013E214C026	VMS Third-	Party Camera Brand	Model	License coun	t Activated
	Product: GV- Remaining License: 31 MAC address 0013E214C026 4CBD8F622EBB	VMS Third-	Party Camera Brand	Model HIKVISION DS-,.	License coun 1 . 1	t Activated Vec No

- 5. V dialogovém okně Licenční smlouva vyberte možnost **Přečetl jsem a souhlasím s** podmínkami licenční smlouvy a klikněte na tlačítko **Souhlasím**.
- 6. Po dokončení se zobrazí zpráva "Licence získána".

Pokud fotoaparát, který chcete přidat, není zobrazen v dialogovém okně v kroku 1, postupujte podle kroků 7 až 10.

7. Klikněte na možnost Zadat IP kamery ručně.

License			×
License Registra	ation		
	Obtain License	Enter IP Cameras Manually	

 V okně Generátor požadavků na licence klikněte na tlačítko Přidat, zadejte adresu MAC, značku (volitelné), model (volitelné) a počet licencí kamer, které chcete přidat, při připojení k videoserveru a klikněte na tlačítko OK.

oduct Version: v18				Add	
Add	Delete	Modify	Import	MAC Address:	
MAC Address	Brand	Model	License count	Brand:	
				Model:	
				License count:	1





9. Vyberte přidaný fotoaparát a klikněte na tlačítko **Spustit licenční nástroj**. Zobrazí se okno nástroje pro aktivaci licencí.

	Main Product: GV-V	MS			
Pr	oduct Version: v18				
evice					
	Add	Delete	Modif	iy 🛛	Import
	MAC Address 4CBD8F622EBB	Brand HIKIVISION	Model DS-2CD4585F-I	License count	

- 10. Postupujte podle kroků 3 až 5 a dokončete přiřazení přidané kamery k licenci.
- 11. Případně můžete kliknutím na tlačítko **Importovat** přidat kamery importem souborů CSV z místního počítače.

Po dokončení se stav zakoupené licence zobrazí v dolní části stránky Nastavení IP zařízení.







### 4.2 Odstranění kamer třetích stran

DŮLEŽITÉ: Maximální počet odebrání kamer z registrované licence je omezen počtem portů zakoupené licence na kameru třetí strany, tj. jednou na každých 16 portů.

1. V okně nástroje pro aktivaci licencí vyberte možnost **Online** a klikněte na tlačítko **Upravit registrovanou licenci**.

🖗 License Activation Tool	>
Online / Offline	
Can connect to the server.	
Online	
Offline	
License Management	
Register license	
Adjust registered license	
Upgrade license by serial key	
Download registered license	
View license	
Import / Export	
Import license	
Export Serial Number	
Export host information	
	Close

2. V rozevíracím seznamu **Produkt** vyberte licenci, kterou chcete upravit, a zrušte výběr fotoaparátu, který má být odstraněn z registrovaných licencí. Klikněte na tlačítko **OK**.

	Product Na	ame	License Count	Bind devices	Activated	Activated C
	Chi Marco		License courre	bind devices	Neuvoica	Activated en
1	GV-VMS P	ro	-	No	Yes	-
2	GV-VMS Inird-Par	ty Camera	32	res	res	2
2	GV-VMS .	10		NO	Tes	
		connected	through RTSP.			
	Product:	GV-VMS Th	ird-Party Camera			
	Product: Remaining License: MAC address	GV-VMS Th 30	iird-Party Camera Brand	Model	License coun	t Activated
	Product: Remaining License: MAC address 0013E214C02	GV-VMS Th 30	ird-Party Camera Brand	Model	License coun	t Activated Yes
	Product: Remaining License: MAC address 0013E214C02 4CBD8F622EB	GV-VMS Th 30 s 26 18	ird-Party Camera Brand	Model HIKVISION DS	License coun 1 1	t Activated Yes Yes
	Product: Remaining License: MAC address 0013E214C02 4CBD8F622EB	GV-VMS Th 30 s 26 18	ird-Party Camera	Model HIKVISION DS	License coun 1 1	t Activated Yes Yes





- 3. V dialogovém okně Licenční smlouva vyberte možnost **Přečetl jsem a souhlasím s** podmínkami licenční smlouvy a klikněte na tlačítko **Souhlasím**.
- 4. Po dokončení se zobrazí zpráva "Licence získána".

## 5. Získání licence

Pokud v hostitelském počítači chybí licence nebo je licence aktualizována tak, aby zahrnovala více funkcí, je třeba licenci získat od společnosti GeoVision, což lze rovněž provést buď online, nebo offline, viz *5.1 Licencování online*, resp. *5.2 Licencování offline*.

**DŮLEŽITÉ:** Společnost GeoVision neodpovídá za ukončení služby Softwarové licence v důsledku změn a/nebo aktualizací provedených na hostitelském počítači, kdy může být za upgrade pro pokračování služby Softwarové licence účtován 15% poplatek za shodu.

#### 5.1 Online licencování

 V okně nástroje pro aktivaci licencí vyberte možnost Online a klikněte na tlačítko Stáhnout registrovanou licenci.

License Activation Tool	;
Online / Offline	
Can connect to the server.	
Online	
Offline	
License Management	
Register license	
Adjust registered license	
Upgrade license by serial key	
Download registered license	
View license	
Import / Export	
Import license	
Export Serial Number	
Export host information	
	Close

2. Po dokončení stahování se zobrazí zpráva "Licenční soubor stažen".





### 5.2 Offline licencování

 V okně nástroje pro aktivaci licencí vyberte možnost Offline a klikněte na tlačítko Stáhnout registrovanou licenci.

Dicense Activation Tool	
Online / Offline	
Cannot connect to the server.	
Online	
Offline	
License Management	
Register license	
Adjust registered license	
Upgrade license by serial key	
Download registered license	
View license	
Import / Export	
Import license	
Export Serial Number	
Export host information	
	Close

2. Podle kroků 3 až 10 v části 2.2 Offline licencování, Počáteční licencování načtěte licenci a importujte ji zpět do systému.





## 6. Licence

### 6.1 GV-VMS V17 (32 kanálů GV zdarma)

Podporovaná zařízení	Kanály	Licence
	32 CH	Není vyžadována licence
Pouze zarizeni GV IP	64 CH	Vyžaduje se licence GV-VMS Pro, 32 CH na licenci
	16 CH	Zkušební verze: 16 kanálů IP zařízení <sup>třetích</sup> stran (60 dní)
	32 CH	3 <sup>rd</sup> -Vyžaduje se licence na HD DVR, v krocích po 1 CH
2rd Zařízoní IP stran		Jsou vyžadovány 2 licence:
	64 CH	Licence GV-VMS Pro, 32 CH na licenci
		• 3 <sup>rd</sup> -Licence na HD DVR, v krocích po 1 CH

#### Poznámka:

- 1. Licencování softwaru není kompatibilní s klíčem GV-USB. Pokud je v počítači vložen klíč GV-USB, před použitím softwarového licencování jej vyjměte.
- 2. K aktivaci licence fotoaparátu je třeba zadat číslo sériového klíče. Můžete buď:
  - Najděte číslo sériového klíče na obalu produktu nebo
  - Požádejte obchodní zástupce společnosti GeoVision o zaslání čísla sériového klíče na vaši e-mailovou adresu.
- 3. Od března 2019 již není funkce Změna registrovaného hostitele k dispozici. Pro pomoc se změnou hostitelského počítače systému GV-VMS se obraťte na místního prodejce.

#### Poznámka pro GV-VMS V17.4.5 nebo novější:

- 1. Licence HD DVR je podporována pouze systémem GV-VMS V17.4.5 nebo novějším.
- 2. Licence **HD DVR** je vyžadována pro připojení řady UA-XVR a UA-XVL (pouze podporované **analogové** kanály)
- 3. Pro připojení kamer UA-IP je vyžadována licence 3 -Party.rd





### 6.2 GV-VMS V18 (pro integraci AI)

Podporovaná zařízení	Kanály	Licence
	32 CH	Požadovaná <b>počáteční licence</b>
Ρομτο το <b>ξ</b> ίτορί GV IP		Jsou vyžadovány 2 licence:
	64 CH	<ul> <li>Počáteční licence GV-VMS V18.1 nebo novější</li> </ul>
		Licence GV-VMS Pro, 32 CH na licenci
		Jsou vyžadovány 2 licence:
	32 CH	<ul> <li>Počáteční licence GV-VMS V18.1 nebo novější</li> </ul>
Zařízení GV-IP +		• <b>3</b> <sup>rd</sup> -Licence strany, v krocích po 1 CH
3 <sup>rd</sup> -Zařízení IP		Jsou vyžadovány 3 licence:
stran		<ul> <li>Počáteční licence GV-VMS V18.1 nebo novější</li> </ul>
	64 CH	Licence GV-VMS Pro, 32 CH na licenci
		3 <sup>rd</sup> -Licence strany, v krocích po 1 CH

#### Poznámka:

- 1. Licencování softwaru není kompatibilní s klíčem GV-USB. Pokud je v počítači vložen klíč GV-USB, před použitím softwarového licencování jej vyjměte.
- 2. K aktivaci licence fotoaparátu je třeba zadat číslo sériového klíče. Můžete buď:
  - Najděte číslo sériového klíče na obalu produktu nebo
  - Požádejte obchodní zástupce společnosti GeoVision o zaslání čísla sériového klíče na vaši e-mailovou adresu.
- 3. Od března 2019 již není funkce Změna registrovaného hostitele k dispozici. Pro pomoc se změnou hostitelského počítače systému GV-VMS se obraťte na místního prodejce.

#### Poznámka pro GV-VMS V18.3.1 nebo novější:

- 1. Licence **HD DVR** je podporována pouze systémem GV-VMS V18.3.1 nebo novějším.
- 2. Licence **HD DVR** je vyžadována pro připojení řady UA-XVR a UA-XVL (pouze podporované **analogové** kanály)
- 3. Pro připojení kamer UA-IP je vyžadována licence 3 -Party.rd





### 6.3 Správce nahrávání GV-Edge (Windows)

Kanály	Licence
32 CH	Není vyžadována licence
64 CH	Vyžaduje se licence 64-CH
96 CH	Vyžaduje se licence <b>96-CH</b>
128 CH	Vyžaduje se licence <b>128-CH</b>

#### Poznámka:

- 1. Licencování softwaru není kompatibilní s klíčem GV-USB. Pokud je v počítači vložen klíč GV-USB, před použitím softwarového licencování jej vyjměte.
- 2. K aktivaci licence 64-CH je nutné číslo sériového klíče. O zaslání čísla sériového klíče na vaši e-mailovou adresu můžete požádat obchodní zástupce společnosti GeoVision.





## 6.4 GV-Control Center

Kanály	Licence
	1. Řídicí centrum
	2. Ridici centrum + $\underline{videostena}$ (1 az 200 licenci)
Volitelné	3. Ridici centrum + <u>monitor životních funkcí</u>
kombinace	4. Řídicí centrum + monitor životních funkcí + videostěna (1 až 200 licencí)
	*Čísla 3 ~ 4 <b>nejsou</b> podporována <i>softwarovými licencemi</i> .

#### Poznámka:

- 1. Licencování softwaru není kompatibilní s klíčem GV-USB. Pokud je v počítači vložen klíč GV-USB, před použitím softwarového licencování jej vyjměte.
- 2. Licencování softwaru:
- V současné době nepodporuje následující software: GV-AI Guard, GV-ASManager, GV-DVR / NVR.
- Podporuje následující produkty: GV-AI FR V1.2 nebo novější, GV-Recording Server V2.0 nebo novější, GV-SNVR series, GV-VMS V17.4.2 / V18.3.0 nebo novější, IP zařízení.