# **GV-IP kamera TBL8810**

## Inteligentní analýzy



### **GeoUision**

#### Obsah

1.1	Pop	bis kamery	. 2
1.2	Inte	grace s Geovision Management Software	. 3
1.3	IP k	amera a Al analýzy	. 4
1.3.	1	Překročení čáry	. 5
1.3.	2	Vniknutí do prostoru	. 6
1.3.	3	Vstup do prostoru / Opuštění prostoru	. 7
1.3.	4	Detekce obličeje	. 8
1.3.	5	Počítání pohybu osob	. 9
1.3.	6	Sledování hustoty davu	10

#### 1.1 Popis kamery

Venkovní IP kamera v Bullet provedení s motorickým, varifokálním objektivem je vybavena IR-cut filtrem a inteligentním IR přísvitem až do 50m. Pro dosažení lepšího kompresního poměru při zachování vysoké kvality obrazu a snížené šířky pásma disponuje kamera kodekem H.265. Napájení kamery pomocí PoE nebo 12VDC. Antivandal provedení IK10 a krytí IP67.

Kamera dále disponuje technologií AI, podporuje algoritmy Deep learning (hluboké učení), rozlišuje lidi nebo vozidla od ostatních pohybujících se objektů.

Spolu s Geovision Video Management Software (GV-VMS) verze 18 podporuje inteligentní prvotřídní ochranu, upozornění v reálném čase, přehrávání událostí a další.



#### Al analýzy k dispozici:

Detekce lidí / vozidel. Překročení čáry. Vniknutí do prostoru. Vstup nebo opuštění prostoru. Detekce obličeje. Počítání osob a sledování hustoty davu.

**GeoUision** 

#### 1.2 Integrace s Geovision Management Software

V kombinaci s GV-VMS verze 18 lze analýzy z kamery integrovat do kamerového softwaru Geovision a celý systém tak dostane zcela jiný rozměr.

Al analýzy jsou extra vyhodnoceny, dají se zobrazit v živém pohledu, kde vyskakují formou jednotlivých, jednoduchých indexů se stručným popisem události, datumem, časem a názvem kamery, ze které byla detekce provedena.



Případně lze nastavit různé integrace a výstupy. Na základě vyhodnocení analýzy je možné:

- zobrazit vizuální poplach
- vyvolat z alarm
- poslat E-mail
- sepnout kontakt

(**další návaznosti pomocí sepnutého kontaktu** - notifikace přidružených kamer, otočení PTZ kamery, integrace se zabezpečovacím nebo vizualizačním systémem atd....)

Jednotlivé Al události je samozřejmě možné i vyhledat v záznamu pomocí jednoduchého filtru na časové ose.

:00 	, , ,  10 ,		20	30		
imeline		_	×			
Typ události			~			
🗌 📃 Nikdy nepřep	isovat					
Soubory Sync	IP kamer					
Nežádoucí vs	tup					
Loitering						
Pohyb vozide	a osob					
Detekce davu	Ι					
Cross Line						
Leave Area						
Enter Area						
Flame Detect	ion		~ I I			
IMI Rrd Party Eva	hte					
0	10		20	 30	40	

#### 1.3 IP kamera a Al analýzy

IP kamera také umožňuje přímé odesílání výstrah AI na FTP a/nebo e-mailovou adresu (adresy) s možností časového plánovače.

Seznam inteligentních analýz:

Překročení čáry, vstup do prostoru, opuštění prostoru, vniknutí do prostoru, detekce obličeje, počítání pohybu osob, sledování hustoty davu.

Analýzy jsou rozděleny do třech skupin. Současně lze v kameře využívat pouze analýzy z jedné skupiny. To znamená, že když v kameře povolíte Detekci obličeje, která je ve druhé skupině, nemůžete už využívat Vniknutí do prostoru z první skupiny.

- 1. Skupina Překročení čáry, vstup do prostoru, opuštění prostoru, vniknutí do prostoru
- 2. Skupina Detekce obličeje
- 3. Skupina Počítání pohybu osob, sledování hustoty davu.

#### 1.3.1 Překročení čáry

Detekce překročení čáry vyhodnotí alarm, když objekt překročí přímku definovaným směrem. Lze přidat až 4 detekční linie. Ujistěte se, že se přímky NEKŘĺŽĺ, protože by to mohlo ovlivnit detekci.

Možnosti nastavení a upřesnění detekce:

```
Na výběr jsou 3 směry detekce: A \le B nebo A \rightarrow B anebo B \rightarrow A
```

Typ objektu: **Motorové vozidlo** (automobil, nákladní vozidlo nebo autobus) / **Nemotorové vozidlo** (kolo, motocykl) / Člověk

#### Nastavením citlivosti a velikostí objektu.

Citlivost		0	50
Typ filtru	Motorové v	ozidlo	$\checkmark$
Max. velikost	3839	X 2159	
Min. velikost	40	X 40	

#### 1.3.2 Vniknutí do prostoru

Poplach je spuštěn, když objekt vstoupí do nastavené detekční oblasti. Lze přidat až 4 detekční oblasti. Ujistěte se, že se oblasti NEPŘEKRÝVAJÍ, protože by to mohlo ovlivnit detekci.

Možnosti nastavení a upřesnění detekce:

**Časový limit**: minimální doba, po kterou může objekt zůstat v zóně, aniž by došlo k spuštění poplachu.

Časový limit(y)	$\odot$	1
-----------------	---------	---

Typ objektu: **Motorové vozidlo** (automobil, nákladní vozidlo nebo autobus) / **Nemotorové vozidlo** (kolo, motocykl) / Člověk

Citlivost detekce a velikost objektu.

Citlivost			<b>5</b> 0
Typ filtru	Motorové	vozidlo	~
Max. velikost	3839	X 2159	
Min. velikost	40	X 40	

#### 1.3.3 Vstup do prostoru / Opuštění prostoru

Poplach je spuštěn, když osoba nebo vozidlo vstoupí nebo opustí hranici detekční oblasti. Lze přidat až 4 detekční oblasti. Ujistěte se, že se oblasti NEPŘEKRÝVAJÍ, protože by to mohlo ovlivnit detekci.

Možnosti nastavení a upřesnění detekce:

Typ objektu: **Motorové vozidlo** (automobil, nákladní vozidlo nebo autobus) / **Nemotorové vozidlo** (kolo, motocykl) / Člověk

#### Citlivost detekce a velikost objektu.

Citlivost			50
Typ filtru	Motorové ve	ozidlo	$\checkmark$
Max. velikost	3839	X 2159	
Min. velikost	40	X 40	

#### 1.3.4 Detekce obličeje

Detekce a zachycení obličej(ů) v definované oblasti. Kamera umí detekovaný(é) obličej(e) odeslat na FTP, pro případné systémové využití této detekce je potřeba systém doplnit o patřičný software a kamery s funkcí rozpoznávání obličeje (Kamery FR, software GV-AI FR atd...)

Možnosti nastavení a upřesnění detekce:

**Oblast snímku**: Zvolte, zdali detekce bude probíhat z celého záběru kamery nebo jen ve vybrané oblasti.

**Citlivost**: Výchozí hodnota je 50. Pokud hodnotu zvýšíte, zvýší se i míra detekce obličeje(ů), ale zároveň se tím zvýší i nepřesnost detekce a naopak.

**Další nastavení**: jako je vzdálenost zornic (doporučeno min ½ z obličeje na pixel), detekce statického objektu aj.

Tato analýza je natolik specifická a obsáhlá, že pokud se rozhodnete o její využívání je vhodné to nejdříve konzultovat s firmou, která systém Geovision dodala.

#### 1.3.5 Počítání pohybu osob

Počítání pohybu osob, které do oblasti vstoupí nebo ji opustí. Nastavení jedné zóny – pomocí přímky.

Možnosti nastavení a upřesnění detekce:

Směr počítání:	A ->	B nebo	B -> A
----------------	------	--------	--------

Typ počítání – lze vybrat mezi třemi typy: Celkem / Vstoupilo osob / Odešlo osob

Reset počítání

Alarm počtu přítomných osob:

-Alarm počtu přítomných osob				
marin poeta pritoinityen oso	<b>,</b>			
Méně závažný ala	≥60			
🗌 Závažný alarm	≥120			
🗌 Kritický alarm	≥180			

Online výsledek počítání osob lze pomocí funkce OSD zobrazovat přímo v obrázku kamery.

Případně lze řešit systémově pomocí GV-VMS a GV-Web Report. V jednom systému tak můžete počítat z více kamer, zobrazovat a exportovat výsledky počítání za vybrané období, případně nastavit různé skupiny kamer, kde se budou výsledky počítání automaticky slučovat. Např. pokud máte do objektu více vchodů a chcete vidět celkový stav příchozích / odchozích osob a osob, které jsou stále v objektu.

#### 1.3.6 Sledování hustoty davu

Poplach je spuštěn, když počet lidí v definované oblasti překročí nastavený práh alarmu.

Alarm hustoty davu				
☑ Méně závažný ala…	≥20			
✓ Závažný alarm	≥24			
✓ Kritický alarm	≥30			